

# Electric Range

---

User manual

NSI6D\*95\*\*\*\*\*

---



**SAMSUNG**

## Anti-tip device

---

### WARNING

To reduce the risk of tipping the range, the range must be secured by a properly installed Anti-Tip device. **AFTER THE RANGE HAS BEEN INSTALLED, CONFIRM THAT THE ANTI-TIP DEVICE HAS BEEN PROPERLY INSTALLED AND VERIFY THAT THE ANTI-TIP DEVICE IS PROPERLY ENGAGED.** Refer to the installation manual for instructions.

- a) If the Anti-Tip device is not installed, a child or adult can tip the range and be killed.
- b) Verify that the Anti-Tip device has been properly installed and engaged at the rear right (or rear left) of the range bottom.
- c) If you move the range and then move it back into place, ensure the Anti-Tip device is re-engaged at the right or left rear of the range bottom.
- d) Do not operate the range without the Anti-Tip device in place and engaged.
- e) Failure to do so can result in death or serious burns to children or adults.



### WARNING

-  **Do not step, lean, or sit on the doors of the range.** You can cause the range to tip, resulting in burns or serious injuries.
-  Confirm that the Anti-Tip device is installed properly. Then, to verify that the Anti-Tip device is engaged, grasp the top rear edge of the range and carefully attempt to tilt it forward. The Anti-Tip device should prevent the range from tilting forward more than a few inches. If you pull the range out from the wall for any reason, make sure the Anti-Tip device is properly engaged when you push the range back against the wall. If it is not, there is a risk of the range tipping over and causing injury if you or a child stand, sit, or lean on the open door. Never completely remove the leveling legs. If you remove the leveling legs, the range will not be secured to the Anti-Tip device properly.

# Regulatory Notice

---

## 1. FCC Notice

### CAUTION

**FCC CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1-11 are available. You cannot select any other channels.

## FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorienting or relocating the receiving antenna.
- Increasing the separation between the equipment and receiver.
- Connecting the equipment to an outlet that is on a different circuit than the radio or TV.
- Consulting the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Regulatory Notice

---

### FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

### 2. IC Notice

The term “IC” before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1-11 are available. You cannot select any other channels.

### IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

### General safety instructions

This unit has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 18 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this unit does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the unit off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antennae.
- Increase the distance between the unit and receiver.
- Connect the unit into an outlet or a circuit different from that to which the receiver is connected.

# Contents

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Important safety instructions</b>            | <b>6</b>  |
| What you need to know about safety instructions | 6         |
| California Proposition 65 Warning               | 6         |
| For your safety                                 | 7         |
| Induction cooktop elements                      | 9         |
| Electrical safety                               | 10        |
| Child safety                                    | 11        |
| Oven  | 11        |
| Remote Operation                                | 12        |
| Self-cleaning ovens                             | 13        |
| Ventilating hood                                | 13        |
| Glass/Ceramic cooking surfaces                  | 14        |
| Critical installation warnings                  | 14        |
| Critical usage warning                          | 15        |
| Usage cautions                                  | 18        |
| Critical cleaning warnings                      | 20        |
| Battery usage                                   | 21        |
| <b>Introducing your new range</b>               | <b>22</b> |
| Overview  | 22        |
| What's included with your range                 | 22        |
| <b>Before you begin</b>                         | <b>23</b> |
| Energy saving tips                              | 23        |
| <b>Surface cooking</b>                          | <b>23</b> |
| About induction cooktop cooking                 | 23        |
| How to set the appliance for cooktop cooking    | 25        |
| Before using the cooktop                        | 26        |
| Cookware for induction cooking zones            | 27        |
| Using the correct size cookware                 | 28        |
| Pot and pan sizes                               | 28        |
| Operating noises                                | 28        |
| Using suitable induction cookware               | 28        |
| Temperature detection                           | 29        |
| Suggested settings for cooking specific foods   | 30        |
| Protecting the cooktop                          | 30        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Operating the oven</b>                    | <b>31</b> |
| The control panel                            | 31        |
| Lock   | 31        |
| Display mode                                 | 32        |
| Clock  | 32        |
| Oven cooking                                 | 33        |
| Cooking mode                                 | 33        |
| Using the oven racks                         | 34        |
| Recipe guide                                 | 36        |
| Cooking options                              | 44        |
| More functions                               | 45        |
| Smart control                                | 47        |
| Voice control                                | 48        |
| Special features                             | 48        |
| <b>Maintaining your appliance</b>            | <b>50</b> |
| Self-cleaning                                | 50        |
| Steam-cleaning                               | 52        |
| Care and cleaning of the oven                | 53        |
| Care and cleaning of the glass cooktop       | 55        |
| Removing and reinstalling the oven door      | 56        |
| Removing and reinstalling the storage drawer | 58        |
| Changing the oven light                      | 58        |
| <b>Troubleshooting</b>                       | <b>59</b> |
| Troubleshooting                              | 59        |
| Information codes                            | 63        |
| <b>Warranty (U.S.A)</b>                      | <b>65</b> |
| <b>Warranty (CANADA)</b>                     | <b>67</b> |
| <b>Appendix</b>                              | <b>68</b> |
| Open Source Announcement                     | 68        |

## Important safety instructions

---

Read and follow all instructions before using your range to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the range. This guide does not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or the manufacturer about problems that you do not understand.

## WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

---

Warnings and Important safety instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your oven.

## Important safety symbols and precautions

What the icons and signs in this user manual mean:

### WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.

### CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### CAUTION

To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your range, follow these basic safety precautions.

-  Do NOT attempt.
-  Do NOT disassemble.
-  Do NOT touch.
-  Follow directions explicitly.
-  Unplug the power plug from the wall socket.
-  Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
-  Call a Samsung service center for help.
-  Note

These warning signs are here to prevent injury to you and others. Please follow them explicitly.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

## CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

---

### WARNING

Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

---

## FOR YOUR SAFETY

---

When using electrical appliances, you should follow basic safety precautions, including the following:

### CAUTION

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Potentially hot surfaces include the cooktop, areas facing the cooktop, the oven vent opening, surfaces near the opening, and crevices around the oven door.
-  Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.
-  **User servicing** - Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
-  Always disconnect the power to the appliance before servicing by removing the fuse or switching off the circuit breaker.

-  • **Do not enter the oven.**
- **Do not store items of interest to children in cabinets above the range or on the back guard of the range.** Children climbing on the range to reach items could be seriously injured.
- **Do not leave children alone.** Never leave children alone or unattended in an area where this appliance is in use. They should never be allowed to sit or stand on any part of the appliance.
- **Never use your appliance for warming or heating the room.**
- **Do not use water on grease fires.** Turn off the oven to avoid spreading the flames. Smother the fire or flames by closing the door or use a dry chemical, baking soda, or foam-type extinguisher.
- Avoid scratching or striking the glass doors, the cooktop, or the control panel. Doing so may lead to glass breakage. Do not cook on a product with broken glass. Shock, fire, or cuts may occur.

---

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Important safety instructions

---

- ☐ • If there is a fire in the oven during self-cleaning, turn the oven off and wait for the fire to go out. Do not force the door open. The introduction of fresh air at self-cleaning temperatures may lead to a burst of flame from the oven. Failure to follow these instructions may result in severe burns.
- If the oven is heavily soiled with oil, self-clean the oven before using the oven again. Leaving the oil in place creates a risk of fire.
- Wipe up heavy soil on the oven bottom with a paper towel or rag before self-cleaning. Self-cleaning the oven when there is heavy soil on the oven bottom requires longer cleaning cycles and produces more smoke.
- ★ • **Storage in or on the appliance.** Do not store flammable materials in the oven or near the surface units. Be sure all packing materials are removed from the appliance before operating it. Keep plastics, clothes, and paper away from parts of the appliance that may become hot.
- **Wear proper apparel.** Never wear loose-fitting or hanging garments while using the appliance.

- ★ • **Use only dry potholders.** Placing moist or damp potholders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let the potholder touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth.
- Teach children not to play with the controls or any other part of the range.
- For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners to clean any part of the range.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid creating a hazard.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not lean on the range as you may turn the control knobs inattentively.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## INDUCTION COOKTOP ELEMENTS

---

- ★ • **Be sure you know which touch control operates each surface heating unit.** Place a pan of food on the unit before turning it on, and turn the unit off before removing the pan.
  - **Use proper pan sizes** - This appliance is equipped with surface units of different sizes. Select pots and pans that have flat bottoms large enough to cover the surface area of the heating element. Using undersized cookware will expose a portion of the heating element to direct contact and may result in the ignition of clothing. Matching the size of the pot or pan to the burner will also improve efficiency.
  - **Cookware handles should be turned inward and not extend over adjacent surface elements** - To reduce the risk of burns, ignition of flammable materials, and spillage due to unintentional contact with the cookware, cookware handles should be positioned so that they are turned inward, and do not extend over adjacent surface units.
  - **Glazed cookware** - Only certain types of glass, glass/ceramic, ceramic, earthenware, or other glazed cookware are suitable for range-top service without breaking due to the sudden change in temperature.
- ★ • **Never leave surface elements unattended at high heat settings** - Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. A pan that has boiled dry may melt.
  - Metallic objects such as knives, forks, spoons, and lids should not be placed on the Induction Cooktop surface since they can get hot.
  - **When preparing flaming foods under a ventilating hood, turn the fan on.**
  - **Use care when touching the cooktop.** The glass surface of the cooktop will retain heat after the controls have been turned off.
  - Always turn the surface units off before removing cookware.
  - Keep an eye on foods being fried at high or medium high heat settings.
  - Be careful when placing spoons or other stirring utensils on the glass cooktop surface when it is in use. They may become hot and could cause burns.
- ☐ • **Do not lift the cooktop.** Lifting the cooktop can lead to damage and improper operation of the range.
  - Never use the glass cooktop surface as a cutting board.
  - Do not operate the cooktop without cookware.
  - Appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Important safety instructions

---

### ELECTRICAL SAFETY

---

- ★ • **Proper Installation** - Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.
- The appliance should be serviced only by qualified service personnel. Repairs carried out by unqualified individuals may cause injury or a serious malfunction. If your appliance is in need of repair, contact a Samsung authorized service center. Failure to follow these instructions may result in damage and void the warranty.
- ★ • Flush-mounted appliances may be operated only after they have been installed in cabinets and workplaces that conform to the relevant standards. This ensures that the appliances are installed in compliance with the appropriate safety standards.
- If your appliance malfunctions or if fractures, cracks, or splits appear:
  - switch off all cooking zones.
  - unplug the range from the AC wall outlet.
  - contact your local Samsung service center.

### ⚠ WARNING

If the surface is cracked, switch off and unplug the appliance to avoid the possibility of electrical shock. Do not use your cooktop until the glass surface has been replaced.

### ⚠ WARNING

- Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- The range should not be placed on a base.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## CHILD SAFETY

---

### WARNING

- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without the adequate supervision of a responsible adult.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.
- The cooking zones will become hot when you cook. To keep small children from being burned, always keep them away from the appliance while you are cooking.
- During self-cleaning, the surfaces may get hotter than usual. Keep small children away from the range when it is in the self-cleaning mode.

### WARNING

Accessible parts may become hot during use. To avoid burns, young children should be kept away.

---

## OVEN

---

-  • **DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENTS OR INTERIOR SURFACES OF THE OVEN.** Heating elements may be hot even though they are dark in color. Interior surfaces of an oven become hot enough to cause burns. During and after use, do not touch, let clothing, or other flammable materials contact the heating elements or interior surfaces of the oven until they have had sufficient time to cool. Other surfaces of the appliance may become hot enough to cause burns. Among these surfaces are oven vent openings and surfaces near these openings, the oven door, and the window of the oven door.
- **Do not heat unopened food containers.** The build-up of pressure may cause the container to burst and result in injury.
-  • **Do not use the oven to dry newspapers.** If overheated, newspapers can catch on fire.
- **Do not use the oven for a storage area.** Items stored in an oven can ignite.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Important safety instructions

---

- ★ • **Use care when opening the door.** Let hot air or steam escape before you remove food from or put food into the oven.
- **Protective liners.** Do not use aluminum foil to line the oven bottoms, except as suggested in the manual. Improper installation of these liners may result in a risk of electric shock or fire.
- **Keep oven vent ducts unobstructed.** The oven vent is located above the right rear surface unit. This area could become hot during oven use. Never block this vent or place plastic or heat-sensitive items on it.
- **Placement of oven racks.** Always place oven racks in the desired location while the oven is cool. If the rack must be moved while the oven is hot, use potholders. Do not let the potholders come in contact with the hot heating element in the oven.
- ☐ • Do not allow aluminum foil or a meat probe to contact the heating elements.
- ☐ • **During use, the appliance becomes hot.** Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
  - Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass. They can scratch the surface, which may result in the glass shattering.

## ⚠ CAUTION

**Do not attempt to operate the oven during a power failure.** If the power fails, always turn the oven off. If the oven is not turned off and the power returns, the oven may begin to operate again. Food left unattended could catch fire or spoil.

## REMOTE OPERATION

---

This appliance is configurable to allow remote operation at any time.

- ☐ • **Do not store any flammable materials or temperature sensitive items inside, on top or near surface units of the appliance.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## SELF-CLEANING OVENS

---

- ☒ **Do not clean the door gasket.** The door gasket is essential for a good seal. Care should be taken not to rub, damage, or move the gasket.
- ★ • **Never keep pet birds in the kitchen.** Birds are extremely sensitive to the fumes released during an oven self-clean cycle. Fumes may be harmful or fatal to birds. Move birds to a well-ventilated room.
- **Clean only the parts listed in this manual in the self-clean cycle.** Before self-cleaning the oven, remove the partition, rack, utensils, and any food.

- ★ • Before operating the self-clean cycle, wipe grease and food soils from the oven. Excessive amounts of grease may ignite, leading to smoke damage to your home.
- Do not use any commercial oven cleaner or oven liner protective coating of any kind in or on the outside of the oven.
- Remove the nickel oven shelves from the oven before you begin the self-cleaning cycle or they may discolor.
- If the self-cleaning mode malfunctions, turn the oven off and disconnect the power supply. Have it serviced by a qualified technician.
- Excess spillage must be removed before you run the self-cleaning cycle.
- Opening a window or turning on a ventilation fan or hood is recommended during and after self-cleaning.

---

## VENTILATING HOOD

---

- ★ • **Clean ventilating hoods frequently.** Do not let grease accumulate on the hood or filter.
- **When flaming foods under the hood, turn the fan on.**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Important safety instructions

---

### GLASS/CERAMIC COOKING SURFACES

---

- ☐ • **DO NOT TOUCH SURFACE UNITS OR AREAS NEAR UNITS.**  
Surface units may be hot even though they are dark in color. Areas near surface units may become hot enough to cause burns. During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact the surface units or areas near the units until they have had sufficient time to cool. Among these areas are the cooktop and the facing of the cooktop.
- **Do not cook on a broken cooktop.** If the cooktop should break, cleaning solutions and spillovers may penetrate the broken cooktop and create a risk of electric shock. Contact a qualified technician immediately.
- ★ **Clean the cooktop with caution.** If a wet sponge or cloth is used to wipe spills on a hot cooking area, be careful to avoid steam burns. Some cleaners can produce noxious fumes if applied to a hot surface.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

### CRITICAL INSTALLATION WARNINGS

---

#### ⚠ WARNING

- ★ • This appliance must be installed by a qualified technician or service company.
  - Failing to have a qualified technician install the range may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.
- Unpack the oven, remove all packaging material and examine the oven for any damage, such as dents on the interior or exterior of the oven, broken door latches, cracks in the door, or a door that is not lined up correctly. If there is any damage, do not operate the oven and notify your dealer immediately.
- Plug the power cord into a properly grounded outlet with the proper configuration. Your oven should be the only item connected to this circuit.
- Keep all packaging materials out of the reach of children. Children may use them for play and injure themselves.
- ★ • Install your appliance on a hard, level floor that can support its weight.
  - Failing to do so may result in abnormal vibrations, noise, or problems with the product.

- 
-  • This appliance must be properly grounded.
  - Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
    - This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
  - Do not cut or remove the ground prong from the power cord under any circumstances.
  - Connect the oven to a circuit that provides the correct amperage.
  -  • Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).
    - This may result in electric shock or fire.
  - Do not use a damaged power cord or loose wall socket.
    - This may result in electric shock or fire.
  - Do not pull or excessively bend the power cord.
  - Do not twist or tie the power cord.
  -  • Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, or insert the power cord between objects.
    - This may result in electric shock or fire.
  -  If the power cord is damaged, contact your nearest Samsung service center.

---

## CRITICAL USAGE WARNING

---

### CAUTION

-  • If the appliance is flooded by any liquid, please contact your nearest Samsung service center. Failing to do so may result in electric shock or fire.
- If the appliance produces a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest Samsung service center.
  - Failing to do so may result in electric shock or fire.
- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate the area immediately. Do not touch the power cord. Do not touch the appliance.
  - A spark may result in an explosion or fire.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Important safety instructions

---

- ★ • Take care not to contact the oven door, heating elements, or any of the other hot parts with your body while cooking or just after cooking.
  - Failing to do so may result in burns.
- If materials inside the oven should ignite, keep the oven door closed, turn the oven off and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel. If the door is opened, the fire may spread.
- Always observe safety precautions when using your oven. Never try to repair the oven on your own - there is dangerous voltage inside. If the oven needs to be repaired, contact an authorized Samsung service center near you.
- If you use the appliance when it is contaminated by foreign substance, such as food waste, it may result in a problem with the appliance.
- Take care when removing the wrapping from food taken out of the appliance.
  - If the food is hot, hot steam may be emitted abruptly when you remove the wrapping and this may result in burns.

- ☒ • Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
  - Since a high voltage current enters the product chassis, it may result in electric shock or fire.
  - When a repair is needed, contact your nearest Samsung service center.
- ✎ • If any foreign substance, such as water has entered the appliance, contact your nearest Samsung service center.
  - Failing to do so may result in electric shock or fire.
- ☒ • Do not touch the power cord with wet hands.
  - This may result in electric shock.
- Do not turn the appliance off while an operation is in progress.
  - This may cause a spark and result in electric shock or fire.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
  - If a child places a plastic bag over its head, the child can suffocate.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

- 
- ☒ • Do not let children or any person with reduced physical, sensory, or mental capabilities use this appliance unsupervised.
  - Make sure that the appliance's controls and cooking areas are out of the reach of children.
    - Failing to do so may result in electric shock, burns, or injury.
  - Do not touch the inside of the appliance immediately after cooking. The inside of the appliance will be hot.
    - Failing to do so may result in burns.
  - Do not use or place flammable sprays or objects near the oven.
    - Flammable items or sprays can cause fires or an explosion.
  - Do not insert fingers, foreign substances, or metal objects, such as pins or needles into inlets, outlets, or holes. If foreign substances are inserted into any of these holes, contact your product provider or nearest Samsung service center.
  - Do not tamper with or make any adjustments or repairs to the door. Under no circumstances should you remove the door or outer shell of the oven.
- 
- ☒ • Do not store or use the oven outdoors.
  - Never use this appliance for purposes other than cooking.
    - Using the appliance for any purpose other than cooking may result in fire.
  - Open the cap or stopper of sealed containers (herb tonic tea bottle, baby bottle, milk bottle, and so on) before heating them. Make a hole in food items that have shells (eggs, chestnuts, etc) with a knife before cooking them.
    - Failing to do so may result in burns or injury.
  - Never heat plastic or paper containers and do not use them for cooking.
    - Failing to do so may result in fire.
  - Do not heat food wrapped in paper from magazines, newspapers, etc.
    - This may result in fire.
  - Do not open the door when the food in the oven is burning.
    - If you open the door, it causes an inflow of oxygen and may cause the food to ignite.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Important safety instructions

---

- ☐ • Do not apply excessive pressure to the door or the inside of the appliance. Do not strike the door or the inside of the appliance.
  - Hanging on to the door may result in the product falling and cause serious injury.
  - If the door is damaged, do not use the appliance. Contact a Samsung service center.
- Do not hold food in your bare hands during or immediately after cooking.
  - Use cooking gloves. The food may be very hot and you could burn yourself.
  - As the handle and oven surfaces may be hot enough to cause burns after cooking, use cooking gloves to protect your hands from burns.

## USAGE CAUTIONS

---

### CAUTION

- ☑ • If the surface is cracked, turn the appliance off.
  - Failing to do so may result in electric shock.
- Dishes and containers can become hot. Handle with care.
- Hot foods and steam can cause burns. Carefully remove container coverings, directing the steam away from your hands and face.
- Remove lids from baby food jars before heating. After heating baby food, stir well to distribute the heat evenly. Always test the temperature by tasting before feeding the baby. The glass jar or the surface of the food may appear to be cooler than the interior, which can be hot enough to burn an infant's mouth.
- Take care as beverages or food may be very hot after heating.
  - Especially when feeding a child. Check that it has cooled sufficiently.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

- 
- ★ • Take care when heating liquids, such as water or other beverages.
    - Make sure to stir during or after cooking.
    - Avoid using a slippery container with a narrow neck.
    - Wait at least 30 seconds after heating before removing the heated liquid.
    - Failing to do so may result in an abrupt overflow of the contents and cause burns.
  - ☐ • Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, an oven cover, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
    - Items, such as a cloth, may get caught in the door.
    - This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
  - Do not operate the appliance with wet hands.
    - This may result in electric shock.
  - Do not spray volatile substances, such as insecticide onto the surface of the appliance.
    - As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire, or problems with the product.
- 
- ☐ • Do not put your face or body close to the appliance while cooking or when opening the door just after cooking.
    - Take care that children do not come too close to the appliance.
    - Failing to do so may result in children burning themselves.
  - Do not place food or heavy objects over the edge of the oven door.
    - If you open the door, the food or object may fall and this may result in burns or injury.
  - Do not abruptly cool the door, the inside of the appliance, or a dish by pouring water over it during or just after cooking.
    - This may result in damage to the appliance. The steam or water spray may result in burns or injury.
  - Do not operate while empty except for self-cleaning.
  - Do not defrost frozen beverages in narrow-necked bottles. The bottles can break.
  - Do not scratch the glass of the oven door with a sharp object.
    - This may result in the glass being damaged or broken.
  - Do not store anything directly on top of the appliance when it is in operation.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Important safety instructions

---

- ☐ • Do not use sealed containers. Remove seals and lids before cooking. Sealed containers can explode due to the build up of pressure even after the oven has been turned off.
- Take care that food you are cooking in the oven does not come into contact with the heating element.
  - This may result in fire.
- Do not overheat food.
  - Overheating food may result in fire.

## CRITICAL CLEANING WARNINGS

---

### CAUTION

- ☑ • Do not clean the appliance by spraying water directly on to it.
- Do not use benzene, thinner, or alcohol to clean the appliance.
  - This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock, or fire.
- ☑ • Take care not to hurt yourself when cleaning the appliance (externally or internally).
  - You may hurt yourself on the sharp edges of the appliance.
- Do not clean the appliance with a steam cleaner.
  - This may result in corrosion.
- Keep the inside of the oven clean. Food particles or spattered oils stuck to the oven walls or floor can cause paint damage and reduce the efficiency of the oven.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## BATTERY USAGE

---

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery is ML414H.
- Nominal battery voltage is 3 V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do NOT force discharge, recharge, disassemble, heat above (-20 °C to +60 °C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- This product contains non-replaceable batteries.

---

## WARNING


- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# Introducing your new range

## Overview



- |  |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
| <b>01</b> Control panel<br>(See page 24 for more information.) | <b>02</b> Vent              | <b>03</b> Oven door  |
| <b>04</b> Storage drawer                                       | <b>05</b> Broil oven heater | <b>06</b> Oven light |
| <b>07</b> Convection system                                    | <b>08</b> Shelf position    |                      |

## What's included with your range



Wire racks (2) \*



Air Fry tray (1) \*

### NOTE

If you need an extra accessory marked with a \*, you can buy it from the Samsung Contact Center (1-800-726-7864).

## Before you begin

---

Clean the oven thoroughly before using it for the first time. Then, remove the accessories, set the oven to bake, and then run the oven at 400 °F for 1 hour. There will be a distinctive odor. This is normal.

Ensure your kitchen is well ventilated during this conditioning period.

### Energy saving tips

---

- During cooking, the oven door should remain closed except when you turn food over.
- Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven temperature and to save energy.
- If cooking time is more than 30 minutes, you can switch the oven off 5 - 10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual heat will complete the cooking process.
- To save energy and reduce the time needed for reheating the oven, plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the next.
- Whenever possible, cook more than one item at a time.

## Surface cooking

---

### About induction cooktop cooking

---

#### CAUTION

##### BEFORE COOKING

- Do not use the Induction cooktop surface as a cutting board.
- Do not place or store items that can melt or catch fire on the Induction cooktop, even when it is not being used.
- Turn the induction cooktop on only after placing the cookware on it.
- Do not store heavy items above the cooktop surface. They could fall and get damaged.

#### CAUTION

##### DURING COOKING

- Metallic objects such as knives, forks, spoons, and lids should not be placed on the induction cooktop surface since they can get hot.
- After use, switch off the induction element using its control. Do not rely on the pan detector.
- Use this appliance for normal cooking and frying in the home only. It is not designed for commercial or industrial use.
- Never use the induction cooktop range to heat the room.
- Take care when plugging electrical appliances into a power outlet near the cooktop. Power cords must not come into contact with the cooktop.
- Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never leave surface units unattended when preparing foods in fat or oil, for example, when cooking french fries.
- Turn the cooking zones off after use.
- Never place combustible items on the induction cooktop. It may cause a fire.
- Do not use the induction cooktop to heat aluminium foil, products wrapped in aluminium foil, or frozen foods packaged in aluminium cookware.
- There is the risk of burns from the appliance if used carelessly.
- Do not let cables from electrical appliances touch hot cookware or the hot surface of the induction range cooktop.

# Surface cooking

- Do not use the induction range to dry clothes.
- Never store flammable materials such as aerosols and detergents in the drawer or cupboards under the induction cooktop.
- Users with Pacemakers or Active Heart Implants must keep their upper body at least 1 ft. (30 cm) from the induction cooking zones when they are turned on. If in doubt, you should consult the manufacturer of your device or your doctor.

## CAUTION

### AFTER COOKING


- Do not touch the Induction elements until they have cooled down.
- The surface can stay hot for some time after cooking is complete. If you touch the surface before it has had time to cool down sufficiently, you can burn yourself.
- Immediately clean spills on the cooking area to prevent a tough cleaning chore later.
- After you have activated elements on the cooktop, the internal fan may come on for cooling purposes.
- The fan activation time may differ depending on the temperature of the internal sensor. (10 minutes or 20 minutes)
- If you have cabinet storage directly above the cooking surface, make sure that the items in the cabinet are infrequently used and can be safely stored in an area subjected to heat. Temperatures may be unsafe for items such as volatile liquids, cleaners, or aerosol sprays.

## NOTE

When you operate the knob, beep sounds once.

## Location of the induction cooktop elements and controls

The induction control knobs operate the induction surface elements on the cooktop as shown below.



**01** Left Rear: 7", 1,800 / 2,300 W      **02** Left Front: 7", 1,800 / 2,300 W

**03** Right Front: 11", 2,400 / 4,300 W      **04** Right Rear: 6", 1,200 / 2,000 W

## Safety instruction for residual heat

- The Cooktop display has a residual heat indicator for each element. It shows which elements are still hot. You should avoid touching an element when this indicator is displayed.
- Even if the induction cooktop is switched off, the **Hot** message will stay lit while an element is still hot.


## How to set the appliance for cooktop cooking

### ⚠ CAUTION


- The cooktop elements may be hot even when off and burns can occur. Do not touch the cooktop elements until they have cooled down sufficiently.
- Never leave cooking food unattended when you set the heating element to 6 or higher. Boilovers cause smoke. Greasy spillovers may catch on fire.
- Be sure you turn off the heating element when you finish cooking.




1. Tap and hold the induction power.




2. Tap the burner you want to use.



3. Drag or tap to the setting you want.



A. To use the Power boost setting, tap the **Boost**.



B. To use the Simmer setting, tap **Simmering Icon**.

- Use Simmer to simmer and keep Large quantities of foods such as Stews and soup warm.
- The simmer setting of the small Cooking zone is ideal for delicate foods and melting chocolate.


### 📖 NOTE

Should one or more of the cooking zones switch off before the indicated time has elapsed, see the **Troubleshooting** section. (page 59)

# Surface cooking


## Sync control

You can use Sync control to operate and control the two elements on the left side simultaneously, as a single cooking zone, and then use the zone for large cookware. (Examples : oval cookware, large spaghetti pots, etc.)




### 1. Tap **Sync control**.

- The two left elements are synced and will set to level 0.




### 2. Set the level you want.

- Synced burner will now work together.




### 3. To disable Sync control, Tap **Sync control**.

- The two left elements are desynced and set to level you currently set.



## Before using the cooktop

### Use quality cookware in good condition



The cookware used with the cooktop surface should have flat bottoms that make good contact with the entire surface of the Cooking Zone. Check for flatness by rotating a ruler across the bottom of the cookware. Be sure to follow all the recommendations for using cookware.


### Also remember to

- Use cookware made with the correct material for induction cooking. See '**Cookware for induction cooking zones**' on page 27.
- Use quality cookware with heavier bottoms for better heat distribution allowing for more even cooking results.
- The pan size should match the amount of food being prepared.
- **Do not let pans boil dry.** This may cause permanent damage in the form of breakage, fusion, or marring that can affect the ceramic cooktop. (This type of damage is not covered by your warranty.)
- Do not use dirty pans with grease buildup. Always use pans that are easy to clean after cooking.


### **⚠ CAUTION**

- The Cooking Zones may appear to be COOL while turned ON and after they have been turned OFF. The glass surface may be HOT from residual heat transferred from the cookware and burns may occur.
- **DO NOT TOUCH HOT COOKWARE or PANS directly with your hands.** Always use oven mitts or pot holders to protect your hands from burns.
- **DO NOT SLIDE cookware across the cooktop surface.** Doing so may permanently damage the appearance of the ceramic cooktop.


## CORRECT



Flat pan bottom & straight sides.



Pan size meets or exceeds the recommended minimum size for the Cooking Zone. See 'Using the correct size cookware' on page 28.




Pan rests completely on the Cooktop surface.




Pan is properly balanced.


## INCORRECT



Curved or warped pan bottoms or sides.



Pan does not meet the minimum size required for the Cooking Zone used. See 'Using the correct size cookware' on page 28.



Pan bottom rests on cooktop trim or does not rest completely on the cooktop surface.



Heavy handle tilts pan.

## NOTE

ANY one of the incorrect conditions listed above may be detected by the sensors located below the ceramic cooktop surface. If the cookware does not meet one or more of these conditions, one or more of the Cooking Zones will not heat, and settings will flash in the affected Cooking Zone display. Correct the problems before attempting to activate the cooktop.

## Cookware for induction cooking zones

The Induction element can only be turned on when cookware with a magnetic base is placed on one of the cooking zones. You can use the cookware identified as suitable below.

## Cookware material

| Cookware material         | Suitable                                      |
|---------------------------|---|
| Steel, Enamelled steel    | Yes   |
| Cast iron                 | Yes   |
| Stainless steel           | If appropriately labelled by the manufacturer |
| Aluminium, Copper, Brass  | No  |
| Glass, Ceramic, Porcelain | No  |

## NOTE

- Cookware appropriate for induction cooking is labelled as suitable by the manufacturer.
- Certain cookware can make noise when being used on induction cooking zones. These noises are not a fault in the appliance and do not affect operation in any way.

# Surface cooking

## Using the correct size cookware


- The Induction Cooking Zones require that you use pots and pans of a **minimum** size or larger at each location. The inner ring of each Cooking Zone is your guide to the correct **minimum** pan size. The pan bottom must fully cover the inner ring for proper cooking to occur.
- The thicker outer ring at each Cooking Zone is helpful to determine the **maximum** pan size. After centering the cookware on the cooktop, make sure the cookware does not extend more than 1/2" beyond the thicker line on the Cooking Zone. The pan must fully contact the glass surface without the bottom of the pan touching the metal cooktop trim.

### NOTE

If cookware is unsuitable, too small, or no cookware has been placed on the cooking zone, **'Cookware incompatible or not placed'** message will be showed. After 30 seconds, the corresponding cooking zone will turn off.

## Pot and pan sizes

Induction cooking zones adapt automatically to the size of the bottom of the cookware up to a certain limit. However the magnetic part of the bottom of the cookware must have a minimum diameter depending upon the size of the cooking zone.



| Cooking zones | Minimum diameter of the bottom of the cookware |
|---------------|--|
| 1             | 5.2 inches (130 mm)                            |
| 2             | 4.5 inches (110 mm)                            |
| 3             | 7.25 inches (180 mm)                           |

## Operating noises


You may hear the following operational noises:

- **Cracking noises** : You may hear a cracking noise when you are using cookware made of two or more materials.
- **Whistling** : A whistling noise occurs when both back burners are in use. This is caused by vibrations. Whistling can vary depending on the weight or material of the cookware or the type of food you are cooking. (Noise can be reduced by using thicker cookware.)
- **Humming** : You may hear a low humming when you set an element to a high power setting. This sound is generated by energy transmission, and it will disappear when cooktop is turned off.
- **Clicking** : Electric switches are operating.
- **Hissing, Buzzing** : You may hear a fan noise during cooktop/oven operation. You may continue to hear it even after the cooktop/oven is turned off. This is normal. The fan runs to cool down the temperature inside. It will automatically shut off itself after a short period of time.

These noises are normal and do not indicate any defects.

## Using suitable induction cookware

### Suitability test




Cookware is suitable for induction cooking if a magnet sticks to the bottom of the cookware and the cookware is labelled as suitable by the cookware manufacturer.


### Better pans produce better results

- You can recognize good pots and pans by their bases. The base should be as thick and flat as possible.
- When buying new pots or pans, pay particular attention to the diameter of the base. Manufacturers often give only the diameter of the upper rim.
- Do not use pans which have damaged bases with rough edges. You can scratch the ceramic cooktop permanently if you slide a pot or pan with a damaged base across the surface.
- When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards (concave). They should never be bowed outwards (convex).
- If you want to use a special type of pot or pan, for example, a pressure cooker, a simmering pan, or a wok, please follow the manufacturer's instructions.


### Energy saving tips



Right!



Wrong!



Wrong!

You can save valuable energy by observing the following points:

- Always position pots and pans before switching on the cooking zone.
- Dirty cooking zones and pan bases increase power consumption.
- When possible, position lids firmly on pots and pans so that the lids cover them completely.
- Switch the cooking zones off before the end of the cooking time and use the residual heat to keep food warm.

### Temperature detection


If for any reason the temperatures on any of the cooking zones exceeds the safety level, then the cooking zone will automatically reduce the heat to a lower power level.

When you have finished using the cooktop, the cooling fan will continue to run until the cooktop's electronics have cooled down. The cooling fan switches itself on and off depending upon the temperature of the electronics.

#### NOTE

If the induction cooktop overheats because of abnormal operation, **C1** will be displayed and the induction cooktop will turn off.

### Power management



The cooking zones, which consist of paired cooking elements, are restricted to drawing a certain maximum amount of power. If you cause a cooking zone to exceed its maximum allowed power by switching on the Power Boost function, the Power Management function automatically reduces the power setting of the two elements in the cooking zone and reduces the power draw.

# Surface cooking

## Suggested settings for cooking specific foods

The figures in the table below are guidelines. The power settings required for various cooking methods depend on a number of variables, including the quality of the cookware being used, the type, and amount of food being cooked.

| Setting    | Cooking method               | Examples for use  |
|------------|------------------------------|---|
| 8 - 9 (Hi) | Intensive Frying<br>Boiling  | Rapid boiling<br>Deep fat frying of frozen foods  |
| 6 - 8      | Frying<br>Stewing<br>Boiling | Pancakes, steak, cutlets, grilled meat<br>Clear soup  |
| 4 - 6      | Frying<br>Stewing<br>Boiling | Cooking pasta<br>Frying eggs<br>Thick soup, sauces, and gravies<br>Slow boiling rice and milk dishes    |
| 2 - 4      | Poaching<br>Defrosting       | Cooking potatoes<br>Cooking soft vegetables   |
| 1 (Simmer) | Melting, Warming             | Defrosting frozen vegetables<br>Melting chocolate and butter,<br>dissolving gelatin, simmer, keep warm. |

### NOTE

- The power settings indicated in the table above are provided only as guidelines for your reference.
- You will need to adjust the power settings according to specific cookware and foods.

## Protecting the cooktop

### Cleaning

- Clean the cooktop before using it for the first time.
- Clean your cooktop daily or after each use. This will keep your cooktop looking good and can prevent damage.
- If a spillover occurs while you are cooking, immediately clean the spill from the cooking area while it is hot to prevent a tough cleaning chore later. Using extreme care, wipe the spill with a clean, dry towel.
- **Do not** allow spills to remain on the cooking area or the cooktop trim for a long period of time.
- **Do not** use abrasive cleansing powders or scouring pads, which will scratch the cooktop.
- **Do not** use chlorine bleach, ammonia, or other cleansers not specifically recommended for use on a glass-ceramic surface.

### Preventing marks and scratches

- **Do not** use glass cookware. It may scratch the cooktop.
- **Do not** place a trivet or wok ring between the cooktop and the pan. These items can mark or scratch the cooktop.
- Make sure the cooktop and the pan bottom are clean.
- **Do not** slide metal pans across the cooktop.

### Preventing stains


- **Do not** use a soiled dish cloth or sponge to clean the cooktop surface. A film will remain, which may cause stains on the cooking surface after the area is heated.
- Continuously cooking on a soiled surface can result in a permanent stain.

### Preventing other damage

- **Do not** allow plastic, sugar, or foods with high sugar content to melt onto the hot cooktop. Should this happen, clean immediately.
- **Do not** let a pan boil dry as this will damage the cooktop and the pan.
- **Do not** use the cooktop as a work surface or cutting board.
- **Do not** cook food directly on the cooktop. Always use the proper cookware.

# Operating the oven

## The control panel




- 01 **Start/Stop:** Tap to start or stop oven operation.
- 02 **Time Options:** Go to set time options.
- 03 **Temperature:** Go to set temperature options.
- 04 **Light:** Go to Light turn on/off. Long press (3 sec) to set oven settings.
- 05 **Smart Control:** Set Smart Control function On/Off.
- 06 **OK:** Confirm, Go to next depth, etc.
- 07 **Back:** Go to upper depth, previous page, etc.
- 08 **Power:** Tap to On/Off Induction or oven.
- 09 **Drag Slider:** Drag Right - Move focus to next/increase value.  
Drag Left - Move focus to previous/decrease value.
- 10 **Burner:** Tap to select burner
- 11 **Sync control:** Tap to use Sync control.
- 12 **Boost:** Tap to power Boost setting for Induction.
- 13 **Simmering:** Tap to do simmering.
- 14 **Pause / Lock:** Tap to stop burner. The burner will change to level 2 when pause activated and will return to level you cook when pause deactivated. Long press (3 sec) to set cooktop settings.

## Lock


This feature lets you lock Cooktop controls, Oven controls, and Oven door so they cannot be activated accidentally.

### How to activate the Lock feature



- 1-1. To set the lock for cooktop control buttons,

Tap and hold  for 3 seconds on induction control area. Settings menu will appear in the cooktop display.




- 1-2. To set the lock for oven control buttons and door,

Tap and hold  for 3 seconds on oven control area. Settings menu will appear in the oven display.

2. Select the Lock feature using <> or drag slider.
3. Tap **OK** to lock

### How to unlock the Lock feature.



1. Tap and hold  to unlock. The lock icon will disappear from the display.


# Operating the oven

## Display mode

### Sleep mode

The control panel enters Sleep mode if the oven is not used for a while. In Sleep mode, the control panel is inactive, displaying only the time, until it is reactivated by the user.

### Wake-Up




To activate the control panel, tap **Power on** key.

## Clock

You must set the clock correctly to ensure the automatic features work properly. This product supports two time formats: 12-hour (default) and 24-hour.

### To set the clock time




1. Tap and hold  for 3 seconds.
2. Select **Date & Time** using drag slider.
3. Enter the current time using drag slider.
4. Tap **OK** to confirm the time.
5. Enter the current date using drag slider.
6. Tap **OK** to confirm the date.

### NOTE


You can set/change the clock or the kitchen timer before you start a cooking mode or while most cooking modes are operating. However, you cannot set or change the time if a time based function is operating (Time Bake, for example) or the Sabbath feature is enabled.

## Oven cooking




### STEP 1

Put all ingredients in a heat-safe container.




### STEP 2

Select a cooking mode, and then start preheating.



### STEP 3

Place the container on a rack.




### STEP 4

Close the door and start cooking.


### NOTE

The cooling fan automatically runs for a certain amount of time after cooking is complete.

## Cooking mode



- Make sure to close the door before you start cooking.
- If you leave the door open for about 2 minutes while the oven is in convection baking/roasting, baking, or broiling modes, the oven heating element will shut off. To restart the heating element, close the door.



1. Use the Drag Slider to select a mode. (Bake, Convection Bake, Convection Roast, Air Fry, Broil, etc.)
2. If necessary, use the **OK** and Drag Slider to change the default temperature. You can set the oven to any temperature.
3. Tap **OK** to start, if necessary, you can set the **Cook Time** when the 'Start' Message displays.  
Long tap **Start**.
  - The oven preheats until it reaches the temperature you set.
  - It beeps several times when it reaches the set temperature.
  - When preheating is complete, place the food in the oven, and then close the door.
4. When cooking is complete, turn off the oven and then take out the food.

# Operating the oven

| Download Cooking Mode | Temperature range (°F) | Default temperature (°F) | Set Cook Time | Delay Start |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Bake                  | 175 - 550              | 350                      | 0             | 0           |
| Broil                 | Hi - Lo                | Hi                       | X             | X           |
| Convection Bake       | 175 - 550              | 325                      | 0             | 0           |
| Convection Roast      | 175 - 550              | 325                      | 0             | 0           |
| Convection Vegetable  | 350 - 450              | 400                      | 0             | 0           |
| Air Fry               | 350 - 500              | 425                      | 0             | 0           |
| Air Sous Vide         | 100 - 205              | 150                      | 0             | 0           |
| Dehydrate             | 100 - 225              | 150                      | 0             | 0           |
| Keep Warm             | -                      | 175                      | X             | X           |
| Bread Proof           | -                      | 95                       | X             | X           |

**NOTE**


To change the temperature during cooking, tap Temp and change temperature using drag slider.

**NOTE**

If the 12hr energy saving feature is disabled, those modes will operate until canceled. (12hr energy saving's default setting : on)

## Using the oven racks

Your oven range comes with 2 racks and 7 rack positions. The rack positions are delineated by rack guides which support the racks. Each rack guide has a stop that prevents the rack from loosening during the oven's operation. Each rack has stoppers that need to be placed correctly on the rack guides. The stoppers prevent the racks from accidentally coming out of the oven completely when you pull the racks out.




| Type of food   | Rack position |
|--|---------------|
| Broiling hamburgers                                    | 7             |
| Broiling meats or small cuts of poultry, fish          | 4 - 6         |
| Bundt cakes, Pound cakes, Frozen pies, Casseroles      | 3 or 4        |
| Angel food cakes, Small roasts, Fresh and Frozen pizza | 2             |
| Turkey, Large roasts, Hams                             | 1             |

This table is for reference only.

**CAUTION**


- Do not cover an oven rack with aluminum foil. This will hamper heat circulation, resulting in poor baking.
- Do not place aluminum foil on the oven bottom. The aluminum can melt and damage the oven.
- Arrange the oven racks only when the oven is cool.
- When placing an oven rack in the top-most rack position (position 7), make sure the rack is situated stably on the embossed stop.

## Inserting and removing an oven rack



### To insert an oven rack


1. Place the rear end of the rack on a rack guide.
2. Slide the rack into the rack guide while holding the front end of the rack.





### To remove an oven rack

1. Pull out the rack until it stops.
2. Pull up the front end of the rack and remove it from the rack guide.

## Rack and Pan placement



Single Oven Rack



Multiple Oven Rack

Centering the baking pans in the oven as much as possible will produce better results. If baking with more than one pan, place the pans so each has at least 1" to 1½" of air space around it.

When baking on a single oven rack, place the oven rack in **position 3 or 4**. See the figure on the left.

For cakes, place the oven racks in **positions 3 and 5**. For cookies, place the racks in **positions 3 and 5**.

### Using Multiple Oven Racks

| Type of Baking | Rack Positions |
|----------------|----------------|
| Cookies        | 3 and 5        |
| Cakes          | 3 and 5        |

# Operating the oven

## Before using the racks

The oven has two racks.


Each rack has stops that need to be placed correctly on the supports. These stops will keep the rack from coming completely out.

## REMOVING THE RACKS

1. Pull the rack straight out until it stops.
2. Lift up the front of the rack, and then pull it out.

## REPLACING THE RACKS


1. Place the end of the rack on the support.
2. Tilt the front end up and push the rack in.



### ⚠ CAUTION

- Do not cover a rack with aluminum foil or place aluminum foil on the oven bottom. This will hamper heat circulation, resulting in poor baking, and may damage the oven bottom.
- Arrange the oven racks only when the oven is cool.

## Recipe guide



### ⚠ CAUTION

Always use this cooking mode with the oven door closed. Use care when opening the door. Let hot air or steam escape before you remove food from or put food into the oven.

## Baking


Bake is used to cook cakes, cookies, and casseroles. Always preheat the oven first. Baking temperatures and times will vary depending on the ingredients, the size, and shape of the baking pan used. Dark or nonstick coatings may cook faster with more browning.

### 📖 NOTE

- Place food in the oven after preheating if the recipe calls for it.
- Preheating is very important for good results when baking cakes, cookies, pastry, and breads. After the oven has reached the desired temperature, the oven will beep several times.
- If you are using an oven thermometer in the oven cavity, the temperature registered by the thermometer may differ from the actual set oven temperature.
- For performance reasons, the convection fan may be turned on or off during the operation.

## Convection cooking

The convection fan at the back of the oven circulates hot air evenly throughout the oven cavities so that food is evenly cooked and browned in less time than with regular heat.



### ⚠ CAUTION

- The convection oven fan shuts off when the oven door is opened.
- DO NOT leave the door open for long periods of time while using convection cooking or you may shorten the life of the convection heating element.

### 📖 NOTE

- When using convection cooking, always preheat the oven for the best results.
- If you leave the oven door open for more than 2 minutes when the oven is on, all heating elements will shut off automatically.
- When you have finished cooking, the cooling fan will continue to run until the oven has cooled down.
- For performance reasons, the convection fan may be turned on or off during the operation.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <p><b>Convection bake</b></p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal for foods being cooked using multiple racks.</li> <li>• Good for large quantities of food.</li> <li>• Provides the best performance for cookies, biscuits, brownies, cupcakes, cream puffs, sweet rolls, angel food cake, and bread.</li> <li>• Cookies bake best when cooked on flat cookie sheets.</li> <li>• When convection baking using a single rack, place the rack in rack position 3 or 4. (In Twin mode, position A or 1.)</li> <li>• When convection baking using two racks, place the racks in positions 3 and 5 (Cakes, Cookies).</li> <li>• The oven automatically adjusts the temperature for convection baking.</li> </ul>                     |
| <p><b>Convection roast</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Good for larger, tender cuts of meat, uncovered.</li> <li>• For best performance, place a broiler pan and grid under the meat or poultry. The pan catches grease spills and the grid prevents grease spatters.</li> <li>• Heated air circulates over, under, and around the food. Meat and poultry are browned on all sides as if they were cooked on a rotisserie.</li> </ul>   |
| <p><b>Convection Vegetable</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convection Vegetable provides excellent cooking conditions for vegetables such as potatoes, tomatoes, onions, carrots, bell peppers, broccoli and It creates optimal texture and taste for vegetable by increasing moisture content when compared to general convection.</li> <li>• The uniform air circulation provided by Pure Convection allows you to use more oven capacity at once.</li> <li>• For best results, use this mode in single oven mode and place the cooking tray in position 3.</li> <li>• Preheating is not necessary for this mode.</li> <li>• See the <b>Convection Vegetable recommendation guide</b> section starting on page 38.</li> </ul> |

# Operating the oven

## Convection Vegetable recommendation guide

- Preheating is not necessary.
- For best results, use this mode on a single oven rack and place the dish on the rack position 3.
- The temperature can be set between 350 °F - 450 °F.  
The default temperature is 400 °F.

| Items                          | Temperature (°F) | Rack position | Cooking time (min) |
|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| Potatoes                       | 375 - 425        | 3             | 45 - 65            |
| Tomatoes, sliced               | 425 - 450        | 3             | 15 - 20            |
| Onions, sliced                 | 400 - 425        | 3             | 15 - 25            |
| Carrots, sliced                | 375 - 425        | 3             | 30 - 45            |
| Bell peppers, sliced           | 375 - 425        | 3             | 15 - 25            |
| Broccoli, florets              | 400 - 425        | 3             | 15 - 20            |
| Cauliflower, florets           | 400 - 425        | 3             | 15 - 20            |
| Asparagus                      | 425 - 450        | 3             | 15 - 20            |
| Mushroom                       | 425 - 450        | 3             | 15 - 25            |
| Zucchini, quartered lengthwise | 375 - 400        | 3             | 30 - 50            |
| Squash, sliced                 | 375 - 400        | 3             | 30 - 50            |
| Eggplant, sliced               | 400 - 425        | 3             | 15 - 20            |
| Green beans                    | 400 - 425        | 3             | 15 - 20            |

\* This table is for reference only

## NOTE

- When cooking vegetables, place baking paper on a baking sheet or tray to catch any drippings.
- It is recommended to use some oil such as olive oil or avocado oil and some salt or pepper.
- It is recommended to serve with fresh herbs such as basil leaves, rosemary leaves, and grated cheeses as your taste after cooking.
- Serve cooked vegetables with your favorite main dish.
- It is recommended to take cooked vegetables every day for your health.
- Vegetables not listed in the table are recommended to be cooked at the default temperature at first, and then cooked at a higher or lower temperature.
- For performance reasons, the convection fan may be turned on or off during the operation automatically.
- For more information, the Samsung website offers special menus and recipes to enjoy cooked vegetables on the guide table, you can download detailed recipes for each feature from the our website. ([www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support))

## Broiling

Broiling uses the oven broil burner at the top of the oven to cook and brown food. Meat or fish must be put on a broiling grid in a broiling pan. Preheating for 4 minutes before broiling is recommended.

### NOTE

- This oven is designed for **closed door broiling**. While broiling, keep the door closed. Only open the door to put food in, turn food over, or take food out.
- Use the Broil Rack for the best results.
- Use the Broil Lo for poultry or thick cuts of meat to prevent overbroiling.
- Use caution when you open the oven door to turn over the food. The air escaping from the oven will be very hot.
- If you leave the oven door open for more than 2 minutes when the oven is on, all heating elements will shut off automatically.
- When you have finished cooking, the cooling fan will continue to run until the oven has cooled down.

## Broiling guide

### NOTE

For reference only.

- Preheating for 4 minutes before broiling is recommended.
- The size, weight, thickness, starting temperature, and your doneness preference will affect broiling times.
- This guide is based on meats at refrigerator temperature.

| Food           | Doneness  | Size         | Thickness | Broil setting | Rack position | Cooking time         |                      |
|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                |           |              |           |               |               | 1st side             | 2nd side             |
| Hamburgers     | Medium    | 9 patties    | 1"        | Hi            | 7             | 3 : 20 -<br>3 : 40   | 2 : 20 -<br>2 : 40   |
| Beef steak     | Medium    | -            | 1"        | Hi            | 5             | 7 : 00 -<br>8 : 00   | 6 : 00 -<br>7 : 00   |
|                | Medium    | -            | ¾"        | Hi            | 5             | 6 : 00 -<br>7 : 00   | 5 : 00 -<br>6 : 00   |
| Chicken pieces | Well done | 2 - 2 ½ lbs. | ¾" - 1"   | Hi            | 4             | 15 : 00 -<br>16 : 00 | 13 : 00 -<br>14 : 00 |
| Pork chops     | Well done | 1 lb.        | ½"        | Lo            | 5             | 15 : 00 -<br>16 : 00 | 13 : 00 -<br>14 : 00 |
| Lamb chops     | Well done | 1 lb.        | ¾" - 1"   | Hi            | 5             | 5 : 00 -<br>6 : 00   | 4 : 00 -<br>5 : 00   |
| Salmon steak   | Well done | 3 pcs.       | ¾" - 1"   | Hi            | 5             | 4 : 00 -<br>7 : 00   | 3 : 00 -<br>6 : 00   |

### CAUTION

Make sure to close the door after turning over the food.


# Operating the oven

## Air Fry

This feature uses hot air for crispier and healthier frozen or fresh foods without, or less oil, than normal convection modes. For best results, use this mode on a single oven rack and place the Air Fry tray on the position 3. The temperature can be set between 350 °F and 500 °F. Preheating is not necessary for this mode. Follow recipe or package directions for set temperature, time, or quantity.

### How to set the oven for Air Fry mode

1. Place the tray on rack position 3.
2. Select **Air Fry** mode using the drag slider.
3. Use the drag slider to change the default temperature. Enter the suggested temperature for your food as recommended cooking guide. The default temperature is 425 °F.
4. Tap **OK** and set the Cook Time, if necessary.
5. Long tap **Start**.
6. When cooking is complete, tap **Stop** and take out the food.



**Air Fry tray recommended placement**

### NOTE

- Place a baking sheet or tray on the rack below the Air Fry tray for getting any drippings. This will help to reduce splatter and smoke for high fat foods, such as chicken wings.
- Air Fry is designed for baking on a single oven rack. Place food on rack position 3 for best results. (Rack position number counts from the bottom.)

- Before using a baking ware, check the maximum allowable temperature of baking sheet.
- Place under a few sheets of paper like parchment paper to absorb the fat for reducing splatter and smoke during the Air Fry.
- For cooking fresh or homemade foods, spread the oil over a larger area more evenly, crisping up the food more effectively.
- Wet or thicken coating will not crisp or set to use with the Air Fry.

### CAUTION

- Foods that are high in fat will smoke when using the Air Fry model, such as chicken wings, bacon, sausage and turkey legs.
- Before you start Air Fry, turn on an exhaust hood at a high level fan setting.
- Open a window in your kitchen if it is possible to make sure the kitchen is well-ventilated.
- Once the oven has cooled, wipe down the interior of the oven before and after Air Fry cooking.
- Regularly, clean the grease filters of exhaust hood for preventing smoke during cooking.
- Avoid opening the oven door, or else it is difficult to maintain the oven temperature, prevent heat loss, and save energy.

### NOTE

- Preheating is not necessary.
- Place the Air Fry tray on position 3.
- It is recommended to use avocado oil.
- Place a baking sheet or tray on the rack below the Air Fry tray to catch any drippings. This will help to reduce splatter and smoke.

### Air Fry recommendation guide

| Item                          | Amount (oz) | Temperature (°F) | Time (min) | Tips |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------|------|
| <b>Potatoes</b>               |             |                  |            |      |
| Frozen French Fries           | 30 - 35     | 425 - 450        | 25 - 30    | -    |
| Frozen French Fries, Seasoned | 25 - 30     | 425 - 450        | 20 - 25    | -    |
| Frozen Tater Tots             | 40 - 45     | 450              | 20 - 25    | -    |
| Frozen Hash Brown             | 25 - 30     | 450              | 20 - 25    | -    |

| Item                   | Amount (oz) | Temperature (°F) | Time (min) | Tips  |
|------------------------|-------------|------------------|------------|---|
| Frozen Potato Wedges   | 30 - 35     | 425 - 450        | 20 - 25    | -   |
| Homemade French Fries  | 25 - 30     | 425              | 25-30      | Peel potatoes and cut into sticks with a thickness of ½ inch. Soak in cold water for 30 min. Brush with 3tbsp of oil. Add salt and pepper to taste. |
| Homemade Potato Wedges | 25 - 30     | 450              | 25 - 30    | Cut them into wedges. Brush with 3 tbsp of oil. Add salt and pepper to taste.   |
| <b>Frozen</b>          |             |                  |            |   |
| Frozen Chicken Nuggets | 24 - 28     | 400 - 425        | 15 - 25    | -   |
| Frozen Chicken Wings   | 30 - 35     | 425              | 20 - 30    | -   |
| Frozen Onion Rings     | 20 - 25     | 425              | 15 - 20    | -   |
| Frozen Fish Fingers    | 20 - 25     | 425              | 18 - 22    | -   |
| Frozen Chicken Strips  | 25 - 30     | 425 - 450        | 25 - 30    | -   |
| Frozen Churros         | 20 - 25     | 425              | 18 - 22    | -   |

| Item                     | Amount (oz) | Temperature (°F) | Time (min) | Tips  |
|--------------------------|-------------|------------------|------------|---|
| <b>Poultry</b>           |             |                  |            |   |
| Fresh Drumsticks         | 35 - 45     | 425 - 450        | 30 - 35    | Brush with 3 tbsp of oil. Add salt and pepper to taste.<br>Air frying foods that are high in fat can create smoke.  |
| Fresh Chicken Wings      | 30 - 35     | 425 - 450        | 25 - 30    |   |
| Chicken Breasts, Breaded | 30 - 35     | 400 - 425        | 25 - 30    | Dip chicken breasts into the flour mixture. Whisk the egg and milk. Dip flour coated breasts into the egg mixture. Place them into breaded crumbs and toss until items are coated with crumbs. Add salt and pepper to taste. Brush with 3 tbsp of oil.      |
| <b>Vegetables</b>        |             |                  |            |   |
| Asparagus, Breaded       | 15 - 20     | 425              | 20 - 25    | Dip sliced vegetables into the flour mixture. Whisk the egg and milk. Dip flour coated vegetables into the egg mixture. Place them into breaded crumbs and toss until items are coated with crumbs. Add salt and pepper to taste. Brush with 3 tbsp of oil. |
| Egg Plants, Breaded      | 20 - 25     | 425              | 20 - 25    |   |
| Mushroom, Breaded        | 18 - 22     | 425              | 20 - 25    |   |
| Onions, Breaded          | 18 - 22     | 425              | 20 - 25    |   |
| Cauliflowers, Breaded    | 18 - 22     | 400 - 425        | 20 - 25    |   |
| Vegetable Mix, Breaded   | 30 - 35     | 400 - 425        | 20 - 25    |   |

# Operating the oven

## Air Sous Vide

Air sous vide mode uses low-temperature hot air to implement Sous Vide method without steam or the water tank. In this mode, the oven keeps constant low temperatures, cooking food that can keep its original fragrance and nutrients while offering enriched flavor and soft texture.

### How to set the oven for Air Sous Vide mode

1. Place the vacuum sealed bags of food on the rack in position 3.
2. Select **Air Sous Vide** mode using the drag slider.
3. Use the drag slider to change the default temperature. Enter the suggested temperature for your food as recommended by its instructions. The default temperature is 150 °F.
4. Tap **OK** and set the Cook Time, if necessary. Air Sous Vide mode can set 99 hrs 59 mins.
5. Long tap **Start**.
6. When cooking is complete, tap **Stop** and take out the food.



### NOTE

- It is not necessary to preheat the oven when using Air Sous Vide mode.
- Place the vacuum sealed bags of food on the rack 4 of the oven.
- Use it to cook meat, fish, seafood, poultry or vegetables.
- Use fresh and quality ingredients only. Trim them in clean conditions and store in the refrigerator.
- Use heat-resistant vacuum bags for moving and storing ingredients.
- Never reuse the heat-resistant vacuum bags.
- The cooking time depends on the thickness of food. Addition of salt or sugar may shorten the cooking time.
- Use Air Sous Vide recommendation guide to find the recommended cooking time and temperature for the food.
- Only use temperatures below 140 °F (60 °C) to cook foods that can safely be consumed raw.

### Tips

- To keep the original taste, we recommend you use less herbs and spices than in ordinary recipes.
- Meat and fish offer better flavors when seared and served.
- Sous vide dishes are best served immediately after cooking.
- If not served immediately after cooked, put the food in ice water and cool down completely.  
Then, store them under 40 °F (5 °C) to keep the fragrance and texture of food.
- Chicken, especially, is recommended to eat immediately after cooked.

### Air Sous Vide recommendation guide

| Food              | Doneness  | Temperature (°F) | Time (hrs.) |
|-------------------|-----------|------------------|-------------|
| <b>Beef</b>       |           |                  |             |
| Steak, 1.5" thick | Rare      | 130              | 2.5 - 4     |
|                   | Medium    | 140              | 2.5 - 4     |
|                   | Well done | 155              | 3 - 5       |
| Roast             | Medium    | 150              | 6 - 12      |
|                   | Well done | 155              | 6 - 12      |
| <b>Pork</b>       |           |                  |             |
| Chop, boneless    | Tender    | 150              | 3 - 5       |
|                   | Firm      | 160              | 3 - 5       |
| Roast             | Medium    | 150              | 4 - 6       |
|                   | Well done | 160              | 5 - 7       |
| Pulled pork       | Well done | 160              | 15 - 48     |
| <b>Poultry</b>    |           |                  |             |
| Chicken, breast   | Tender    | 145              | 3 - 4       |
|                   | Firm      | 160              | 3.5 - 4.5   |
| Duck, breast      | Tender    | 145              | 3 - 4       |
| <b>Fish</b>       |           |                  |             |
| Salmon steak      | Tender    | 130              | 2 - 4       |
|                   | Well done | 145              | 2 - 4       |
| Cod fillet        | Tender    | 130              | 2 - 4       |

| Food                 | Doneness | Temperature (°F) | Time (hrs.) |
|----------------------|----------|------------------|-------------|
| <b>Vegetables</b>    |          |                  |             |
| Asparagus            | -        | 180              | 0.5 - 2     |
| Potato, sliced       | -        | 190              | 2 - 4       |
| Sweet potato, sliced | -        | 190              | 2 - 4       |
| Carrot, sliced       | -        | 190              | 2 - 4       |
| Squash, cubes        | -        | 180              | 2 - 3       |
| <b>Fruit</b>         |          |                  |             |
| Apple, sliced        | -        | 180              | 2 - 3       |
| Pineapple, sliced    | -        | 180              | 1 - 2       |
| Pear, sliced         | -        | 180              | 2 - 3       |

# Operating the oven

## Dehydrate

Dehydrate dries food or removes moisture from food via heat circulation. After drying the food, keep it in a cool and dry place. For fruit, adding lemon (or pineapple) juice or sprinkling sugar on the fruit helps the fruit retain sweetness.

### NOTE

- There is no preheating before dehydrating.
- Place the rack in rack position 3 or 4.

## Bread Proof

The Bread Proof function automatically provides the optimum temperature for the bread proof process and, therefore does not have a temperature adjustment. If you select Bread Proof when the oven temperature is above 95 °F, Hot will appear in the display. Because these functions produce the best results when started while the oven is cool, we recommend that you wait until the oven has cooled down and Hot disappears from the display.

### NOTE

- There is no preheating before bread proof.
- Place the rack in rack position 3.

## Keep Warm

Keeps cooked food warm at a low temperature up to 3 hours.

### NOTE

- Place the rack in rack position 3 or 4.
- If turn off the **12hr energy saving** feature, this modes will operate until canceled. (12hr energy saving's default setting : on)

### CAUTION

You should not use this feature to reheat cold food.

## Cooking options

### CAUTION

Food that can easily spoil, such as milk, eggs, fish, poultry, and meat, should be chilled in a refrigerator before they are placed in the oven. Even when chilled, they should not stand for more than 1 hour before cooking begins and should be removed promptly when cooking is completed.

## Cook Time

Timed cooking sets the oven to cook foods at a set temperature for a set length of time. The oven automatically turns off when it finishes.

**Mode:** Bake / Convection Bake / Convection Roast / Convection Vegetable / Air Fry / Air Sous Vide / Dehydrate

1. Start a desired cooking mode, such as **Bake**.
2. If necessary, change the temperature using the drag slider.
3. Tap **OK**, and then tap  to set the Cook Time.
4. Set the cooking time between 1 minute and 9 hours and 59 minutes (9:59) using the drag slider.
5. Use the drag slider to select one of the following options you want to run at the end of cooking.
  - **Oven Off:** The oven turns off at the end of cooking. (Default setting)
  - **Keep temp:** Keep running the oven at the current cooking temperature at the end of cooking.
  - **Keep warm:** Activate Keep warm function at the end of cooking.
6. Long tap **Start**. The oven will automatically turn on and start preheating. The temperature will increase until it reaches the temperature you set. The oven starts cooking for the amount of time you set.
7. When preheating is complete, put the container with the food on a rack, and then close the door.
8. When the cooking time has elapsed, the oven will automatically shut off and then beep.

### NOTE

To change the programmed cooking time, tap the  or use the drag slider.

## Delay Start

The Delay Start function lets you use the kitchen timer to automatically start and stop another cooking program. You can set Delay Start so that it delays the automatic start of a cooking operation you select by up to 12 hours.


**Mode:** Bake / Convection Bake / Convection Roast / Convection Vegetable / Air Fry / Air Sous Vide / Dehydrate / Self Clean

1. Place the container with the food on a rack, and then close the door.
2. Tap and hold  for 3 seconds, and select **Delay Start** using drag slider.
3. Select cooking mode and temperature you want, and then tap **OK**.
4. Set the starting time using drag slider.
5. Long tap **Start**.
6. The oven starts cooking at the set time.

## More functions

Tap and hold  or  3 seconds on the control panel, and then use the drag slider to change various settings for your oven. Please refer to the following table for detailed descriptions.

The Options menu is available only when the cooktop and oven are off.



## Cooktop settings

| Setting               | Description  |
|-----------------------|--|
| Lock                  | This feature lets you lock cooktop controls so they cannot be activated accidentally.<br> <b>NOTE</b><br>See page 31. |
| Compatibility test    | Check if the cookware is suitable for your induction.  |
| Sounds                | Turn the cooktop's sound (beeps) on or off.  |
| Ambient edge lighting | Ambient light lets you know the status of your oven.   |
| Language              | You can change language you want. The default is English.  |
| Wi-Fi                 | Set the Wi-Fi mode to On/Off.  |
| Restart               | Restart the range.   |
| Factory reset         | Reset the your setting.  |

# Operating the oven

## Oven settings

| Setting               | Description   |
|-----------------------|---|
| Timer                 | Set the timer. The timer gives you an extra timer you can use to time cooking tasks, such as boiling eggs.  |
| Delay Start           | Set the delay start cooking.<br> <b>NOTE</b><br>See page 45.   |
| Lock                  | This feature lets you lock oven controls and oven door so they cannot be activated accidentally.  |
| Favorites             | Save the cooking mode and value frequently used.  |
| My Modes              | You can edit a mode list to display. To display the mode you want on the oven screen, try editing the list. Certain modes will not disappear. New mode will be updated later on my modes. |
| My Pattern            | Shows your frequently modes and temperatures in order of most used.   |
| Auto Conversion       | Automatically lower the temperature by 25 °F (15 °C) when using Convection Bake.  |
| 12hr Energy Saving    | Automatically turns off the oven 12 hours after baking starts or 3 hours after broiling starts.   |
| Temp Unit             | Use to set temp unit. (°F or °C)  |
| Adjust Temp           | Recalibrate the oven temperature.   |
| Ambient Edge Lighting | Ambient light lets you know the status of your oven.  |
| Sabbath               | Setting Sabbath mode. On/Off.<br> <b>NOTE</b><br>See page 48.  |
| Sounds                | Turn the oven's sound (beeps) on or off.  |
| Screen Saver          | Set the screen saver On/Off.  |

| Setting          | Description  |
|------------------|--|
| Use 24-hr format | Set the clock to display the time in the 12-hour or 24-hour format.  |
| Date & Time      | Set the clock to display the current date and time.<br> <b>NOTE</b><br>See page 32. |
| Language         | Select a preferred language from English, French, or Spanish.  |
| Wi-Fi            | Set the Wi-Fi mode to On/Off.  |
| Restart          | Restart the range.   |
| Factory Reset    | Reset the your setting.  |

### Demo mode


This option is for use by retail establishments for display purposes only. (The heating element does not operate.)

1. Tap and hold  for 3 seconds.
2. Select the **Date & Time** option.
3. Set time to 12:34.
4. Tap  and  at the same time for 3 seconds.
5. The demo mode is on and indicator appears in display.

## Smart control

### How to connect the oven

1. Download and open the SmartThings app on your smart device.
2. Follow the app's on-screen instructions to connect your range.
3. Once the process is complete, the connected  icon located on your range displays and the app will confirm you are connected.
4. If the connection icon does not turn on, follow the instruction on the app to reconnect.



### To control the oven remotely

1. Tap **Smart Control**  appears in the display. The oven can now be controlled remotely with a connected remote device.
2. Select the oven icon on the SmartThings app to open the Oven Control app. When the app is connected to the oven, you can perform the following functions through the application:

| Oven remote control using the SmartThings app   |  |
|---|--|
| Oven/ Cooktop Monitoring  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check the status of the oven.</li><li>• Monitor the On/Off status of each cooktop burner.</li></ul>                        |
| Oven Remote Control   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Set or adjust oven settings remotely.</li></ul>  |
| My Cooking  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Turn the oven off remotely.</li><li>• Once cooking starts, change the set cooking time and temperature remotely.</li></ul> |
| Error Check   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Automatically recognize errors.</li></ul>  |
| If  is not shown in the display, you are still able to monitor the oven and cooktop status and turn the oven off. |  |

### NOTE

See the SmartThings app manual for detailed information.

# Operating the oven

## Voice control

To use the Range's Voice Control function, you need Bixby / Amazon Alexa App / Google Assistant App on your mobile device.

### Bixby

- Bixby is the name of Samsung's artificial intelligence solution that makes it possible to control the product by voice.
- To use the voice recognition function, you need to connect the SmartThings app and the product on your smartphone.
- For models that do not directly recognize voice input for the product after connecting to the app, some functions can still be controlled through Bixby on Samsung smartphones.
- SmartThings App Menu → Voice assistant → Bixby, you can refer to the Bixby utterance of device.

### Amazon Alexa & Google Assistant

Samsung smart home appliances are supported by SmartThings skill in Alexa & action in Google Assistant.

### Installation Guide

Here's how to link SmartThings account into Amazon Alexa or Google Assistant. SmartThings App and Alexa App(or Google Assistant App) Should be installed on your phone.

1. Setup the supported devices to SmartThings.
2. After device setup, tap + button on the screen.
3. Tap 'Voice assistant' and link your Samsung account to Amazon Alexa. (or Google Assistant)
4. Check the devices are visible on Amazon Alexa app. Then account linking is complete. (Check the devices are visible and set the location(home&room) of devices in Google home app. Then account linking is complete.)

### NOTE

On/Off spec of smart control is same as guided in SmartThings app.

## Special features

### The Sabbath feature




(For use on the Jewish Sabbath and Holidays)

Use this option only for baking on the Jewish Sabbath and Holidays. For more information, visit the website at <http://www.star-k.org>

### With the Sabbath feature

- The oven temperature can be set higher or lower after you have set this option.
- The display doesn't change and make no beep sounds when you change the temperature.
- Once the oven is properly set for baking with the Sabbath feature active, the oven will remain continuously on until the Sabbath feature is cancelled. This will override the factory preset 12 hour energy saving feature.
- If the oven light is needed during the Sabbath, tap the  pad before activating the Sabbath feature. Once the oven light is turned on and the Sabbath feature is active, the oven light will remain on until the Sabbath feature is turned off.
- If you want the oven light off, be sure to turn it off before activating the Sabbath feature.
- Do not use the surface cooktop when the Sabbath feature is on.

## To enable the Sabbath feature



1. Start a **Bake Mode**.
2. Tap and hold  3 seconds, and select the **Sabbath** feature.
3. Use the drag slider to select **On/Off**.
4. Tap **OK** to save the changes.

### NOTE

- You can change the oven temperature once baking starts, but the display will not change or beep. After changing the temperature, it takes 15 seconds before the oven recognizes the change.
- You can turn off the oven at any time by tapping **Stop**. However, this doesn't deactivate the Sabbath feature.
- To deactivate the Sabbath feature, hold down  for 3 seconds.
- You can set the cooking time before activating the Sabbath feature.
- After a power failure, the oven will not resume operation automatically. 'Sabbath' will appear in the control panel, but the oven will not go back on. Food can be safely removed from the oven, but you should not turn off the Sabbath feature and turn the oven back on until after the Sabbath/Holidays.
- After the Sabbath observance, turn off the Sabbath feature by pressing and holding  for at least 3 seconds.

### CAUTION

- Do not attempt to activate any other functions except for Bake when the Sabbath feature is on. Only the following functions will function properly: Bake, Oven Start/Set, and Oven Off.
- Do not open the oven door or change the oven temperature for about 30 minutes after you have started the Sabbath feature. Let the oven reach the set temperature. The oven fan operates only when the oven temperature increases.

# Maintaining your appliance

## Self-cleaning

This self-cleaning oven uses high temperatures (well above cooking temperatures) to burn off leftover grease and residue completely or reduce them to a finely powdered ash that you can wipe away with a damp cloth.

### ⚠ CAUTION

- During the self-cleaning cycle, the outside of the range will become very hot to the touch. **Do not** leave small children unattended near the appliance.
- Some birds are extremely sensitive to the fumes given off during the self-cleaning cycle of any range. Move birds to another well-ventilated room.
- **Do not** line the oven walls, racks, bottom, or any other part of the range with aluminum foil. Doing so will result in poor heat distribution, poor baking results, and cause permanent damage to the oven interior. Aluminum foil will melt and adhere to the interior surface of the oven.
- **Do not** force the oven door open. This can damage the automatic door locking system. Use care when opening the oven door after the self-cleaning cycle is complete. Stand to the side of the oven when opening the door to allow hot air or steam to escape. The oven may still be **VERY HOT**.
- Wear the glove during cleaning.

### Before a self-cleaning cycle




Fig. 1




Fig. 2

- We recommend venting your kitchen with an open window or using a ventilation fan or hood during the self-cleaning cycle.
- Remove the wire rack, broil pan, broil pan insert, all cookware, and any aluminum foil from the oven.
- Wipe up debris from the oven bottom. (Fig. 1)
- Residue on the front frame of the range and outside the gasket on the door will need to be cleaned by hand. Clean these areas with hot water, soap-filled steel-wool pads, or cleansers, such as Soft Scrub. Rinse well with clean water and dry.
- Do not clean the gasket. The fiberglass material of the oven door gasket cannot withstand abrasion. It is essential for the gasket to remain intact. If you notice it becoming worn or frayed, have it replaced. (Fig. 2)
- Make sure the oven light bulb cover is in place and the oven light is off.

### 📖 NOTE

Remove oven racks and accessories before starting the self-clean mode.

### How to run a self-cleaning cycle

1. Make sure the oven door is closed completely and unlocked. Turn off all oven and cooktop functions.
2. Select Self Clean using drag slider. Then, select the cleaning time. (2 hour / 3 hour / 5 hour)
3. Tap **OK** or long tap **Start**.  
The oven door is locked automatically and the oven begins to heat up.

#### NOTE

- You will not be able to start a self-cleaning cycle if the oven lock feature is activated or if the oven's temperature is too hot.
  - The oven door locks automatically. The display will show the cleaning time remaining. It is not possible to open the oven door until the temperature drops to a safe/cool temperature.
4. When the self-cleaning cycle is done, End will appear in the display and the range will beep several times.

### How to delay the start of self-cleaning

1. Tap and hold , and then select **Delay Start** using drag slider.
2. Select **Self Clean** mode using drag slider.
3. Set the time you want the oven to start self-cleaning using drag slider.
4. Tap **OK** or long tap **Start**.  
The oven will start self-cleaning at your specified time.

### How to turn off the self-cleaning feature

You may find it necessary to stop or interrupt a self-cleaning cycle due to smoke in the oven.

1. Tap **Stop**.
2. You will be able to open the oven door once the oven has cooled down for approximately 1 hour.

### After a self-cleaning cycle


- You may notice some white ash in the oven. Wipe it up with a damp cloth after the oven cools. (If white spots remain, remove them with a soap-filled steel wool pad and rinse thoroughly with a vinegar and water mixture.)
- If the oven is not clean after one cycle, repeat the cycle.
- You cannot set the oven for cooking until the oven is cool enough for the door to unlock.

# Maintaining your appliance


## Steam-cleaning

### How to set the oven for steam-cleaning

For light cleaning, the steam-cleaning function saves time and energy. For heavier-duty cleaning, use the self-cleaning function.



1. Remove all accessories from the oven.
2. Pour approximately 1  $\frac{3}{4}$  cups of water onto the bottom of the empty oven and then close the oven door.  
Use normal water only, not distilled water.
3. Select **Steam Clean** using drag slider.
4. Long tap **Start**.  
The oven door is locked automatically and the oven begins to heat up. When the operation is complete, a beep will sound.
5. Tap **Stop**.
6. Clean the oven's interior.  
There will be a significant amount of water remaining on the bottom of the oven after a steam-cleaning cycle. Remove the residual water with a sponge or soft dry cloth.



### NOTE

When steam-cleaning, use exactly 10 oz. of water since this produces the best results.

### NOTE

If you select **Steam Clean** when the oven temperature is above 100°F, **Hot** will appear in the display. Because this function produces the best results when started while the oven is cool, we recommend that you wait until the oven has cooled down and **Hot** disappears from the display.

### CAUTION

Wear the glove during cleaning.

### After a steam-cleaning cycle

- Take care when opening the door before a steam-cleaning procedure has ended. The water on the bottom is hot.
- Open the oven door and remove the remaining water with a sponge. Do not leave the residual water in the oven for any length of time. Wipe the oven clean and dry with a soft cloth. Do not forget to wipe under the oven door seal.
- Use a detergent-soaked sponge, a soft brush, or a nylon scrubber to wipe the oven interior. Remove stubborn residue with a nylon scourer. You can remove lime deposits with a cloth soaked in vinegar.
- If the oven remains dirty, you can repeat the procedure once the oven has cooled.
- For heavy residue, such as grease left over from roasting, we recommend that you rub detergent into the residue before activating the steam-cleaning function.
- After cleaning, leave the oven door ajar at a 15° angle to allow the interior enamel surface to dry thoroughly.

## Care and cleaning of the oven

### ⚠ WARNING

- Be sure all controls are OFF and all surfaces are COOL before cleaning any part of the range.



- If your range is moved for cleaning, servicing, or any reason, be sure the Anti-Tip device is re-engaged properly when the range is replaced. If you fail to re-engage the Anti-Tip device, the range could tip and cause serious injury.


### Control panel

First, lock the control panel and the door to prevent accidental operations and/or product tipping.

### ⚠ WARNING

- Make sure the control panel turns off and all surfaces of the range are cool before cleaning. Otherwise, you can get burned.
- If the range has been moved away from the wall, make sure the Anti-Tip device is reinstalled properly when the range has been put into place again. Otherwise, the range may tip over, causing physical injuries.
- Do not use steel-wool or abrasive cleansers of any kind. These can scratch or damage the surface.

### Vent



- The cooling vents are located at the back of the oven range.
- This area could become hot during oven use.
- It is normal for steam to come out of the vent.
- The vent is important for proper air circulation. **Never block this vent.**

### Cleaning painted parts and decorative trim

- For general cleaning, use a cloth with hot, soapy water.
- For more difficult residue and built-up grease, apply a liquid detergent directly onto the area and leave for 30 to 60 minutes. Wipe with a damp cloth and dry. Do not use abrasive cleaners on any of these surfaces. They can scratch.

### Cleaning stainless steel surfaces

1. Shake the bottle of Stainless Steel Appliance Cleaner or Polish well.
2. Place a small amount of Stainless Steel Appliance Cleaner or Polish on a damp cloth or damp paper towel.
3. Clean a small area, rubbing with the grain of the stainless steel if applicable
4. Dry and buff with a clean, dry paper towel or soft cloth.
5. Repeat as necessary.

### 📖 NOTE

- **Do not use a steel-wool pad. It will scratch the surface.**
- If a mineral oil-based stainless steel appliance cleaner has been used before to clean the appliance, wash the surface with dishwashing liquid and water prior to using the Stainless Steel Appliance Cleaner or Polish.

### Oven racks

- If the racks are left in the oven during a self-cleaning cycle, their color will turn slightly blue and the finish will be dull. After the self-cleaning cycle is complete and the oven has cooled, rub the sides of the racks with wax paper or a cloth containing a small amount of oil. This will help the racks glide more easily on their tracks.
- Gliding racks may be cleaned by hand with an abrasive cleaner or steel wool. During cleaning, be careful not to allow water or cleaner to enter the slides on the sides of rack.

### 📖 NOTE

- Do not clean in a dishwasher.
- If the rack becomes hard to remove or replace, lightly wipe the oven rack guides with cooking oil. Do not wipe cooking oil on the slides.
- If the rack becomes difficult to slide, the rack may need to be lubricated using a graphite lubricant.

# Maintaining your appliance

## Air Fry tray

To keep the Air Fry tray clean, remove them from the cavity, and soak them in Lukewarm soapy water. Then, scour soil off of the Air Fry tray using a plastic scouring pad.


### NOTE

The Air Fry tray is dishwasher-safe.

### CAUTION

Do not leave the Air Fry tray in the oven during the self-cleaning cycle. The extreme heat generated in this cycle can permanently peel off the air fry coating, their color will turn slightly blue and finish will be dull.


## Oven door



- Use soap and water to thoroughly clean the top, sides, and front of the oven door. Rinse well. You may use a glass cleaner on the outside glass of the oven door. DO NOT immerse the door in water. **DO NOT spray or allow water or the glass cleaner to enter the door vents.** DO NOT use oven cleaners, cleaning powders, or any harsh abrasive cleaning materials on the outside of the oven door.
- **DO NOT clean the oven door gasket.** The oven door gasket is made of a woven material which is essential for a good seal. Care should be taken not to rub, damage, or remove this gasket.

## Drawer Handle

Remove dust with soft brush or soft cloth covered with water.



### CAUTION

- Do not use alkaline detergents, sulfuric acid, hydrochloric acid, organic solvents, or disinfectants.
  - Surface can be damaged.

## Care and cleaning of the glass cooktop

### Normal daily use cleaning


Use only a ceramic cooktop cleaner. Other creams may not be as effective. By following these steps, you can maintain and protect the surface of your glass cooktop.

1. Before using the cooktop for the first time, clean it with a ceramic cooktop cleaner. This helps protect the top and makes cleanup easier.
2. Daily use of a ceramic cooktop cleaner will help keep the cooktop looking new.
3. Shake the cleaning cream well. Apply a few drops of cleaner directly to the cooktop.
4. Use a paper towel or a cleaning pad for ceramic cooktops to clean the entire cooktop surface.
5. Use a dry cloth or paper towel to remove all cleaning residue. No need to rinse.

### **⚠ WARNING**


**DAMAGE** to your glass surface may occur if you use scrub pads other than those recommended.

### Removing burned-on residue



1. Allow the cooktop to cool.
2. Spread a few drops of ceramic cooktop cleaner on the entire burned residue area.
3. Using a cleaning pad for ceramic cooktops, rub the residue area, applying pressure as needed.
4. If any residue remains, repeat the steps listed above as needed.
5. For additional protection, after all residue has been removed, polish the entire surface by applying ceramic cooktop cleaner with a paper towel.

### Removing heavy, burned-on residue



1. Allow the cooktop to cool.
2. Use a single-edge razor-blade scraper at approximately a 45° angle against the glass surface and scrape the soil. It will be necessary to apply pressure to remove the residue.
3. After scraping with the razor scraper, spread a few drops of ceramic cooktop cleaner on the entire burned residue area. Use a cleaning pad to remove any remaining residue. (Do not scrape the seal.)
4. For additional protection, after all residue has been removed, polish the entire surface by applying ceramic cooktop cleaner with a paper towel.

### Removing metal marks and scratches


1. Be careful not to slide pots and pans across your cooktop. It will leave marks on the cooktop surface. You can remove these marks by applying ceramic cooktop cleaner with a cleaning pad for ceramic cooktops.
2. If pots with a thin overlay of aluminum or copper are allowed to boil dry, the overlay may leave black discoloration on the cooktop. You should remove this discoloration immediately or it may become permanent.

### **⚠ WARNING**

Carefully check the bottoms of pans for roughness that may scratch the cooktop.

# Maintaining your appliance

## Cleaning the cooktop seal



To clean the seal around the edges of the glass, lay a wet cloth on it for a few minutes, then wipe clean with a nonabrasive cleaner.

## Potential for permanent damage to the glass surface

- Sugary spillovers (such as jellies, fudge, candy, syrups) or melted plastics can cause pitting of the surface of your cooktop. This is not covered under the warranty. You should clean the spill while it is still hot. Take special care when removing hot substances. Refer to the section below.
- When using a scraper, be sure it is new and the razor blade is still sharp. Do not use a dull or nicked blade.

## Cleaning sugary spills and melted plastic

1. Turn off all surface units. Remove hot pans.
2. Wearing an oven mitt, use a single-edge razor-blade scraper to move the spill to a cool area of the cooktop. Remove the spill with paper towels.
3. Any remaining spillover should be left until the surface of the cooktop has cooled.
4. Don't use the surface units again until all of the residue has been completely removed.

## NOTE


If pitting or indentations in the glass surface have already occurred, the cooktop glass will have to be replaced. In this case, service will be necessary.

## Removing and reinstalling the oven door

### How to remove the door

#### CAUTION

- The door is very heavy. Be careful when removing and lifting the door. Do not lift the door by the handle.
- Turn the power off before removing the door.



1. Open the door completely.
2. Pull the hinge locks down toward the door frame to the unlocked position.




Fig. 1

3. Firmly grasp both sides of the door at the top.
4. Close the door to the door removal position, which is approximately 5 degrees from vertical (Fig. 1).






Fig. 2

5. Lift door up and out until the hinge arm is clear of the slot (Fig. 2).

#### How to re-install the door




1. Firmly grasp both sides of the door at the top.
2. With the door at the same angle as the removal position, slide the indentation of the hinge arm into the bottom edge of the hinge slot. The notch in the hinge arm must be fully inserted into the bottom of the slot.




3. Open the door fully. If the door will not open fully, the indentation is not inserted correctly in the bottom edge of the slot.
4. Push the hinge locks up against the front frame of the oven cavity to the locked position.
5. Close the oven door.

# Maintaining your appliance

## Removing and reinstalling the storage drawer




1. Slide open the drawer until it stops.
2. Locate the roller guide clips on either side. Using both hands, pull down the left clip while lifting the right clip, and then remove the drawer.
3. Clean the drawer in warm, soapy water using a cloth or soft brush. Then, rinse and dry it thoroughly.



4. Put the drawer in the roller guides on either side, and then snap the clips into place.

## Changing the oven light

The oven light is a standard 40-watt appliance bulb. It will come on when the oven door is open. When the oven door is closed, tap the  pad to turn it on or off. It will not work during a self-cleaning cycle.



1. Make sure the oven and the bulb are cool.
2. Unplug the range or disconnect the power.
3. Turn the glass bulb cover in the back of the oven counterclockwise to remove.
4. Turn the bulb counterclockwise to remove it from its socket.
5. Insert a new 40-watt appliance bulb, and then turn it clockwise to tighten. Replace the bulb cover by turning clockwise.
6. Plug in the range or reconnect the power.

### CAUTION

Before changing your oven light bulb, disconnect the electrical power to the range at the main fuse or circuit breaker panel. Make sure the oven and the bulb are cool.

# Troubleshooting

## Troubleshooting

Samsung works hard to ensure that you don't have problems with your new electric range. If you run into unexpected trouble, look first for a solution in the tables below. If you're still having trouble after trying the suggested solution, call Samsung at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

### Installation

| Problem  | Possible cause   | Solution  |
|--|--|---|
| The range is not level.  | The appliance has been installed improperly.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Place the oven rack in the center of the oven. Place a level on the oven rack. Adjust the leveling legs at the base of the range until the oven rack is level.</li> <li>Insure the floor is level and strong and stable enough to adequately support the range.</li> </ul> |
|  | The floor is sagging or sloping.   | Contact a carpenter to correct the situation.   |
|  | The kitchen cabinets are not properly aligned and make the range appear to be not level. | Insure the cabinets are square and provide sufficient room for installation.  |
| The appliance must be accessed for servicing and cannot be moved easily. | The kitchen cabinets are not square and too close to the appliance.                      | Contact a builder or installer to make the appliance accessible.  |
|  | Carpet is interfering with movement of the range.  | Provide sufficient space so the range can be lifted over the carpet.  |

### CONTROL DISPLAY

| Problem                 | Possible cause   | Solution                                       |
|-------------------------|--|--|
| The display goes blank. | A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. | Replace the fuse or reset the circuit breaker. |
| The display flashes.    | There was a power failure.                                       | Reset the clock.                               |

### COOKTOP

| Problem  | Possible cause  | Solution   |
|--|---|--|
| The surface units will not maintain a rolling boil or will not cook fast enough. | You may be using inappropriate cookware.                                | Use pans that are flat and match the diameter of the surface unit selected.  |
|  | In some areas, the power (voltage) may be low.                          | Cover the pan with a lid until the desired heat is obtained.   |
| The surface units will not turn on.  | A fuse in your home may be blown or a circuit breaker may have tripped. | Replace the fuse or reset the circuit breaker.   |
|  | The cooktop controls are set improperly.                                | Check if the correct control is set for the surface unit you are using.  |
| Areas of discoloration on the cooktop.   | Food spillover was not cleaned.   | Refer to the section on the care and cleaning of the glass cooktop on page 55.   |
|  | The surface is hot and the model features a light-colored cooktop.      | This is normal. The surface may appear discolored when it is hot. This is temporary and will disappear as the glass cools. |

# Troubleshooting

| Problem   | Possible cause   | Solution   |
|---|--|--|
| The surface unit frequently cycles on and off.                  | The element will cycle on and off to maintain the power setting.   | This is normal operation, and not a system failure. Use the range as usual.  |
| The surface unit stops glowing when changed to a lower setting. | This is normal. The unit is still on and hot.  |  |
| Scratches or abrasions on the cooktop surface.                  | The cooktop is being cleaned improperly.   | Scratches are not removable. Tiny scratches will become less visible in time as a result of cleaning. Use ceramic glass top cleaning cream. Do not use chemical or corrosive agents. These agents may damage the surface of the product. |
|   | Cookware with rough bottoms was used on the cooktop or there were coarse particles (e.g., salt or sand) present between the cookware and the surface of the cooktop. | To avoid scratches, follow the recommended cleaning procedures. Make sure cookware bottoms are clean before use, and use cookware with smooth bottoms.   |
|   | Cookware has been slid across the cooktop surface.   |  |

| Problem                                     | Possible cause  | Solution   |
|---|---|--|
| Brown streaks or specks.                    | Boilovers have been cooked onto the surface.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wait until the surface cools down. Then, use a single-edge razor-blade scraper at approximately a 45° angle against the glass surface to remove the soil.</li> <li>See the section on the care and cleaning of the glass cooktop on page 55.</li> </ul> |
| Areas of discoloration with metallic sheen. | Mineral deposits from water and food have been left on the surface of the cooktop.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove using a ceramic-glass cooktop cleaning cream.</li> <li>Use cookware with clean, dry bottoms. Clean the cooktop with a ceramic cleaning agent regularly every week.</li> </ul>  |
| "Cracking" or "popping" sound.              | This is the sound of the metal heating and cooling during both the cooking and self-cleaning functions. | This is normal operation, and not a system failure. Use the range as usual.  |

## OVEN

| Problem                          | Possible cause  | Solution  |
|----------------------------------|---|---|
| The oven will not turn on.       | The range is not completely plugged into the electrical outlet.   | Make sure the electrical plug is inserted into a live, properly grounded outlet.                                |
|                                  | A fuse in your home may be blown or a circuit breaker may have tripped.   | Replace the fuse or reset the circuit breaker.  |
|                                  | The oven controls have been set improperly.   | See the chapter on operating the oven starting on page <b>31</b> .  |
|                                  | The oven is too hot.  | Allow the oven to cool.   |
|                                  | Incomplete service wiring.  | Call for service.   |
|                                  | Power outage.   | Check to see if the house lights will turn on. If necessary, call your local electric company for service.      |
| The oven light will not turn on. | The light bulb is loose or defective.   | Tighten or replace the bulb.  |
|                                  | The switch operating the light is broken.   | Call for service.   |
| The appliance will not turn on.  | The appliance is not completely plugged into the electrical outlet or a fuse in your home may be blown or a circuit breaker may have tripped. | Make sure the power cord is plugged into a live, properly grounded outlet. Check the fuse and circuit breakers. |
|                                  | Incomplete service wiring.  | Call for service.   |
|                                  | Power outage.   | Check to see if the house lights will turn on. If necessary, call your local electric company for service.      |

| Problem                                      | Possible cause   | Solution   |
|--|--|--|
| The oven smokes excessively during broiling. | The oven controls have not been set properly.                  | Refer to the section on using the broiler starting on page <b>39</b> .   |
|  | The meat has been placed too close to the element.             | Reposition the rack to provide proper clearance between the meat and the element. Preheat the broil element for searing. |
|  | The meat has not been properly prepared.                       | Remove the excess fat from the meat. Cut away fatty edges that may curl, leaving the lean intact.                        |
|  | Grease has built up on oven surfaces.                          | Regular cleaning is necessary when broiling frequently.  |
| Food does not bake or roast properly.        | The oven controls have not been set correctly.                 | See the chapter on operating the oven starting on page <b>31</b> .   |
|  | The oven rack has been positioned incorrectly or is not level. | See the section on using the oven racks on page <b>34</b> .  |
|  | Incorrect cookware or cookware of improper size is being used. |  |
|  | The oven sensor needs to be adjusted.                          | See the section on More functions on page <b>45</b> .  |

# Troubleshooting

| Problem                                      | Possible cause   | Solution   |
|--|--|--|
| Food does not broil properly.                | The serving size may not be appropriate.   | Refer to the cooking guide for serving sizes on page 39, and then try again.   |
|  | The rack has not been properly positioned.   | See the broiling recommendation guide on page 39.  |
|  | The cookware is not suited for broiling.   | Use suitable cookware.   |
|  | In some areas, the power (voltage) may be low.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preheat the broil element for 10 minutes.</li> <li>See the broiling recommendation guide on page 39.</li> </ul> |
| The oven temperature is too hot or too cold. | The oven sensor needs to be adjusted.  | See the section on More functions on page 45.  |
| The oven will not self-clean.                | The oven temperature is too high to start a self-clean operation.  | Allow the range to cool and then reset the controls.   |
|  | The oven controls have been set incorrectly.   | See the section on self-cleaning on page 50.   |
|  | A self-cleaning cycle cannot be started if the oven lock feature has been activated or if a cooktop element is on. | Deactivate the oven lock (see page 31). Make sure all surface elements are turned off.   |

| Problem  | Possible cause  | Solution   |
|--|---|--|
| Excessive smoking during a self-cleaning cycle.          | There is excessive soiling in the oven.   | Tap <b>Stop</b> . Open the windows to rid the room of smoke. Wait until the self-cleaning cycle is cancelled. Wipe up the excessive soil and then start the self-cleaning cycle again. |
| The oven door will not open after a self-cleaning cycle. | The oven is too hot.  | Allow the oven to cool.  |
| The oven is not clean after a self-cleaning cycle.       | The oven controls were not set correctly.   | See the section on self-cleaning on page 50.   |
|  | The oven was heavily soiled.  | Wipe up heavy spillovers before starting the self-cleaning cycle. Heavily soiled ovens may need to be self-cleaned again or for a longer period of time.                               |
| Steam is coming out of the vent.                         | When using the convection feature, it is normal to see steam coming out of the oven vent.                   | This is normal operation and not a system failure. Use the range as usual.   |
|  | As the number of racks or amount of food being cooked increases, the amount of visible steam will increase. |  |
| A burning or oily odor is coming from the vent.          | This is normal in a new oven and will disappear in time.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>To speed the process, set a self-cleaning cycle for a minimum of 3 hours.</li> <li>See the section on self-cleaning on page 50.</li> </ul>      |

| Problem  | Possible cause  | Solution  |
|--|---|---|
| Strong odor.                                   | An odor coming from the insulation around the inside of the oven is normal for the first few times the oven is used.                      | Operate the oven empty on the bake setting at 400 °F for 1 hour.  |
| Fan noise.                                     | A convection fan may automatically turn on and off.   | This is not a system failure but normal operation.  |
| Oven fan is making a noise, or won't turn off. | The cooling fan is not visible, but you will hear it running whenever the electronics get hot and turn off when the electronics are cool. | This is normal operation to cool the oven, cooling fan automatically shuts down when the oven cools.                    |
| Oven racks are difficult to slide.             | The shiny, silver-colored racks were cleaned in a self-cleaning cycle.  | Apply a small amount of vegetable oil to a paper towel, and then wipe the edges of the oven racks with the paper towel. |

#### DRAWER

| Problem                                      | Possible cause                                      | Solution   |
|--|---|--|
| The drawer does not slide smoothly or drags. | The drawer is out of alignment.                     | Fully extend the drawer and push it all the way in. See page 58. |
|  | The drawer is overloaded or the load is unbalanced. | Reduce weight. Redistribute drawer contents.                     |
| Excessive condensation in the drawer.        | There is liquid present in the drawer.              | Remove the liquid.   |
|  | Uncovered foods.                                    | Cover food with a lid.   |

#### Information codes

#### OVEN

| Displayed code | Possible cause   | Solution  |
|----------------|--|---|
| C-d0           | There is a short in the control panel.   | Tap <b>Stop</b> , and then restart the oven. If the problem persists, disconnect all power to the range for at least 30 seconds and then reconnect the power. If this does not solve the problem, call for service. |
| C-d1           | The door lock is misaligned.   |   |
| C-F0           | This code occurs if communication between the Main and Sub PBA is interrupted. |   |
| C-F2           | This code occurs if communication between the Main and Touch is interrupted.   |   |
| C-20           | The oven sensor is open when the oven is operating.                            |   |
|                | There is a short in the Oven sensor.   |   |
| C-21           | This code occurs if the internal temperature rises abnormally high.            |   |

# Troubleshooting

| Displayed code | Possible cause  | Solution  |
|----------------|---|---|
| C-22           | The sub PCB sensor is open when the oven is operating.                | Tap <b>Stop</b> , and then restart the oven. If the problem persists, disconnect all power to the range for at least 30 seconds and then reconnect the power. If this does not solve the problem, call for service. |
|                | There is a short in the sub PCB sensor.                               |   |
| C-30           | The main PCB sensor is open when the oven is operating.               |   |
|                | There is a short in the main PCB sensor.                              |   |
| C-31           | This code occurs if the PCB temperature rises abnormally high.        | Call for service  |
| Bad line       | This error message appears if the power cord is installed improperly. | If the power connection is plugged in improperly, that code appears on the display. Reconnect the power connection properly, and the message disappears.  |
| C-A2           | This code occurs if the sub PCB temperature rises abnormally high.    | Tap <b>Stop</b> . Check the oven vent and cooling vent. If the vent is closed, never block the vent by anything. After cooling the oven, restart the oven. If this does not solve the problem, call for service.    |

## COOKTOP

| Displayed code | Possible cause  | Solution   |
|----------------|---|--|
| F0             | This code occurs if communication between the Main and Inverter PBA is interrupted. | Power Off, and then Power On to the setting you want again. If the problem persists, disconnect all power to the range for at least 30 seconds and then reconnect the power. If this does not solve the problem, call for service. |
| C0             | The top sensor is open when the burner is operating.                                | Call for service   |
|                | The top sensor is short when the burner is operating.                               |  |
| C2             | The IGBT sensor is open when the burner is operating.                               |  |
|                | The IGBT sensor is short when the burner is operating.                              |  |
| A2             | This code occurs if the DC fan motor is open or locked.                             |  |

## Warranty (U.S.A)

| Displayed code | Possible cause   | Solution   |
|----------------|--|--|
| C1             | This code appears if the internal temperature of a burner rises abnormally high. | Power Off, and then Power On to the setting you want again.<br>If the problem persists, disconnect all power to the range for at least 30 seconds and then reconnect the power.<br>If this does not solve the problem, call for service. |
| UP             | UP The voltage is too high or low.   | Check the power connection and make sure to turn the appliance on after regulating the voltage.  |
| F2             | The touch-enabled IC communicates abnormally.                                    | Restart the appliance using the POWER key. If the problem continues, disconnect power for more than 30 seconds. Then, restart the appliance.   |
| F1             | Communications between main and EEPROM failed.                                   | If the problem still continues, contact a local Samsung service center.  |

**PLEASE DO NOT DISCARD. THIS PAGE REPLACES THE WARRANTY PAGE IN THE USE & CARE GUIDE**

### SAMSUNG ELECTRIC RANGE

#### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER WITH PROOF OF PURCHASE

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials or workmanship for the limited warranty period, starting on the date of delivery to the original consumer purchaser, of:

#### One (1) Year Parts and Labor

This limited warranty is valid only on products purchased and used in the United States that have been installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG at the address or phone number provided below for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale and/or proof of delivery must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center to receive warranty service.

SAMSUNG will provide in-home service within the contiguous United States during the warranty period at no charge, subject to availability of SAMSUNG authorized servicers within the customer's geographic area. If in-home service is not available, SAMSUNG may elect, at its option, to provide transportation of the product to and from an authorized service center. If the product is located in an area where service by a SAMSUNG authorized servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or required to bring the product to a SAMSUNG authorized service center for service.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

## Warranty (U.S.A)

During the applicable warranty period, a product will be repaired, replaced, or the purchase price refunded, at the sole option of SAMSUNG. SAMSUNG may use new or reconditioned parts in repairing a product, or replace the product with a new or reconditioned product. Replacement parts and products are warranted for the remaining portion of the original product's warranty or ninety (90) days, whichever is longer. All replaced parts and products are the property of SAMSUNG and you must return them to SAMSUNG.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not cover the following: damage that occurs in shipment, delivery, installation, and uses for which this product was not intended; damage caused by unauthorized modification or alteration of the product; product where the original factory serial numbers have been removed, defaced, changed in any way, or cannot be readily determined; cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the product's finishes; damage caused by abuse, misuse, pest infestations, accident, fire, floods, or other acts of nature or God; damage caused by use of equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG; damage caused by incorrect electrical line current, voltage, fluctuations and surges; damage caused by failure to operate and maintain the product according to instructions; in-home instruction on how to use your product; and service to correct installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e., house wiring, fuses, or water inlet hoses). In addition, damage to the glass cooktop caused by (i) use of cleaners other than the recommended cleaners and pads or (ii) hardened spills of sugary materials or melted plastic that are not cleaned according to the directions in the use and care guide are not covered by this limited warranty.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be the customer's responsibility.

Visits by an authorized servicer to explain product functions, maintenance or installation are not covered by this limited warranty. Please contact SAMSUNG at the number below for assistance with any of these issues.

### EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

### LIMITATION OF REMEDIES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS PRODUCT REPAIR, PRODUCT REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE AT SAMSUNG'S OPTION, AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TIME WAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELING EXPENSES, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. No warranty or guarantee given by any other person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on SAMSUNG.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

**Samsung Electronics America, Inc.**  
85 Challenger Road  
Ridgefield Park, NJ 07660  
1-800-SAMSUNG (726-7864) and [www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support)

# Warranty (CANADA)

---

**PLEASE DO NOT DISCARD. THIS PAGE REPLACES THE WARRANTY PAGE IN THE USE & CARE GUIDE**

## **SAMSUNG ELECTRIC RANGE**

### **LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER**

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

#### **One (1) Year Parts and Labor, One (1) Year Parts Warranty For Glass Cooktop**

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the CANADA. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. Samsung will provide in-home service during the warranty period at no charge subject to availability within the contiguous CANADA. In home service is not available in all areas. To receive in home service product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available Samsung may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair or replace this product, at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG which damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations, and overheating or overcooking by user. This limited warranty shall not cover cases of incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. Furthermore, damage to the glass cooktop caused by the use of cleaners other than the recommended cleaners and pads, damage to the glass cook top caused by hardened spills of sugary materials or melted plastic that are not cleaned according to the directions in the use and care guide are not covered. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

## Warranty (CANADA)

---

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

**Samsung Electronics Canada Inc.**  
2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada  
1-800-SAMSUNG (726-7864) and [www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support) (English)  
[www.samsung.com/ca\\_fr/support](http://www.samsung.com/ca_fr/support) (French)

## Appendix

---

### Open Source Announcement

---

The software included in this product contains open source software. The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) leads to open source license information as related to this product.



**Memo**

---



Scan the QR code\* or visit [www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn) to view our helpful How-to Videos and Live Shows  
 \*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.

#### QUESTIONS OR COMMENTS?

| COUNTRY                       | CALL                     | OR VISIT US ONLINE AT   |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| U.S.A<br>Consumer Electronics | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>  |
| CANADA                        | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French) |



# Estufa eléctrica

---

Manual del usuario

NSI6D\*95\*\*\*\*\*

---



**SAMSUNG**

## Dispositivo antinclinación

---

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de inclinar la estufa, esta se debe asegurar con un dispositivo antinclinación correctamente instalado.

**DESPUÉS DE INSTALAR LA ESTUFA, CONFIRME QUE EL DISPOSITIVO ANTINCLINACIÓN SE HAYA INSTALADO CORRECTAMENTE Y VERIFIQUE QUE ESTÉ CORRECTAMENTE ENGANCHADO.** Consulte el manual de instalación para ver las instrucciones.

- a) Si el dispositivo antinclinación no está instalado, existe riesgo de muerte si un niño o adulto inclina la estufa.
- b) Verifique que el dispositivo antinclinación se haya instalado y enganchado correctamente en la parte trasera derecha (o trasera izquierda) de la base de la estufa.
- c) Si mueve la estufa y la vuelve a colocar en su lugar, asegúrese de que el dispositivo antinclinación se vuelva a enganchar en la parte trasera derecha o izquierda de la base de la estufa.
- d) No opere la estufa sin que el dispositivo antinclinación esté colocado ni enganchado.
- e) De lo contrario, podría provocar quemaduras graves o incluso la muerte en niños o adultos.



### ADVERTENCIA

-  **No pise las puertas de la estufa ni se incline ni se sienta sobre ellas.** Esto podría causar que la estufa se incline y provoque quemaduras o lesiones graves.
-  Confirme que el dispositivo antinclinación esté correctamente instalado. Luego, para verificar que el dispositivo antinclinación esté enganchado, sujete el borde trasero superior de la estufa e intente inclinarla hacia adelante cuidadosamente. El dispositivo antinclinación debería evitar que la estufa se incline más que unas pocas pulgadas hacia adelante.  
Si aleja la estufa de la pared por algún motivo, asegúrese de que el dispositivo antinclinación se enganche correctamente cuando vuelva a colocar la estufa contra la pared. Si no está enganchado, existe el riesgo de que la estufa se caiga y provoque lesiones si usted o un niño se encuentran de pie sobre la puerta abierta, o si se sientan o inclinan sobre ella.  
Nunca retire por completo las patas niveladoras. Si las retira por completo, la estufa no estará asegurada correctamente al dispositivo antinclinación.

## Aviso normativo

---

### 1. Aviso de la FCC

#### PRECAUCIÓN

**ADVERTENCIA DE LA FCC:** Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este artefacto.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Para productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1-11. No puede elegir ningún otro canal.

### DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este aparato produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, determinadas al prender o apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente al de la radio o el televisor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico especializado.

## Aviso normativo

---

### **DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:**

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El equipo se debe instalar y operar con al menos 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y el cuerpo. Este dispositivo y sus antenas no deben ser localizados ni operados en el mismo sitio de otra antena o transmisor.

### **2. Aviso de la IC**

El término "IC" que precede al número de certificación de radio solo significa que se cumplen las especificaciones técnicas de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar interferencias, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este aparato digital de clase B cumple con el estándar ICES-003 de Canadá.

Para productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1-11. No puede elegir ningún otro canal.

### **DECLARACIÓN DE IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:**

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. El equipo se debe instalar y operar con al menos 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y el cuerpo. Este dispositivo y sus antenas no deben ser localizados ni operados en el mismo sitio de otra antena o transmisor.

### **Instrucciones de seguridad generales**

Esta unidad se sometió a pruebas y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la sección 18 de las normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si esta unidad produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, determinadas al prender o apagar la unidad, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre la unidad y el receptor.
- Conectar la unidad a un tomacorrientes o a un circuito diferente al que está conectado el receptor.

# Contenido

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| <b>Instrucciones de seguridad importantes</b>            | <b>6</b>  | <b>Funcionamiento del horno</b>                       | <b>31</b> |
| Lo que debe saber sobre instrucciones de seguridad       | 6         | El panel de control                                   | 31        |
| Advertencia de la Propuesta 65 de California             | 6         | Bloquear  | 31        |
| Para su seguridad  | 7         | Modo de visualización                                 | 32        |
| Elementos de la placa de inducción                       | 9         | Reloj   | 32        |
| Seguridad eléctrica                                      | 10        | Cocción en horno                                      | 33        |
| Seguridad para los niños                                 | 11        | Modo de cocción                                       | 33        |
| Horno  | 11        | Uso de las parrillas del horno                        | 34        |
| Uso remoto   | 12        | Guía de recetas                                       | 36        |
| Autolimpieza del horno                                   | 13        | Opciones de cocción                                   | 44        |
| Campana de ventilación                                   | 13        | Más funciones   | 45        |
| Superficies de cocción de vidrio o cerámica              | 14        | Control inteligente                                   | 47        |
| Advertencias importantes sobre la instalación            | 14        | Control por voz                                       | 48        |
| Advertencia crucial sobre el uso                         | 15        | Funciones especiales                                  | 48        |
| Precauciones de uso                                      | 18        |   |           |
| Advertencias críticas sobre la limpieza                  | 20        | <b>Mantenimiento del artefacto</b>                    | <b>50</b> |
| Uso de la batería  | 21        | Autolimpieza  | 50        |
|  |           | Limpieza a vapor                                      | 52        |
| <b>Introducción a su nueva estufa</b>                    | <b>22</b> | Cuidado y limpieza del horno                          | 53        |
| Resumen  | 22        | Cuidado y limpieza de la placa de cocción de vidrio   | 55        |
| Qué incluye su estufa                                    | 22        | Extracción y reinstalación de la puerta del horno     | 56        |
|  |           | Extracción y recolocación del cajón de almacenamiento | 58        |
| <b>Antes de comenzar</b>                                 | <b>23</b> | Cambiar la luz del horno                              | 58        |
| Consejos para ahorrar energía                            | 23        |   |           |
|  |           | <b>Solución de problemas</b>                          | <b>59</b> |
| <b>Cocción de la superficie</b>                          | <b>23</b> | Solución de problemas                                 | 59        |
| Acerca de la placa de cocción por inducción              | 23        | Códigos de información                                | 63        |
| Cómo configurar el artefacto para una cocción de placa   | 25        |   |           |
| Antes de usar la placa de cocción                        | 26        | <b>Garantía (EE. UU.)</b>                             | <b>65</b> |
| Utensilios de cocina para zonas de cocción por inducción | 27        |   |           |
| Uso de utensilios de cocina del tamaño adecuado          | 28        | <b>Garantía (CANADÁ)</b>                              | <b>67</b> |
| Tamaños de ollas y sartenes                              | 28        |   |           |
| Ruidos de funcionamiento                                 | 28        | <b>Anexo</b>  | <b>68</b> |
| Uso de utensilios de cocina por inducción adecuados      | 28        | Anuncio de código abierto                             | 68        |
| Detección de temperatura                                 | 29        |   |           |
| Ajustes sugeridos para cocinar alimentos específicos     | 30        |   |           |
| Protección de la placa de cocción                        | 30        |   |           |

## Instrucciones de seguridad importantes

Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizar su estufa para evitar el riesgo de incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños durante su uso. Esta guía no cubre todas las situaciones que pudieran ocurrir. Siempre comuníquese con el agente de servicio o el fabricante por problemas que no puede solucionar.

## LO QUE DEBE SABER SOBRE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias e instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las condiciones y situaciones posibles que pudieran ocurrir. Es su responsabilidad utilizar el sentido común, la precaución y el cuidado al instalar, mantener y operar su horno.

## Símbolos de seguridad importantes y precauciones

Significado de íconos y signos de este manual del usuario:

### ADVERTENCIA

Peligros o prácticas poco seguras que pueden provocar **lesiones personales graves o la muerte**.

### PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas poco seguras que pueden provocar **lesiones personales leves o daños a la propiedad**.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### PRECAUCIÓN

Para disminuir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones personales al usar el artefacto, siga estas precauciones de seguridad básicas.

-  NO lo fuerce.
-  NO lo desmonte.
-  NO lo toque.
-  Siga las instrucciones de forma explícita.
-  Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
-  Asegúrese de que el artefacto tenga conexión a tierra para prevenir una descarga eléctrica.
-  Comuníquese con un centro de servicios Samsung para solicitar ayuda.
-  Nota

Estos símbolos de advertencia son para evitar que usted y otras personas sufran daños. Sígalos de forma explícita. Cuando haya leído esta sección, guárdela en un lugar seguro para futuras consultas.

## ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

### ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## PARA SU SEGURIDAD

Al utilizar artefactos eléctricos, debe seguir las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

### PRECAUCIÓN

- Utilice este artefacto solo para su fin previsto expuesto en este Manual del propietario.
- Las superficies potencialmente calientes incluyen la placa de cocción, las áreas frente a la placa de cocción, la abertura de ventilación del horno, las superficies próximas a la abertura y las hendiduras próximas a la puerta del horno.

 Asegúrese de que un técnico calificado haya instalado y conectado a tierra el artefacto correctamente.

 **Servicio técnico del usuario:** no repare ni reemplace ninguna pieza del artefacto, a menos que se recomiende específicamente en este manual. Todos los otros servicios técnicos los debe realizar un técnico de servicio calificado.

 Desconecte siempre la alimentación del artefacto antes de repararlo, quitando el fusible o desconectando el disyuntor.

-  • **No entre en el horno.**
- **No guarde objetos que les puedan resultar interesantes a los niños en gabinetes que se encuentren por encima de la estufa o en el protector trasero de la estufa.** Si los niños trepan a la estufa para alcanzar estos objetos, esto podría dar lugar a heridas graves.
- **No deje solos a los niños.** Nunca deje a los niños solos o sin vigilancia en un área en la que se esté utilizando este artefacto. Nunca deben sentarse ni pararse sobre ninguna parte del artefacto.
- **No utilice nunca el artefacto para calentar o caldear la habitación.**
- **No utilice agua para apagar un incendio provocado por grasa.** Apague el horno para evitar la expansión de las llamas. Controle el incendio o las llamas cerrando la puerta o utilice un químico seco, bicarbonato de sodio o un extintor en espuma.
- Evite arañar o golpear las puertas de vidrio, la placa de cocción o el panel de control. De lo contrario, podría romperse el vidrio. No cocine un producto con el vidrio roto. Pueden producirse descargas, incendios o cortes.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Instrucciones de seguridad importantes

- ☐ Si se produce un incendio en el horno durante la autolimpieza, apague el horno y espere a que se apague el fuego. No fuerce la puerta para abrirla. El ingreso de aire fresco a temperaturas de autolimpieza puede provocar un estallido de llamas en el horno. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar quemaduras graves.
- Si el horno está muy sucio con aceite, realice una autolimpieza antes de volver a utilizarlo. Dejar aceite crea riesgo de incendio.
- Limpie la suciedad más adherida en el fondo del horno con una servilleta o un trapo antes de la autolimpieza. La autolimpieza del horno cuando hay mucha suciedad en el fondo requiere ciclos de limpieza más largos y produce más humo.
- ★ **Almacenamiento en el artefacto o sobre él.** No guarde materiales inflamables en el horno ni cerca de las unidades de la superficie. Asegúrese de haber retirado todos los materiales de embalaje del artefacto antes de ponerlo en funcionamiento. Mantenga los plásticos, la ropa y el papel alejados de las partes del artefacto que puedan calentarse.
- **Use ropa adecuada.** Nunca use prendas amplias o colgantes mientras utiliza el artefacto.

- ★ **Utilice solo agarradores aislantes secos.** Colocar agarradores aislantes húmedos o mojados sobre superficies calientes puede provocar quemaduras por vapor. No deje que el agarrador toque los elementos de calentamiento calientes. No utilice una toalla ni otro retazo de tela grande.
- Enséñeles a los niños a no jugar con los controles de la estufa ni con ninguna de sus piezas.
- Para su seguridad, no use limpiadores de alta presión ni de chorro de vapor en ninguna parte de la estufa.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con una capacitación similar para evitar crear un peligro.
- El artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No se incline sobre la estufa, ya que puede hacer girar las perillas de control de manera no intencional.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## ELEMENTOS DE LA PLACA DE INDUCCIÓN

- ★ • **Asegúrese de saber qué control táctil acciona cada unidad de calentamiento de superficie.** Coloque una sartén con comida sobre la unidad antes de encenderla, y apague la unidad antes de retirarla.
- **Utilice ollas de tamaño adecuado:** este artefacto cuenta con unidades de superficie de diferentes tamaños. Seleccione cacerolas y sartenes que tengan fondos planos lo suficientemente grandes como para cubrir el área de superficie del elemento para calentar. El uso de utensilios de cocina de tamaño más pequeño expondrá una porción del elemento para calentar al contacto directo y puede provocar que la ropa se prenda fuego. Si el tamaño de la cacerola o la sartén coincide con el tamaño del quemador, también se mejorará la eficiencia.
- **Los mangos de los utensilios de cocina deben girarse hacia adentro y no deben sobresalir de los elementos de superficie adyacentes:** para reducir el riesgo de quemaduras, ignición de materiales inflamables y derrames debido al contacto accidental con los utensilios de cocina, los mangos de los utensilios de cocina deben colocarse de modo que se giren hacia adentro y no sobresalgan de las unidades de superficie adyacentes.
- **Utensilios vitrificados:** solo algunos tipos de utensilios de vidrio, vidrio/cerámica, cerámica, loza u otros vitrificados se pueden utilizar en la parte superior de la estufa sin romperse debido a los cambios bruscos de temperatura.

- ★ • **Nunca deje de supervisar los elementos de superficie en ambientes con temperaturas altas:** el sobrecalentamiento causa humo y derrames de grasa que pueden prenderse fuego. Es posible que una sartén que hirvió hasta secarse se derrita.
- Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la superficie de la placa de inducción, ya que pueden calentarse.
- **Cuando prepare comida mediante flameado debajo de la campana de ventilación, encienda el ventilador.**
- **Tenga cuidado al tocar la placa de cocción.** La superficie de vidrio de la placa de cocción retendrá el calor después de que los controles se hayan apagado.
- Siempre apague las unidades de superficie antes de quitar los utensilios de cocina.
- Preste atención cuando fríe alimentos en ambientes con temperaturas altas o medias altas.
- Tenga cuidado si coloca cucharas u otros utensilios para revolver sobre la superficie de vidrio de la placa de cocción cuando esté en uso. Pueden calentarse y provocar quemaduras.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Instrucciones de seguridad importantes

---

- ☒ • **No levante la placa de cocción.** Levantar la placa puede provocar daños y hacer que la estufa no funcione correctamente.
- Nunca utilice la superficie de vidrio de la placa de cocción como tabla para cortar.
- No opere la placa de cocción sin utensilios de cocina.
- El artefacto no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

## SEGURIDAD ELÉCTRICA

---

- ★ • **Instalación adecuada:** asegúrese de que un técnico calificado haya instalado y conectado a tierra el artefacto correctamente.
- El artefacto solo debe recibir servicio técnico por parte de personal calificado. Las reparaciones de personas no calificadas pueden provocar lesiones o averías graves. Si su artefacto debe repararse, comuníquese con un centro de servicios autorizado de Samsung. No seguir estas instrucciones puede provocar daños y anular la garantía.

- ★ • Los artefactos empotrados pueden utilizarse solo si se instalaron en gabinetes y áreas de trabajo que cumplen con los estándares relevantes. Esto garantiza que los artefactos se instalen en cumplimiento con los estándares adecuados de seguridad.
- Si su artefacto tiene averías o si aparecen fracturas, grietas o divisiones:
  - Apague todas las zonas de cocción.
  - Desenchufe la estufa del tomacorriente de CA.
  - comuníquese con el centro de servicios de Samsung de su zona.

### ⚠ ADVERTENCIA

Si la superficie tiene una grieta, apague y desenchufe el artefacto para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica. No utilice la placa de cocción hasta que la superficie de vidrio se haya reemplazado.

### ⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que el artefacto esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- La estufa no debe colocarse sobre una base.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

---

## SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

---

### ADVERTENCIA

- Este artefacto no debe ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas sin la supervisión adecuada de un adulto responsable.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.
- Mantenga a los niños alejados de la puerta cuando la abra o la cierre, ya que podría golpearlos o agarrar sus dedos.
- Las zonas de cocción se calentarán cuando cocine. Para evitar que los niños pequeños se quemen, manténgalos alejados del artefacto mientras esté cocinando.
- Durante la autolimpieza, las superficies pueden calentarse más de lo usual. Mantenga a los niños pequeños alejados de la estufa cuando esté en modo autolimpieza.

### ADVERTENCIA

Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Para evitar quemaduras, los niños deben mantenerse alejados.

---

## HORNO

---

-  • **NO TOQUE LOS ELEMENTOS PARA CALENTAR NI LAS SUPERFICIES INTERNAS DEL HORNO.** Los elementos para calentar pueden estar calientes aunque tengan color oscuro. Las superficies internas del horno se calientan lo suficiente como para provocar quemaduras. Durante y después del uso, no toque ni deje ropa o materiales inflamables en contacto con los elementos para calentar o las superficies internas del horno hasta que se hayan enfriado. Otras superficies del artefacto pueden calentarse lo suficiente como para provocar quemaduras. Entre estas superficies se encuentran las aberturas de ventilación del horno y las superficies cercanas a estas aberturas, la puerta del horno y la ventana de la puerta del horno.
- **No caliente comida en envases cerrados.** La acumulación de presión puede provocar que el envase explote y ocasionar lesiones.
-  • **No utilice el horno para secar periódicos.** Si se sobrecalientan, los periódicos pueden incendiarse.
- **No utilice el horno como espacio de almacenamiento.** Los objetos almacenados en un horno pueden prenderse fuego.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Instrucciones de seguridad importantes

---

- ★ • **Tenga cuidado al abrir la puerta.** Deje salir el aire caliente o el vapor antes de sacar o ingresar alimentos en el horno.
- **Revestimientos protectores.** No utilice papel aluminio para forrar el fondo del horno, excepto como se sugiere en el manual. La instalación inadecuada de este revestimiento puede provocar riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- **Mantenga los conductos de ventilación del horno libres de obstrucciones.** El conducto de ventilación del horno está ubicado en la parte trasera derecha de la unidad. Esta área podría calentarse al usar el horno. Nunca bloquee esta ventilación ni coloque plásticos u objetos sensibles al calor sobre ella.
- **Colocación de las rejillas del horno.** Siempre coloque las rejillas del horno en la ubicación deseada cuando el horno esté frío. Si la rejilla debe retirarse cuando el horno está caliente, utilice agarradores. No permita que los agarradores entren en contacto con el elemento para calentar del horno.
- ☒ • No permita que el papel aluminio o el sensor de temperatura entren en contacto con los elementos para calentar.

- ☒ • **Durante el uso, el artefacto se calienta.** Tenga cuidado para evitar tocar los elementos para calentar dentro del horno.
- No utilice limpiadores abrasivos o cepillos metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno. Pueden rayar la superficie, lo que puede hacer que el vidrio se rompa.

### ⚠ PRECAUCIÓN

**No intente utilizar el horno durante una falla eléctrica.** Si hay una falla eléctrica, siempre apague el horno. Si el horno no está apagado y vuelve la electricidad, es posible que el horno vuelva a funcionar. La comida desatendida podría incendiarse o estropearse.

## USO REMOTO

---

Este artefacto se puede configurar para permitir su uso remoto en todo momento.

- ☒ • **No almacene materiales inflamables o artículos sensibles a la temperatura en el interior, encima o cerca de las unidades de superficie del artefacto.**

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

---

## AUTOLIMPIEZA DEL HORNO

---

- ☐ **No limpie la junta de la puerta.** La junta de la puerta es esencial para un buen sellado. Se debe tener cuidado de no frotar, dañar ni mover la junta.
- ★ • **No tenga aves domésticas en la cocina.** Las aves son extremadamente sensibles a los humos que se liberan durante el ciclo de autolimpieza del horno. Los humos pueden ser nocivos o mortales para las aves. Lleve las aves a una habitación bien ventilada.
- **Limpie solo las piezas indicadas en este manual en el ciclo de autolimpieza.** Antes de proceder a la autolimpieza del horno, retire la partición, la parrilla, los utensilios y cualquier alimento.

- ★ • Antes de comenzar el ciclo de autolimpieza, quite la grasa y los restos de comida del horno. Una cantidad excesiva de grasa puede inflamarse y provocar daños por humo en su vivienda.
- No utilice ningún limpiador comercial para hornos ni revestimiento protector de ningún tipo en el interior o el exterior del horno.
- Retire los estantes niquelados del horno antes de iniciar el ciclo de autolimpieza o podrían decolorarse.
- Si el modo de autolimpieza no funciona correctamente, apague el horno y desconecte la fuente de alimentación. Hágalo revisar por un técnico cualificado.
- El exceso de salpicaduras debe eliminarse antes de ejecutar el ciclo de autolimpieza.
- Se recomienda abrir una ventana o encender un ventilador o campana extractora durante y después de la autolimpieza.

---

## CAMPANA DE VENTILACIÓN

---

- ★ • **Limpie los ventiladores con frecuencia.** No deje que se acumule grasa en el ventilador ni en el filtro.
- **Cuando flamee comida debajo del ventilador, enciéndalo.**

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Instrucciones de seguridad importantes

### SUPERFICIES DE COCCIÓN DE VIDRIO O CERÁMICA

- ☐ • **NO TOQUE LAS UNIDADES DE SUPERFICIE NI LAS ÁREAS CERCANAS A ELLAS.**  
Las unidades de superficie pueden estar calientes aunque tengan color oscuro. Las áreas cercanas a las unidades de superficie pueden calentarse lo suficiente como para provocar quemaduras. Durante y después del uso, no toque ni deje ropa o materiales inflamables en contacto con las unidades de superficie o las áreas cercanas a ellas hasta que hayan tenido tiempo suficiente para enfriarse. Entre estas áreas se encuentran la placa de cocción y su revestimiento.
- **No cocine sobre una placa de cocción rota.** Si la placa de cocción se rompe, las soluciones de limpieza y los derrames pueden penetrar y provocar un riesgo de descarga eléctrica. Comuníquese con un técnico calificado inmediatamente.
- ★ **Limpie la placa de cocción con precaución.** Si se utiliza una esponja o un paño húmedo para limpiar derrames en un área de cocción caliente, tenga cuidado para evitar quemarse con el vapor. Algunos limpiadores pueden producir vapores tóxicos si se aplican a una superficie caliente.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### ADVERTENCIAS IMPORTANTES SOBRE LA INSTALACIÓN

#### ⚠ ADVERTENCIA

- ★ • Un técnico o una empresa de servicios calificada debe instalar el artefacto.
  - Si no cuenta con un técnico calificado para la instalación de la estufa, puede producirse una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones.
- Desempaque el horno, retire todo el embalaje y examine si tiene daños como abolladuras en el interior o el exterior, cierres rotos o grietas en la puerta, o si está desalineada. Si encuentra algún daño, no utilice el horno e informe inmediatamente a su distribuidor.
- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente adecuado. Su horno debe ser el único artefacto conectado en este circuito.
- Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Podrían usarlos para jugar y provocarse heridas.
- ★ • Instale el artefacto en una superficie dura y nivelada que pueda soportar su peso.
  - De lo contrario, pueden producirse vibraciones, ruidos o problemas anormales en el producto.

-  • Este artefacto debe estar correctamente conectado a tierra.
- No conecte el artefacto a una tubería de gas, tubería plástica de agua o línea telefónica.
  - Esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- No corte ni retire la clavija del cable de alimentación en ninguna circunstancia.
- Conecte el horno a un circuito con el amperaje correcto.
-  • No instale este artefacto en un lugar húmedo, oleoso o polvoriento, ni lo exponga directamente al sol o al agua (gotas de lluvia).
  - Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice un enchufe dañado ni un tomacorriente de pared flojo.
  - Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No tire ni tuerza excesivamente el cable de alimentación.
- No gire ni ate el cable de alimentación.
-  • No cuelgue el cable de alimentación en un objeto de metal, no le apoye un objeto pesado sobre él y no lo coloque entre objetos.
  - Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
-  Si el cable de alimentación se daña, comuníquese con el centro de servicios de Samsung más cercano.

## ADVERTENCIA CRUCIAL SOBRE EL USO

### PRECAUCIÓN

-  • Si el artefacto está desbordado de cualquier líquido, comuníquese con el centro de servicios de Samsung más cercano. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Si el artefacto produce ruidos extraños, olor a quemado o humo, desenchúfelo inmediatamente y comuníquese con el centro de servicio Samsung más cercano.
  - De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- En caso de fuga de gas (gas propano, gas LP, etc.), ventile la zona inmediatamente. No toque el cable de alimentación. No toque el artefacto.
  - Una chispa podría provocar explosiones o incendios.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

## Instrucciones de seguridad importantes

- ★ • Tenga cuidado de no tocar con el cuerpo la puerta del horno, los elementos para calentar o cualquier otra parte caliente mientras cocina o inmediatamente después de cocinar.
  - De lo contrario, podría sufrir quemaduras.
- Si los materiales en el interior del horno se encienden, mantenga la puerta cerrada, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o corte la alimentación en el panel del disyuntor o fusible. Si abre la puerta, el fuego puede expandirse.
- Respete las precauciones de seguridad cuando utilice su horno. Nunca intente repararlo por su cuenta, ya que posee un voltaje peligroso. Si el horno necesita ser reparado, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado Samsung cercano.
- Si utiliza el artefacto cuando está contaminado por una sustancia extraña, como residuos de alimentos, puede producirse un problema con el artefacto.
- Tenga cuidado cuando quite el envoltorio de la comida que saque del artefacto.
  - Si la comida está caliente, puede salir vapor caliente de forma brusca al quitar el envoltorio y puede provocar quemaduras.

- ☒ • No intente reparar, desarmar ni modificar el artefacto por su cuenta.
  - Una corriente de alto voltaje ingresa a la carcasa del producto, por lo que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
  - Cuando necesite reparación, comuníquese con el centro de servicios de Samsung más cercano.
- ☒ • Si una sustancia extraña, como agua, ingresa al artefacto, comuníquese con el centro de servicios de Samsung más cercano.
  - De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- ☒ • No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
  - Esto podría provocar una descarga eléctrica.
- No apague el artefacto mientras esté funcionando.
  - Esto podría causar una chispa y provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Mantenga todos los materiales de embalaje bien fuera del alcance de los niños, ya que podrían ser peligrosos para ellos.
  - Un niño podría asfixiarse si se coloca una bolsa de plástico sobre la cabeza.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- 
- ❑ • No permita que niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas utilicen este artefacto sin supervisión.
  - Asegúrese de que los controles del artefacto y las zonas de cocción estén fuera del alcance de los niños.
    - De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones.
  - No toque el interior del artefacto inmediatamente después de cocinar. El interior del artefacto estará caliente.
    - De lo contrario, podría sufrir quemaduras.
  - No utilice ni coloque aerosoles u objetos inflamables cerca del horno.
    - Los elementos y aerosoles inflamables pueden provocar incendios o una explosión.
  - No introduzca los dedos, sustancias extrañas u objetos metálicos como alfileres o agujas en las entradas, salidas u orificios. Si se introducen sustancias extrañas en alguno de estos agujeros, comuníquese con su proveedor o con el centro de servicios de Samsung más cercano.
  - No altere, ajuste ni repare la puerta. Bajo ninguna circunstancia debe quitar la puerta o el estante externo del horno.
- 
- ❑ • No almacene ni utilice el horno en el exterior.
  - Nunca utilice este artefacto con fines que no sean la cocción.
    - Utilizar el artefacto para fines que no sean la cocción puede provocar un incendio.
  - Abra la tapa o el tapón de los contenedores sellados (botella de té de hierbas, biberón, botella de leche, etc.) antes de calentarlos. Haga un agujero con un cuchillo en los elementos que tengan cáscara (huevos, castañas, etc.) antes de cocinarlos.
    - No hacerlo puede provocar quemaduras o lesiones.
  - No caliente recipientes de plástico o papel y no los utilice para cocinar.
    - No hacerlo puede provocar un incendio.
  - No caliente comida envuelta en papel de revista, periódicos, etc.
    - Esto puede provocar un incendio.
  - No abra la puerta si la comida del horno está quemándose.
    - Si abre la puerta, se produce una entrada de oxígeno y puede hacer que la comida se encienda.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

## Instrucciones de seguridad importantes

---

- ❑ • No presione excesivamente la puerta ni el interior del artefacto. No golpee la puerta ni el interior del artefacto.
  - Colgarse de la puerta puede provocar la caída del producto y causar lesiones graves.
  - Si la puerta está dañada, no utilice el artefacto. Comuníquese con un centro de servicios de Samsung.
- No sostenga la comida con las manos durante la cocción o inmediatamente después.
  - Utilice manoplas de cocina. La comida puede estar muy caliente y usted puede quemarse.
  - El mango y las superficies del horno pueden estar calientes y provocar quemaduras después de cocinar. Utilice manoplas de cocina para protegerse las manos.

## PRECAUCIONES DE USO

---

### ⚠ PRECAUCIÓN

- ★ • Si la superficie tiene una grieta, apague el artefacto.
  - De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
- Los platos y recipientes pueden calentarse. Manipule con cuidado.
- La comida caliente y el vapor pueden provocar quemaduras. Quite con cuidado las tapas de los recipientes para alejar el vapor de las manos y la cara.
- Quite las tapas de los frascos de comida para bebés antes de calentarla. Después de calentar la comida para bebés, revuelva bien para distribuir el calor uniformemente. Pruebe siempre la temperatura antes de alimentar al bebé. El pote de vidrio o la superficie del alimento pueden parecer más fríos que el interior, que puede estar bastante caliente como para quemar la boca del bebé.
- Tenga cuidado con las bebidas o las comidas, ya que pueden estar muy calientes.
  - En especial cuando alimente a un niño. Compruebe que se hayan enfriado lo suficiente.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- 
- ★ • Tenga cuidado al calentar líquidos como agua u otras bebidas.
    - Asegúrese de revolver durante o después de cocinar.
    - Evite usar un contenedor resbaladizo con un cuello estrecho.
    - Espere al menos 30 segundos antes de quitar el líquido calentado.
    - No hacerlo puede provocar un desborde brusco del contenido y provocar quemaduras.
  - ☒ • No se pare sobre el artefacto ni coloque objetos (como ropa sucia, una cubierta de horno, velas encendidas, cigarrillos encendidos, vajilla, productos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre el artefacto.
    - Los objetos, como un paño, pueden quedar atrapados en la puerta.
    - Esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.
  - No utilice el artefacto con las manos mojadas.
    - Esto podría provocar una descarga eléctrica.
  - No pulverice sustancias volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del artefacto.
    - Además de ser perjudicial para los seres humanos, también podría provocar descargas eléctricas, incendios o problemas con el producto.
- 
- ☒ • No deje la cara ni el cuerpo cerca del artefacto al cocinar o al abrir la puerta justo después de cocinar.
    - Procure que los niños no se acerquen demasiado al artefacto.
    - De lo contrario, podrían quemarse.
  - No coloque comida ni objetos pesados sobre el borde de la puerta del horno.
    - Si abre la puerta, la comida u objetos pueden caerse y provocar quemaduras o lesiones.
  - No enfríe la puerta, el interior del artefacto o el plato de forma brusca vertiendo agua sobre ellos durante o inmediatamente después de cocinar.
    - Esto puede provocar daños al artefacto. El vapor o el rocío de agua puede causar quemaduras o lesiones.
  - No lo utilice si está vacío, excepto para hacer la autolimpieza.
  - No descongele bebidas en botellas de cuello estrecho. Las botellas se pueden romper.
  - No raye el vidrio de la puerta del horno con un objeto punzante.
    - Esto podría dañar o romper el vidrio.
  - No guarde nada directamente encima del artefacto cuando esté en funcionamiento.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Instrucciones de seguridad importantes

---

- ☐ • No utilice recipientes sellados. Retire los sellos y las tapas antes de cocinar. Los recipientes sellados pueden explotar debido a la acumulación de presión incluso después de apagar el horno.
- Asegúrese de que la comida que esté cocinando en el horno no entre en contacto con el elemento para calentar.
  - Esto puede provocar un incendio.
- No sobrecaliente los alimentos.
  - El sobrecalentamiento de los alimentos puede provocar un incendio.

## ADVERTENCIAS CRÍTICAS SOBRE LA LIMPIEZA

---

### ⚠ PRECAUCIÓN

- ★ • No limpie el artefacto pulverizando agua directamente.
- No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el artefacto.
  - Esto podría provocar decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio.
- ★ • Tenga cuidado de no lesionarse al limpiar el artefacto (externa o internamente).
  - Puede hacerse daño con los bordes filosos del artefacto.
- No limpie el artefacto con un limpiador a vapor.
  - Esto podría provocar corrosión.
- Mantenga limpio el interior del horno. Las partículas de comida o las salpicaduras de aceite adheridas a las paredes o al piso del horno pueden dañar la pintura y reducir su eficacia.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## USO DE LA BATERÍA

- Retire y recicle o deseche de inmediato las baterías de conformidad con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías con los residuos domésticos ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Comuníquese con un centro de control de intoxicaciones local para solicitar información de tratamiento.
- la batería compatible es ML414H.
- El voltaje nominal de la batería es 3 V.
- No deben recargarse las baterías No recargables.
- NO fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente por encima de (-20 °C a +60 °C) ni incinere. Esto podría provocar lesiones por liberación de gases, fugas o explosiones que causen quemaduras químicas.
- Este producto contiene baterías No reemplazables.

## ⚠ ADVERTENCIA


- **PELIGRO DE INGESTA:** Este producto contiene una pila de botón.
- En caso de ingesta, pueden producirse lesiones graves o la **MUERTE**.
- Si traga la pila de botón, se pueden generar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Busque atención médica de inmediato** si cree que alguien puede haber tragado pilas de botón o haberlas insertado en alguna parte del cuerpo.



**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

# Introducción a su nueva estufa

## Resumen



- |   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 01 Panel de control<br>(consulte la página 24 para obtener más información) | 02 Ventilación                           | 03 Puerta del horno |
| 04 Cajón de almacenamiento  | 05 Calentador del horno para la parrilla | 06 Luz del horno    |
| 07 Sistema de convección  | 08 Posición del estante                  |                     |

## Qué incluye su estufa



Parrillas metálicas (2) \*



Bandeja para freidora de aire (1) \*

### NOTA

Si necesita un accesorio adicional marcado con un \*, puede adquirirlo en el Centro de contacto de Samsung (1-800-726-7864).

## Antes de comenzar

---

Limpie el horno por completo antes de usarlo por primera vez. Después, retire los accesorios, establezca el horno en modo hornear y haga funcionar el horno a 400 °F (205 °C) durante una hora. Se podrá percibir un olor distintivo. Eso es normal. Asegúrese de que su cocina esté bien ventilada durante este período de acondicionamiento.

### Consejos para ahorrar energía

---

- Durante la cocción, la puerta del horno debe permanecer cerrada, excepto cuando tenga que dar vuelta la comida.
- No abra seguido la puerta durante la cocción para mantener la temperatura del horno y ahorrar energía.
- Si el tiempo de cocción es superior a 30 minutos, puede apagar el horno entre 5 y 10 minutos antes del final de la cocción para ahorrar energía. El calor residual completará el proceso de cocción.
- Para ahorrar energía y reducir el tiempo que se necesita para recalentar el horno, planifique el uso del horno para evitar apagarlo entre la cocción de un alimento y el siguiente.
- Siempre que sea posible, cocine más de un alimento a la vez.

## Cocción de la superficie

---

### Acerca de la placa de cocción por inducción

---

#### PRECAUCIÓN

##### ANTES DE LA COCCIÓN

- No utilice la superficie de cocción por inducción como tabla para cortar.
- No coloque ni almacene artículos que puedan derretirse o prenderse fuego en la placa de cocción por inducción, incluso cuando no se utilice.
- Encienda la placa de cocción por inducción solo después de colocar los utensilios de cocina.
- No almacene elementos pesados sobre la superficie de la placa de cocción. Podrían caerse y dañarla.

#### PRECAUCIÓN

##### DURANTE LA COCCIÓN

- Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la superficie de la placa de inducción, ya que pueden calentarse.
- Después del uso, apague el elemento de inducción con su control. No dependa del detector de sartenes.
- Utilice este artefacto solo para cocinar y freír normalmente en el hogar. No está diseñado para uso comercial ni industrial.
- Nunca use la estufa de la placa de cocción por inducción para calentar la habitación.
- Tenga cuidado cuando conecte artefactos eléctricos a un tomacorriente cerca de la placa de cocción. Los cables de alimentación no deben entrar en contacto con la placa.
- La grasa y el aceite sobrecalentados pueden incendiarse rápidamente. Nunca descuide las unidades de superficie al preparar comidas en grasa o aceite, por ejemplo, papas fritas.
- Apague las zonas de cocción después de utilizarlas.
- Nunca coloque elementos inflamables sobre la placa de cocción por inducción. Se puede provocar un incendio.
- No utilice la placa de inducción para calentar papel de aluminio, productos envueltos en papel de aluminio o alimentos congelados envasados en utensilios de aluminio.
- Existe el riesgo de quemaduras por el uso descuidado del artefacto.
- No deje que los cables de los electrodomésticos toquen los utensilios calientes o la superficie caliente de la placa de la estufa de inducción.

## Cocción de la superficie

- No use la estufa de inducción para secar ropa.
- Nunca almacene materiales inflamables, como aerosoles y detergentes, en el cajón o los armarios bajo la placa de cocción por inducción.
- Los usuarios con marcapasos o implantes cardíacos activos deben mantener la parte superior del cuerpo al menos a 1 pie (30 cm) de las zonas de cocción por inducción cuando estén encendidas. Si tiene alguna duda, debe consultar al fabricante del dispositivo o a su médico.

### **PRECAUCIÓN**

#### **DESPUÉS DE LA COCCIÓN**


- No toque los elementos de inducción hasta que hayan enfriado.
- La superficie puede permanecer caliente durante un tiempo después de que se haya terminado la cocción. Si toca la superficie antes de que se enfríe lo suficiente, puede quemarse.
- Limpie inmediatamente los derrames en el área de cocción para evitar que la limpieza sea difícil luego.
- Después de activar los elementos en la placa, el ventilador interno puede encenderse para enfriar.
- El tiempo de activación del ventilador puede variar según la temperatura del sensor interno (10 o 20 minutos).
- Si tiene un gabinete de almacenamiento directamente sobre la superficie de cocción, asegúrese de que los elementos del gabinete se usen con poca frecuencia y puedan almacenarse de forma segura en un área sometida a calor. Las temperaturas pueden ser inseguras para elementos como líquidos volátiles, limpiadores o aerosoles.

### **NOTA**

Cuando se opera la perilla, se produce una señal sonora una vez.

### **Ubicación de los elementos y controles de la placa de cocción por inducción**

Las perillas de control de inducción regulan los elementos de la superficie de inducción de la placa como se indica a continuación.



- |  |  |
|--|--|
| <b>01</b> Parte trasera izquierda: 7" (17.8 cm); 1800/2300 W | <b>02</b> Parte delantera izquierda: 7" (17.8 cm); 1800/2300 W |
| <b>03</b> Parte delantera derecha: 11" (28 cm); 2400/4300 W  | <b>04</b> Parte trasera derecha: 6" (15.2 cm); 1200/2000 W     |

### **Instrucción de seguridad para el calor residual**


- La pantalla de la placa de cocción tiene un indicador de calor residual para cada elemento. Muestra qué elementos todavía están calientes. No debe tocar el elemento si el indicador está encendido.

- Incluso si la placa de inducción está apagada, el mensaje "**Caliente**" permanecerá encendido mientras un elemento aún esté caliente.


## Cómo configurar el artefacto para una cocción de placa

### PRECAUCIÓN


- Los elementos de la placa pueden estar calientes incluso cuando están apagados y pueden producirse quemaduras. No toque los elementos de la placa de cocción hasta que se hayan enfriado lo suficiente.
- Nunca deje los alimentos cocinándose sin supervisión cuando coloque el elemento de calentamiento en 6 o más. El sobrecalentamiento provoca humo. Los derrames de grasa pueden prenderse fuego.
- Asegúrese de apagar el elemento para calentar cuando termine de cocinar.




1. Mantenga presionada la potencia de inducción.




2. Toque el quemador que desea utilizar.



3. Arrastre o toque la configuración que desee.



- A. Para usar el ajuste de mayor potencia, toque **Boost (Potencia)**.



- B. Para usar el ajuste de cocción a fuego lento, toque el ícono de **Cocción a fuego lento**.
  - Utilice la función de cocción a fuego lento para calentar grandes cantidades de alimentos, como estofados y sopas.
  - El ajuste de cocción a fuego lento de la zona de cocción pequeña es ideal para alimentos delicados y derretir chocolate.


### NOTA

Si una o más de las zonas de cocción se apagan antes de que transcurra el tiempo indicado, consulte la sección **Solución de problemas**. (página 59)

# Cocción de la superficie


## Control de sincronización

Puede utilizar el control de sincronización para operar y controlar los dos elementos del lado izquierdo de manera simultánea, como una sola zona de cocción y, luego, usar la zona para utensilios de cocina grandes (p. ej., utensilios de cocina ovalados, recipientes grandes de espaguetis, etc.).




1. Toque **Control de sincronización**.

- Los dos elementos de la izquierda están sincronizados y se ajustarán al nivel 0.




2. Establezca el nivel deseado.

- Ahora, el quemador sincronizado funcionará al mismo tiempo.




3. Para desactivar el control de sincronización, toque **Control de sincronización**.

- Los dos elementos de la izquierda se desincronizarán y se ajustarán al nivel que haya establecido.



## Antes de usar la placa de cocción

### Use utensilios de cocina de calidad y en buen estado



Los utensilios de cocina que se utilicen en la superficie de la placa de cocción deben tener fondos planos que hagan buen contacto con toda la superficie de la zona de cocción. Verifique que el utensilio sea plano girando una regla a lo largo del fondo del utensilio de cocina. Asegúrese de seguir todas las recomendaciones para el uso de los utensilios de cocina.


### Otros recordatorios

- Utilice utensilios de cocina fabricados con el material adecuado para la cocción por inducción. Consulte la sección "**Utensilios de cocina para zonas de cocción por inducción**" en la página 27.
- Utilice utensilios de cocina de calidad con bases más pesadas para lograr una mejor distribución del calor y una cocción más uniforme.
- El tamaño de la sartén debe coincidir con la cantidad de comida que se prepara.
- **No deje que las sartenes hiervan hasta secarse.** Esto puede causar daños permanentes en forma de roturas, fusiones o marcas que pueden afectar la placa de cerámica (este tipo de daños no está cubierto por la garantía).
- No utilice sartenes sucias con grasa acumulada. Siempre utilice sartenes fáciles de limpiar después de cocinar.


### ⚠ PRECAUCIÓN

- Las zonas de cocción pueden parecer frías mientras están activadas y después de que se desactivaron. La superficie de vidrio puede estar **CALIENTE** debido al calor residual que se transfiere de los utensilios de cocina y pueden producirse quemaduras.
- **NO TOQUE LOS UTENSILIOS DE COCINA ni LAS SARTENES CALIENTES directamente con las manos.** Utilice siempre guantes de cocina o agarraderas para protegerse las manos de quemaduras.
- **NO DESLICE los utensilios de cocina sobre la superficie de la placa.** Si lo hace, podría dañar permanentemente el aspecto de la placa de cerámica.

## CORRECTO



Sartén con base plana y lados rectos.



El tamaño de la sartén cumple o supera el tamaño mínimo recomendado para la zona de cocción. Consulte la sección "Uso de utensilios de cocina de tamaño adecuado" en la página 28.




La sartén se apoya por completo sobre la superficie de la placa de cocción.




La sartén está bien equilibrada.


## INCORRECTO



Sartén con base y lados curvos o doblados.



La sartén no tiene el tamaño mínimo requerido para utilizarla en la zona de cocción. Consulte la sección "Uso de utensilios de cocina de tamaño adecuado" en la página 28.



La base de la sartén se apoya sobre el borde de la placa o no se apoya por completo en la superficie de la placa.



La manija pesada inclina la sartén.

### NOTA

Los sensores que se encuentran debajo de la superficie de la placa de cerámica pueden detectar CUALQUIERA de las condiciones incorrectas enumeradas anteriormente. Si los utensilios de cocina no cumplen una o más de estas condiciones, una o más de las zonas de cocción no se calentarán, y los ajustes parpadearán en la pantalla de la zona de cocción afectada. Corrija los problemas antes de intentar activar la placa de cocción.

## Utensilios de cocina para zonas de cocción por inducción

El elemento de inducción solo puede encenderse cuando se colocan utensilios de cocina con base magnética en una de las zonas de cocción. Puede utilizar los utensilios de cocina que se clasifican como aptos a continuación.

### Materiales de los utensilios de cocina

| Materiales de los utensilios de cocina | Aptos   |
|--|---|
| Acero, acero esmaltado                 | Sí  |
| Hierro fundido                         | Sí  |
| Acero inoxidable                       | Si el fabricante lo etiqueta de manera adecuada |
| Aluminio, cobre, latón                 | No  |
| Vidrio, cerámica, porcelana            | No  |

### NOTA

- Los utensilios de cocina aptos para la cocción por inducción están etiquetados por el fabricante.
- Algunos utensilios de cocina pueden hacer ruido cuando se utilizan en zonas de cocción por inducción. Estos ruidos no son una falla en el artefacto y no afectan el funcionamiento de ninguna manera.

# Cocción de la superficie

## Uso de utensilios de cocina del tamaño adecuado


- Las zonas de cocción por inducción requieren que utilice ollas y sartenes de un tamaño **mínimo** o más grandes en cada lugar. El anillo interno de cada zona de cocción es la guía que le indica el tamaño **mínimo** correcto de la sartén. La base de la sartén debe cubrir completamente el anillo interior para lograr una cocción adecuada.
- El anillo externo más grueso en cada zona de cocción es útil para determinar el tamaño **máximo** de la sartén. Después de centrar el utensilio de cocina en la placa de cocción, asegúrese de que no sobresalga más de 1/2" de la línea más gruesa de la zona de cocción. La sartén debe estar completamente en contacto con la superficie de vidrio sin que la base toque el borde metálico de la placa.

### NOTA

Si los utensilios de cocina no son adecuados o son demasiado pequeños, o si no se colocaron utensilios en la zona de cocción, se mostrará el mensaje "**Utensilio no compatible o no colocado**". Después de 30 segundos, se apagará la zona de cocción correspondiente.

## Tamaños de ollas y sartenes

Las zonas de cocción por inducción se adaptan de manera automática al tamaño de la base de los utensilios de cocina hasta cierto límite. Sin embargo, la parte magnética de la base de los utensilios de cocina debe tener un diámetro mínimo según el tamaño de la zona de cocción.



| Zonas de cocción | Diámetro mínimo de la base de los utensilios de cocina |
|------------------|--|
| 1                | 5.2" (130 mm)  |
| 2                | 4.5" (110 mm)  |
| 3                | 7.25" (180 mm)   |

## Ruidos de funcionamiento


Es posible que escuche los siguientes ruidos de funcionamiento:

- Crujidos:** es posible que escuche un crujido cuando use utensilios de cocina fabricados con dos o más materiales.
- Silbidos:** se produce un silbido cuando se utilizan los dos quemadores traseros. Esto se debe a las vibraciones. El silbido puede variar según el peso o el material de los utensilios de cocina o el tipo de alimento que esté cocinando (el ruido puede reducirse con utensilios de cocina más gruesos).
- Zumbidos:** es posible que escuche un zumbido bajo cuando establezca un elemento en ajustes de alta potencia. Este sonido se genera por la transmisión de energía y desaparecerá cuando se apague la placa.
- Chasquidos:** los interruptores eléctricos están en funcionamiento.
- Siseo, zumbido:** es posible que escuche un ruido de ventilador durante el funcionamiento de la placa o del horno. Puede seguir escuchándolo incluso después de apagar la placa o el horno.  
Eso es normal. El ventilador funciona para enfriar la temperatura interior. Se apagará de manera automática después de un período corto.

Estos ruidos son normales y no indican ningún defecto.

## Uso de utensilios de cocina por inducción adecuados

### Prueba de idoneidad




Los utensilios de cocina son adecuados para la cocción por inducción si un imán se adhiere a la parte inferior de los utensilios de cocina y si el fabricante los etiqueta como adecuados.


### Las mejores sartenes dan mejores resultados

- Las ollas y sartenes buenas se reconocen por la base. La base debe ser lo más gruesa y plana posible.
- Cuando compre ollas o sartenes nuevas, preste atención especial al diámetro de la base. Los fabricantes suelen indicar solo el diámetro del borde superior.
- No utilice sartenes que tengan bases dañadas con bordes ásperos. Puede rayar la placa de cerámica de forma permanente si desliza por la superficie una olla o sartén con una base dañada.
- Cuando están frías, las bases de las sartenes suelen estar ligeramente inclinadas hacia dentro (cóncavas). Nunca deben inclinarse hacia afuera (convexas).
- Si desea utilizar un tipo especial de olla o sartén, por ejemplo, una olla a presión, una sartén para cocinar a fuego lento o un wok, siga las instrucciones del fabricante.


### Consejos para ahorrar energía



¡Correcto!



¡Incorrecto!



¡Incorrecto!

Puede ahorrar energía valiosa si tiene en cuenta los siguientes puntos:

- Coloque siempre las ollas y sartenes antes de encender la zona de cocción.
- Cuando las zonas de cocción y las bases de las ollas están sucias, aumenta el consumo de energía.
- Cuando sea posible, coloque las tapas firmemente sobre las ollas y sartenes de modo que las tapas las cubran por completo.
- Apague las zonas de cocción antes de que finalice el tiempo de cocción y utilice el calor residual para mantener los alimentos calientes.

### Detección de temperatura


Si, por cualquier motivo, la temperatura de alguna de las zonas de cocción supera el nivel de seguridad, la zona de cocción reducirá de manera automática el calor a un nivel de potencia inferior.

Cuando termine de utilizar la placa, el ventilador de refrigeración seguirá funcionando hasta que los componentes electrónicos de la placa se enfríen. El ventilador de refrigeración se encenderá y se apagará según la temperatura de los componentes electrónicos.

#### NOTA

Si la placa de inducción se sobrecalienta debido a un funcionamiento anormal, se mostrará **C1** y se apagará la placa de inducción.

### Gestión de potencia



Las zonas de cocción, que consisten en elementos de cocción emparejados, están limitadas a consumir una determinada cantidad máxima de energía.

Si hace que una zona de cocción supere la potencia máxima permitida con la función de mayor potencia, la función de gestión de potencia reduce de manera automática el ajuste de potencia de los dos elementos de la zona de cocción y reduce el consumo de energía.

# Cocción de la superficie

## Ajustes sugeridos para cocinar alimentos específicos

Las imágenes en la siguiente tabla son indicativas. Los ajustes de potencia necesarios para diversos métodos de cocción dependen de muchas variables, entre ellas la calidad del utensilio de cocina que se usa, el tipo, y cantidad de alimentos que se cocinan.

| Ajuste                    | Método de cocción                 | Ejemplos de uso  |
|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 8 - 9 (alto)              | Freír de manera intensa<br>Hervir | Hervir rápido<br>Saltear alimentos congelados  |
| 6 - 8                     | Freír<br>Guisar<br>Hervir         | Panqueques, bistec, costeletas, carne asada<br>Sopa clara  |
| 4 - 6                     | Freír<br>Guisar<br>Hervir         | Cocinar pasta<br>Freír huevos<br>Sopa crema, salsas y fondos de cocción<br>Hervir lentamente arroces y platos de leche               |
| 2 - 4                     | Escalfar<br>Descongelar           | Cocinar papas<br>Cocinar verduras blandas  |
| 1 (cocinar a fuego lento) | Derretir, calentar                | Descongelar las verduras congeladas<br>Derretir chocolate y mantequilla, disolver gelatina, hervir a fuego lento, mantener caliente. |

### NOTA

- Los ajustes de potencia indicados en la tabla anterior son solo referencias.
- Deberá ajustar la potencia de acuerdo con los utensilios de cocina y los alimentos específicos.

## Protección de la placa de cocción

### Limpieza

- Limpie la placa de cocción por completo antes del primer uso.
- Limpie la placa de cocción a diario o después de cada uso. Esto hará que la placa de cocción luzca bien y puede evitar daños.
- Si se derrama algo mientras está cocinando, límpielo de inmediato de la zona de cocción mientras esté caliente para evitar una tarea de limpieza difícil más tarde. Con mucho cuidado, limpie el derrame con una toalla limpia y seca.
- **No** permita que los derrames permanezcan en el área de cocción ni en la moldura de la placa de cocción por un largo período.
- **No** utilice polvos de limpieza abrasivos ni esponjas metálicas, ya que rayarán la placa de cocción.
- **No** utilice lejía, amoníaco u otros limpiadores que no estén específicamente recomendados para su uso en superficies de vidrio/cerámica.

### Prevención de marcas y rayones

- **No** utilice utensilios de cocina de vidrio. Pueden rayar la placa de cocción.
- **No** use un salvamanteles ni un aro de wok entre la placa de cocción y la sartén. Estos artículos pueden marcar o rayar la placa.
- Asegúrese de que la placa de cocción y la parte inferior de la sartén estén limpias.
- **No** deslice las sartenes de metal por la placa de cocción.

### Prevención de manchas


- **No** utilice un paño o una esponja sucios para limpiar la superficie de la placa de cocción. Permanecerá una capa de suciedad, lo que puede provocar manchas en la superficie de cocción después de que se caliente el área.
- Cocinar continuamente sobre una superficie sucia puede provocar manchas permanentes.

### Prevención de otros daños

- **No** permita que el plástico, el azúcar o los alimentos con alto contenido de azúcar se derritan sobre la placa de cocción caliente. En caso de que esto ocurra, limpie inmediatamente.
- **No** deje que la sartén hierva hasta que se seque, ya que esto dañará la placa de cocción y la sartén.
- **No** utilice la placa de cocción como superficie de trabajo o tabla para cortar.
- **No** cocine los alimentos directamente sobre la placa de cocción. Utilice siempre los utensilios de cocina adecuados.

# Funcionamiento del horno

## El panel de control




- 01 Start (Iniciar)/Stop (Detener): Toque para comenzar o detener la operación del horno.
- 02 Opciones de tiempo: ir a las opciones para definir la hora.
- 03 Temperature (Temperatura): ir a las opciones para definir la temperatura.
- 04 Luz: ir a encender o apagar la luz. Mantenga presionado (3 s) para establecer los ajustes del horno.
- 05 Control inteligente: encender o apagar la función Control inteligente.
- 06 OK: confirmar, ir al elemento siguiente, etc.
- 07 Atrás: ir a la parte superior, página anterior, etc.
- 08 Encender/Apagar: toque para activar o desactivar la inducción o el horno.
- 09 Control deslizante: Deslizar hacia la derecha: mover el foco al elemento siguiente/aumentar el valor.  
Deslizar hacia la izquierda: mover el foco al elemento anterior/disminuir el valor.
- 10 Quemador: toque para seleccionar el quemador
- 11 Control de sincronización: toque para utilizar el control de sincronización.
- 12 Boost (Potencia): toque para activar el ajuste de potencia para la inducción.
- 13 Cocción a fuego lento: toque para cocinar a fuego lento.
- 14 Pausar / Bloquear: toque para detener el quemador. El quemador cambiará al nivel 2 cuando se active la pausa y volverá al nivel de cocción cuando la desactive. Mantenga presionado (3 s) para configurar los ajustes de la placa de cocción.

## Bloquear


Esta función le permite bloquear los controles de la placa de cocción, los controles del horno y la puerta del horno para que no se puedan activar por accidente.

### Cómo activar la función de bloqueo



- 1-1. Para ajustar el bloqueo de los botones de control de la placa de cocción,

mantenga presionado durante 3 segundos en el zona de control de inducción. El menú de ajustes aparecerá en la pantalla de la placa de cocción.




- 1-2. Para ajustar el bloqueo de los botones de control del horno y la puerta,

mantenga presionado durante 3 segundos en la zona de control del horno. El menú de ajustes aparecerá en la pantalla del horno.

2. Seleccione la función de bloqueo utilizando <> o arrastre el control deslizante.
3. Toque **OK** para bloquear.

### Cómo desbloquear la función de bloqueo



1. Mantenga presionado para desbloquear. El ícono de bloqueo desaparecerá de la pantalla.


# Funcionamiento del horno

## Modo de visualización

### Modo de suspensión

El panel de control entra en modo Suspensión si el horno no se utiliza durante un tiempo. En el modo de suspensión, el panel de control permanece inactivo y muestra solo la hora hasta que el usuario lo reactiva.

### Activar




Para activar el panel de control, toque la tecla **Encender/Apagar**.

## Reloj

Debe configurar correctamente el reloj para asegurarse de que las funciones automáticas funcionen según lo previsto. Este producto admite dos formatos de hora: 12 horas (predeterminado) y 24 horas.

### Para ajustar la hora del reloj




1. Mantenga presionado  durante 3 segundos.
2. Seleccione **Fecha y hora** con el control deslizante.
3. Introduzca la hora actual utilizando el control deslizante.
4. Toque **OK** para confirmar la hora.
5. Introduzca la fecha actual utilizando el control deslizante.
6. Toque **OK** para confirmar la fecha.

### NOTA


Puede ajustar/cambiar el reloj o el temporizador de cocina antes de iniciar el modo de cocción o mientras la mayoría de los modos de cocción estén en funcionamiento. Sin embargo, no puede configurar ni cambiar la hora si una función basada en la hora está en funcionamiento (por ejemplo, Tiempo de horneado) o si la función Sabbath está activada.

## Cocción en horno




### PASO 1

Coloque todos los ingredientes en un recipiente apto para horno.




### PASO 2

Seleccione un modo de cocción y, luego, comience a precalentar.



### PASO 3

Coloque el contenedor sobre una rejilla.



### PASO 4


Cierre la puerta y comience a cocinar.




### NOTA

El ventilador de refrigeración funciona automáticamente durante un tiempo determinado después de que finaliza la cocción.

## Modo de cocción



- Asegúrese de cerrar la puerta antes de empezar a cocinar.
- Si deja la puerta abierta durante unos 2 minutos mientras el horno está en los modos de asar/hornear por convección, hornear o asar, el elemento para calentar del horno se apagará. Para reiniciar el elemento para calentar, cierre la puerta.



1. Utilice el control deslizante para seleccionar un modo. (Hornear, Hornear convección, Asado por convección, Freidora de aire, Parrilla, etc.)
2. Si es necesario, utilice **OK** y el control deslizante para cambiar la temperatura predeterminada. Puede ajustar el horno a cualquier temperatura.
3. Toque **OK** para comenzar, si es necesario, puede ajustar el **Tiempo de cocción** cuando aparezca el mensaje "**Start (Iniciar)**". Mantenga presionado **Start (Iniciar)**.
  - El horno se precalienta hasta alcanzar la temperatura que usted haya ajustado.
  - Emite un pitido varias veces cuando alcanza la temperatura establecida.
  - Una vez finalizado el precalentamiento, coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
4. Una vez completada la cocción, apague el horno y, luego, retire la comida.

## Funcionamiento del horno

| Descargar el modo de cocción | Rango de temperatura (°F) | Temperatura predeterminada (°F) | Elegir tiempo de cocción | Inicio retardado |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| Hornear                      | 175 - 550                 | 350                             | 0                        | 0                |
| Parrilla                     | Alto o bajo               | Alto                            | X                        | X                |
| Horneado convección          | 175 - 550                 | 325                             | 0                        | 0                |
| Asado por convección         | 175 - 550                 | 325                             | 0                        | 0                |
| Verdura por convección       | 350 - 450                 | 400                             | 0                        | 0                |
| Freidora de aire             | 350 - 500                 | 425                             | 0                        | 0                |
| Cocción al vacío             | 100 - 205                 | 150                             | 0                        | 0                |
| Deshidratar                  | 100 - 225                 | 150                             | 0                        | 0                |
| Mantener caliente            | -                         | 175                             | X                        | X                |
| Fermentación de pan          | -                         | 95                              | X                        | X                |

### NOTA


Para cambiar la temperatura durante la cocción, toque Temp (Temperatura) y cambie la temperatura con el control deslizable.

### NOTA

Si desactiva la función de **ahorro de energía de 12 h**, esos modos funcionarán hasta que se cancelen. (Configuración predeterminada de **ahorro de energía de 12 h: activada**)

## Uso de las parrillas del horno

El horno/estufa incluye 2 parrillas con 7 posiciones. Las posiciones de las parrillas están marcadas por las guías de las parrillas, que sirven de soporte a las parrillas. Cada guía de la parrilla tiene un tope para evitar que la parrilla se afloje durante el funcionamiento del horno. Cada parrilla tiene topes que se deben colocar adecuadamente en las guías de la parrilla. Los topes impiden que las parrillas salgan completamente del horno por accidente cuando las retira.




| Tipo de alimento  | Posición de la parrilla |
|---|-------------------------|
| Hamburguesas asadas   | 7                       |
| Carnes rojas asadas o cortes pequeños de carne de ave y pescado                 | 4 - 6                   |
| Pasteles Bundt, pasteles en molde savarín, tartas congeladas y guisos           | 3 o 4                   |
| Pasteles de ángel, carnes asadas de tamaño pequeño, pizzas frescas y congeladas | 2                       |
| Pavo, carnes asadas de gran tamaño y jamones                                    | 1                       |

Esta tabla se incluye solo a modo de referencia.

### PRECAUCIÓN


- No cubra las parrillas del horno con papel de aluminio. Esto obstruirá la circulación del calor e impedirá una buena cocción.
- No coloque papel de aluminio sobre la base del horno. El aluminio puede derretirse y dañar el horno.
- Cambie de lugar las parrillas del horno solo cuando este esté frío.
- Cuando coloque las parrillas del horno en la posición más alta (posición 7), asegúrese de que la parrilla esté estable sobre los topes en relieve.

## Inserción y retiro de una parrilla del horno



### Para insertar una parrilla en el horno


1. Coloque el extremo trasero de la parrilla sobre una guía de la parrilla.
2. Deslice la parrilla en la guía de la parrilla mientras sostiene el extremo delantero de la parrilla.





### Para retirar una parrilla del horno

1. Tire de la parrilla hasta sentir el tope.
2. Tire del extremo delantero de la parrilla y retirelo de la guía de la parrilla.

## Colocación de parrillas y bandejas



Una sola parrilla del horno



Varias parrillas del horno

Centrar los moldes en el horno tanto como sea posible producirá mejores resultados. Si hornea con más de una bandeja, coloque las bandejas de modo que cada una tenga, al menos, de 1" a 1½" (2.5 a 3.5 cm) de espacio de aire a su alrededor.

Cuando hornee con una sola parrilla, colóquela en la **posición 3 o 4**.

Consulte la figura de la izquierda.

Para hornear pasteles, coloque las parrillas del horno en las **posiciones 3 y 5**. Para hornear galletas, coloque las parrillas en las **posiciones 3 y 5**.

### Uso de múltiples parrillas del horno

| Tipo de horneado | Posiciones de las parrillas |
|------------------|-----------------------------|
| Galletas         | 3 y 5                       |
| Pasteles         | 3 y 5                       |

# Funcionamiento del horno

## Antes de usar las parrillas

El horno tiene dos parrillas.


Cada parrilla tiene topes que se deben colocar adecuadamente en las guías de la parrilla. Estos topes evitan que la parrilla se salga completamente.

## RETIRO DE LAS PARRILLAS

1. Tire de la parrilla en línea recta hasta que se trabe.
2. Levante la parte frontal de la parrilla y retírela.

## REEMPLAZO DE LAS PARRILLAS


1. Coloque el borde de la parrilla sobre el soporte.
2. Incline hacia arriba el borde frontal y empuje la parrilla hacia adentro.



### ⚠ PRECAUCIÓN

- No cubra las parrillas con papel de aluminio ni coloque papel de aluminio sobre la base del horno. Esto afectará la circulación del calor y provocará una mala cocción, y podría dañar la base del horno.
- Cambie de lugar las parrillas del horno solo cuando este esté frío.

## Guía de recetas



### ⚠ PRECAUCIÓN

Utilice siempre este modo de cocción con la puerta del horno cerrada. Tenga cuidado al abrir la puerta. Deje salir el aire caliente o el vapor antes de sacar o ingresar alimentos en el horno.

## Hornear

La función Hornear se usa para hornear pasteles, galletas y guisos. Siempre precaliente el horno.


La temperatura y el tiempo de horneado varían según los ingredientes, y el tamaño y la forma de la bandeja de hornear utilizada. Los recubrimientos oscuros y antiadherentes cocinan los alimentos más rápidos y los doran más.

### 📖 NOTA

- Coloque la comida en el horno después de precalentarlo, si así lo requiere la receta.
- El precalentamiento es muy importante para lograr buenos resultados cuando se hornean tortas, pasteles, galletas, masas y panes. Cuando el horno haya alcanzado la temperatura deseada, emitirá una señal sonora varias veces.
- Si está utilizando un termómetro en la cavidad del horno, la temperatura registrada puede ser diferente de la temperatura establecida.
- Por razones de rendimiento, el ventilador de convección puede encenderse o apagarse durante el funcionamiento.

## Cocción por convección

El ventilador de convección ubicado en la parte posterior del horno circula el aire caliente de manera uniforme por las cavidades del horno para cocinar y dorar los alimentos en todos sus lados en menos tiempo que con el calor normal.



### ⚠ PRECAUCIÓN

- El ventilador del horno de convección se apaga cuando se abre la puerta del horno.
- NO deje la puerta abierta por mucho tiempo mientras utilice la cocción por convección porque puede acortarse la vida útil del elemento de calentamiento por convección.

### 📖 NOTA

- Al utilizar el horneado convección, siempre precaliente el horno para obtener los mejores resultados.
- Si deja la puerta del horno abierta durante más de 2 minutos cuando el horno se encuentre encendido, todos los elementos para calentar se apagarán automáticamente.
- Cuando termine de cocinar, el ventilador de refrigeración seguirá funcionando hasta que el horno se enfríe.
- Por razones de rendimiento, el ventilador de convección puede encenderse o apagarse durante el funcionamiento.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Horneado convección</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Es ideal para alimentos que se cocinan en varias parrillas.</li><li>• Adecuado para grandes cantidades de comida.</li><li>• Proporciona el mejor funcionamiento para galletas, bizcochos, brownies, cupcakes, profiteroles, panecillos dulces, pasteles de ángel y panes.</li><li>• Las galletas se cocinan mejor cuando se utilizan placas para hornear planas.</li><li>• Si utiliza la función de horneado convección con una sola parrilla, colóquela en la posición 3 o 4. (En modo doble, utilice la posición A o 1).</li><li>• Si utiliza la función de horneado por convección con dos parrillas, colóquelas en las posiciones 3 y 5 (pasteles, galletas).</li><li>• El horno ajusta automáticamente la temperatura para el horneado convección.</li></ul>                          |
| <b>Asado por convección</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adecuado para cocinar cortes grandes de carne tierna sin cubrirlos.</li><li>• Para obtener los mejores resultados, coloque una bandeja para asar y su rejilla debajo de la carne roja o de ave. La bandeja captura la grasa derramada, mientras que la rejilla evita que la grasa salpique.</li><li>• El aire calentado circula por arriba, por abajo y alrededor de la comida. Las carnes rojas y de ave se doran en todos sus lados, como si se cocinaran en una rotisería.</li></ul>  |
| <b>Verdura por convección</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Este modo brinda excelentes condiciones de cocción para vegetales como papas, tomates, cebollas, zanahorias, ajíes y brócoli, y crea una textura y un sabor ideales gracias a que aumenta la humedad en comparación con la convección tradicional.</li><li>• La circulación de aire uniforme de Convección pura permite que utilice una mayor capacidad del horno al mismo tiempo.</li><li>• Para obtener mejores resultados, utilice este modo en el modo de horno individual y coloque la bandeja de cocción en la posición 3.</li><li>• No es necesario precalentar el horno en este modo.</li><li>• Consulte la sección <b>Guía de recomendaciones para cocinar verdura por convección</b> (Guía de recomendaciones de verdura por convección) que comienza en la página 38.</li></ul> |

# Funcionamiento del horno

## Guía de recomendaciones para cocinar verdura por convección

- No es necesario precalentar el horno.
- Para obtener los mejores resultados, utilice este modo en una sola parrilla del horno y coloque el plato en la posición de parrilla 3.
- La temperatura puede establecerse entre 350 °F (175 °C) y 450 °F (230 °C). La temperatura predeterminada es de 400 °F (205 °C).

| Elementos                       | Temperatura (°F) | Posición de la parrilla | Tiempo de cocción (min) |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Papas                           | 375 - 425        | 3                       | 45 - 65                 |
| Rodajas de tomate               | 425 - 450        | 3                       | 15 - 20                 |
| Rodajas de cebolla              | 400 - 425        | 3                       | 15 - 25                 |
| Rodajas de zanahoria            | 375 - 425        | 3                       | 30 - 45                 |
| Rodajas de pimiento             | 375 - 425        | 3                       | 15 - 25                 |
| Brócoli, ramitos                | 400 - 425        | 3                       | 15 - 20                 |
| Coliflor, ramitos               | 400 - 425        | 3                       | 15 - 20                 |
| Espárragos                      | 425 - 450        | 3                       | 15 - 20                 |
| Hongos                          | 425 - 450        | 3                       | 15 - 25                 |
| Calabacín en cuartos a lo largo | 375 - 400        | 3                       | 30 - 50                 |
| Rodajas de calabaza             | 375 - 400        | 3                       | 30 - 50                 |
| Rodajas de berenjena            | 400 - 425        | 3                       | 15 - 20                 |
| Frijoles verdes                 | 400 - 425        | 3                       | 15 - 20                 |

\* Esta tabla se incluye solo a modo de referencia.

## NOTA

- Cuando cocine vegetales, coloque papel para hornear en una bandeja para atrapar goteos.
- Se recomienda utilizar algún aceite como de oliva o de palta y sal o pimienta.
- Se recomienda servir con hierbas frescas como hojas de albahaca o de romero y quesos gratinados a gusto.
- Sirva los vegetales cocidos con su plato principal favorito.
- Se recomienda comer verduras todos los días para mantenerse saludable.
- Se recomienda que las verduras que no aparecen en la lista se cocinen primero a la temperatura predeterminada y, luego, a temperaturas más altas o bajas.
- Por motivos de desempeño, el ventilador de convección puede encenderse o apagarse automáticamente durante el funcionamiento.
- Si desea obtener más información, en la página web de Samsung puede encontrar una tabla guía con menús especiales y recetas para disfrutar de las verduras cocinadas y descargar recetas detalladas para cada función ([www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support))

## Asar a la parrilla

El asado a la parrilla utiliza el quemador para asar, ubicado en la parte superior del horno, para cocinar y dorar la comida.

La carne o el pescado deben colocarse sobre una parrilla en una sartén para asar. Se recomienda precalentar el horno durante 4 minutos antes de asar a la parrilla.

### NOTA

- Este horno está diseñado para **asar con las puertas cerradas**. Al asar, mantenga la puerta cerrada.  
Solo debe abrirla para colocar comida, darla vuelta o retirarla.
- Utilice la parrilla para asar para obtener los mejores resultados.
- Utilice la opción Parrilla baja para carne de ave o cortes gruesos de carne roja a fin de evitar un asado excesivo.
- Tenga cuidado al abrir la puerta del horno para dar vuelta la comida. El aire que sale del horno estará muy caliente.
- Si deja la puerta del horno abierta durante más de 2 minutos cuando el horno se encuentre encendido, todos los elementos para calentar se apagarán automáticamente.
- Cuando termine de cocinar, el ventilador de refrigeración seguirá funcionando hasta que el horno se enfríe.

## Guía para asar a la parrilla

### NOTA

Solo como referencia.

- Se recomienda precalentar el horno durante 4 minutos antes de asar a la parrilla.
- El tamaño, el peso, el grosor, la temperatura inicial y su preferencia del punto de cocción afectarán los tiempos de cocción.
- Esta guía se basa en carnes a temperatura refrigerada.

| Alimento            | Punto de cocción | Tamaño         | Grosor                    | Ajuste de la parrilla | Posición de la parrilla | Tiempo de cocción |                 |
|---------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|                     |                  |                |                           |                       |                         | 1.º lado          | 2.º lado        |
| Hamburguesas        | Cocido           | 9 hamburguesas | 1" (2.5 cm)               | Alto                  | 7                       | 3: 20 - 3: 40     | 2: 20 - 2: 40   |
| Filete de res       | Cocido           | -              | 1" (2.5 cm)               | Alto                  | 5                       | 7: 00 - 8: 00     | 6: 00 - 7: 00   |
|                     | Cocido           | -              | ¾" (1.9 cm)               | Alto                  | 5                       | 6: 00 - 7: 00     | 5: 00 - 6: 00   |
| Presas de pollo     | Bien cocido      | De 2 a 2½ lb   | ¾" - 1" (1.9 cm - 2.5 cm) | Alto                  | 4                       | 15: 00 - 16: 00   | 13: 00 - 14: 00 |
| Chuletas de cerdo   | Bien cocido      | 1 lb           | ½" (1.3 cm)               | Bajo                  | 5                       | 15: 00 - 16: 00   | 13: 00 - 14: 00 |
| Chuletas de cordero | Bien cocido      | 1 lb           | ¾" - 1" (1.9 cm - 2.5 cm) | Alto                  | 5                       | 5: 00 - 6: 00     | 4: 00 - 5: 00   |
| Filete de salmón    | Bien cocido      | 3 piezas       | ¾" - 1" (1.9 cm - 2.5 cm) | Alto                  | 5                       | 4: 00 - 7: 00     | 3: 00 - 6: 00   |

### PRECAUCIÓN

Asegúrese de cerrar la puerta después de dar vuelta la comida.


# Funcionamiento del horno

## Freidora de aire

Esta función utiliza aire caliente para conseguir alimentos frescos o congelados más crocantes y saludables sin el uso de aceite o con menos cantidad que la usada en los modos de convección normal. Para obtener mejores resultados, utilice este modo con una sola parrilla del horno y coloque la bandeja para freidora de aire en la posición 3. La temperatura se puede establecer entre 350 °F (175 °C) y 500 °F (260 °C). No es necesario precalentar el horno en este modo. Siga la receta o las instrucciones del paquete para definir la temperatura, el tiempo o la cantidad.

### Cómo configurar el horno para el modo freidora de aire

1. Coloque la bandeja en la posición 3 de la parrilla.
2. Seleccione el modo **Freidora de aire** con el control deslizando.
3. Utilice el control deslizando para cambiar la temperatura predeterminada. Ingrese la temperatura sugerida para su comida según recomienda la guía de cocción. La temperatura por defecto es 425 °F (215 °C).
4. Toque **OK** y configure Tiempo de cocción, si es necesario.
5. Mantenga presionado **Start (Iniciar)**.
6. Una vez completada la cocción, toque **Stop (Detener)** y retire la comida.



Colocación recomendada de la bandeja para freidora de aire

### NOTA

- Coloque una placa o bandeja para horno sobre la rejilla, debajo de la bandeja para freidora de aire para atrapar la grasa. Esto contribuirá a reducir las salpicaduras y el humo en alimentos con alto contenido graso, como las alitas de pollo.
- Este modo está diseñado para hornear en una sola parrilla del horno. Coloque la comida en la posición 3 de la rejilla para obtener mejores resultados. (El número de posición de la rejilla cuenta desde el fondo).

- Antes de usar un utensilio de horneado, compruebe la temperatura máxima permitida por la placa para horno.
- En la parte inferior, coloque hojas de papel, como papel manteca, para absorber la grasa y reducir las salpicaduras y el humo durante el uso de la freidora de aire.
- Para cocinar comidas frescas o caseras, esparza aceite de manera uniforme por un área amplia para que el producto final sea más crocante.
- Los recubrimientos húmedos o gruesos no tendrán una consistencia crocante con la freidora de aire.

### PRECAUCIÓN

- Las comidas de alto contenido graso (como alitas de pollo, tocino, salchichas y muslos de pavo) se ahumarán cuando se utilice el modelo de freidora de aire.
- Antes de iniciar la freidora de aire, encienda una campana de extracción de aire en el nivel de ventilación alto.
- Si es posible, abra una ventana de la cocina para garantizar una buena ventilación.
- Cuando el horno esté frío, limpie su interior antes y después de usar la freidora de aire.
- Limpie con regularidad los filtros de grasa de la campana de extracción de aire para evitar el humo al cocinar.
- No abra la puerta del horno, ya que de ese modo será difícil mantener la temperatura del horno, evitar la pérdida de calor y ahorrar energía.

### NOTA

- No es necesario precalentar el horno.
- Coloque la bandeja para freidora de aire en la posición 3.
- Se recomienda usar aceite de aguacate.
- Coloque una placa o bandeja para horno sobre la rejilla, debajo de la bandeja para freidora de aire para atrapar la grasa. Esto ayudará a reducir las salpicaduras y el humo para las comidas de alto contenido graso, como las alitas de pollo.

### Guía de recomendaciones para la freidora de aire

| Comida                                  | Cantidad (oz) | Temperatura (°F) | Tiempo (min) | Consejos |
|---|---------------|------------------|--------------|----------|
| <b>Papas</b>                            |               |                  |              |          |
| Papas fritas congeladas                 | 30 - 35       | 425 - 450        | 25 - 30      | -        |
| Papas fritas congeladas y condimentadas | 25 - 30       | 425 - 450        | 20 - 25      | -        |
| Tater Tots congelados                   | 40 - 45       | 450              | 20 - 25      | -        |
| Papas ralladas congeladas               | 25 - 30       | 450              | 20 - 25      | -        |

| Comida                         | Cantidad (oz) | Temperatura (°F) | Tiempo (min) | Consejos  |
|--------------------------------|---------------|------------------|--------------|---|
| Papas trozadas congeladas      | 30 - 35       | 425 - 450        | 20 - 25      | -   |
| Papas fritas caseras           | 25 - 30       | 425              | 25 - 30      | Pele las papas y córtelas en bastones con un grosor de ½ de pulgada. Sumérgalas en agua fría durante 30 minutos. Úntelas con 3 cucharadas de aceite. Sazone a gusto con sal y pimienta. |
| Papas trozadas caseras         | 25 - 30       | 450              | 25 - 30      | Córtelas en trozos. Úntelas con 3 cucharadas soperas de aceite. Sazone a gusto con sal y pimienta.  |
| <b>Congelados</b>              |               |                  |              |   |
| Nuggets de pollo congelados    | 24 - 28       | 400 - 425        | 15 - 25      | -   |
| Alas de pollo congeladas       | 30 - 35       | 425              | 20 - 30      | -   |
| Aros de cebolla congelados     | 20 - 25       | 425              | 15 - 20      | -   |
| Bastones de pescado congelados | 20 - 25       | 425              | 18 - 22      | -   |
| Tiras de pollo congeladas      | 25 - 30       | 425 - 450        | 25 - 30      | -   |
| Churros congelados             | 20 - 25       | 425              | 18 - 22      | -   |

| Comida                       | Cantidad (oz) | Temperatura (°F) | Tiempo (min) | Consejos   |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------|--|
| <b>Carne de aves</b>         |               |                  |              |  |
| Muslos frescos               | 35 - 45       | 425 - 450        | 30 - 35      | Úntelas con 3 cucharadas soperas de aceite. Sazone a gusto con sal y pimienta. Los alimentos con alto contenido graso pueden generar humo en la freidora de aire.  |
| Alas de pollo frescas        | 30 - 35       | 425 - 450        | 25 - 30      |  |
| Pechugas de pollo rebozadas  | 30 - 35       | 400 - 425        | 25 - 30      | Pase los muslos de pollo por la mezcla de harina. Bata los huevos y la leche. Pase las pechugas de pollo enharinados por la mezcla de huevo. Páselas por pan rallado y mezcle hasta que queden recubiertas de pan rallado. Sazone a gusto con sal y pimienta. Úntelas con 3 cucharadas soperas de aceite.    |
| <b>Verduras</b>              |               |                  |              |  |
| Espárragos rebozados         | 15 - 20       | 425              | 20 - 25      | Pase las verduras cortadas por la mezcla de harina. Bata los huevos y la leche. Pase los vegetales cortados enharinados por la mezcla de huevo. Páselas por pan rallado y mezcle hasta que queden recubiertas de pan rallado. Sazone a gusto con sal y pimienta. Úntelas con 3 cucharadas soperas de aceite. |
| Berenjenas rebozadas         | 20 - 25       | 425              | 20 - 25      |  |
| Hongos rebozados             | 18 - 22       | 425              | 20 - 25      |  |
| Cebollas rebozadas           | 18 - 22       | 425              | 20 - 25      |  |
| Coliflor rebozada            | 18 - 22       | 400 - 425        | 20 - 25      |  |
| Mezcla de verduras rebozadas | 30 - 35       | 400 - 425        | 20 - 25      |  |

# Funcionamiento del horno

## Cocción al vacío

Este modo utiliza aire caliente de baja temperatura para implementar el modo Sous Vide (Cocción al vacío) sin vapor ni un tanque de agua. En este modo, el horno mantiene una temperatura baja constante y cocina la comida para mantener su aroma y nutrientes originales, ofreciendo un sabor enriquecido y una textura suave.

### Cómo configurar el horno para el modo Cocción al vacío

1. Coloque las bolsas de alimentos cerradas al vacío en la parrilla en la posición 3.
2. Seleccione el modo **Cocción al vacío** con el control deslizante.
3. Utilice el control deslizante para cambiar la temperatura predeterminada. Ingrese la temperatura sugerida para su comida según recomiendan las instrucciones. La temperatura predeterminada es 150 °F (65 °C).
4. Toque **OK** y configure Tiempo de cocción, si es necesario. El modo Air Sous Vide (Cocción al vacío) se puede programar a 99 h, 59 min
5. Mantenga presionado **Start (Iniciar)**.
6. Una vez completada la cocción, toque **Stop (Detener)** y retire la comida.



### NOTA

- No es necesario precalentar el horno al usar el modo Air Sous Vide (Cocción al vacío).
- Coloque las bolsas de alimentos cerradas al vacío en la parrilla en la posición 4 del horno.
- Utilice este modo para cocinar carnes rojas o de ave, pescado, mariscos o verduras.
- Utilice únicamente ingredientes frescos y de calidad. Córtelos prolijamente y almacénelos en el refrigerador.
- Utilice bolsas al vacío resistentes al calor para transportar y almacenar los ingredientes.
- Nunca reutilice las bolsas al vacío resistentes al calor.
- El tiempo de cocción depende del grosor de la comida. Añadir sal o azúcar puede reducir el tiempo de cocción.
- Utilice la guía de recomendaciones para cocción al vacío para conocer el tiempo de cocción y la temperatura para la comida recomendados.
- Utilice solamente temperaturas inferiores a 140 °F (60 °C) para cocinar alimentos que se puedan consumir crudos sin riesgos.

### Consejos

- Para mantener el sabor original, recomendamos que utilice menos hierbas y especias que en las recetas comunes.
- Las carnes rojas y de pescado saben mejor cuando se sellan y sirven.
- Lo ideal es que los platos cocidos al vacío se sirvan inmediatamente después de su cocción.
- De lo contrario, coloque la comida en agua helada y enfríela por completo. Luego, almacene los alimentos por debajo de los 40 °F (5 °C) para conservar el aroma y la textura.
- Se recomienda que el pollo, en particular, se consuma inmediatamente después de su cocción.

Guía de recomendaciones para cocción al vacío

| Alimento                | Punto de cocción | Temperatura (°F) | Tiempo (horas) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Carne de res</b>     |                  |                  |                |
| Filete de 1.5 de grosor | Poco cocido      | 130              | 2.5 - 4        |
|                         | Cocido           | 140              | 2.5 - 4        |
|                         | Bien cocido      | 155              | 3 - 5          |
| Asado                   | Cocido           | 150              | 6 - 12         |
|                         | Bien cocido      | 155              | 6 - 12         |
| <b>Carne de cerdo</b>   |                  |                  |                |
| Chuletas sin hueso      | Tierno           | 150              | 3 - 5          |
|                         | Firme            | 160              | 3 - 5          |
| Asado                   | Cocido           | 150              | 4 - 6          |
|                         | Bien cocido      | 160              | 5 - 7          |
| Cerdo desmenuzado       | Bien cocido      | 160              | 15 - 48        |
| <b>Carne de aves</b>    |                  |                  |                |
| Pechuga de pollo        | Tierno           | 145              | 3 - 4          |
|                         | Firme            | 160              | 3.5 - 4.5      |
| Pechuga de pato         | Tierno           | 145              | 3 - 4          |
| <b>Pescado</b>          |                  |                  |                |
| Filete de salmón        | Tierno           | 130              | 2 - 4          |
|                         | Bien cocido      | 145              | 2 - 4          |
| Filete de bacalao       | Tierno           | 130              | 2 - 4          |

| Alimento             | Punto de cocción | Temperatura (°F) | Tiempo (horas) |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Verduras</b>      |                  |                  |                |
| Espárragos           | -                | 180              | 0.5 - 2        |
| Papa en rodajas      | -                | 190              | 2 - 4          |
| Batata en rodajas    | -                | 190              | 2 - 4          |
| Zanahoria en rodajas | -                | 190              | 2 - 4          |
| Calabaza en cubos    | -                | 180              | 2 - 3          |
| <b>Fruta</b>         |                  |                  |                |
| Manzana en rodajas   | -                | 180              | 2 - 3          |
| Piña en rodajas      | -                | 180              | 1 - 2          |
| Pera en rodajas      | -                | 180              | 2 - 3          |

# Funcionamiento del horno

## Deshidratar

Este modo deshidrata los alimentos o les quita la humedad mediante la circulación de calor. Después de secar los alimentos, consérvelos en un lugar fresco y seco. En el caso de las frutas, agregar jugo de limón o de piña o espolvorear azúcar sobre ellas ayuda a que retengan su dulzura.

### NOTA

- No hay precalentamiento antes de la deshidratación.
- Coloque la parrilla en la posición 3 o 4.

## Fermentación de pan

La función Fermentación de pan proporciona automáticamente la temperatura óptima para el proceso de fermentación del pan y, por lo tanto, no tiene un ajuste de temperatura.

Si selecciona Fermentación de pan cuando la temperatura del horno se encuentra por encima de los 95 °F (35 °C), aparecerá el mensaje Caliente en la pantalla. Como estas funciones producen los mejores resultados cuando se inicia mientras el horno está frío, recomendamos que espere hasta que el horno se enfríe y a que el mensaje Caliente desaparezca de la pantalla.

### NOTA

- No hay precalentamiento antes de la fermentación de pan.
- Coloque la parrilla en la posición 3.

## Mantener caliente

Mantiene caliente la comida cocinada a temperatura baja durante 3 horas.

### NOTA

- Coloque la parrilla en la posición 3 o 4.
- Si desactiva la función de **ahorro de energía de 12 h**, estos modos funcionarán hasta que se cancelen. (Configuración predeterminada de ahorro de energía de 12 h: activada)

### PRECAUCIÓN

No debe usar esta función para recalentar alimentos fríos.

## Opciones de cocción

### PRECAUCIÓN

La comida que puede echarse a perder rápidamente (como leche, huevos, pescado, carne roja y de ave) debe conservarse en un refrigerador antes de colocarse en el horno. Incluso estando refrigerada, no debe dejarla reposar durante más de 1 hora antes de que comience la cocción, y se debe retirar de inmediato cuando finalice.

## Tiempo de cocción

La cocción temporizada configura el horno para cocinar alimentos a cierta temperatura durante un período de tiempo determinado. El horno se apaga automáticamente al finalizar.

**Modo:** Hornear/Horneado convección/Asado por convección/Verdura por convección/Freidora de aire/Cocción al vacío/Deshidratar

1. Inicie el modo de cocción deseado, como **Hornear**.
2. Si es necesario, cambie la temperatura con el control deslizante.
3. Toque **OK**, y a continuación  para ajustar Tiempo de cocción.
4. Ajuste el tiempo de cocción entre 1 minuto y 9 horas y 59 minutos (9:59) con el control deslizante.
5. Utilice el control deslizante para seleccionar una de las siguientes opciones que desea ejecutar al final de la cocción.
  - **Apagar horno:** El horno se apaga al final de la cocción. (ajuste predeterminado).
  - **Mantener temperatura:** mantiene el horno en funcionamiento a la temperatura de cocción actual al final de la cocción.
  - **Mantener caliente:** Activa la función Mantener caliente al final de la cocción.
6. Mantenga presionado **Start (Iniciar)**. El horno se encenderá automáticamente y empezará a precalentarse.  
La temperatura aumentará hasta alcanzar la que haya configurado.  
El horno comenzará a cocinar durante el período que haya configurado.
7. Una vez finalizado el precalentamiento, introduzca el recipiente con los alimentos en una parrilla y cierre la puerta.
8. Cuando haya transcurrido el tiempo de cocción, el horno se apagará automáticamente y emitirá un pitido.

### NOTA

Para cambiar el tiempo de cocción programado, toque  o utilice el control deslizante.

## Inicio retardado

La función Inicio retardado le permite utilizar el temporizador de la cocina para iniciar y detener de manera automática otro programa de cocción. Puede configurar la opción Inicio retardado para que retrase automáticamente hasta 12 horas el inicio de una operación de cocción seleccionada.


**Modo:** Hornear/Horneado convección/Asado por convección/Verdura por convección/  
Freidora de aire/Cocción al vacío/Deshidratar/Autolimpieza

1. Introduzca el recipiente con los alimentos en una parrilla y cierre la puerta.
2. Mantenga presionado  durante 3 segundos y seleccione **Inicio retardado** con el control deslizante.
3. Seleccione el modo y la temperatura de cocción que desee y, a continuación, toque **OK**.
4. Establezca el tiempo de inicio con el control deslizante.
5. Mantenga presionado **Start (Iniciar)**.
6. El horno comienza a cocinar a la hora definida.

## Más funciones

Mantenga presionado  o  durante 3 segundos en el panel de control y, a continuación, use el control deslizante para cambiar los ajustes del horno. Consulte la tabla a continuación para conocer las descripciones detalladas.

El menú Opciones solo está disponible cuando la placa de cocción y el horno están apagados.



## Ajustes de la placa de cocción

| Ajuste                   | Descripción  |
|--------------------------|--|
| Bloquear                 | Esta función le permite bloquear los controles de la placa de cocción para que no se activen por accidente.<br> <b>NOTA</b><br>Consulte la página 31. |
| Prueba de compatibilidad | Compruebe si los utensilios de cocina son adecuados para la inducción.   |
| Sonidos                  | Activa o desactiva el sonido (pitido) de la placa de cocción.  |
| Luces borde ambiente     | La iluminación ambiental le permite saber el estado del horno.   |
| Idioma                   | Cambia al idioma que desee. El idioma predeterminado es el inglés.   |
| Wi-Fi                    | Activar o desactivar el modo Wi-Fi.  |
| Reiniciar                | Reiniciar la estufa.   |
| Restablecer              | Restablecer los ajustes.   |

# Funcionamiento del horno

## Ajustes del horno

| Ajuste                    | Descripción   |
|---------------------------|---|
| Temporizador              | Definir temporizador. El temporizador le brinda tiempo adicional que puede utilizar para cronometrar tareas de cocción, por ejemplo, hervir un huevo.   |
| Inicio retardado          | Ajuste la cocción con inicio retardado.<br> <b>NOTA</b><br>Consulte la página 45.                                  |
| Bloquear                  | Esta función le permite bloquear los controles del horno y las puertas del horno para que no se puedan activar por accidente.   |
| Favoritos                 | Guarda el modo de cocción y los valores más usados.   |
| Mis modos                 | Puede editar la visualización de una lista de modos. Para mostrar el modo que desea en la pantalla del horno, edite la lista. Algunos modos no desaparecerán. El modo nuevo aparecerá en mis modos. |
| Mi patrón                 | Muestra los modos y temperaturas de uso frecuente en el orden de mayor uso.   |
| Conversión automática     | Reduce automáticamente la temperatura 25 °F (15 °C) al utilizar la función horneado convección.   |
| Ahorro de energía de 12 h | Apagar automáticamente el horno 12 horas después de que comience el horneado o 3 horas después de que comienza el modo asar.  |
| Unidad de temperatura     | Configure la unidad de temperatura. (°F o °C)   |
| Ajustar temperatura       | Recalibra la temperatura del horno.   |
| Luces borde ambiente      | La iluminación ambiental le permite saber el estado del horno.  |

| Ajuste                          | Descripción   |
|---------------------------------|---|
| Sabbath                         | Configura el modo Sabbath. Encender/Apagar.<br> <b>NOTA</b><br>Consulte la página 48.              |
| Sonidos                         | Activa o desactiva el sonido (pitido) del horno.  |
| Protector de pantalla           | Activar o desactivar el protector de pantalla.  |
| Utilizar el formato de 24 horas | Configura el reloj para que muestre la hora en formato de 12 horas o de 24 horas.   |
| Fecha y hora                    | Configurar el reloj para mostrar la fecha y hora actual.<br> <b>NOTA</b><br>Consulte la página 32. |
| Idioma                          | Seleccionar el idioma que prefiere, que puede ser inglés, francés o español.  |
| Wi-Fi                           | Activar o desactivar el modo Wi-Fi.   |
| Reiniciar                       | Reiniciar la estufa.  |
| Restablecer                     | Restablecer los ajustes.  |

### Modo de demostración

Esta opción es para usarse en establecimientos minoristas para fines de imagen únicamente.


(El elemento para calentar no funciona).

1. Mantenga presionado  durante 3 segundos.
2. Seleccione la opción **Fecha y hora**.
3. Fije la hora en 12:34.
4. Toque  y  al mismo tiempo durante 3 segundos.
5. El modo de demostración está activado, y el indicador figura en la pantalla.

## Control inteligente

### Cómo conectar el horno

1. Descargue y abra la aplicación SmartThings en su dispositivo inteligente.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para conectar la estufa.
3. Una vez que se complete el proceso, verá el ícono  que indica que está conectado en la pantalla de la estufa y una confirmación en la aplicación.
4. Si el ícono de conexión no se enciende, siga la instrucción en la aplicación para volver a conectarse.



### Para controlar el horno de forma remota

1. Toque **Control inteligente**  que aparece en la pantalla. Ahora el horno puede controlarse a distancia con un dispositivo remoto conectado.
2. Seleccione el ícono del horno en la aplicación SmartThings para abrir la aplicación Oven Control. Cuando la aplicación está conectada con el horno, puede ejecutar las siguientes funciones a través de la aplicación:

| Control remoto del horno con la aplicación SmartThings |  |
|--|--|
| Monitoreo del horno y la placa de cocción              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe el estado del horno.</li><li>• Controlar el estado de encendido y apagado de cada quemador de la placa de cocción.</li></ul>                               |
| Control remoto del horno                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Configure o ajuste las opciones del horno de forma remota.</li></ul>   |
| Mi cocción   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apague el horno de forma remota.</li><li>• Una vez que comienza la cocción, puede cambiar de forma remota el tiempo de cocción y la temperatura definidos.</li></ul> |
| Comprobación de errores                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reconoce errores automáticamente.</li></ul>  |

Si  no aparece en la pantalla, aún puede controlar el estado del horno y de la placa de cocción y apagar el horno.

### NOTA

Consulte el manual de la aplicación SmartThings para obtener información detallada.

# Funcionamiento del horno

## Control por voz

Para utilizar la función de control por voz de la estufa, debe instalar en su dispositivo móvil la aplicación Bixby, Amazon Alexa o el Asistente de Google.

### Bixby

- Bixby es el nombre de la solución de inteligencia artificial de Samsung que permite controlar el producto a través de la voz.
- Para utilizar la función de reconocimiento de voz, es necesario conectar la aplicación SmartThings y el producto en el teléfono inteligente.
- En el caso de los modelos que no reconocen directamente la entrada de voz tras conectarse a la aplicación, algunas funciones pueden aún controlarse a través de Bixby en los teléfonos inteligentes de Samsung.
- Menú de la aplicación SmartThings → Asistente de voz → Bixby, puede consultar el enunciado Bixby del dispositivo.

### Amazon Alexa y el Asistente de Google

Los electrodomésticos inteligentes de Samsung son compatibles con la habilidad SmartThings de Alexa y la acción del Asistente de Google.

### Guía de instalación

A continuación, se indica cómo vincular la cuenta de SmartThings en la aplicación Amazon Alexa o el Asistente de Google. Debe instalar la aplicación SmartThings y la aplicación de Alexa (o el Asistente de Google) en su teléfono.

1. Configure los dispositivos compatibles en SmartThings.
2. Después de configurar los dispositivos, toque el botón **+** que aparece en la pantalla.
3. Toque "Asistente de voz" y vincule su cuenta de Samsung con Amazon Alexa. (o el Asistente de Google).
4. Compruebe que los dispositivos estén visibles en la aplicación Amazon Alexa. Luego la vinculación de la cuenta habrá terminado. (Compruebe que los dispositivos estén visibles y configure la ubicación [casa y habitación] de los dispositivos en la aplicación de Google Home. Luego, la vinculación de la cuenta habrá terminado).

### NOTA

Las especificaciones de encendido y apagado de Control inteligente son iguales a las indicadas para la aplicación SmartThings.

## Funciones especiales

### La función Sabbath




(Para usar en festividades judías y Sabbath)

Use esta opción solo para cocinar en festividades judías y Sabbath. Para obtener más información, visite el sitio web <http://www.star-k.org>

### Con la función Sabbath

- La temperatura del horno puede configurarse más alta o baja después de establecer esta función.
- La pantalla no cambia y no emite ningún sonido cuando cambia la temperatura.
- Una vez que el horno se configure para hornear con la función Sabbath activa, permanecerá encendido continuamente hasta que se cancele la función. Esto anulará la configuración predeterminada de fábrica de ahorro de energía de 12 horas.
- Si se necesita la luz del horno durante la función Sabbath, toque la tecla  antes de activarla. Una vez que la luz del horno esté encendida con la función Sabbath activa, la luz del horno permanecerá encendida hasta que se apague dicha función.
- Si desea que la luz del horno esté apagada, asegúrese de apagarla antes de activar la función Sabbath.
- No utilice la superficie de la placa de cocción cuando la función Sabbath esté activada.

## Para activar la función Sabbath



1. Inicie el modo **Hornear**.
2. Mantenga presionado 3 segundos y seleccione la función **Sabbath**.
3. Utilice el control deslizante para seleccionar **Activado/Desactivado**.
4. Toque **OK** para guardar los cambios.

### **NOTA**

- Puede cambiar la temperatura del horno una vez que comience la cocción, pero la pantalla no cambiará y el aparato no emitirá un pitido. Después de cambiar la temperatura, el horno tarda 15 segundos en reconocer el cambio.
- Para apagar el horno en cualquier momento, toque **Stop (Detener)**. Sin embargo, esto no desactiva la función Sabbath.
- Para desactivar la función Sabbath, mantenga pulsado durante 3 segundos.
- Puede establecer el tiempo de cocción antes de activar la función Sabbath.
- Después de un corte eléctrico, el horno no volverá a funcionar de inmediato. Aparecerá "**Sabbath**" en el panel de control, pero el horno no se volverá a encender. Los alimentos se pueden retirar de forma segura del horno, pero no debe apagar la función Sabbath y volver a encender el horno hasta después de las festividades judías y el sabbat.
- Después del Sabbath, desactive la función; para eso, debe mantener presionado durante al menos 3 segundos.

### **PRECAUCIÓN**

- No intente activar ninguna otra función que no sea Hornear mientras esté activa la función Sabbath. Solo las siguientes funciones funcionarán correctamente: Hornear, Iniciar/Ajustar horno y Apagar horno.
- No abra la puerta del horno ni cambie la temperatura durante los 30 minutos posteriores al inicio de la función Sabbath. Espere a que el horno alcance la temperatura definida. El ventilador del horno opera solo cuando la temperatura del horno aumenta.

# Mantenimiento del artefacto

## Autolimpieza

Este horno con función de autolimpieza utiliza temperaturas altas (muy superiores a las de cocción) para quemar la grasa residual y los residuos por completo o para reducirlos a cenizas finas que usted pueda limpiar con un paño húmedo.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- Durante el ciclo de autolimpieza, la parte externa de la estufa estará muy caliente al tacto. **No** permita que los niños pequeños se acerquen al artefacto sin supervisión.
- Algunas aves son extremadamente sensibles a los humos que libera el ciclo de autolimpieza de las estufas. Lleve las aves a otra habitación bien ventilada.
- **No** cubra las paredes del horno, las rejillas, el fondo ni ninguna otra parte de la estufa con papel de aluminio. Esto provocará una mala distribución de calor y malos resultados de cocción, y causará daños permanentes en el interior del horno. El papel de aluminio se derretirá y se adherirá a la superficie interna del horno.
- **No** fuerce la puerta para abrirla. Esto puede dañar el sistema de bloqueo automático de la puerta. Abra con cuidado la puerta del horno una vez finalizado el ciclo de autolimpieza. Párese al costado del horno al abrir la puerta para permitir que salga el aire caliente o vapor. El horno puede estar **MUY CALIENTE**.
- Use el guante durante la limpieza.

### Antes de un ciclo de autolimpieza




Fig. 1




Fig. 2

- Recomendamos ventilar la cocina con una ventana abierta o utilizar un ventilador o campana extractora durante el ciclo de autolimpieza.
- Retire del horno la parrilla metálica, la bandeja de asar, todos los utensilios de cocina y el papel de aluminio.
- Limpie los residuos de la base del horno. (Fig. 1)
- Los restos en el armazón frontal de la estufa y fuera de las juntas de la puerta, deben ser limpiadas a mano. Limpie estas partes con agua caliente, una esponja de acero con jabón o limpiadores suaves. Enjuague bien con agua limpia y seque.
- No limpie la junta. El material de fibra de vidrio de la junta de la puerta del horno no resiste la abrasión. Es indispensable que no toque la junta. Si la junta se gasta o deteriora, debe reemplazarla. (Fig. 2)
- Asegúrese de que la cubierta de la bombilla de luz del horno esté colocada y que la luz esté apagada.

### 📄 NOTA

Retire las parrillas del horno y los accesorios antes de iniciar el modo de autolimpieza.

### Cómo ejecutar un ciclo de autolimpieza

1. Asegúrese de que la puerta del horno esté completamente cerrada y desbloqueada. Desactive todas las funciones del horno y de la placa de cocción.
2. Seleccione Autolimpieza con el control deslizante. A continuación, seleccione el tiempo de limpieza. (2 horas/3 horas/5 horas)
3. Toque **OK** o mantenga presionado **Start (Iniciar)**.  
La puerta del horno se bloquea automáticamente y el horno comienza a calentarse.

#### NOTA

- No podrá iniciar un ciclo de autolimpieza si la función de bloqueo del horno está activada o si la temperatura del horno es demasiado alta.
  - La puerta del horno se bloquea automáticamente. La pantalla muestra el tiempo de limpieza restante. No es posible abrir la puerta del horno hasta que la temperatura descienda a un valor seguro o frío.
4. Cuando se realiza el ciclo de autolimpieza, aparecerá "Fin" en la pantalla, y la estufa emitirá un pitido varias veces.

### Cómo retrasar el inicio de la autolimpieza

1. Mantenga pulsado  y luego seleccione **Inicio retardado** con el control deslizante.
2. Seleccione el modo **Autolimpieza** con el control deslizante.
3. Defina la hora en que desea que el horno comience el ciclo de autolimpieza con el control deslizante.
4. Toque **OK** o mantenga presionado **Start (Iniciar)**.  
El horno comenzará el ciclo de autolimpieza a la hora especificada.

### Cómo desactivar la función de autolimpieza

Es posible que deba detener o interrumpir un ciclo de autolimpieza debido a la presencia de humo en el horno.

1. Toque **Stop (Detener)**.
2. Podrá abrir la puerta del horno una vez que este se haya enfriado durante aproximadamente 1 hora.

### Después de un ciclo de autolimpieza


- Notará ceniza blanca en el horno. Límpiela con un paño húmedo cuando el horno se enfríe (si quedan manchas, retírelas con un paño de lana de acero con jabón y enjuague por completo con una mezcla de vinagre y agua).
- Si el horno no está limpio después de un solo ciclo, repítalo.
- No puede poner el horno a cocinar hasta que el horno esté lo suficientemente frío como para que la puerta se desbloquee.

# Mantenimiento del artefacto


## Limpeza a vapor

### Cómo configurar el horno para una limpieza a vapor

Para una limpieza suave, la función de limpieza a vapor ahorra tiempo y energía. Para una limpieza más profunda, utilice la función de autolimpieza.



1. Retire todos los accesorios del horno.
2. Vierta aproximadamente 1 y  $\frac{3}{4}$  de tazas de agua sobre la base del horno vacío y cierre la puerta.  
Utilice solo agua corriente, no utilice agua destilada.
3. Seleccione **Limpeza por vapor** con el control deslizante.
4. Mantenga presionado **Start (Iniciar)**.  
La puerta del horno se bloquea automáticamente y el horno comienza a calentarse.  
Cuando haya terminado la operación, se emitirá un pitido.
5. Toque **Stop (Detener)**.
6. Limpie el interior del horno.  
Después de un ciclo de limpieza a vapor, quedará una cantidad significativa de agua en la base del horno. Quite el agua residual con una esponja o un paño suave y seco.



### NOTA

Para la limpieza a vapor, use exactamente 10 onzas (300 ml) de agua, ya que brinda mejores resultados.

### NOTA

Si selecciona **Limpeza por vapor** cuando la temperatura del horno se encuentra por encima de los 100 °F (40 °C), aparecerá el mensaje **Caliente** en la pantalla. Como esta función produce los mejores resultados cuando se inicia mientras el horno está frío, recomendamos que espere hasta que el horno se enfríe y a que el mensaje Caliente desaparezca de la pantalla.

### PRECAUCIÓN

Use el guante durante la limpieza.

### Después de un ciclo de limpieza a vapor

- Tenga cuidado al abrir la puerta antes de que haya finalizado un procedimiento de limpieza a vapor. El agua del fondo está caliente.
- Abra la puerta del horno y quite el agua restante con una esponja. No deje el agua residual en el horno por mucho tiempo. Limpie el horno y séquelo con un paño suave. No olvide limpiar debajo del sello de la puerta del horno.
- Use una esponja empapada en detergente, un cepillo suave o un estropajo de nailon para limpiar el interior del horno. Elimine los residuos rebeldes con un estropajo de nailon. Puede eliminar los restos de cal con un paño empapado en vinagre.
- Si el horno sigue sucio, puede repetir el procedimiento una vez que se haya enfriado.
- Para restos difíciles, como la grasa que queda después del asado, le recomendamos que los retire con detergente antes de activar la función de limpieza a vapor.
- Después de la limpieza, deje la puerta del horno entreabierta en un ángulo de 15° para permitir que la superficie interior de esmalte se seque por completo.

## Cuidado y limpieza del horno

### ⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que todos los controles estén **APAGADOS** y que todas las superficies estén **FRÍAS** antes de limpiar el artefacto.



- Si mueve la estufa para limpiarla, realizarle mantenimiento o por cualquier motivo, asegúrese de que el dispositivo antiinclinación se vuelva a conectar correctamente cuando se reemplace la estufa. Si no vuelve a conectar el dispositivo antiinclinación, la estufa podría inclinarse y causar lesiones graves.


### Panel de control

En primer lugar, bloquee el panel de control y la puerta para evitar que el dispositivo se accione por error o se incline.

### ⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que el panel de control se apague y de que todas las superficies de la estufa estén frías antes de la limpieza. De lo contrario, puede sufrir quemaduras.
- Si la estufa se alejó de la pared, asegúrese de que el dispositivo antiinclinación se vuelva a instalar adecuadamente cuando la estufa se coloque nuevamente en su lugar. De lo contrario, la estufa puede caerse y provocar lesiones.
- No utilice lana de acero ni limpiadores abrasivos de ningún tipo. Pueden rayar o dañar la superficie.

### Ventilación



- Los orificios de ventilación se ubican en la parte posterior de la estufa de gas.
- Esta área podría calentarse al usar el horno.
- Es normal que salga vapor de la ventilación.
- La ventilación es importante para una circulación de aire adecuada.

**Nunca bloquee esta ventilación.**

### Limpieza de piezas pintadas y bordes decorativos

- Para una limpieza general, utilice un paño con agua caliente y jabón.
- Para los residuos más difíciles y la grasa acumulada, aplique un detergente líquido directamente sobre el área y espere entre 30 y 60 minutos. Limpie con un paño mojado y seque el área. No utilice limpiadores abrasivos en ninguna de estas superficies. Pueden rayarse.

### Limpieza de superficies de acero inoxidable

1. Agite bien la botella de limpiador o pulidor para artefactos de acero inoxidable.
2. Coloque una pequeña cantidad de limpiador o pulidor para artefactos de acero inoxidable en un paño o una toalla de papel húmedo.
3. Limpie un área pequeña, frotando en el sentido del veteado del acero inoxidable, de ser posible.
4. Limpie y pula el área con una toalla de papel limpia y seca o con un paño suave.
5. Repita el procedimiento las veces necesarias.

### 📖 NOTA

- **No utilice un paño de lana de acero. Rayarán la superficie.**
- Si se utilizó un limpiador para artefactos de acero inoxidable a base de aceite mineral antes de limpiar el artefacto, lave la superficie con líquido lavavajillas y agua antes de usar el limpiador o pulidor para artefactos de acero inoxidable.

### Rejillas del horno

- Se recomienda retirar las rejillas, ya que, si se dejan dentro del horno durante un ciclo de autolimpieza, su color se pondrá ligeramente azul y el acabado se opacará. Una vez finalizado el ciclo de autolimpieza y que se haya enfriado el horno, deberá frotar los costados de las rejillas con papel encerado o un paño con un poco de aceite. Esto ayudará a que las rejillas se deslicen con mayor facilidad por los carriles.
- Las rejillas deslizantes se pueden limpiar a mano con un limpiador abrasivo o lana de acero. Durante la limpieza, tenga cuidado de no permitir que el agua ni el limpiador ingresen a los pasadores de los costados de la rejilla.

### 📖 NOTA

- No lave las rejillas en el lavavajillas.
- Si se vuelve difícil retirar o reemplazar la rejilla, limpie suavemente las guías de la rejilla con aceite de cocina. No frote aceite de cocina en los pasadores.
- Si se vuelve difícil deslizar la rejilla, es posible que sea necesario lubricarla con un lubricante de grafito.

## Mantenimiento del artefacto

### Bandeja para freidora de aire

Para mantener limpia la bandeja para freidora de aire, retírela de la cavidad y sumérla en agua tibia jabonosa. Luego, limpie la suciedad de la bandeja para freidora de aire usando un estropajo de plástico.


#### NOTA

La bandeja para freidora de aire se puede meter en el lavavajillas.

#### PRECAUCIÓN

No deje la bandeja para freidora de aire dentro del horno durante el ciclo de autolimpieza. El calor extremo generado en este ciclo puede despegar permanentemente el recubrimiento de la bandeja, su color se pondrá ligeramente azul y el acabado se opacará.

### Puerta del horno



- Utilice agua y jabón para limpiar minuciosamente la parte superior, los costados y el frente de la puerta del horno. Enjuague bien todo. Puede utilizar limpiadores para vidrio y el vidrio exterior de la puerta del horno.

NO sumerja la puerta en agua.


**NO rocíe agua ni permita que entre agua ni limpiador para vidrio en las ventilaciones de la puerta.**

NO utilice limpiadores para horno, polvos limpiadores ni otros materiales de limpieza abrasivos en el exterior de la puerta del horno.

- **NO limpie la junta de la puerta del horno.** La junta de la puerta del horno está hecha con un material tejido que es esencial para un buen sellado. Se debe tener cuidado de no frotar, dañar ni quitar esta junta.

### Manija del cajón

Limpie el polvo con un cepillo de cerdas blandas o un paño suave humedecido con agua.



#### PRECAUCIÓN

- No utilice detergentes alcalinos, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, solventes orgánicos ni desinfectantes.
  - Puede dañarse la superficie.

## Cuidado y limpieza de la placa de cocción de vidrio

### Limpieza diaria normal

Utilice solo un limpiador para placas de cocción de cerámica. Es posible que otras cremas no sean tan eficaces.


Si sigue estos pasos, puede mantener y proteger la superficie de su placa de cocción de vidrio.

1. Antes de usar la placa de cocción por primera vez, límpiela con un limpiador para placas de cocción de cerámica.  
Esto ayuda a proteger la parte superior y facilita la limpieza.
2. El uso diario de un limpiador para placas de cocción de cerámica ayuda a que la placa de cocción luzca como nueva.
3. Agite bien la crema de limpieza. Aplique unas gotas de limpiador directamente a la placa de cocción.
4. Utilice una toalla de papel o una esponja de limpieza para las placas de cocción de cerámica a fin de limpiar toda su superficie.
5. Utilice un paño seco o una toalla de papel para eliminar todos los residuos del limpiador. No es necesario enjuagar.

### ⚠ ADVERTENCIA


Pueden producirse **DAÑOS** en la superficie de vidrio si utiliza esponjas para fregar que no sean las recomendadas.

### Limpieza de residuos quemados



1. Deje enfriar la placa de cocción.
2. Esparza unas gotas de limpiador para placas de cocción de cerámica en toda la zona donde haya residuos quemados.
3. Con una esponja de limpieza para placas de cocción de cerámica, frote el área donde se encuentran los residuos aplicando presión según sea necesario.
4. Si queda algún residuo, repita los pasos enumerados anteriormente según sea necesario.
5. Para mayor protección, después de eliminar todos los residuos, pula toda la superficie con un limpiador para placas de cocción de cerámica y una toalla de papel.

### Limpieza de residuos quemados difíciles de quitar



1. Deje enfriar la placa de cocción.
2. Utilice un raspador de hoja de afeitar de un solo filo en un ángulo de aproximadamente 45° contra la superficie del vidrio y raspe la suciedad.  
Deberá aplicar presión para eliminar los residuos.
3. Después de raspar, esparza unas gotas de limpiador para placas de cocción de cerámica en toda la zona donde haya residuos quemados. Utilice una esponja de limpieza para eliminar cualquier residuo restante. (No raspe el sello).
4. Para mayor protección, después de eliminar todos los residuos, pula toda la superficie con un limpiador para placas de cocción de cerámica y una toalla de papel.

### Limpieza de marcas y rayones de metal


1. Tenga cuidado de no deslizar las cacerolas y sartenes sobre la placa de cocción. Dejará marcas en la superficie de la placa de cocción. Puede quitar estas marcas con un limpiador y una esponja aptos para placas de cocción de cerámica.
2. Si deja que las ollas con un recubrimiento delgado de aluminio o cobre hiervan hasta secarse, el recubrimiento puede dejar una decoloración negra en la placa de cocción. Debe eliminar esta decoloración de inmediato o puede volverse permanente.

### ⚠ ADVERTENCIA

Revise cuidadosamente la parte inferior de las sartenes en busca de asperezas que puedan rayar la placa de cocción.

# Mantenimiento del artefacto

## Limpieza del sello de la placa de cocción



Para limpiar el sello alrededor de los bordes del vidrio, coloque un paño húmedo durante unos minutos y, a continuación, limpie con un limpiador no abrasivo.

## Posibilidad de daños permanentes a la superficie de vidrio

- Los derrames de alimentos azucarados (como jaleas, dulces de azúcar, dulces, jarabes) o los plásticos derretidos pueden causar corrosiones en la superficie de la placa de cocción. Esto no está cubierto por la garantía. Debe limpiar el derrame mientras aún está caliente. Tenga especial cuidado al limpiar sustancias calientes. Consulte la sección a continuación.
- Cuando utilice un raspador, asegúrese de que sea nuevo y que la hoja de afeitar siga afilada. No utilice hojas sin filo o melladas.

## Limpieza de derrames de alimentos azucarados y de plástico derretido

1. Apague todas las unidades de superficie. Retire las sartenes calientes.
2. Con un guante de cocina, utilice un raspador de hoja de afeitar de un solo filo para mover el derrame a un área fría de la placa de cocción. Limpie el derrame con toallas de papel.
3. Cualquier excedente debe dejarse hasta que la superficie de la placa de cocción se haya enfriado.
4. No vuelva a utilizar las unidades de superficie hasta que se hayan eliminado todos los residuos por completo.

### NOTA


Si ya se han producido corrosiones o hendiduras en la superficie del vidrio, se deberá reemplazar el vidrio de la placa de cocción. En este caso, será necesario realizar un mantenimiento.

## Extracción y reinstalación de la puerta del horno

### Cómo quitar la puerta

#### PRECAUCIÓN

- La puerta es muy pesada. Tenga cuidado al retirarla y levantarla. No levante la puerta por el mango.
- Apague la alimentación antes de extraer la puerta.



1. Abra la puerta por completo.
2. Tire de los bloqueos de la puerta en dirección al marco de la puerta, hacia la posición de desbloqueo.




Fig. 1

3. Tome con firmeza ambos lados de la puerta en la parte superior.
4. Cierre la puerta para colocarla en la posición de extracción, que está a aproximadamente a 5 grados de la posición vertical (Fig. 1).






Fig. 2

5. Levante la puerta hacia arriba y hacia afuera hasta que el brazo de la bisagra quede alejado de la ranura (Fig. 2).

#### Cómo volver a instalar la puerta




1. Tome con firmeza ambos lados de la puerta en la parte superior.
2. Con la puerta en el mismo ángulo que la posición de extracción, deslice la muesca del brazo de la bisagra en el borde inferior de la ranura de la bisagra. La muesca en el brazo de la bisagra debe estar completamente insertada en la parte inferior de la ranura.




3. Abra la puerta por completo. Si la puerta no se abre completamente, la muesca no está insertada correctamente en el borde inferior de la ranura.
4. Empuje las trabas de la bisagra contra el marco delantero de la cavidad del horno hasta la posición de bloqueo.
5. Cierre la puerta del horno.

# Mantenimiento del artefacto

## Extracción y colocación del cajón de almacenamiento




1. Deslice el cajón para abrirlo hasta que se detenga.
2. Localice los clips de las guías de rodillo a cada lado. Con ambas manos, tire hacia abajo el clip izquierdo mientras eleva el derecho y, a continuación, retire el cajón.
3. Con la ayuda de un paño o un cepillo suave, limpie el cajón con agua tibia y jabonosa. Luego, enjuáguelo y séquelo bien.



4. Coloque el cajón en las guías de rodillo a cada lado y, a continuación, coloque los clips a presión en su lugar.

## Cambiar la luz del horno

La luz del horno es una bombilla estándar de 40 vatios para artefactos. Se encenderá cuando la puerta del horno esté abierta. Cuando la puerta del horno esté cerrada, toque la tecla  para encenderla o apagarla. No funcionará durante un ciclo de autolimpieza.



1. Asegúrese de que el horno y la bombilla estén fríos.
2. Desenchufe la estufa o desconecte la alimentación.
3. Gire la cubierta de vidrio de la bombilla en la parte posterior del horno hacia la izquierda para quitarla.
4. Gire la bombilla hacia la izquierda para extraerla de su hueco.
5. Coloque una bombilla nueva de 40 vatios para artefactos y gírela hacia la derecha para ajustarla. Vuelva a colocar la cubierta de la bombilla girándola hacia la derecha.
6. Enchufe la estufa o vuelva a conectar la alimentación.

### PRECAUCIÓN

Antes de cambiar la bombilla de la luz del horno, desconecte la electricidad de la estufa en el fusible principal o el disyuntor del panel. Asegúrese de que el horno y la bombilla estén fríos.

# Solución de problemas

## Solución de problemas

En Samsung nos queremos asegurar de que no tenga problemas con su nueva estufa eléctrica. Si encuentra problemas inesperados, primero busque una solución en las siguientes tablas. Si después de haber intentado con la solución sugerida el problema persiste, llame al Centro de contacto al 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

### Instalación

| Problema   | Causa posible  | Solución  |
|--|--|---|
| La estufa no está a nivel.   | El artefacto se instaló incorrectamente.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque la parrilla del horno en el centro del horno. Coloque un nivel sobre la parrilla. Ajuste las patas niveladoras en la base de la estufa hasta que la parrilla esté nivelada.</li> <li>Asegúrese de que el piso esté nivelado y sea lo suficientemente fuerte y estable para sostener la estufa de manera adecuada.</li> </ul> |
|  | El piso está hundido o inclinado.  | Comuníquese con un carpintero para corregir la situación.   |
|  | Los gabinetes de la cocina no están adecuadamente alineados y hacen que la estufa parezca desnivelada. | Asegúrese de que los gabinetes estén escuadrados y ofrezcan suficiente espacio para su instalación.   |
| Se debe acceder al aparato para realizar tareas de mantenimiento, pero no se puede mover fácilmente. | Los gabinetes de la cocina no están escuadrados y están demasiado cerca del artefacto.                 | Comuníquese con un constructor o instalador para que puedan facilitar el acceso al dispositivo.   |
|  | La alfombra interfiere en el movimiento de la estufa.  | Proporcione suficiente espacio para que la estufa se pueda levantar sobre la alfombra.  |

### PANTALLA DE CONTROL

| Problema                    | Causa posible  | Solución                                      |
|-----------------------------|--|---|
| La pantalla está en blanco. | Un fusible de su hogar pudo haberse fundido o ha saltado el disyuntor. | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. |
| La pantalla parpadea.       | Se produjo un corte de luz.  | Restablezca el reloj.                         |

### PLACA DE COCCIÓN

| Problema   | Causa posible  | Solución   |
|--|--|--|
| Las unidades de superficie no mantienen un hervor fuerte o no cocinan lo suficientemente rápido. | Es posible que esté usando utensilios de cocina inapropiados.                            | Utilice sartenes planas y que coincidan con el diámetro de la unidad de superficie seleccionada.   |
|  | En algunas zonas, la potencia (tensión) puede ser baja.                                  | Cubra la sartén con una tapa hasta obtener el calor deseado.   |
| Las unidades de superficie no se encienden.  | Un fusible de su hogar pudo haberse fundido o es posible que haya saltado el disyuntor.  | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.  |
|  | Los controles de la placa de cocción están ajustados incorrectamente.                    | Compruebe si el control correcto está configurado para la unidad de superficie que está utilizando.  |
| Hay áreas de decoloración en la placa de cocción.  | No se limpió el derrame de alimentos.  | Consulte la sección sobre cuidado y limpieza de la placa de cocción de vidrio en la página 55.   |
|  | La superficie está caliente, y el modelo cuenta con una placa de cocción de color claro. | Eso es normal. La superficie puede parecer descolorida cuando está caliente. Esto es temporal y desaparecerá a medida que el vidrio se enfríe. |

## Solución de problemas

| Problema  | Causa posible  | Solución   |
|---|--|--|
| La unidad de superficie trabaja en ciclos de encendido y apagado con frecuencia.  | El elemento trabaja en ciclos de encendido y apagado para mantener el ajuste de potencia.  | Se trata de un funcionamiento normal y no de una falla del sistema. Utilice la estufa como de costumbre.   |
| La unidad de superficie deja de iluminarse cuando se cambia a un ajuste inferior. | Eso es normal. La unidad aún está encendida y caliente.  |  |
| Hay rayones o abrasiones en la superficie de la placa de cocción.                 | La placa de cocción se está limpiando de manera incorrecta.  | Los rayones no se pueden quitar. Los pequeños rayones se vuelven menos visibles con el tiempo como resultado de la limpieza. Utilice una crema de limpieza para vidrios de cerámica. No utilice productos químicos ni corrosivos. Estos productos pueden dañar la superficie del producto. |
|   | Se utilizaron utensilios de cocina con bases ásperas o había partículas gruesas (p. ej., sal o arena) presentes entre los utensilios de cocina y la superficie de la placa de cocción. | Para evitar rayones, siga los procedimientos de limpieza recomendados. Asegúrese de que las bases de los utensilios de cocina estén limpias antes de usarlos y utilice utensilios de cocina con bases suaves.  |
|   | Los utensilios de cocina se deslizaron en toda la superficie de la placa de cocción.   |  |

| Problema  | Causa posible  | Solución   |
|---|--|--|
| Hay manchas o rayas marrones.                             | Los derrames debido a un hervor en exceso se cocinaron sobre la superficie.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Espera hasta que la superficie se enfríe. Luego, utilice un raspador de hoja de afeitar de un solo filo en un ángulo de aproximadamente 45° contra la superficie del vidrio para quitar la suciedad.</li> <li>Consulte la sección sobre cuidado y limpieza de la placa de cocción de vidrio en la página 55.</li> </ul> |
| Hay áreas de decoloración con un brillo metálico.         | Han quedado depósitos minerales del agua y los alimentos en la superficie de la placa de cocción.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retire con una crema de limpieza para placas de cocción de vidrio de cerámica.</li> <li>Utilice utensilios de cocina con bases limpias y secas. Limpie la placa de cocción con un producto de limpieza para cerámica cada semana.</li> </ul>  |
| Se produce un sonido de "agrietamiento" o de "chasquido". | Estos son los ruidos que emite el metal al calentarse y enfriarse durante las funciones de cocción y autolimpieza. | Se trata de un funcionamiento normal y no de una falla del sistema. Utilice la estufa como de costumbre.   |

## HORNO

| Problema                         | Causa posible   | Solución  |
|----------------------------------|---|---|
| El horno no se enciende.         | La estufa no está completamente conectada al tomacorriente.   | Asegúrese de que el enchufe eléctrico esté conectado a un tomacorriente activo con una conexión a tierra adecuada.  |
|                                  | Un fusible de su hogar pudo haberse fundido o es posible que haya saltado el disyuntor.   | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.   |
|                                  | Los controles del horno no están configurados correctamente.  | Consulte el capítulo sobre el funcionamiento del horno a partir de la página 31.  |
|                                  | El horno está demasiado caliente.   | Deje enfriar el horno.  |
|                                  | Cableado de servicio incompleto.  | Llame al servicio técnico.  |
|                                  | Apagón de energía.  | Controle si las luces se encienden. Si es necesario, llame a su compañía local eléctrica.   |
| La luz del horno no se enciende. | La bombilla de la luz está suelta o averiada.   | Apriete o sustituya la bombilla.  |
|                                  | El interruptor de la luz está roto.   | Llame al servicio técnico.  |
| El artefacto no se enciende.     | El artefacto no está completamente enchufado al tomacorriente o un fusible de su hogar pudo haberse fundido o es posible que haya saltado un disyuntor. | Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente activo con una conexión a tierra adecuada. Revise el fusible y los disyuntores. |
|                                  | Cableado de servicio incompleto.  | Llame al servicio técnico.  |
|                                  | Apagón de energía.  | Controle si las luces se encienden. Si es necesario, llame a su compañía local eléctrica.   |

| Problema  | Causa posible   | Solución   |
|---|---|--|
| El horno humea excesivamente al asar a la parrilla. | Los controles del horno no están configurados correctamente.                  | Consulte la sección sobre el uso de la parrilla a partir de la página 39.  |
|   | La carne se ha colocado demasiado cerca del elemento.                         | Vuelva a colocar la parrilla de modo que quede espacio suficiente entre la carne y el elemento. Precaliente la parrilla para asar. |
|   | La carne no se ha preparado adecuadamente.                                    | Recorte el exceso de grasa de la carne. Corte los bordes grasos que puedan rizarse, dejando la parte magra intacta.                |
|   | Se ha acumulado grasa en las superficies del horno.                           | Se necesita una limpieza regular cuando se ase a la parrilla con frecuencia.   |
| La comida no se hornea o se asa correctamente.      | Los controles del horno no están configurados correctamente.                  | Consulte el capítulo sobre el funcionamiento del horno a partir de la página 31.   |
|   | La parrilla del horno está mal colocada o no está nivelada.                   | Consulte la sección sobre el uso de las rejillas del horno en la página 34.  |
|   | Se están utilizando utensilios de cocina incorrectos o del tamaño inadecuado. |  |
|   | Es necesario ajustar el sensor del horno.                                     | Consulte la sección Más funciones en la página 45.   |

## Solución de problemas

| Problema   | Causa posible  | Solución  |
|--|--|---|
| La comida no se asa correctamente.                           | La porción puede ser inadecuada.   | Consulte la guía de cocción para conocer los tamaños de las raciones en la página 39 y, luego, vuelva a intentarlo.   |
|  | La parrilla no se colocó correctamente.  | Consulte la Guía de recomendaciones para asar a la parrilla en la página 39.  |
|  | Los utensilios de cocina no son aptos para asar a la rejilla.  | Utilice utensilios aptos.   |
|  | En algunas zonas, la potencia (tensión) puede ser baja.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Precaliente el elemento para asar a la parrilla durante 10 minutos.</li> <li>• Consulte la Guía de recomendaciones para asar a la parrilla en la página 39.</li> </ul> |
| La temperatura del horno es demasiado alta o demasiado baja. | Es necesario ajustar el sensor del horno.  | Consulte la sección Más funciones en la página 45.  |
| El horno no realiza la autolimpieza.                         | La temperatura del horno es muy alta para iniciar la autolimpieza.   | Espere a que la estufa se enfríe y restablezca los controles.   |
|  | Los controles del horno no están configurados correctamente.   | Consulte la sección sobre la autolimpieza en la página 50.  |
|  | El ciclo de autolimpieza no se puede iniciar si la función de bloqueo del horno está activada ni si hay un elemento de placa de cocción. | Desactive el bloqueo del horno (consulte la página 31). Asegúrese de que todos los elementos de la superficie estén apagados.   |

| Problema  | Causa posible  | Solución   |
|---|--|--|
| Hay demasiado humo durante el ciclo de autolimpieza.                | Hay suciedad excesiva en el horno.   | Toque <b>Start (Detener)</b> . Abra las ventanas para eliminar el humo de la sala. Espere hasta que se cancele el ciclo de autolimpieza. Limpie el exceso de suciedad antes de iniciar el ciclo de autolimpieza.     |
| La puerta del horno no se abre después de un ciclo de autolimpieza. | El horno está demasiado caliente.  | Deje enfriar el horno.   |
| El horno no está limpio después de un ciclo de autolimpieza.        | Los controles del horno no están configurados correctamente.   | Consulte la sección sobre la autolimpieza en la página 50.   |
|   | El horno estaba muy sucio.   | Limpie las salpicaduras más grandes antes de iniciar el ciclo de autolimpieza. Es posible que los hornos muy sucios deban autolimpiarse de nuevo o durante más tiempo.   |
| Sale vapor por la rejilla de ventilación.                           | Cuando se utiliza la función de convección, es normal que salga vapor por la rejilla de ventilación del horno. | Se trata de un funcionamiento normal y no de una falla del sistema. Utilice la estufa como de costumbre.   |
|   | Si hay más rejillas en uso o la cantidad de comida es mayor, la cantidad de vapor visible aumentará.           |  |
| Sale olor a quemado o a aceite del conducto de ventilación.         | Esto es normal en un horno nuevo y desaparecerá con el tiempo.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para acelerar el proceso, configure un ciclo de autolimpieza durante un mínimo de 3 horas.</li> <li>• Consulte la sección sobre la autolimpieza en la página 50.</li> </ul> |

| Problema   | Causa posible  | Solución  |
|--|--|---|
| Hay un olor muy fuerte.                            | El aislamiento alrededor del interior del horno libera olor las primeras veces que se utiliza el horno.  | Haga funcionar el horno vacío en el ajuste de Hornear a 400 °F (205 °C) durante 1 hora.   |
| El ventilador hace ruido.                          | El ventilador de convección puede encenderse y apagarse automáticamente.   | No es una falla del sistema, sino un funcionamiento normal.   |
| El ventilador del horno hace ruidos o no se apaga. | Si bien el ventilador de refrigeración no está visible, podrá escuchar el funcionamiento cuando el sistema electrónico esté caliente y el apagado cuando el sistema electrónico esté frío. | Esta es la operación normal para enfriar el horno. El ventilador de refrigeración se apaga automáticamente cuando el horno se enfría. |
| Es difícil deslizar las rejillas del horno.        | Las rejillas brillosas y de color plateado se limpiaron en un ciclo de autolimpieza.   | Aplique una pequeña cantidad de aceite vegetal en una toalla de papel y frote los bordes de las parrillas del horno con ella.         |

## CAJÓN

| Problema                               | Causa posible   | Solución   |
|--|---|--|
| El cajón no se desliza ni se arrastra. | El cajón está desalineado.                                | Extienda completamente el cajón y empújelo completamente hacia adentro. Consulte la página 58. |
|  | El cajón está sobrecargado o la carga está desbalanceada. | Disminuya el peso. Redistribuya el contenido del cajón.  |
| Hay condensación excesiva en el cajón. | Hay líquido en el cajón.                                  | Quite el líquido.  |
|  | Hay alimentos no cubiertos.                               | Cubra los alimentos con una tapa.  |

## Códigos de información

### HORNO

| Código que se muestra | Causa posible   | Solución   |
|-----------------------|---|--|
| C-d0                  | Hay un cortocircuito en el panel de control.  | Toque <b>Stop (Detener)</b> y vuelva a encender el horno. Si el problema persiste, desconecte todas las fuentes de alimentación de la estufa durante al menos 30 segundos y vuelva a conectarlas. Si no se soluciona el problema, llame al servicio técnico. |
| C-d1                  | El bloqueo de la puerta está desalineado.   |  |
| C-F0                  | Este código se muestra si se interrumpe la comunicación entre el PBA principal y el secundario. |  |
| C-F2                  | Este código se muestra si se interrumpe la comunicación entre el PBA principal y el táctil.     |  |
| C-20                  | El sensor del horno está abierto mientras el horno está funcionando.                            |  |
|                       | Hay un cortocircuito en el sensor del horno.  |  |
| C-21                  | Este código se muestra si la temperatura interna sube de manera anormal.                        |  |

## Solución de problemas

| Código que se muestra | Causa posible  | Solución   |
|-----------------------|--|--|
| C-22                  | El sensor PCB secundario está abierto mientras el horno está funcionando.                      | Toque <b>Stop (Detener)</b> y vuelva a encender el horno.<br>Si el problema persiste, desconecte todas las fuentes de alimentación de la estufa durante al menos 30 segundos y vuelva a conectarlas. Si no se soluciona el problema, llame al servicio técnico.                |
|                       | Hay un cortocircuito en el sensor PCB secundario.  |  |
| C-30                  | El sensor PCB principal está abierto mientras el horno está funcionando.                       | Llame al servicio técnico.   |
|                       | Hay un cortocircuito en el sensor PCB principal.   |  |
| C-31                  | Este código se muestra si la temperatura del PCB sube de manera anormal.                       | Llame al servicio técnico.   |
| Línea incorrecta      | Este mensaje de error aparece si el cable de alimentación está instalado de manera incorrecta. | Si la conexión de alimentación se enchufa de forma incorrecta, aparece ese código en la pantalla.<br>Reconecte la conexión de alimentación de forma correcta para que el mensaje desaparezca.  |
| C-A2                  | Este código se muestra si la temperatura del PCB secundario sube de manera anormal.            | Toque <b>Stop (Detener)</b> .<br>Revise la ventilación del horno y el conducto de refrigeración.<br>Si la ventilación está cerrada, nunca la bloquee con ningún objeto. Después de enfriar el horno, reinicielo.<br>Si no se soluciona el problema, llame al servicio técnico. |

## PLACA DE COCCIÓN

| Código que se muestra | Causa posible   | Solución   |
|-----------------------|---|--|
| FO                    | Este código se muestra si se interrumpe la comunicación entre el PBA principal y el inversor. | Apague y encienda nuevamente con el ajuste que desee. Si el problema persiste, desconecte todas las fuentes de alimentación de la estufa durante al menos 30 segundos y vuelva a conectarlas. Si no se soluciona el problema, llame al servicio técnico. |
| CO                    | El sensor superior está abierto cuando el quemador está funcionando.                          | Llame al servicio técnico.   |
|                       | El sensor superior está en corto mientras el quemador está funcionando.                       |  |
| C2                    | El sensor IGBT está abierto mientras el quemador está funcionando.                            | Llame al servicio técnico.   |
|                       | El sensor IGBT está en corto mientras el quemador está funcionando.                           |  |
| A2                    | Este código se produce si el motor del ventilador de CC está abierto o bloqueado.             |  |

## Garantía (EE. UU.)

| Código que se muestra | Causa posible   | Solución  |
|-----------------------|---|---|
| C1                    | Este código se muestra si la temperatura interna de un quemador sube de manera anormal. | Apague y encienda nuevamente con el ajuste que desee.<br>Si el problema persiste, desconecte todas las fuentes de alimentación de la estufa durante al menos 30 segundos y vuelva a conectarlas.<br>Si no se soluciona el problema, llame al servicio técnico.          |
| UP                    | UP El voltaje es demasiado alto o bajo.   | Compruebe la conexión de alimentación y asegúrese de encender el artefacto después de regular el voltaje.   |
| F2                    | El IC táctil se comunica de manera anormal.   | Reinicie el artefacto con la tecla POWER (Encender/Apagar).<br>Si el problema persiste, desconecte el artefacto durante más de 30 segundos. A continuación, reinicie el artefacto. Si el problema aún continúa, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung. |
| F1                    | Las comunicaciones entre el principal y EEPROM fallaron.                                |   |

**NO LO TIRE. ESTA PÁGINA REEMPLAZA LA PÁGINA DE LA GARANTÍA EN LA GUÍA DE USO Y CUIDADOS**

### ESTUFA ELÉCTRICA SAMSUNG

#### **GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL CON PRUEBA DE COMPRA**

Este es un producto de la marca SAMSUNG, proporcionado y distribuido por SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y se entrega nuevo, en la caja original al comprador consumidor original, tiene una garantía de SAMSUNG contra defectos de fabricación en materiales o mano de obra durante el período de garantía limitada, a partir de la fecha de entrega al comprador original, de:

#### **Un (1) año para piezas y mano de obra**

Esta garantía limitada es válida solo en productos comprados y utilizados en los Estados Unidos que hayan sido instalados, puestos en funcionamiento y mantenidos de acuerdo con las instrucciones adjuntas o suministradas con el producto. Para recibir el servicio de garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG en la dirección o el número de teléfono que se indican a continuación para determinar el problema y los procedimientos de servicio. El servicio de garantía solo puede realizarse en un centro de servicio autorizado por SAMSUNG. Para recibir el servicio de garantía, se debe presentar el original de la factura de venta o el comprobante de entrega con fecha como prueba de compra a SAMSUNG o al centro de servicio autorizado de SAMSUNG.

SAMSUNG proporcionará servicio a domicilio dentro de la zona contigua a Estados Unidos durante el período de garantía sin cargo alguno, sujeto a la disponibilidad de los centros de servicio autorizados de SAMSUNG dentro del área geográfica del cliente. Si el servicio a domicilio no está disponible, SAMSUNG puede optar, a su criterio, por proporcionar el transporte del producto hasta y desde un centro de servicio autorizado. Si el producto se encuentra en un área en la que no esté disponible el servicio de un técnico autorizado de SAMSUNG, es posible que se le cobre un cargo por el viaje o que se le pida que lleve el producto a un centro de servicio autorizado de SAMSUNG para recibir el servicio.

Para recibir el servicio a domicilio, el producto debe estar libre de obstáculos y ser accesible para el agente de servicio.

## Garantía (EE. UU.)

Durante el período de garantía que corresponda, el producto se reparará o reemplazará, o se reembolsará el precio de compra, a elección exclusiva de SAMSUNG. SAMSUNG puede utilizar piezas nuevas o reacondicionadas para reparar un producto, o reemplazar el producto con uno nuevo o reacondicionado. Las piezas y los productos de reemplazo están garantizados por la parte restante de la garantía del producto original o por noventa (90) días, lo que sea mayor. Todas las piezas y productos reemplazados son propiedad de SAMSUNG y usted debe devolverlos a SAMSUNG.

Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación en los materiales o la mano de obra que se produzcan por el uso doméstico normal y no comercial de este producto y no cubrirá lo siguiente: los daños que se produzcan durante el envío, la entrega, la instalación y los usos para los que este producto no haya sido previsto; los daños causados por modificaciones o alteraciones no autorizadas del producto; el producto cuyos números de serie originales de fábrica hayan sido retirados, borrados, cambiados de cualquier forma o no puedan determinarse con facilidad; los daños estéticos, incluidos los arañazos, abolladuras, astilladuras y otros daños en el acabado del producto; los daños causados por el abuso, el mal uso, las plagas, los accidentes, los incendios, las inundaciones u otros desastres naturales o casos fortuitos; los daños causados por el uso de equipos, servicios públicos, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no suministrados o autorizados por SAMSUNG; los daños causados por una corriente de línea eléctrica incorrecta, voltaje, fluctuaciones y aumentos súbitos del voltaje; los daños causados por errores en el funcionamiento y mantenimiento del producto de acuerdo con las instrucciones; instrucción en el hogar sobre cómo usar el producto y el servicio para corregir la instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería, o la corrección de la infraestructura eléctrica o la plomería del hogar (es decir, el cableado de la casa, los fusibles o las mangueras de entrada de agua). Además, los daños en la mesada de cristal causados por (i) el uso de limpiadores que no sean los limpiadores y las almohadillas recomendados o (ii) derrames endurecidos de materiales azucarados o plástico derretido que no se limpien según las instrucciones de la guía de uso y cuidado no están cubiertos por esta garantía limitada.

El costo de la reparación o del reemplazo en estas circunstancias excluidas será responsabilidad del cliente.

Las visitas de un servicio técnico autorizado para explicar las funciones, el mantenimiento o la instalación del producto no están cubiertos por esta garantía limitada. Comuníquese con SAMSUNG al número que aparece a continuación para obtener ayuda con cualquiera de estos temas.

### EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO QUE PERMITA LA LEY. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.

### LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS

SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, A ELECCIÓN DE SAMSUNG, SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL TIEMPO DE AUSENCIA DEL TRABAJO, LOS HOTELES Y/O LAS COMIDAS EN RESTAURANTES, LOS GASTOS DE REMODELACIÓN, LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS, INDEPENDIEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE EL RECLAMO, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en cuanto a daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto. Ninguna garantía dada por cualquier persona, firma o corporación con respecto a este producto será vinculante para SAMSUNG.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

**Samsung Electronics America, Inc.**  
85 Challenger Road  
Ridgefield Park, NJ 07660  
1-800-SAMSUNG (726-7864) y [www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support)

# Garantía (CANADÁ)

**NO LO TIRE. ESTA PÁGINA REEMPLAZA LA PÁGINA DE LA GARANTÍA EN LA GUÍA DE USO Y CUIDADOS**

**ESTUFA ELÉCTRICA SAMSUNG**

## **GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL**

Este es un producto de la marca SAMSUNG, proporcionado y distribuido por SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y se entrega nuevo, en la caja original al comprador consumidor original, tiene una garantía de SAMSUNG contra defectos de fabricación en materiales o mano de obra durante el período de garantía limitada de:

**Garantía de un (1) año para piezas y mano de obra, un (1) año de garantía para piezas Para la placa de vidrio**

Esta garantía limitada comienza en la fecha original de compra, y es válida solo en productos comprados y utilizados en CANADÁ. Para recibir el servicio de garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de determinar el problema y los procedimientos de servicio. El servicio de garantía solo puede realizarse en un centro de servicio autorizado por SAMSUNG. Se debe presentar el original de la factura de venta con fecha como prueba de compra a SAMSUNG o al centro de servicio autorizado de SAMSUNG. Samsung brindará servicios a domicilio durante el período de la garantía sin costo alguno según la disponibilidad dentro del límite de CANADÁ. El servicio a domicilio no está disponible en todas las áreas. Para recibir el servicio a domicilio, el producto debe estar libre de obstáculos y ser accesible para el agente de servicio. Si el servicio no está disponible, Samsung puede optar por proporcionar el transporte del producto hasta un centro de servicio autorizado y desde él.

SAMSUNG reparará o reemplazará este producto, a nuestro criterio y sin cargo alguno, según lo estipulado en este documento, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se encuentra defectuoso durante el período de garantía limitada especificado con anterioridad. Todas las piezas y productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos de reemplazo reciben el resto de la garantía original, o noventa (90) días, lo que sea mayor. Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación de los materiales y de la mano de obra que se produzcan durante el uso normal y no comercial de este producto, y no se aplicará a lo siguiente: daños que se produzcan en el envío; la entrega e instalación; aplicaciones y usos para los que este producto no haya sido previsto; números de serie o de producto alterados; daños estéticos o en el acabado exterior; accidentes, abuso, negligencia, incendio, agua, rayos u desastres naturales; el uso de productos, equipos, sistemas, servicios públicos, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no suministrados o autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o den lugar a problemas de servicio; el voltaje incorrecto de la línea eléctrica, y fluctuaciones y aumentos súbitos del voltaje; ajustes realizados por el cliente y el incumplimiento de las instrucciones de uso, mantenimiento y ambiente que se tratan e indican en el libro de instrucciones; retiro y reinstalación del producto; problemas causados por plagas y sobrecalentamiento producido por el usuario. Esta garantía limitada no cubrirá los casos de corriente eléctrica, tensión o suministro incorrectos, bombillas, fusibles de la casa, cableado de la casa, costo de una llamada al servicio técnico para recibir instrucciones, ni la reparación de errores de instalación. Además, el daño de la placa de cocción de vidrio por el uso de limpiadores distintos a los limpiadores y paños recomendados, daños en la placa de cocción de vidrio por derrames endurecidos de materiales azucarados o plástico derretido que no se limpiaron según las instrucciones de la guía de uso y cuidado, no están cubiertos. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

## Garantía (CANADÁ)

---

EXCEPTO LO EXPUESTO EN EL PRESENTE, NO HAY GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS PARA ESTE PRODUCTO Y SAMSUNG RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, INFRACCIÓN O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR. NINGUNA GARANTÍA DADA POR CUALQUIER PERSONA, FIRMA O CORPORACIÓN CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO SERÁ VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, DE LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS, NI DE NINGÚN OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE CAUSADO POR EL USO, EL MAL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, INDEPENDIEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE EL RECLAMO, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA COMPENSACIÓN DE CUALQUIER TIPO CONTRA SAMSUNG TAMPOCO PODRÁ SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL SUPUESTO DAÑO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA, EL DAÑO O LA LESIÓN DEL COMPRADOR Y DE SUS BIENES, ASÍ COMO DE OTROS Y DE SUS BIENES, QUE DERIVEN DEL USO, EL MAL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. ESTA GARANTÍA LIMITADA SE EXTENDERÁ SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU RECURSO EXCLUSIVO.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos, y varían según el estado.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

**Samsung Electronics Canada Inc.**  
2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada  
1-800-SAMSUNG (726-7864) y [www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support) (inglés)  
[www.samsung.com/ca\\_fr/support](http://www.samsung.com/ca_fr/support) (Francés)

## Anexo

---

### Anuncio de código abierto

---

El software que incluye este producto contiene software de código abierto. Consulte la información de licencia de origen relacionada con este producto a través de la siguiente URL: [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0).



## Notas

---



Escanee este código con su teléfono inteligente.

Escanee el código QR\* o visite [www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn) para ver nuestros útiles videos de procedimientos y espectáculos en directo

\* Requiere la instalación de un lector en su teléfono inteligente.

Tenga en cuenta que la garantía de Samsung NO cubre las llamadas al servicio técnico para explicar el funcionamiento del producto, corregir una instalación incorrecta o realizar la limpieza o el mantenimiento normales.

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

| PAÍS                            | LLAME AL                 | O VISÍTENOS EN LÍNEA EN   |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| EE. UU.<br>Consumer Electronics | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>  |
| CANADÁ                          | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (Inglés)<br><a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (Francés) |



# Cuisinière électrique

---

Manuel d'utilisation

NSI6D\*95\*\*\*\*\*

---



**SAMSUNG**

## Dispositif anti-basculement

---

### AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de basculement de la cuisinière, celle-ci doit être immobilisée par un dispositif anti-basculement correctement installé. **APRÈS L'INSTALLATION DE LA CUISINIÈRE, VÉRIFIEZ QUE LE DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT A ÉTÉ CORRECTEMENT INSTALLÉ ET QU'IL EST CORRECTEMENT ENCLENCHÉ.** Reportez-vous au manuel d'installation pour obtenir des instructions.

- a) Si le dispositif anti-basculement n'est pas installé, un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et être tué.
- b) Vérifiez que le dispositif anti-basculement a été correctement installé et enclenché à l'arrière droite (ou arrière gauche) du bas de la cuisinière.
- c) Si vous déplacez la cuisinière puis la remettez en place, assurez-vous que le dispositif anti-basculement est réenclenché à l'arrière droit ou gauche du bas de la cuisinière.
- d) N'utilisez pas la cuisinière sans que le dispositif anti-basculement soit en place et enclenché.
- e) Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des brûlures graves chez les enfants et les adultes.



### AVERTISSEMENT

-  **Ne marchez pas, ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur les portes de la cuisinière.** Vous pourriez faire basculer la cuisinière et provoquer des brûlures ou des blessures graves.
-  Vérifiez que le dispositif anti-basculement est correctement installé. Ensuite, pour vérifier que le dispositif anti-basculement est enclenché, saisissez le bord supérieur arrière de la cuisinière et essayez soigneusement de la faire basculer vers l'avant. Le dispositif anti-basculement doit empêcher la cuisinière de basculer vers l'avant de plus de quelques centimètres.  
Si vous éloignez la cuisinière du mur pour une raison quelconque, vérifiez que le dispositif anti-basculement s'est bien réenclenché lorsque vous l'aurez repoussée contre le mur. Dans le cas contraire, la cuisinière risque de basculer et de provoquer des blessures si un enfant ou vous-même vous tenez debout, vous asseyez ou vous appuyez sur une porte ouverte.  
Ne retirez jamais complètement les pieds de nivellement. Si vous les retirez, la cuisinière ne sera pas correctement fixée au dispositif anti-basculement.

## Avis réglementaire

---

### 1. Avis de la FCC

#### MISE EN GARDE

**MISE EN GARDE DE LA FCC :** Tous les changements ou toutes les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de l'appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1)** cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes; et
- 2)** cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences entraînant un fonctionnement indésirable.

Pour les produits vendus sur les marchés américain et canadien, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

### DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet appareil a été testé; il est conforme aux limitations applicables aux appareils numériques de classe B, selon le paragraphe 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce dispositif provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise de courant située sur un circuit différent de celui de la radio ou du téléviseur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

## Avis réglementaire

---

### DÉCLARATION DE LA FCC RELATIVE À L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la norme de la FCC, définies pour un environnement contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de manière à ce qu'il y ait au moins 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et son/ses antenne(s) ne doivent pas être placés ensemble ni utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

### 2. Avis de l'IC

Le terme " IC " précédant le numéro de certification radio signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Pour les produits vendus sur les marchés américain et canadien, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

### DÉCLARATION D'IC RELATIVE À L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la norme RSS-102 d'IC, définies pour un environnement contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de manière à ce qu'il y ait au moins 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et son/ses antenne(s) ne doivent pas être placés ensemble ni utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

### Consignes de sécurité générales

Cet appareil a été testé; il est conforme aux limitations applicables aux appareils numériques de classe B, selon le paragraphe 18 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce dispositif provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

# Contenu

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>Consignes de sécurité importantes</b>                          | <b>6</b>  | <b>Utilisation du four</b>                               | <b>31</b> |
| Ce qu'il faut savoir sur les consignes de sécurité                | 6         | Le panneau de commande                                   | 31        |
| Avertissement relatif à la proposition 65 de l'État de Californie | 7         | Verrouiller  | 31        |
| Pour votre sécurité   | 7         | Mode d'affichage   | 32        |
| Éléments de cuisson à induction                                   | 9         | Horloge  | 32        |
| Sécurité électrique   | 10        | Cuisson au four  | 33        |
| Sécurité des enfants  | 11        | Mode de cuisson  | 33        |
| Four  | 11        | Utilisation des grilles du four                          | 34        |
| Fonctionnement à distance   | 12        | Guide des recettes                                       | 36        |
| Fours autonettoyants  | 13        | Options de cuisson                                       | 44        |
| Hotte de ventilation  | 13        | Fonctions supplémentaires                                | 45        |
| Surfaces de cuisson en verre/céramique                            | 14        | Commande intelligente                                    | 47        |
| Avertissements importants relatifs à l'installation               | 14        | Commande vocale  | 48        |
| Avertissements importants relatifs à l'utilisation                | 15        | Caractéristiques spéciales                               | 48        |
| Précautions d'utilisation   | 18        | <b>Entretien de votre appareil</b>                       | <b>50</b> |
| Avertissements critiques pour l'entretien                         | 20        | Autonettoyage  | 50        |
| Utilisation de la batterie  | 21        | Nettoyage à la vapeur                                    | 52        |
| <b>Présentation de votre nouvelle cuisinière</b>                  | <b>22</b> | Entretien et nettoyage du four                           | 53        |
| Vue d'ensemble  | 22        | Entretien et nettoyage de la surface de cuisson en verre | 55        |
| Ce qui est inclus avec votre cuisinière                           | 22        | Démontage et réinstallation de la porte du four          | 56        |
| <b>Avant de commencer</b>   | <b>23</b> | Retrait et réinstallation du tiroir de rangement         | 58        |
| Conseils pour économiser l'énergie                                | 23        | Changement de l'éclairage du four                        | 58        |
| <b>Cuisson sur la surface</b>                                     | <b>23</b> | <b>Dépannage</b>   | <b>59</b> |
| À propos de la table de cuisson à induction                       | 23        | Dépannage  | 59        |
| Comment régler l'appareil pour la cuisson sur la table de cuisson | 25        | Codes d'information                                      | 63        |
| Avant d'utiliser la table de cuisson                              | 26        | <b>Garantie (États-Unis)</b>                             | <b>65</b> |
| Batteries de cuisine pour les zones de cuisson à induction        | 27        | <b>Garantie (CANADA)</b>                                 | <b>67</b> |
| Utilisation d'ustensiles de cuisson de la bonne taille            | 28        | <b>Annexe</b>  | <b>68</b> |
| Dimensions des casseroles et des poêles                           | 28        | Annonce relative à la source ouverte                     | 68        |
| Bruits de fonctionnement  | 28        |  |           |
| Utilisation d'ustensiles de cuisson à induction adaptés.          | 28        |  |           |
| Détection de la température                                       | 29        |  |           |
| Réglages suggérés pour la cuisson de certains aliments            | 30        |  |           |
| Protection de la table de cuisson                                 | 30        |  |           |

## Consignes de sécurité importantes

Lisez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser votre cuisinière afin d'éviter tout risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure ou de dommage lors de l'utilisation de la cuisinière. Ce guide ne couvre pas l'ensemble des circonstances susceptibles de se produire. Communiquez toujours avec votre agent de service ou le fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.

### CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes figurant dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et situations susceptibles de se produire. Il vous incombe de faire preuve de bon sens, de prudence et d'attention lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre four.

### Symboles et mesures de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

#### AVERTISSEMENT

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner **des blessures graves, voire mortelles**.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

#### MISE EN GARDE

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner **des blessures légères ou des dégâts matériels**.

#### MISE EN GARDE

Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, de décharge électrique ou de blessure pendant l'utilisation de votre cuisinière, suivez ces mesures de sécurité de base.

-  Ne PAS essayer.
-  Ne PAS démonter.
-  Ne PAS toucher.
-  Respectez scrupuleusement les instructions.
-  Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
-  Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
-  Appelez un centre de service Samsung pour obtenir de l'aide.
-  Remarque

Ces symboles d'avertissement sont là pour éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes. Veuillez les suivre explicitement. Après avoir lu cette section, conservez-la dans un endroit sûr pour pouvoir la consulter ultérieurement.

## AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE

### AVERTISSEMENT

Cancer et troubles de la fertilité - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez respecter les mesures de sécurité élémentaires suivantes :

### MISE EN GARDE

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans le présent manuel d'utilisation.
- Les surfaces potentiellement chaudes comprennent la surface de cuisson, les zones adjacentes à celle-ci, l'évent de ventilation du four, les surfaces près de l'ouverture et les fissures autour de la porte du four.

 Faites un technicien qualifié vérifier si votre appareil est bien installé et mis à la terre.

 **Entretien par l'utilisateur** - Ne réparez ni ne remplacez les pièces de l'appareil vous-même, sauf si le présent manuel vous y autorise. Tout autre dépannage doit être confié à un technicien qualifié.

 Avant de procéder à l'entretien, coupez toujours l'alimentation de l'appareil en retirant le fusible ou en coupant le disjoncteur.

-  • **N'entrez pas dans le four.**
- **Ne rangez pas d'objets qui intéressent les enfants dans des armoires au-dessus de la cuisinière ou sur le dispositif de protection arrière de la cuisinière.** Les enfants qui grimpent sur la cuisinière pour atteindre des objets pourraient se blesser grièvement.
- **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Ne laissez jamais des enfants seuls ou sans surveillance dans une zone où cet appareil est utilisé. Ne les laissez jamais s'asseoir ou se tenir debout sur une quelconque partie de l'appareil.
- **N'utilisez jamais votre appareil pour chauffer ou réchauffer la pièce.**
- **Ne versez pas d'eau sur les feux de graisse.** Éteignez le four pour éviter que les flammes ne se propagent. Éteignez le feu ou les flammes en fermant la porte ou en utilisant un extincteur à poudre sèche, à bicarbonate de soude ou à mousse.
- Évitez d'érafler ou de frapper les portes en verre, la surface de cuisson et le panneau de commande. Cela pourrait briser le verre. Ne cuisinez pas sur un appareil dont le verre est brisé. Une décharge, un incendie ou des coupures peuvent en résulter.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## Consignes de sécurité importantes

- ☐ • Si un feu se déclare dans le four pendant l'autonettoyage, éteignez le four et attendez que le feu s'éteigne. Ne forcez pas l'ouverture de la porte. L'infiltration de l'air frais lorsque le four est réglé à des températures d'autonettoyage peut y entraîner une explosion de flammes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves brûlures.
- Si le four est fortement encrassé par de l'huile, il convient de l'autonettoyer avant de l'utiliser à nouveau. Ne pas nettoyer l'huile crée un risque d'incendie.
- Essuyez les salissures importantes sur le fond du four à l'aide d'une serviette en papier ou d'un chiffon avant l'autonettoyage. L'autonettoyage du four en cas de salissures importantes sur le fond du four nécessite des cycles de nettoyage plus longs et produit plus de fumée.
- ★ • **Stockage dans ou sur l'appareil.** Ne stockez pas de matériaux inflammables dans le four ou à proximité des unités de surface. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés de l'appareil avant de le faire fonctionner. Éloignez les plastiques, les vêtements et le papier des parties de l'appareil qui pourraient devenir chaudes.
- **Portez des vêtements appropriés.** Ne portez jamais de vêtements amples ou flottants pendant l'utilisation de l'appareil.

- ★ • **N'utilisez que des maniques sèches.** Placer des poignées humides ou mouillées sur des surfaces chaudes peut entraîner des brûlures dues à la vapeur. Ne laissez pas la manique toucher les éléments chauffants. N'utilisez pas de serviette ou d'autre tissu volumineux.
- Apprenez aux enfants qu'il ne faut pas manipuler les commandes ou toute autre pièce de la cuisinière.
- Pour votre sécurité, n'utilisez pas de nettoyeur à eau sous haute pression ou de nettoyeur à jet de vapeur pour nettoyer une quelconque partie de la cuisinière.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son personnel ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout danger.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ni connaissance, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait surveillées ou leur ait donné des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne vous appuyez pas sur la cuisinière, car vous pourriez tourner les boutons de commande par inadvertance.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## ÉLÉMENTS DE CUISSON À INDUCTION

- ★ • **Assurez-vous de savoir quelle commande tactile fait fonctionner chaque unité de cuisson de surface.** Placez une casserole ou poêle de nourriture sur l'unité avant de l'allumer, puis éteignez l'unité avant de retirer l'ustensile.
  - **Utilisez des poêles et casseroles de taille appropriée** – Cet appareil est équipé d'unités de surface de différentes tailles. Choisissez des casseroles et des poêles ayant un fond plat et assez grand pour couvrir la surface de l'élément chauffant. L'utilisation d'un ustensile de cuisson trop petit expose une partie de l'élément chauffant au contact direct et peut entraîner l'inflammation des vêtements. Le fait de choisir la taille de la casserole ou de la poêle en fonction de celle de l'élément chauffant améliore également l'efficacité.
  - **Les poignées des ustensiles de cuisson devraient être tournées vers l'intérieur et ne pas dépasser au-dessus des éléments adjacents** – Pour réduire les risques de brûlures, d'allumage de matières inflammables et de déversement en raison d'un contact accidentel avec les ustensiles de cuisson, les poignées devraient être placées de façon à ce qu'elles soient tournées vers l'intérieur et ne pas dépasser au-dessus des unités de surface adjacentes.
  - **Ustensiles de cuisine émaillés** – Seuls certains types d'ustensiles de cuisine en verre, en vitrocéramique, en céramique, en faïence ou d'autres ustensiles émaillés peuvent être utilisés sur la surface de cuisson sans se briser en raison de changements soudains de température.
- ★ • **Ne laissez jamais les éléments de surface sans surveillance à température élevée** – Les débordements provoquent un dégagement de fumée et des déversements graisseux qui peuvent s'enflammer. Une casserole dont le contenu liquide est entièrement évaporé peut fondre.
  - Des objets métalliques comme des couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles ne doivent pas être placés sur la surface de la table de cuisson à induction, car ils peuvent devenir chauds.
  - **Lorsque vous faites flamber des aliments sous la hotte de ventilation, activez le ventilateur.**
  - **Usez de prudence lorsque vous touchez la table de cuisson.** La surface en verre de la table de cuisson conserve la chaleur une fois les commandes éteintes.
  - Éteignez toujours les unités de surface avant de retirer les ustensiles de cuisson.
  - Surveillez les aliments frits à feu élevé ou moyen-élevé.
  - Usez de prudence lorsque vous placez des cuillères ou d'autres ustensiles sur la surface de cuisson en verre alors qu'elle est utilisée. Ils peuvent devenir chauds et causer des brûlures.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## Consignes de sécurité importantes

- ☐ • **Ne soulevez pas la table de cuisson.** Le fait de soulever la table de cuisson peut endommager la cuisinière et nuire à son bon fonctionnement.
- N'utilisez jamais la surface en verre de la table de cuisson comme planche à découper.
- N'utilisez pas la table de cuisson sans ustensiles de cuisson.
- L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

## SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- ★ • **Installation appropriée.** Assurez-vous que votre appareil est bien installé et mis à la terre par un technicien qualifié.
- L'appareil ne doit être réparé que par le personnel de service qualifié. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des blessures ou un dysfonctionnement grave. Pour toute réparation de votre appareil, contactez un centre de service agréé par Samsung. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et annuler la garantie.

- ★ • Les appareils encastrés ne peuvent être utilisés qu'après avoir été installés dans des armoires et des lieux de travail conformes aux normes en vigueur. Cela permet de s'assurer que les appareils sont installés conformément aux normes de sécurité appropriées.
- En cas de dysfonctionnement de votre appareil ou d'apparition de fractures, de fissures ou d'éclats, procédez comme suit :
  - éteignez toutes les zones de cuisson ;
  - débranchez le four de la prise murale c.a.;
  - contactez votre centre de service Samsung local.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Si la surface est fissurée, éteignez et débranchez l'appareil pour éviter tout risque de décharge électrique. N'utilisez pas la surface de cuisson tant que la surface en verre n'a pas été remplacée.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de décharge électrique.
- La cuisinière ne doit pas être placée sur un socle.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## SÉCURITÉ DES ENFANTS

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants en bas âge ou des personnes infirmes sans le contrôle d'un adulte responsable.
- Les enfants en bas âge ne doivent pas jouer avec l'appareil et doivent donc être surveillés.
- Veillez à ce que les enfants soient éloignés de la porte lors de son ouverture ou de sa fermeture, car ils pourraient se cogner contre la porte ou se prendre les doigts dedans.
- Les zones de cuisson deviennent chaudes lorsque vous cuisinez. Pour empêcher les jeunes enfants de se brûler, gardez-les toujours à l'écart de l'appareil pendant que vous cuisinez.
- Pendant l'autonettoyage, les surfaces peuvent devenir plus chaudes que d'habitude. Tenez les petits enfants à distance de la cuisinière lorsqu'elle est en mode d'autonettoyage.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Les pièces accessibles peuvent être brûlantes pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures, les enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart.

## FOUR

- ☐ • **NE TOUCHEZ PAS LES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS OU LES SURFACES INTÉRIEURES DU FOUR.** Les éléments chauffants peuvent être chauds même si leur couleur est noire. Les surfaces intérieures d'un four sont suffisamment chaudes pour entraîner des brûlures. Pendant et après l'utilisation, évitez de toucher ou de laisser votre vêtement ou d'autres matériaux inflammables entrer en contact avec les éléments chauffants ou les surfaces intérieures du four avant qu'ils n'aient eu suffisamment de temps pour se refroidir. D'autres surfaces de l'appareil peuvent devenir assez chaudes pour provoquer des brûlures. Sont concernées : les ouvertures de la bouche d'aération du four et les surfaces à proximité de ces ouvertures, la porte du four et la fenêtre de la porte du four.
- **Ne chauffez pas des récipients alimentaires non ouverts.** L'accumulation de pression peut provoquer l'éclatement des récipients et entraîner des blessures.
- ☐ • **N'utilisez pas le four pour sécher des journaux.** En cas de surchauffe, les journaux peuvent s'enflammer.
- **N'utilisez pas le four comme lieu de stockage.** Les objets conservés dans un four peuvent s'enflammer.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## Consignes de sécurité importantes

---

- ★ • **Soyez prudent lorsque vous ouvrez la porte.** Avant de retirer ou d'introduire des aliments dans le four, laissez s'échapper l'air chaud ou la vapeur.
- **Revêtements de protection.** N'utilisez pas de papier aluminium pour recouvrir le fond du four, sauf dans les cas suggérés dans ce manuel. Une mauvaise installation de ces revêtements peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- **Gardez les conduits de ventilation du four dégagés.** La bouche d'aération du four est située au-dessus du foyer arrière droit. Cette zone peut devenir chaude durant l'utilisation du four. Ne jamais obstruer cette ventilation, ni y placer de plastique ou d'éléments sensibles à la chaleur.
- **Installation des grilles du four.** Installez toujours les grilles du four à l'endroit souhaité pendant que le four est froid. Utilisez des poignées pour déplacer la grille lorsque le four est chaud. Évitez que les poignées touchent l'élément chauffant du four.
- ☐ • Ne laissez pas le papier aluminium ou une sonde à viande toucher les éléments chauffants.

- ☐ • **Pendant l'utilisation, l'appareil se met à chauffer.** Il faut veiller à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four. Ils risquent de rayer la surface et de faire éclater la vitre.

### ⚠ MISE EN GARDE

**N'essayez pas de faire fonctionner le four pendant une panne de courant.** En cas de panne de courant, éteignez toujours le four. Si le four n'est pas éteint et que le courant revient, le four peut se remettre à fonctionner. Les aliments laissés sans surveillance risquent de s'enflammer ou de se détériorer.

## FONCTIONNEMENT À DISTANCE

---

Cet appareil peut se configurer à tout moment pour l'utilisation à distance.

- ☐ • **Ne pas entreposer de matériaux inflammables ou d'articles sensibles à la température à l'intérieur, au-dessus ou à proximité des unités de surface de l'appareil.**

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

---

## FOURS AUTONETTOYANTS

---

- ☒ **Ne nettoyez pas le joint de la porte.** Le joint de porte est essentiel pour assurer une bonne étanchéité. Veillez à ne pas frotter, endommager ou déplacer le joint.
- ★ • **Ne gardez jamais les oiseaux de compagnie dans la cuisine.** Les oiseaux sont très sensibles à la fumée qui se dégage pendant le cycle d'autonettoyage d'un four. Les fumées peuvent être nocives ou mortelles pour les oiseaux. Déplacez les oiseaux dans une pièce bien ventilée.
- **Ne nettoyez que les parties indiquées dans le présent manuel pendant le cycle d'autonettoyage.** Avant de procéder à l'autonettoyage du four, retirez la cloison, la grille, les ustensiles et les aliments.

- ★ • Avant de lancer un cycle d'autonettoyage, essuyez la graisse et les salissures alimentaires du four. Une quantité excessive de graisse peut provoquer un incendie et entraîner des dégâts dus à la fumée dans votre maison.
- N'utilisez pas de nettoyant commercial pour four ou de revêtement protecteur pour four, quel qu'il soit, à l'intérieur ou à l'extérieur du four.
- Retirez les étagères en nickel du four avant de lancer le cycle d'autonettoyage, car elles risquent de se décolorer.
- En cas de dysfonctionnement du mode autonettoyage, éteignez le four et débranchez l'alimentation électrique. Faites-le réparer par un technicien qualifié.
- Les déversements doivent être éliminés avant le lancement du cycle d'autonettoyage.
- Il est conseillé d'ouvrir une fenêtre ou d'allumer un ventilateur ou une hotte aspirante pendant et après l'autonettoyage.

---

## HOTTE DE VENTILATION

---

- ★ • **Nettoyez fréquemment les hottes de ventilation.** Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
- **Si les aliments situés sur la cuisinière s'enflamment, activez la ventilation.**

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## Consignes de sécurité importantes

### SURFACES DE CUISSON EN VERRE/ CÉRAMIQUE

- ☒ • **NE TOUCHEZ PAS LES UNITÉS DE SURFACE NI LES ZONES À PROXIMITÉ DE CELLES-CI.**

Les unités de surface peuvent être chaudes, même si elles sont de couleur foncée. Les zones à proximité des unités de surface peuvent devenir suffisamment chaudes pour causer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, évitez de toucher ou de laisser vos vêtements ou d'autres matières inflammables entrer en contact avec les unités de surface ou les zones à proximité de celles-ci avant qu'elles n'aient eu suffisamment de temps pour se refroidir. Parmi ces zones se trouvent la surface de cuisson et sa face avant.

- **Ne cuisinez pas sur une surface de cuisson brisée.** Si la surface de cuisson se brise, des solutions de nettoyage et des déversements peuvent pénétrer dans la surface de cuisson brisée et causer un risque de décharge électrique. Communiquez immédiatement avec un technicien qualifié.

- ★ **Nettoyez la surface de cuisson avec précaution.** Si vous utilisez une éponge ou un chiffon mouillés pour essuyer les déversements sur une surface de cuisson chaude, faites attention d'éviter les brûlures causées par la vapeur. Certains nettoyants peuvent produire des vapeurs nocives s'ils sont appliqués sur une surface chaude.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### AVERTISSEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À L'INSTALLATION

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- ★ • Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou une entreprise d'entretien.
  - Si le four n'est pas installé par un technicien qualifié, vous risquez de subir une décharge électrique, un incendie, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.
- Déballez le four, retirez tous les matériaux d'emballage et inspectez-le à la recherche de dommages tels que les éclats à l'intérieur ou à l'extérieur du four, les loquets de porte cassés, des fissures de la porte ou une porte qui n'est pas correctement alignée. En cas de dommage, n'utilisez pas le four et prévenez immédiatement votre détaillant.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant correctement mise à la terre et présentant la configuration adéquate. Votre four doit être le seul élément branché à ce circuit.
- Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Les enfants pourraient s'en servir pour jouer et ainsi se blesser.
- ★ • Installez votre appareil sur un plancher dur, de niveau et pouvant supporter son poids.
  - Sinon, des vibrations anormales, du bruit ou des problèmes pourraient se manifester.

-  • Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
- Ne mettez pas l'appareil à la terre sur un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.
  - Cela pourrait entraîner une décharge électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil
- Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.
- Branchez le four sur un circuit électrique dont l'intensité est appropriée.
-  • N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
  - Cela pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou une prise murale lâche.
  - Cela pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Évitez de tirer ou de trop plier le cordon d'alimentation.
- Évitez de tordre ou d'emmêler le cordon d'alimentation.
-  • Évitez d'accrocher le cordon d'alimentation à un objet métallique, de placer un objet lourd sur le cordon d'alimentation ou d'insérer le cordon d'alimentation entre des objets.
  - Cela pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
-  Si le cordon d'alimentation est endommagé, communiquez avec le centre de service Samsung le plus proche.

## AVERTISSEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À L'UTILISATION

### MISE EN GARDE

-  • Si l'appareil est inondé par un liquide quelconque, veuillez communiquer avec le centre de service Samsung le plus proche. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Si l'appareil produit un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et communiquez avec le centre de service Samsung le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- En cas de fuite de gaz (gaz propane, propane liquéfié, etc.), aérez la pièce immédiatement. Ne touchez pas le cordon d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil.
  - Une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## Consignes de sécurité importantes

- ★ • Prenez soin d'éviter de toucher la porte du four, les éléments chauffants ou toute autre partie chaude pendant ou juste après la cuisson.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures.
- En cas de départ de feu à l'intérieur du four, laissez sa porte fermée, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation au niveau du tableau de fusibles ou du disjoncteur. Si vous ouvrez la porte du four, l'incendie risque de se propager.
- Respectez toujours les consignes de sécurité lorsque vous utilisez votre four. N'essayez jamais de réparer le four vous-même, car il contient des tensions dangereuses. Si le four doit être réparé, contactez un centre de service Samsung agréé proche de vous.
- Si vous utilisez l'appareil alors qu'il est contaminé par des substances étrangères telles que des déchets alimentaires, cela peut entraîner un problème avec l'appareil.
- Usez de prudence lorsque vous retirez l'emballage qui entoure les aliments sortis de l'appareil.
  - Si les aliments sont chauds, la vapeur peut s'échapper brusquement lorsque vous retirez l'emballage et cela pourrait entraîner des brûlures.

- ☒ • N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
  - Comme un courant de haute tension pénètre dans le châssis de l'appareil, il peut en résulter une décharge électrique ou un incendie.
  - Si une réparation est nécessaire, communiquez avec le centre de service Samsung le plus proche.
- ✎ • Si une substance étrangère, telle que de l'eau, a pénétré dans l'appareil, communiquez avec le centre de service Samsung le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- ☒ • Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
  - Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- N'éteignez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
  - Cela pourrait provoquer une étincelle et entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils peuvent être dangereux pour eux.
  - Un enfant qui placerait un sac de plastique sur sa tête pourrait suffoquer.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

- 
- ☒ • Ne laissez pas les enfants ou toute personne ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites utiliser cet appareil sans surveillance.
  - Veillez à ce que les commandes de l'appareil et les zones de cuisson soient hors de portée des enfants.
    - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des décharges électriques, des brûlures ou des blessures.
  - Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil immédiatement après la cuisson. L'intérieur de l'appareil peut être chaud.
    - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures.
  - Évitez d'utiliser ou de mettre des produits ou objets inflammables à proximité du four.
    - Les objets ou vaporisateurs inflammables peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
  - Évitez d'insérer les doigts, des substances étrangères ou des objets métalliques tels que des épingles ou des aiguilles dans les entrées, les sorties ou les orifices. Si des substances étrangères sont insérées dans l'un de ces orifices, communiquez avec votre fournisseur de produits ou le centre de service Samsung le plus proche.
  - Ne manipulez pas la porte ni ne procédez à aucun réglage ou réparation. Vous ne devez en aucun cas retirer la porte ou la coque extérieure du four.
- 
- ☒ • Ne rangez pas et n'utilisez pas le four à l'extérieur.
  - N'utilisez jamais cet appareil à d'autres fins que la cuisson.
    - L'utilisation de l'appareil à d'autres fins que la cuisson peut provoquer un incendie.
  - Ouvrez le capuchon ou le bouchon des récipients hermétiques (bouteille de tisane, biberon, bouteille de lait, etc.) avant de les chauffer. Faites un trou dans les aliments à coquille (œufs, châtaignes, etc.) à l'aide d'un couteau avant de les faire cuire.
    - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures ou des blessures.
  - Ne chauffez jamais les récipients en plastique ou en papier et ne les utilisez pas pour la cuisson.
    - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.
  - Ne chauffez pas d'aliments enveloppés dans du papier provenant de magazines, de journaux, etc.
    - Cela pourrait provoquer un incendie.
  - N'ouvrez pas la porte lorsque les aliments sont en train de brûler dans le four.
    - L'ouverture de la porte provoque un afflux d'oxygène et risque d'enflammer les aliments.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## Consignes de sécurité importantes

- ☒ • N'exercez pas de pression excessive sur la porte ou l'intérieur de l'appareil. Ne frappez pas la porte ou l'intérieur de l'appareil.
  - Si vous vous accrochez à la porte, vous risquez de faire tomber l'appareil et de vous blesser gravement.
  - Si la porte est endommagée, n'utilisez pas l'appareil. Communiquez avec un centre de service Samsung.
- Ne tenez pas les aliments à mains nues pendant ou immédiatement après la cuisson.
  - Utilisez des gants de cuisine. Les aliments peuvent être très chauds et vous pourriez vous brûler.
  - La poignée et les surfaces du four pouvant être suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures après la cuisson, utilisez des gants de cuisine pour protéger vos mains contre les brûlures.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### ⚠ MISE EN GARDE

- ★ • Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil.
  - Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.
- La vaisselle et les récipients peuvent devenir chauds. Manipulez-les avec précaution.
- Les plats chauds et la vapeur peuvent provoquer des brûlures. Retirez avec précaution les couvercles des récipients, en veillant à ce que la vapeur n'atteigne pas vos mains ou votre visage.
- Retirez les couvercles des pots pour bébé avant de les faire chauffer. Lorsque vous réchauffez des aliments pour bébé, remuez-les bien pour répartir la chaleur uniformément. Testez toujours la température des aliments avant de les donner à un bébé. Le bocal en verre ou la surface de l'aliment peuvent sembler plus froids que l'intérieur, qui peut être suffisamment chaud au point de brûler la bouche d'un nourrisson.
- Les boissons ou les aliments peuvent être très chauds une fois réchauffés.
  - Surtout lorsque vous nourrissez un enfant. Vérifiez que la nourriture a suffisamment refroidi.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- 
- ★ • Usez de prudence lorsque vous faites chauffer des liquides, comme de l'eau ou d'autres boissons.
    - Assurez-vous de remuer pendant et après la cuisson.
    - Évitez d'utiliser un récipient glissant avec un col étroit.
    - Patientez au moins 30 secondes avant de retirer le liquide chauffé.
    - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un déversement soudain du contenu et causer des brûlures.
  - ☒ • Ne vous tenez pas au-dessus de l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, un couvercle de four, des bougies ou des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
    - Des objets, tels qu'un chiffon, peuvent se coincer dans la porte.
    - Cela peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.
  - N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
    - Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
  - Évitez de vaporiser des substances volatiles telles que des insecticides sur la surface de l'appareil.
    - En plus d'être nocives pour les humains, ces substances peuvent provoquer des décharges électriques, des incendies ou des problèmes avec le produit.
- 
- ☒ • Ne vous approchez pas de l'appareil au moment de la cuisson ou lorsque vous ouvrez la porte juste après la cuisson.
    - Assurez-vous que les enfants ne s'approchent pas trop de l'appareil.
    - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des brûlures pour les enfants.
  - Ne placez pas d'aliments ou d'objets lourds sur le bord de la porte du four.
    - Si vous ouvrez la porte, l'aliment ou l'objet risque de tomber et de provoquer des brûlures ou des blessures.
  - Ne refroidissez pas brusquement la porte, l'intérieur de l'appareil ou un plat en y versant de l'eau pendant ou juste après la cuisson.
    - Cela pourrait endommager l'appareil. La vapeur ou les projections d'eau peuvent provoquer des brûlures ou des blessures.
  - Ne faites pas fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide, sauf pour l'autonettoyage.
  - Ne décongelez pas de boissons congelées dans des bouteilles à goulot étroit. Les bouteilles peuvent se briser.
  - Ne rayez pas le verre de la porte du four avec un objet pointu.
    - Le verre pourrait être endommagé ou cassé.
  - Ne posez rien directement sur l'appareil lorsqu'il fonctionne.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## Consignes de sécurité importantes

---

- ☒ • N'utilisez pas de récipients fermés hermétiquement. Retirez les obturateurs et les couvercles avant la cuisson. Les récipients scellés peuvent exploser sous l'effet de la pression, même après l'arrêt du four.
- Assurez-vous que les aliments que vous faites cuire dans le four n'entrent pas en contact avec l'élément chauffant.
  - Cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne surchauffez pas les aliments.
  - La surchauffe des aliments peut provoquer un incendie.

## AVERTISSEMENTS CRITIQUES POUR L'ENTRETIEN

---

### ⚠ MISE EN GARDE

- ★ • Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant de l'eau directement dessus.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
  - Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.
- ★ • Prenez garde à ne pas vous blesser lorsque vous nettoyez l'appareil (à l'extérieur ou à l'intérieur).
  - Vous risquez de vous blesser sur les bords tranchants de l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
  - Cela pourrait entraîner un phénomène de corrosion.
- Gardez l'intérieur du four propre. Les particules d'aliments ou les éclaboussures d'huile collées sur les parois ou la sole du four peuvent endommager la peinture et réduire l'efficacité du four.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## UTILISATION DE LA BATTERIE

- Retirer les batteries usagées et immédiatement les recycler ou les éliminer conformément aux réglementations locales et les maintenir hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les batteries aux ordures ménagères ni les incinérer.
- Même usées, les batteries peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.
- Appeler le centre antipoison local pour des informations sur le traitement.
- La batterie compatible est la ML414H.
- La tension nominale est de 3 V.
- Ne pas recharger de piles non rechargeables.
- Ne PAS forcer la décharge ni la recharge, ne pas démonter, incinérer ni exposer à moins de -20 °C ou plus de +60 °C. Cela pourrait entraîner des blessures ou des brûlures chimiques en cas d'émanations, de fuite ou d'explosion.
- Ce produit contient des batteries non remplaçables.

## ⚠ AVERTISSEMENT


- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton.
- Risque de **DÉCÈS** ou de graves blessures en cas d'ingestion.
- L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en moins de **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous pensez qu'une pile a pu être avalée ou insérée dans une quelconque partie du corps.



**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# Présentation de votre nouvelle cuisinière

## Vue d'ensemble



**01** Panneau de commande  
(Voir la page 24 pour plus de détails.)

**02** Évén

**03** Porte du four

**04** Tiroir de rangement

**05** Chauffage du four  
gril

**06** Éclairage du four

**07** Système à convection

**08** Position des étagères

## Ce qui est inclus avec votre cuisinière



Grilles métalliques (2) \*



Plateau pour friteuse à air  
chaud (1) \*

### REMARQUE

Si vous souhaitez acheter un accessoire supplémentaire marqué d'un astérisque (\*), vous pouvez le commander auprès du Centre d'assistance Samsung (1-800-726-7864).

## Avant de commencer

---

Nettoyez minutieusement le four avant de l'utiliser pour la première fois. Ensuite, retirez les accessoires, réglez le four sur cuisson au four, puis faites fonctionner le four à 400 °F (205 °C) pendant 1 heure. Il y aura une odeur distinctive. C'est normal.

Assurez-vous que votre cuisine est bien ventilée pendant cette période de conditionnement.

### Conseils pour économiser l'énergie

---

- Pendant la cuisson, la porte du four doit rester fermée, sauf lorsque vous retournez les aliments.
- N'ouvrez pas la porte fréquemment pendant la cuisson afin de maintenir la température du four et d'économiser de l'énergie.
- Si le temps de cuisson est supérieur à 30 minutes, vous pouvez éteindre le four de 5 à 10 minutes avant la fin du temps de cuisson pour économiser de l'énergie. La chaleur résiduelle terminera le processus de cuisson.
- Pour économiser de l'énergie et réduire le temps nécessaire au réchauffage du four, planifiez l'utilisation du four pour éviter de l'éteindre entre la cuisson d'un aliment et celle du suivant.
- Chaque fois que cela est possible, faites cuire plus d'un plat à la fois.

## Cuisson sur la surface

---

### À propos de la table de cuisson à induction

---

#### MISE EN GARDE

##### AVANT LA CUISSON

- N'utilisez pas la surface de la table de cuisson à induction comme planche à découper.
- Ne placez pas et ne rangez pas d'articles qui peuvent fondre ou prendre feu sur la table de cuisson à induction, même lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
- Allumez la table de cuisson à induction seulement après avoir placé une casserole ou une poêle sur celle-ci.
- Ne rangez pas d'objets lourds au-dessus de la surface de la table de cuisson. Ils pourraient tomber et s'endommager.

#### MISE EN GARDE

##### PENDANT LA CUISSON

- Des objets métalliques comme des couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles ne doivent pas être placés sur la surface de la table de cuisson à induction, car ils peuvent devenir chauds.
- Après utilisation, éteignez l'élément à induction au moyen de sa commande. Ne vous fiez pas au détecteur de casserole.
- Utilisez cet appareil pour la cuisson et la friture normales à la maison seulement. Il n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- N'utilisez jamais la table de cuisson à induction pour chauffer la pièce.
- Faites attention lorsque vous branchez des appareils électriques dans une prise de courant près de la table de cuisson. Les cordons d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec la table de cuisson.
- La graisse et l'huile surchauffées peuvent s'enflammer rapidement. Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance lorsque vous préparez des aliments avec de la graisse ou de l'huile, par exemple lorsque vous faites cuire des frites.
- Éteignez les zones de cuisson après utilisation.
- Ne placez jamais d'objets combustibles sur la table de cuisson à induction. Cela pourrait provoquer un incendie.
- N'utilisez pas la table de cuisson à induction pour chauffer du papier d'aluminium, des produits emballés dans du papier d'aluminium ou des aliments surgelés emballés dans des contenants de cuisson en aluminium.
- En cas d'utilisation imprudente de l'appareil, il existe un risque de brûlure.
- Ne laissez pas les câbles d'appareils électriques toucher des ustensiles de cuisine chauds ou la surface chaude de la table de cuisson à induction.

## Cuisson sur la surface

- N'utilisez pas la cuisinière à induction pour sécher des vêtements.
- Ne rangez jamais de matières inflammables, comme des aérosols ou des détergents, dans le tiroir ou les armoires sous la table de cuisson à induction.
- Les utilisateurs ayant un stimulateur cardiaque ou un implant cardiaque actif doivent maintenir le haut du corps à au moins 30 cm (1 pi) des zones de cuisson à induction lorsque celles-ci sont allumées. En cas de doute, consultez le fabricant de votre appareil ou votre médecin.

### ⚠ MISE EN GARDE

#### APRÈS LA CUISSON


- Ne touchez pas les éléments à induction avant qu'ils aient refroidi.
- La surface peut rester chaude pendant un certain temps après la cuisson. Si vous touchez la surface avant qu'elle ait eu le temps de refroidir suffisamment, vous pourriez vous brûler.
- Nettoyez immédiatement les déversements sur la surface de cuisson pour éviter une corvée de nettoyage difficile plus tard.
- Une fois que vous avez activé les éléments de la table de cuisson, le ventilateur interne peut s'allumer à des fins de refroidissement.
- Le délai d'activation du ventilateur peut varier selon la température du capteur interne. (10 minutes ou 20 minutes)
- Si une armoire se trouve directement au-dessus de la surface de cuisson, assurez-vous que les articles dans l'armoire sont rarement utilisés et peuvent être rangés en toute sécurité dans un endroit soumis à la chaleur. Les températures peuvent être dangereuses pour des articles comme des liquides volatils, des nettoyeurs ou des aérosols.

### 📖 REMARQUE

Lorsque vous actionnez le bouton, un signal sonore retentit une fois.

### Emplacement des foyers à induction et des commandes

Les boutons de commande actionnent les éléments à induction de la surface de la table de cuisson comme illustré ci-dessous.



- |  |   |
|--|---|
| <b>01</b> Arrière gauche : 7 po (18 cm), 1 800 / 2 300 W | <b>02</b> Avant gauche : 7 po (18 cm), 1 800 / 2 300 W  |
| <b>03</b> Avant droit : 11 po (28 cm), 2 400 / 4 300 W   | <b>04</b> Arrière droit : 6 po (15 cm), 1 200 / 2 000 W |

### Consignes de sécurité relatives à la chaleur résiduelle

- Sur l'écran de la table de cuisson, un indicateur de chaleur résiduelle s'affiche pour chaque élément. Il indique les éléments qui sont encore chauds. Quand cet indicateur s'affiche, vous devez éviter de toucher l'élément.
- Même si la surface de cuisson à induction est éteinte, l'indicateur **Chaud** restera allumé tant qu'un élément est encore chaud.


## Comment régler l'appareil pour la cuisson sur la table de cuisson

### ⚠ MISE EN GARDE


- Les éléments de la table de cuisson peuvent être chauds et causer des brûlures même lorsqu'ils sont éteints. Ne touchez pas aux éléments de la table de cuisson avant qu'ils aient refroidi suffisamment.
- Ne laissez jamais de nourriture sans surveillance lorsque vous réglez l'élément chauffant à 6 ou plus. Les débordements causent de la fumée. Les déversements de graisse peuvent prendre feu.
- Assurez-vous d'éteindre l'élément chauffant lorsque vous avez terminé la cuisson.




1. Touchez et maintenez le réglage de cuisson à induction.




2. Touchez l'élément que vous voulez utiliser.



3. Faites glisser le paramètre désiré ou appuyez sur celui-ci.



- A. Pour utiliser le paramètre de pleine puissance, appuyez sur **Boost (Pleine puissance)**.



- B. Pour utiliser le paramètre Mijotage, appuyez sur l'icône **Mijotage**.
  - Utilisez le mijotage pour faire mijoter et garder chaudes de grandes quantités d'aliments, comme des ragoûts et des soupes.
  - Le réglage de mijotage de la petite zone de cuisson est idéal pour les aliments délicats et pour faire fondre le chocolat.


### 📖 REMARQUE

Si une ou plusieurs zones de cuisson s'éteignent avant que le temps indiqué ne soit écoulé, consultez la rubrique **Dépannage**. (page 59)

# Cuisson sur la surface


## Commande de synchronisation

Vous pouvez utiliser la commande de synchronisation pour utiliser simultanément les deux éléments du côté gauche comme une seule zone de cuisson, puis utiliser la zone pour une grosse casserole ou poêle. (P. ex., ustensile de cuisson ovale, grande casserole pour spaghetti, etc.)




1. Appuyez sur **Commande de synchronisation**.

- Les deux éléments de gauche sont maintenant synchronisés et sont réglés au niveau 0.




2. Réglez le niveau souhaité.

- Les brûleurs synchronisés fonctionnent maintenant ensemble.




3. Pour désactiver la commande de synchronisation, appuyez sur **Contrôle de synchronisation**.

- Les deux éléments de gauche ne sont plus synchronisés et réglés au niveau que vous avez défini actuellement.



## Avant d'utiliser la table de cuisson

### Utilisez des ustensiles de cuisson de qualité et en bon état.



Les ustensiles de cuisson utilisés avec la surface de la table de cuisson devraient comporter un fond plat qui établit un bon contact avec toute la surface de cuisson. Vérifiez la planéité en faisant tourner une règle sur le fond de l'ustensile de cuisson. Veillez à suivre toutes les recommandations d'utilisation des ustensiles de cuisson.


### N'oubliez pas les éléments suivants :

- Utilisez des ustensiles de cuisson fabriqués dans un matériau adapté à la cuisson à induction. Reportez-vous à " Batteries de cuisine pour les zones de cuisson à induction " à la page 27.
- Utilisez des ustensiles de cuisson de qualité avec un fond plus lourd pour une meilleure répartition de la chaleur et une cuisson plus uniforme.
- La taille du contenant devrait correspondre à la quantité de nourriture préparée.
- **Ne laissez pas les ustensiles de cuisson bouillir à sec.** Cela peut causer des dommages permanents sous forme de cassure, de fusion ou de marbrure qui peuvent affecter la table de cuisson en céramique. (Ce type de dommage n'est pas couvert par votre garantie.)
- N'utilisez pas de casseroles ou poêles sales avec une accumulation de graisse. Utilisez toujours des ustensiles de cuisson faciles à nettoyer après la cuisson.


### ⚠ MISE EN GARDE

- Les zones de cuisson peuvent sembler FROIDES lorsqu'elles sont ALLUMÉES et après qu'elles aient été ÉTEINTES. La surface en verre peut être CHAUDE en raison de la chaleur résiduelle transférée de l'ustensile de cuisson, et des brûlures peuvent survenir.
- **NE TOUCHEZ PAS LES USTENSILES DE CUISSON CHAUDS directement avec vos mains.** Utilisez toujours des gants de cuisine ou des maniques pour protéger vos mains des brûlures.
- **NE FAITES PAS GLISSER les ustensiles de cuisson sur la surface de la table de cuisson.** Cela pourrait endommager de façon permanente l'apparence de la table de cuisson en céramique.

## CORRECT



Fond plat et côtés droits.



L'ustensile de cuisson respecte ou dépasse la taille minimale recommandée pour la zone de cuisson. Reportez-vous à " Utilisation d'ustensiles de cuisson de la bonne taille " à la page 28.




La casserole ou poêle repose entièrement sur la surface de la table de cuisson.




La casserole ou poêle est bien équilibrée.


## INCORRECT



Fond ou côtés courbés ou gauchis.



La casserole ou poêle n'a pas la taille minimale requise pour la zone de cuisson utilisée. Reportez-vous à " Utilisation d'ustensiles de cuisson de la bonne taille " à la page 28.



Le fond de la casserole ou poêle repose sur la garniture de la table de cuisson ou ne repose pas complètement sur la surface de celle-ci.



Une poignée lourde fait s'incliner la casserole ou poêle.

### REMARQUE

Les capteurs situés sous la surface de cuisson en céramique peuvent détecter N'IMPORTE QUELLE des conditions incorrectes énumérées ci-dessus. Si la casserole ou poêle ne répond pas à une ou plusieurs de ces conditions, une ou plusieurs des zones de cuisson ne chaufferont pas et les paramètres clignoteront à l'écran de la zone de cuisson concernée. Corrigez les problèmes avant de tenter d'activer la table de cuisson.

## Batteries de cuisine pour les zones de cuisson à induction

Le brûleur à induction ne peut être allumé que si un ustensile de cuisson à base magnétique est placé sur l'une des zones de cuisson. Vous pouvez utiliser les ustensiles de cuisson identifiés comme appropriés ci-dessous.

### Matériau de la batterie de cuisine

| Matériau de la batterie de cuisine | Adéquat                                 |
|------------------------------------|---|
| Acier, acier émaillé               | Oui                                     |
| Fonte                              | Oui                                     |
| Acier inoxydable                   | Si désigné à cet effet par le fabricant |
| Aluminium, cuivre, laiton          | Non                                     |
| Verre, céramique, porcelaine       | Non                                     |

### REMARQUE

- Les ustensiles de cuisine adaptés à la cuisson à induction sont étiquetés comme tels par le fabricant.
- Certains ustensiles de cuisson peuvent émettre des bruits lorsqu'ils sont utilisés sur des éléments à induction. Ces bruits ne constituent pas une défaillance de l'appareil et n'affectent en rien le fonctionnement.

# Cuisson sur la surface

## Utilisation d'ustensiles de cuisson de la bonne taille


- Les zones de cuisson à induction exigent que vous utilisiez des casseroles et poêles d'une taille **minimale** ou plus grande à chaque emplacement. L'anneau intérieur de chaque zone de cuisson est votre guide pour déterminer la taille **minimale** de l'ustensile de cuisson. Le fond de la casserole ou poêle doit couvrir entièrement l'anneau interne pour assurer une cuisson adéquate.
- L'anneau extérieur plus épais de chaque zone de cuisson est utile pour déterminer la taille **maximale** de l'ustensile de cuisson. Après avoir centré la casserole ou poêle sur la table de cuisson, assurez-vous qu'elle ne dépasse pas de plus de 13 mm (1/2 po) la ligne plus épaisse de la zone de cuisson. L'ustensile de cuisson doit entrer en contact avec la surface en verre sans que le fond du contenant touche la garniture métallique de la table de cuisson.

### REMARQUE

Si les ustensiles de cuisson ne conviennent pas, sont trop petits ou ne sont pas placés dans la zone de cuisson, le message " **L'ustensile n'est pas compatible ou aucun ustensile n'est en place** " apparaîtra alors. Après 30 secondes, la zone de cuisson correspondante s'éteindra.

## Dimensions des casseroles et des poêles

Les zones de cuisson à induction s'adaptent automatiquement à la taille du fond de l'ustensile de cuisson jusqu'à une certaine limite. Cependant, la partie magnétique du fond de l'ustensile de cuisson doit avoir un diamètre minimal qui dépend de la taille de la zone de cuisson.



| Zones de cuisson | Diamètre minimal du fond de l'ustensile |
|------------------|---|
| 1                | 130 mm (5,2 po)                         |
| 2                | 110 mm (4,5 po)                         |
| 3                | 7,25 po (180 mm)                        |

## Bruits de fonctionnement


Il se peut que vous entendiez les bruits de fonctionnement suivants :

- **Bruits de craquement** : Vous entendrez peut-être un craquement lorsque vous utilisez une batterie de cuisine faite de deux matériaux ou plus.
- **Sifflement** : Un sifflement se produit lorsque les deux éléments chauffants arrière sont utilisés. Cela est causé par des vibrations. Le sifflement peut varier selon le poids ou le matériau de la batterie de cuisine ou le type d'aliment que vous cuisinez. (On peut réduire le bruit en utilisant des ustensiles de cuisson plus épais.)
- **Bourdonnement** : Il se peut que vous entendiez un faible bourdonnement lorsque vous réglez un élément à une puissance élevée. Ce son est généré par la transmission d'énergie et disparaît lorsque la table de cuisson est éteinte.
- **Cliquetis** : Des commutateurs électriques sont en fonction.
- **Sifflement, bourdonnement** : Vous pourriez entendre un bruit de ventilateur pendant l'utilisation de la table de cuisson ou du four. Vous pouvez continuer à l'entendre même lorsque la table de cuisson et le four sont éteints. C'est normal. Le ventilateur fonctionne pour refroidir la température à l'intérieur. Il s'éteindra automatiquement après une courte période.

Les bruits sont normaux et ne témoignent pas d'un quelconque problème.

## Utilisation d'ustensiles de cuisson à induction adaptés.

### Test d'adéquation




Un ustensile de cuisine est adapté à la cuisson à induction si un aimant se colle au fond de l'ustensile et si l'ustensile est étiqueté comme approprié par le fabricant.


### De meilleures casseroles et poêles donnent de meilleurs résultats

- Vous pouvez reconnaître les bons ustensiles de cuisson à leur base. La base devrait être aussi épaisse et plate que possible.
- Lorsque vous achetez de nouvelles casseroles ou poêles, portez une attention particulière au diamètre de la base. Les fabricants n'indiquent souvent que le diamètre du bord supérieur.
- N'utilisez pas d'ustensiles de cuisson dont la base est endommagée, avec des bords rugueux ou des bavures. Vous pourriez égratigner la table de cuisson en céramique de façon permanente si vous glissez sur celle-ci une casserole ou une poêle dont la base est endommagée.
- À froid, les fonds des ustensiles de cuisson sont normalement légèrement courbés vers l'intérieur (concaves). Ils ne devraient jamais être courbés vers l'extérieur (convexe).
- Si vous souhaitez utiliser un type particulier d'ustensile de cuisson, par exemple un autocuiseur, une casserole à mijoter ou un wok, suivez les instructions du fabricant.


### Conseils pour économiser l'énergie



Correct!



Incorrect!



Incorrect!

Vous pouvez économiser de l'énergie en suivant les conseils suivants :

- Placez toujours les casseroles et les poêles avant de mettre en marche la zone de cuisson.
- Les zones de cuisson et les bases de casseroles sales augmentent la consommation d'énergie.
- Lorsque c'est possible, placez les couvercles fermement sur les casseroles et les poêles de façon à ce que les couvercles les couvrent complètement.
- Éteignez les zones de cuisson avant la fin du temps de cuisson et utilisez la chaleur résiduelle pour garder les aliments au chaud.

### Détection de la température


Si, pour une raison quelconque, la température de l'une des zones de cuisson dépasse le niveau de sécurité, la zone de cuisson est automatiquement réduite à un niveau de puissance inférieur.

Lorsque vous avez fini d'utiliser la table de cuisson, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner jusqu'à ce que les composants électroniques aient refroidi. Le ventilateur de refroidissement s'arrête en fonction de la température des composants électroniques.

#### REMARQUE

Si la table de cuisson à induction surchauffe en raison d'un fonctionnement anormal, **C1** sera affiché et la table de cuisson à induction s'éteindra.

### Gestion de puissance



Les zones de cuisson, qui sont constituées d'éléments de cuisson jumelés, ne peuvent consommer qu'une certaine puissance maximale.

Si vous faites en sorte qu'une zone de cuisson dépasse la puissance maximale autorisée en activant la fonction Pleine puissance, la fonction de gestion de la puissance réduira alors automatiquement le réglage de la puissance des deux éléments de la zone de cuisson et réduira la consommation d'énergie.

# Cuisson sur la surface

## Réglages suggérés pour la cuisson de certains aliments

Les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous sont données à titre indicatif. Les réglages de puissance requis pour diverses méthodes de cuisson dépendent d'un certain nombre de variables, notamment la qualité des ustensiles de cuisine utilisés, ainsi que le type et la quantité d'aliments à cuire.

| Réglage           | Méthode de cuisson              | Exemples d'utilisation  |
|-------------------|---------------------------------|---|
| De 8 à 9 (Élevée) | Friture intensive<br>Ébullition | Ébullition rapide<br>Grande friture d'aliments surgelés   |
| 6 à 8             | Friture<br>Ragoût<br>Ébullition | Crêpes, bifteck, escalopes, viande grillée<br>Soupe claire  |
| 4 à 6             | Friture<br>Ragoût<br>Ébullition | Cuisson de pâtes<br>Œufs poêlés<br>Soupes et sauces épaisses<br>Plats de riz et de lait à ébullition lente                            |
| 2 à 4             | Pochage<br>Décongélation        | Cuisson de pommes de terre<br>Cuisson de légumes tendres  |
| 1 (Mijoter)       | Dégel,<br>réchauffement         | Dégel de légumes surgelés<br>Faire fondre du chocolat et du beurre,<br>dissoudre de la gélatine, laisser mijoter,<br>garder au chaud. |

### REMARQUE

- Les paramètres de puissance indiqués dans le tableau ci-dessus ne sont fournis qu'à titre indicatif.
- Vous devrez les ajuster selon les ustensiles et les aliments utilisés.

## Protection de la table de cuisson

### Nettoyage

- Nettoyez minutieusement la surface de cuisson avant de l'utiliser pour la première fois.
- Nettoyez la surface de cuisson tous les jours ou après chaque utilisation. Vous garderez ainsi votre surface de cuisson en bon état et vous éviterez de l'endommager.
- En cas de débordement pendant que vous cuisinez, nettoyez immédiatement le déversement sur la surface de cuisson pendant qu'elle est chaude afin d'éviter une corvée de nettoyage difficile plus tard. En faisant très attention, essuyez le déversement avec un chiffon propre et sec.
- **Ne laissez pas** les déversements demeurer longtemps sur la surface de cuisson ou sur la garniture de la table de cuisson.
- **N'utilisez pas** de poudre nettoyante ni de tampons à récurer abrasifs, qui pourraient rayer la table de cuisson.
- **N'utilisez pas** de javellisant au chlore, d'ammoniac ou d'autres produits nettoyants qui ne sont pas spécifiquement recommandés pour une surface en vitrocéramique.

### Prévention des marques et des égratignures

- **N'utilisez pas** d'ustensiles de cuisson en verre. Cela pourrait rayer la surface de cuisson.
- **Ne placez pas** de sous-plat ou d'anneau de wok entre la table de cuisson et la casserole ou poêle. Ces articles peuvent marquer ou rayer la table de cuisson.
- Assurez-vous que la table de cuisson et le fond de la casserole ou de la poêle sont propres.
- **Ne faites pas** glisser des ustensiles de cuisson en métal sur la table de cuisson.

### Prévention des taches


- **N'utilisez pas** de chiffon à vaisselle ou d'éponge sales pour nettoyer le dessus de la surface de cuisson. Une pellicule resterait et pourrait causer des taches sur la surface de cuisson une fois celle-ci chauffée.
- La cuisson continue sur une surface souillée peut causer une tache permanente.

### Prévention d'autres dommages

- **Ne laissez pas** fondre du plastique, du sucre ou des aliments à teneur élevée en sucre sur la surface de cuisson chaude. Si cela se produit, nettoyez immédiatement.
- **Ne laissez pas** le contenu liquide d'une casserole s'évaporer entièrement, car cela endommagerait la surface de cuisson et la casserole.
- **N'utilisez pas** la surface de cuisson comme plan de travail ou planche à découper.
- **Ne faites pas** cuire les aliments directement sur la surface de cuisson. Utilisez toujours les ustensiles de cuisson appropriés.

# Utilisation du four

## Le panneau de commande




- 01 Start (Démarrer)/Stop (Arrêt) : Appuyez pour lancer ou arrêter le fonctionnement du four.
- 02 Option de temps : Sélectionnez pour régler les options de temps.
- 03 Temperature (Température) : Sélectionnez pour régler les options de température.
- 04 Éclairage : Sélectionnez pour allumer/éteindre la lumière. Appuyez longuement (3 secondes) pour régler les réglages du four.
- 05 Commande intelligente : Réglez la fonction Commande intelligente sur Marche/Arrêt.
- 06 OK : Confirmez, passez à la profondeur suivante, etc.
- 07 Arrière : Aller à la profondeur supérieure, à la page précédente, etc.
- 08 Puissance : Appuyez sur Marche/Arrêt pour la cuisson à induction ou le four.
- 09 Curseur : Glissez vers la droite pour passer à la valeur suivante/augmenter la valeur. Glissez vers la gauche pour passer à la valeur précédente/réduire la valeur.
- 10 Brûleur: Touchez pour sélectionner le brûleur
- 11 Commande de synchronisation : Appuyez pour utiliser la commande de synchronisation.
- 12 Boost (Pleine puissance) : Appuyez pour le réglage de pleine puissance pour l'induction.
- 13 Mijoter : Appuyez pour le mijotage.
- 14 Pause /Verrouiller : Touchez pour arrêter le brûleur. Le brûleur passe au niveau 2 lorsque la pause est activée et revient au niveau de cuisson lorsque la pause est désactivée. Appuyez longuement (3 secondes) pour régler les paramètres de la surface de cuisson.


## Verrouiller

Cette fonction vous permet de verrouiller les commandes du four, de la surface de cuisson et de la porte du four pour éviter qu'elles ne soient activées accidentellement.

### Comment activer la fonction de verrouillage




- 1-1. Pour configurer le verrouillage des boutons de commande de la surface de cuisson, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes dans la zone de commande à induction. Le menu des paramètres s'affiche sur l'écran de la surface de cuisson.



- 1-2. Pour régler le verrouillage des boutons de commande du four et de la porte, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes sur la zone de commande du four. Le menu des paramètres s'affiche à l'écran du four.

2. Sélectionnez la fonction de verrouillage à l'aide de < > ou du curseur.
3. Appuyez sur **OK** pour verrouiller

### Comment désactiver la fonction de verrouillage.



1. Appuyez sur la touche  et tenez-la enfoncée pour déverrouiller. L'icône de verrouillage disparaîtra de l'écran.

# Utilisation du four


## Mode d'affichage

### Mode veille

Le panneau de commande passe en mode Veille si le four n'est pas utilisé pendant un certain temps.

En mode Veille, le panneau de commande est inactif, il affiche uniquement l'heure, jusqu'à ce qu'il soit réactivé par l'utilisateur.

### Réveil




Pour activer le panneau de configuration, appuyez sur la touche **Mise en marche**.

## Horloge

Vous devez correctement régler l'horloge pour que les fonctions automatiques puissent fonctionner correctement. Ce produit prend en charge deux formats de temps : 12 heures (par défaut) et 24 heures.

### Pour régler l'heure de l'horloge




1. Appuyez sur la touche **Temp** (3sec) et tenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez **Date et heure** à l'aide du curseur.
3. Saisissez l'heure actuelle à l'aide du curseur.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'heure.
5. Saisissez la date actuelle à l'aide du curseur.
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer la date.

### REMARQUE


Vous pouvez régler ou modifier l'horloge ou la minuterie de cuisine avant de lancer un mode de cuisson ou pendant le fonctionnement de la plupart des modes de cuisson. Toutefois, vous ne pouvez pas régler ou modifier l'heure si une fonction minutée est activée (par exemple, cuisson minutée) ou si la fonction Sabbath est activée.

## Cuisson au four




### ÉTAPE 1

Placez tous les ingrédients dans un récipient résistant à la chaleur.




### ÉTAPE 2

Sélectionnez un mode de cuisson, puis lancez le préchauffage.



### ÉTAPE 3

Placez le récipient sur une grille.




### ÉTAPE 4

Fermez la porte et démarrez la cuisson.


### REMARQUE

Le ventilateur de refroidissement fonctionne automatiquement pendant un certain temps après la fin de la cuisson.

## Mode de cuisson



- Assurez-vous de fermer la porte avant de commencer la cuisson.
- Si vous laissez la porte ouverte pour environ 2 minutes pendant que le four est en mode de cuisson ou de rôtissage par convection, ou en mode gril, l'élément chauffant du four s'éteindra. Pour réactiver l'élément chauffant, refermez la porte.



1. Utilisez le curseur pour sélectionner un mode. (Cuisson au four, Cuisson par convection, Rôtissage par convection, Friteuse à air chaud, Gril, etc.)
2. Si nécessaire, utilisez **OK** et le curseur pour modifier la température par défaut. Vous pouvez régler le four sur n'importe quelle température.
3. Appuyez sur **OK** pour commencer. Au besoin, vous pouvez régler le **Temps de cuisson** lorsque le message **Start (Départ)** s'affiche. Appuyez longuement sur **Start (Démarrer)**.
  - Le four se préchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne la température que vous avez réglée.
  - Il émet plusieurs bips lorsqu'il atteint la température programmée.
  - Une fois le préchauffage terminé, mettez les aliments dans le four, puis fermez la porte.
4. Lorsque la cuisson est terminée, arrêtez le four et sortez-en les aliments.

# Utilisation du four

| Télécharger le mode de cuisson | Plage de température (°F) | Température par défaut (°F) | Régler temps de cuisson | Mode différé |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| Cuisson au four                | 175 à 550                 | 350                         | O                       | O            |
| Gril                           | Élevée - Faible           | Élevée                      | X                       | X            |
| Cuisson par convection         | 175 à 550                 | 325                         | O                       | O            |
| Rôtissage par convection       | 175 à 550                 | 325                         | O                       | O            |
| Légumes par convection         | 350 à 450                 | 400                         | O                       | O            |
| Friteuse à air chaud           | 350 à 500                 | 425                         | O                       | O            |
| Air Sous Vide                  | 100 à 205                 | 150                         | O                       | O            |
| Déshydratation                 | 100 à 225                 | 150                         | O                       | O            |
| Maintien au chaud              | -                         | 175                         | X                       | X            |
| Levage du pain                 | -                         | 95                          | X                       | X            |

## REMARQUE


Pour changer la température pendant la cuisson, appuyez sur Temp (Température) et changez la température à l'aide du curseur.

## REMARQUE

Si la fonction **Économie d'énergie de 12 heures** est désactivée, ces modes fonctionneront jusqu'à ce qu'ils soient annulés. (Réglage par défaut de l'**économie d'énergie de 12 heures** : activé)

# Utilisation des grilles du four

Votre cuisinière est équipée de 2 grilles avec 7 positions. Les positions des grilles sont délimitées par des guides de grilles qui supportent les grilles. Chaque guide de grille comporte une butée qui empêche la grille de se desserrer pendant que le four est en fonctionnement. Chaque grille est munie de butées qui doivent être placées correctement sur les glissières de la grille. Les butées empêchent les grilles de sortir complètement du four de manière intempestive lorsque vous tirez sur les grilles.




| Type d'aliment   | Position de la grille |
|--|-----------------------|
| Griller des hamburgers   | 7                     |
| Griller des viandes, des petits morceaux de volaille, du poisson | 4 à 6                 |
| Gâteaux Bundt, quatre-quarts, tartes surgelées, plats mijotés    | 3 ou 4                |
| Gâteaux des anges, petits rôtis, pizza fraîche ou surgelée       | 2                     |
| Dinde, gros rôtis, jambons                                       | 1                     |

Ce tableau n'est fourni qu'à titre de référence.

## MISE EN GARDE


- Ne recouvrez pas une grille de four avec du papier d'aluminium. Cela gênera la circulation de la chaleur, entraînant une mauvaise cuisson.
- Ne placez pas de papier d'aluminium sur la sole du four. L'aluminium pourrait fondre et endommager le four.
- Ne disposez les grilles du four que lorsque le four est froid.
- Lorsque vous placez une grille dans la position la plus haute (position 7), veillez à ce qu'elle soit placée de manière stable sur la butée en relief.

## Mise en place et retrait d'une grille de four



### Pour mettre en place une grille de four


1. Placez l'extrémité de la grille sur une glissière.
2. Saisissez l'extrémité avant de la grille et faites glisser la grille dans le guide.





### Pour retirer une grille du four

1. Tirez sur la grille jusqu'à ce qu'elle s'arrête en butée.
2. Soulevez l'extrémité avant de la grille et retirez-la du guide.

## Mise en place des grilles et des moules



### Four à grille unique



### Four à plusieurs grilles

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est préférable de disposer les moules de cuisson au plus près du centre du four. Si vous utilisez plus d'un moule, placez les moules de façon à ce qu'il y ait au moins 1 po (2,5 cm) à 1 ½ po (3,8 cm) d'espace d'air autour de chacun d'eux.

Lors de la cuisson sur une seule grille de four, placez la grille de four à la **position 3** ou **4**. Consultez la figure à gauche.

Pour les gâteaux, placez les grilles du four aux **positions 3** et **5**. Pour les biscuits, placez les grilles aux **positions 3** et **5**.

### Utilisation de plusieurs grilles de four

| Type de cuisson | Positions de la grille |
|-----------------|------------------------|
| Biscuits        | 3 et 5                 |
| Gâteaux         | 3 et 5                 |

# Utilisation du four

## Avant d'utiliser les grilles

Le four est équipé de deux grilles.


Chaque grille est munie de butées qui doivent être placées correctement sur les supports. Ces butées vont empêcher la grille de sortir complètement.

## RETIRER LES GRILLES

1. Tirez la grille tout droit jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
2. Soulevez l'avant de la grille, puis retirez-la.

## REPLACER LES GRILLES


1. Placez l'extrémité de la grille sur le support.
2. Inclinez l'extrémité avant vers le haut et poussez la grille à l'intérieur.



### ⚠ MISE EN GARDE

- Ne recouvrez pas une grille de papier d'aluminium et ne placez pas de papier d'aluminium sur la sole du four. Cela entraverait la circulation de la chaleur, entraînant une mauvaise cuisson, et pourrait endommager la sole du four.
- Ne disposez les grilles du four que lorsque le four est froid.

## Guide des recettes



### ⚠ MISE EN GARDE

Utilisez toujours ce mode de cuisson quand la porte du four est fermée.

Soyez prudent lorsque vous ouvrez la porte. Avant de retirer ou d'introduire des aliments dans le four, laissez s'échapper l'air chaud ou la vapeur.

## Cuisson au four

La cuisson au four est utilisée pour cuire des gâteaux, des biscuits et des plats mijotés. Préchauffez toujours le four en premier.


Les températures et les temps de cuisson varient en fonction des ingrédients, de la taille et de la forme du moule utilisé. Les revêtements foncés ou antiadhésifs peuvent cuire plus rapidement avec plus de brunissement.

### 📖 REMARQUE

- Placez les aliments dans le four après le préchauffage si la recette l'exige.
- Le préchauffage est très important pour obtenir de bons résultats lors de la cuisson de gâteaux, de biscuits, de pâtisseries et de pains. Une fois que le four a atteint la température désirée, il émet plusieurs bips.
- Si vous utilisez un thermomètre de four dans la cavité du four, la température enregistrée par le thermomètre peut être différente de la température réelle définie du four.
- Pour des raisons de performance, le ventilateur de convection peut être actionné ou désactivé pendant le fonctionnement.

## Cuisson par convection

Le ventilateur de convection situé à l'arrière du four fait circuler l'air chaud de manière homogène dans les cavités du four, de manière à ce que les aliments soient cuits et dorés uniformément en moins de temps qu'avec la chaleur normale.



### ⚠ MISE EN GARDE

- Le ventilateur du four à convection s'arrête à l'ouverture de la porte.
- NE laissez PAS la porte du four longtemps ouverte lorsque vous utilisez la cuisson par convection, car vous risqueriez de réduire la durée de vie de l'élément chauffant à convection.

### 📖 REMARQUE

- Lorsque vous utilisez la cuisson par convection, préchauffez toujours le four pour obtenir un meilleur résultat.
- Si vous laissez la porte du four ouverte pendant plus de 2 minutes alors que le four est allumé, tous les éléments chauffants s'éteignent automatiquement.
- Une fois la cuisson terminée, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner jusqu'à ce que le four ait refroidi.
- Pour des raisons de performance, le ventilateur de convection peut être actionné ou désactivé pendant le fonctionnement.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Cuisson par convection   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Idéal pour la cuisson d'aliments sur plusieurs grilles.</li><li>• Idéal pour les grandes quantités d'aliments.</li><li>• Offre les meilleures performances pour les biscuits, les brownies, les petits gâteaux, les choux à la crème, les petits pains, les gâteaux des anges et le pain.</li><li>• Les biscuits cuisent mieux sur des plaques à biscuits plates.</li><li>• Pour la cuisson par convection à l'aide d'une grille unique, placez la grille en position 3 ou 4. (En mode double, position A ou 1.)</li><li>• Pour la cuisson par convection sur deux grilles, placez les grilles aux positions 3 et 5 (gâteaux, biscuits).</li><li>• Le four règle automatiquement la température de la cuisson par convection.</li></ul>   |
| Rôtissage par convection | <ul style="list-style-type: none"><li>• Idéal pour les pièces de viande plus grosses et plus tendres, sans couvercle.</li><li>• Pour un résultat optimal, placez une lèchefrite et une grille sous la viande ou la volaille. Le bac recueille les déversements de graisse tandis que la grille évite les éclaboussures de graisse.</li><li>• L'air chauffé circule au-dessus, en-dessous et autour des aliments. La viande et la volaille sont dorées de tous les côtés comme si elles avaient été cuites sur une rôtissoire.</li></ul>   |
| Légumes par convection   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le mode Légumes par convection offre d'excellentes conditions de cuisson pour les légumes tels que les pommes de terre, les tomates, les oignons, les carottes, les poivrons et le brocoli. Il procure une texture et un goût optimaux pour les légumes en augmentant la teneur en eau par rapport à la convection générale.</li><li>• La circulation uniforme de l'air fournie par la convection pure vous permet d'utiliser plus de capacité du four en même temps.</li><li>• Pour de meilleurs résultats, utilisez ce mode en mode four unique et placez le plateau de cuisson en position 3.</li><li>• Le préchauffage n'est pas nécessaire pour ce mode.</li><li>• Consultez la section <b>Guide de recommandation pour le mode Légumes par convection</b> à partir de la page 38.</li></ul> |

# Utilisation du four

## Guide de recommandation pour le mode Légumes par convection

- Le préchauffage n'est pas nécessaire.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez ce mode sur une seule grille de four et placez le plat sur la position 3 de la grille.
- La température peut être réglée entre 350 °F (175 °C) et 450 °F (230 °C). La température par défaut est 400 °F (205 °C).

| Articles  | Température (°F) | Position de la grille | Temps de cuisson (minutes) |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Pommes de terre   | 375 à 425        | 3                     | 45 à 65                    |
| Tomates, en tranches                                      | 425 à 450        | 3                     | 15 à 20                    |
| Oignons, en tranches                                      | 400 à 425        | 3                     | 15 à 25                    |
| Carottes, en tranches                                     | 375 à 425        | 3                     | 30 à 45                    |
| Poivrons, en tranches                                     | 375 à 425        | 3                     | 15 à 25                    |
| Brocoli, fleurons   | 400 à 425        | 3                     | 15 à 20                    |
| Chou-fleur, fleurons                                      | 400 à 425        | 3                     | 15 à 20                    |
| Asperges  | 425 à 450        | 3                     | 15 à 20                    |
| Champignon  | 425 à 450        | 3                     | 15 à 25                    |
| Courgettes, coupées en quatre dans le sens de la longueur | 375 à 400        | 3                     | 30 à 50                    |
| Courge, en tranches                                       | 375 à 400        | 3                     | 30 à 50                    |
| Aubergine, en tranches                                    | 400 à 425        | 3                     | 15 à 20                    |
| Haricots verts  | 400 à 425        | 3                     | 15 à 20                    |

\* Ce tableau n'est fourni qu'à titre de référence

## REMARQUE

- Lorsque vous faites cuire des légumes, placez du papier de cuisson sur une plaque de cuisson ou un plateau pour recueillir les éventuelles gouttes.
- Il est recommandé d'utiliser un peu d'huile comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat et un peu de sel ou de poivre.
- Après la cuisson, il est recommandé d'accompagner les légumes d'herbes fraîches telles que des feuilles de basilic ou de romarin et de fromages râpés, selon votre goût.
- Servez les légumes cuits avec votre plat principal préféré.
- Il est recommandé de consommer des légumes cuits tous les jours pour votre santé.
- Il est recommandé de cuire les légumes qui ne figurent pas dans le tableau à la température par défaut dans un premier temps, puis à une température plus élevée ou plus basse.
- Pour des raisons de performance, le ventilateur de convection peut s'activer ou se désactiver automatiquement pendant le fonctionnement.
- Pour plus de renseignements, le site Web de Samsung propose des menus spéciaux et des recettes pour déguster des légumes cuits sur le tableau guide. Vous pouvez télécharger des recettes détaillées pour chaque fonction sur notre site Web. ([www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support))

## Cuisson au grill

La cuisson au grill utilise le brûleur de cuisson au grill qui se trouve en haut du four pour cuire et dorer les aliments.

La viande ou le poisson doit être placé sur une grille de cuisson dans une lèchefrite. Il est recommandé de préchauffer le four pendant 4 minutes avant la cuisson au grill.

### REMARQUE

- Ce four est conçu pour la **cuisson au grill à porte fermée**. Pendant la cuisson, gardez la porte fermée.  
Ouvrez la porte uniquement pour introduire des aliments, les retourner ou les sortir.
- Utilisez la grille de cuisson au grill pour obtenir un meilleur résultat.
- Utilisez l'option Gril faible pour la volaille ou les pièces de viande épaisses afin d'éviter un grillage excessif.
- Soyez prudent au moment d'ouvrir la porte du four pour retourner les aliments. L'air qui s'échappe du four est très chaud.
- Si vous laissez la porte du four ouverte pendant plus de 2 minutes alors que le four est allumé, tous les éléments chauffants s'éteignent automatiquement.
- Une fois la cuisson terminée, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner jusqu'à ce que le four ait refroidi.

## Guide de cuisson au grill

### REMARQUE

À titre de référence seulement.

- Il est recommandé de préchauffer le four pendant 4 minutes avant la cuisson au grill.
- La taille, le poids, l'épaisseur, la température de départ et vos préférences en matière de cuisson détermineront le temps de cuisson.
- Ce guide est basé sur des viandes à la température du réfrigérateur.

| Aliment             | Point de cuisson | Taille     | Épaisseur                     | Réglage du grill | Position de la grille | Temps de cuisson     |                     |
|---------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |                  |            |                               |                  |                       | 1 <sup>er</sup> côté | 2 <sup>e</sup> côté |
| Hamburgers          | Moyen            | 9 galettes | 1 po (2,5 cm)                 | Élevée           | 7                     | 3 : 20 à 3 : 40      | 2 : 20 à 2 : 40     |
| Steak de bœuf       | Moyen            | -          | 1 po (2,5 cm)                 | Élevée           | 5                     | 7 : 00 à 8 : 00      | 6 : 00 à 7 : 00     |
|                     | Moyen            | -          | ¾ po (1,9 cm)                 | Élevée           | 5                     | 6 : 00 à 7 : 00      | 5 : 00 à 6 : 00     |
| Morceaux de poulet  | Bien cuit        | 2 à 2 ½ lb | ¾ po à 1 po (1,9 cm - 2,5 cm) | Élevée           | 4                     | 15 : 00 à 16 : 00    | 13 : 00 à 14 : 00   |
| Côtelettes de porc  | Bien cuit        | 1 lb       | ½ po (1,3 cm)                 | Faible           | 5                     | 15 : 00 à 16 : 00    | 13 : 00 à 14 : 00   |
| Côtelettes d'agneau | Bien cuit        | 1 lb       | ¾ po à 1 po (1,9 cm - 2,5 cm) | Élevée           | 5                     | 5 : 00 à 6 : 00      | 4 : 00 à 5 : 00     |
| Steak de saumon     | Bien cuit        | 3 pièces   | ¾ po à 1 po (1,9 cm - 2,5 cm) | Élevée           | 5                     | 4 : 00 à 7 : 00      | 3 : 00 à 6 : 00     |

### MISE EN GARDE

Assurez-vous de fermer la porte après avoir retourné les aliments.


# Utilisation du four

## Friteuse à air chaud

Cette fonction utilise l'air chaud pour obtenir des aliments congelés ou frais plus croustillants et plus sains, sans huile ou avec moins d'huile qu'avec les modes de convection normaux. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez ce mode sur une seule grille de four et placez le plateau pour friture à l'air chaud en position 3. La température peut être réglée entre 350 °F (175 °C) et 500 °F (260 °C). Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four pour ce mode. Suivez les instructions de la recette ou de l'emballage pour régler la température, la durée ou la quantité.

Comment régler le four pour le mode de friture à l'air chaud.

1. Placez la plaque à la position de grille 3.
2. Sélectionnez le mode **Friteuse à air chaud** à l'aide du curseur.
3. Utilisez le curseur pour modifier la température par défaut. Saisissez la température suggérée pour votre aliment selon le guide de cuisson recommandé. La température par défaut est de 425 °F (220 °C).
4. Appuyez sur **OK** et réglez le temps de cuisson, au besoin.
5. Appuyez longuement sur **Start (Démarrer)**.
6. Lorsque la cuisson est terminée, appuyez sur **Stop (Arrêt)** et retirez les aliments.



**Emplacement recommandé pour le plateau pour friteuse à air chaud**

### REMARQUE

- Placez une plaque à pâtisserie ou un plateau sur la grille située sous le plateau pour friture à l'air chaud afin de saisir les gouttes. Cela aidera à réduire les éclaboussures et la fumée des aliments riches en matières grasses, comme les ailes de poulet.
- Le mode de friture à l'air chaud est conçu pour une cuisson sur une seule grille de four. Placez les aliments sur la position 3 de la grille pour obtenir les meilleurs résultats. (Le chiffre de position de la grille est compté à partir du bas.)

- Avant d'utiliser une plaque de cuisson, vérifiez la température maximale qu'elle supporte.
- Placez quelques feuilles de papier comme du papier sulfurisé pour absorber la graisse et réduire les éclaboussures et la fumée pendant la friture à l'air chaud.
- Pour cuire des aliments frais ou faits maison, étalez l'huile sur une plus grande surface de façon plus uniforme, afin de rendre les aliments croustillants plus efficacement.
- Le revêtement humide ou épais ne sera pas croustillant ou ne sera pas prêt à être utilisé avec la friture à l'air chaud.

### MISE EN GARDE

- Les aliments riches en matières grasses fumeront lors de l'utilisation du mode de friture à l'air chaud, tels que les ailes de poulet, le bacon, les saucisses et les cuisses de dinde.
- Avant de commencer une friture à l'air chaud, allumez une hotte aspirante et réglez-la à un niveau de ventilation élevé.
- Ouvrez une fenêtre dans votre cuisine si possible et assurez-vous que la cuisine est suffisamment ventilée.
- Une fois que le four a refroidi, essuyez l'intérieur du four avant et après la cuisson par friture à l'air chaud.
- Nettoyez régulièrement les filtres à graisse de la hotte aspirante pour éviter la fumée pendant la cuisson.
- Évitez d'ouvrir la porte du four, sinon il sera difficile de maintenir la température du four, d'éviter la perte de chaleur et d'économiser de l'énergie.

### REMARQUE

- Le préchauffage n'est pas nécessaire.
- Placez le plateau pour friture à l'air chaud à la position 3.
- Il est recommandé d'utiliser de l'huile d'avocat.
- Placez une plaque de cuisson ou un plateau sur la grille sous le plateau pour friture à l'air chaud pour récupérer les éventuelles coulures. Les éclaboussures et la fumée seront ainsi réduites.

### Guide de recommandation pour la friture à l'air chaud

| Article                             | Quantité (oz) | Température (°F) | Temps (min) | Astuces |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------|
| <b>Pommes de terre</b>              |               |                  |             |         |
| Frites surgelées                    | 30 à 35       | 425 à 450        | 25 à 30     | -       |
| Frites surgelées, assaisonnées      | 25 à 30       | 425 à 450        | 20 à 25     | -       |
| Tater Tots surgelés                 | 40 à 45       | 450              | 20 à 25     | -       |
| Pommes de terre rissolées surgelées | 25 à 30       | 450              | 20 à 25     | -       |

| Article                               | Quantité (oz) | Température (°F) | Temps (min) | Astuces   |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---|
| Quartiers de pommes de terre surgelés | 30 à 35       | 425 à 450        | 20 à 25     | -   |
| Frites maison                         | 25 à 30       | 425              | 25-30       | Pelez les pommes de terre et les couper en bâtonnets d'une épaisseur de 9 mm (½ po). Faites tremper dans l'eau froide pendant 30 min. Badigeonnez avec 3 c. à s. d'huile. Salez et poivrez au goût. |
| Quartiers de pommes de terre maison   | 25 à 30       | 450              | 25 à 30     | Coupez-les en quartiers. Badigeonnez avec 3 cuillères à soupe d'huile. Salez et poivrez au goût.  |
| <b>Surgelé</b>                        |               |                  |             |   |
| Croquettes de poulet surgelées        | 24 à 28       | 400 à 425        | 15 à 25     | -   |
| Ailes de poulet surgelées             | 30 à 35       | 425              | 20 à 30     | -   |
| Rondelles d'oignon congelées          | 20 à 25       | 425              | 15 à 20     | -   |
| Bâtonnets de poisson congelés         | 20 à 25       | 425              | 18 à 22     | -   |
| Lanières de poulet surgelées          | 25 à 30       | 425 à 450        | 25 à 30     | -   |
| Churros surgelés                      | 20 à 25       | 425              | 18 à 22     | -   |

| Article                     | Quantité (oz) | Température (°F) | Temps (min) | Astuces   |
|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|---|
| <b>Volaille</b>             |               |                  |             |   |
| Pilons de poulet frais      | 35 à 45       | 425 à 450        | 30 à 35     | Badigeonnez avec 3 cuillères à soupe d'huile. Salez et poivrez au goût. Les aliments riches en matières grasses qui sont frits à l'air chaud peuvent créer de la fumée.   |
| Ailes de poulet fraîches    | 30 à 35       | 425 à 450        | 25 à 30     |   |
| Poitrines de poulet, panées | 30 à 35       | 400 à 425        | 25 à 30     | Trempez les blancs de poulet dans le mélange de farine. Fouettez l'œuf avec le lait. Trempez les poitrines enrobées de farine dans le mélange d'œufs. Placez-les dans la chapelure et remuez jusqu'à ce que les poitrines soient enrobées de chapelure. Salez et poivrez au goût. Badigeonnez avec 3 cuillères à soupe d'huile. |
| <b>Légumes</b>              |               |                  |             |   |
| Asperges, panées            | 15 à 20       | 425              | 20 à 25     | Trempez les légumes découpés dans le mélange de farine. Fouettez l'œuf avec le lait. Trempez les légumes enrobés de farine dans le mélange d'œufs. Placez-les dans la chapelure et remuez jusqu'à ce que les poitrines soient enrobées de chapelure. Salez et poivrez au goût. Badigeonnez avec 3 cuillères à soupe d'huile.    |
| Aubergines, panées          | 20 à 25       | 425              | 20 à 25     |   |
| Champignons, panés          | 18 à 22       | 425              | 20 à 25     |   |
| Oignons, panés              | 18 à 22       | 425              | 20 à 25     |   |
| Choux-fleurs, panés         | 18 à 22       | 400 à 425        | 20 à 25     |   |
| Mélange de légumes, panés   | 30 à 35       | 400 à 425        | 20 à 25     |   |

# Utilisation du four

## Air Sous Vide

Le mode Air sous vide utilise de l'air chaud à basse température pour mettre en œuvre la méthode Sous Vide sans vapeur ni réservoir d'eau. Dans ce mode, le four maintient des températures basses constantes, ce qui permet de cuire des aliments qui peuvent conserver leur parfum et leurs nutriments d'origine tout en offrant une saveur enrichie et une texture douce.

### Comment régler le four pour le mode Air Sous Vide

1. Placez les sacs d'aliments fermés sous vide sur la grille en position 3.
2. Sélectionnez le mode **Air Sous Vide** à l'aide du curseur.
3. Utilisez le curseur pour modifier la température par défaut. Saisissez la température recommandée dans les instructions de cuisson de votre aliment. La température par défaut est de 150 °F (65 °C).
4. Appuyez sur **OK** et réglez le temps de cuisson, au besoin. Le mode Air sous vide peut être réglé jusqu'à 99 h 59 min.
5. Appuyez longuement sur **Start (Démarrer)**.
6. Lorsque la cuisson est terminée, appuyez sur **Stop (Arrêt)** et retirez les aliments.



### REMARQUE

- Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four lorsque vous utilisez le mode Air Sous Vide.
- Placez les sacs d'aliments fermés sous vide sur la grille 4 du four.
- Utilisez-le pour cuire de la viande, du poisson, des fruits de mer, de la volaille ou des légumes.
- Utilisez uniquement des ingrédients frais et de qualité. Coupez-les dans des conditions de propreté et conservez-les au réfrigérateur.
- Utilisez des sacs sous vide résistants à la chaleur pour déplacer et conserver les ingrédients.
- Ne réutilisez jamais les sacs sous vide résistants à la chaleur.
- Le temps de cuisson dépend de l'épaisseur des aliments. L'ajout de sel ou de sucre peut réduire le temps de cuisson.
- Utilisez le guide de recommandation Air Sous Vide pour trouver le temps et la température de cuisson recommandés pour l'aliment.
- N'utilisez que des températures inférieures à 140 °F (60 °C) pour cuire des aliments qui peuvent être consommés crus de manière sécuritaire.

### Astuces

- Pour conserver le goût original, nous vous recommandons d'utiliser moins d'herbes et d'épices que dans les recettes normales.
- Les viandes et les poissons présentent de meilleures saveurs lorsqu'ils sont saisis et servis.
- Les plats sous vide sont meilleurs s'ils sont servis immédiatement après la cuisson.
- S'ils ne sont pas servis immédiatement après la cuisson, mettez les aliments dans de l'eau glacée et laissez-les refroidir complètement. Ensuite, conservez-les à une température inférieure à 40 °F (5 °C) pour conserver l'arôme et la texture des aliments.
- Le poulet, en particulier, est recommandé pour être consommé immédiatement après la cuisson.

Guide de recommandations pour la cuisson à l'air sous vide

| Aliment                            | Point de cuisson | Température (°F) | Temps (heures) |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Bœuf</b>                        |                  |                  |                |
| Bifteck, 1,5 po (4 cm) d'épaisseur | Saignant         | 130              | 2,5 à 4        |
|                                    | Moyen            | 140              | 2,5 à 4        |
|                                    | Bien cuit        | 155              | 3 à 5          |
| Rôti                               | Moyen            | 150              | 6 à 12         |
|                                    | Bien cuit        | 155              | 6 à 12         |
| <b>Porc</b>                        |                  |                  |                |
| Côtelette, désossée                | Tendre           | 150              | 3 à 5          |
|                                    | Ferme            | 160              | 3 à 5          |
| Rôti                               | Moyen            | 150              | 4 à 6          |
|                                    | Bien cuit        | 160              | 5 à 7          |
| Porc effiloché                     | Bien cuit        | 160              | 15 à 48        |
| <b>Volaille</b>                    |                  |                  |                |
| Poulet, poitrine                   | Tendre           | 145              | 3 à 4          |
|                                    | Ferme            | 160              | 3,5 à 4,5      |
| Magret de canard                   | Tendre           | 145              | 3 à 4          |

| Aliment                      | Point de cuisson | Température (°F) | Temps (heures) |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Poisson</b>               |                  |                  |                |
| Steak de saumon              | Tendre           | 130              | 2 à 4          |
|                              | Bien cuit        | 145              | 2 à 4          |
| Filet de morue               | Tendre           | 130              | 2 à 4          |
| <b>Légumes</b>               |                  |                  |                |
| Asperges                     | -                | 180              | 0,5 à 2        |
| Pommes de terre, en tranches | -                | 190              | 2 à 4          |
| Patate douce, en tranches    | -                | 190              | 2 à 4          |
| Carotte, en tranches         | -                | 190              | 2 à 4          |
| Courge, en cubes             | -                | 180              | 2 à 3          |
| <b>Fruit</b>                 |                  |                  |                |
| Pomme, en tranches           | -                | 180              | 2 à 3          |
| Tranches d'ananas            | -                | 180              | 1 à 2          |
| Poire, en tranches           | -                | 180              | 2 à 3          |

# Utilisation du four

## Déshydratation

La déshydratation permet de sécher les aliments ou d'éliminer l'humidité des aliments par circulation de chaleur. Après avoir séché les aliments, conservez-les dans un endroit frais et sec. Pour les fruits, l'ajoute de jus de citron (ou d'ananas) ou le saupoudrage du sucre sur les fruits leur permet de conserver leur goût sucré.

### REMARQUE

- Il n'y a pas de préchauffage préalablement à la déshydratation.
- Placez la grille à la position 3 ou 4.

## Levage du pain

La fonction Levage du pain fournit automatiquement la température optimale pour le processus de levage du pain et, par conséquent, n'offre pas de réglage de la température. Si vous sélectionnez Levage du pain lorsque la température du four est supérieure à 95 °F (35 °C), Chaud s'affiche. Puisque ces fonctions donnent les meilleurs résultats lorsqu'elles sont lancées alors que le four est froid, nous vous recommandons d'attendre que le four ait refroidi et que Chaud disparaisse de l'affichage.

### REMARQUE

- Le levage du pain n'a pas de préchauffage.
- Placez la grille à la position 3.

## Maintien au chaud

Maintient les aliments cuits au chaud à basse température pendant 3 heures maximum.

### REMARQUE

- Placez la grille à la position 3 ou 4.
- Si vous désactivez la fonction d'**Économie d'énergie de 12 heures**, ces modes fonctionneront jusqu'à ce qu'ils soient annulés. (Réglage par défaut de l'économie d'énergie de 12 heures : activé)

### MISE EN GARDE

Vous ne devez pas utiliser cette fonction pour réchauffer des aliments froids.

## Options de cuisson

### MISE EN GARDE

Les aliments qui se gâtent facilement, tels que le lait, les œufs, le poisson, la volaille et la viande, doivent être refroidis au réfrigérateur avant d'être placés au four. Même réfrigérés, ils ne doivent pas attendre plus d'une heure avant le début de la cuisson et doivent être retirés rapidement une fois la cuisson terminée.

## Temps de cuisson

La cuisson minutée permet de faire cuire les aliments au four à une température spécifiée pendant une durée spécifiée. Le four s'éteint automatiquement à la fin de la cuisson.

**Mode :** Cuisson au four / Cuisson par convection / Rôtissage par convection / Légumes par convection / Friteuse à air chaud/ Air sous vide / Déshydratation

1. Démarrez le mode de cuisson désiré, comme **Cuisson au four**.
2. Au besoin, modifiez la température à l'aide du curseur.
3. Appuyez sur **OK**, puis sur  pour définir le temps de cuisson.
4. Réglez le temps de cuisson entre 1 minute et 9 heures 59 minutes (9:59) à l'aide du curseur.
5. Utilisez le curseur pour sélectionner l'une des options suivantes à effectuer à la fin de la cuisson.
  - **Four éteint** : Le four s'éteint à la fin de la cuisson. (Réglage par défaut)
  - **Maintien de la temp.** : Le four continue de fonctionner à la température de cuisson actuelle à la fin de la cuisson.
  - **Maintien au chaud** : Active la fonction de maintien au chaud à la fin de la cuisson.
6. Appuyez longuement sur **Start (Démarrer)**. Le four s'allume automatiquement et commence le préchauffage.

La température augmentera jusqu'à la température que vous avez réglée. Le four commence la cuisson pendant la durée que vous avez réglée.
7. Lorsque le préchauffage est terminé, placez le récipient contenant les aliments sur une grille, puis fermez la porte.
8. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, le four s'arrête automatiquement et émet un signal sonore.

### REMARQUE

Pour modifier le temps de cuisson programmé, appuyez sur  ou utilisez le curseur.

## Mode différé


La fonction de mode différé vous permet d'utiliser la minuterie pour démarrer et arrêter automatiquement un autre programme de cuisson. Vous pouvez régler le mode différé de manière à reporter de 12 heures maximum le démarrage automatique d'une opération de cuisson que vous avez sélectionnée.

**Mode :** Cuisson au four / Cuisson par convection / Rôtissage par convection / Légumes par convection / Friteuse à air chaud / Air sous vide / Déshydratation / Autonettoyage

1. Placez le récipient contenant les aliments sur une grille, puis fermez la porte.
2. Appuyez et maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes, puis sélectionnez **Mode différé** à l'aide du curseur.
3. Sélectionnez le mode de cuisson et la température désirée, puis appuyez sur **OK**.
4. Définissez l'heure de début à l'aide du curseur.
5. Appuyez longuement sur **Start (Démarrer)**.
6. Le four démarre la cuisson à l'heure programmée.

## Fonctions supplémentaires

Appuyez et maintenez enfoncée la touche  ou  pendant 3 secondes sur le panneau de commande, puis utilisez le curseur pour modifier les différents réglages de votre four. Reportez-vous aux descriptions détaillées figurant dans le tableau suivant. Le menu Options n'est accessible que lorsque la surface de cuisson et le four sont éteints.



## Réglages de la surface de cuisson

| Réglage                | Description  |
|------------------------|--|
| Verrouiller            | Cette fonction vous permet de verrouiller les commandes de la surface de cuisson afin qu'elles ne puissent pas être activées accidentellement.<br> <b>REMARQUE</b><br>Consultez la page 31. |
| Test de compatibilité  | Vérifiez si l'ustensile convient à l'induction.  |
| Sons                   | Activez ou désactivez le son de la surface de cuisson (bips).  |
| Éclairage lat. ambiant | L'éclairage ambiant vous permet de connaître l'état de votre four.   |
| Langue                 | Vous pouvez changer la langue à utiliser. La valeur par défaut est l'anglais.  |
| Wi-Fi                  | Activez ou désactivez le mode Wi-Fi.   |
| Redémarrer             | Redémarrez la cuisinière.  |
| Réinit. d'usine        | Réinitialisez vos paramètres.  |

# Utilisation du four

## Réglages du four

| Réglage                         | Description  |
|---------------------------------|--|
| Minuterie                       | Régalez la minuterie. La minuterie vous permet d'utiliser un minuteur supplémentaire pour effectuer des tâches de cuisson, comme faire bouillir des œufs.  |
| Mode différé                    | Régalez la cuisson en mode différé.<br> <b>REMARQUE</b><br>Consultez la page 45.  |
| Verrouiller                     | Cette fonction vous permet de verrouiller les commandes du four et la porte du four afin qu'elles ne puissent pas être activées accidentellement.  |
| Favoris                         | Enregistrez le mode de cuisson et les valeurs souvent utilisées.   |
| Mes modes                       | Vous pouvez modifier une liste de modes à afficher. Pour afficher le mode souhaité sur l'écran du four, tentez de modifier la liste. Certains modes ne disparaîtront pas. Le nouveau mode sera mis à jour plus tard sur Mes modes. |
| Ma tendance                     | Affiche vos modes et températures fréquemment utilisés, le plus fréquent en premier.   |
| Autoconversion                  | Baisse automatique de la température de 25 °F (15 °C) lorsque vous utilisez la cuisson par convection.   |
| Économie d'énergie de 12 heures | Éteint automatiquement le four 12 heures après le début de la cuisson ou 3 heures après le début de la cuisson au gril.  |
| Unité de température            | Sert à régler l'unité de température. (°F ou °C)   |
| Régler la température           | Ré-étalonner la température du four.   |
| Éclairage lat. ambiant          | L'éclairage ambiant vous permet de connaître l'état de votre four.   |

| Réglage                         | Description   |
|---------------------------------|---|
| Sabbat                          | Régalez le mode sabbat. Marche/arrêt.<br> <b>REMARQUE</b><br>Consultez la page 48.                         |
| Sons                            | Activez ou désactivez le son du four (bips).  |
| Écran de veille                 | Activez ou désactivez l'écran de veille.  |
| Utilisation du format 24 heures | Régalez l'horloge pour qu'elle affiche l'heure au format 12 heures ou au format 24 heures.  |
| Date et heure                   | Régalez l'horloge pour afficher la date et l'heure actuelles.<br> <b>REMARQUE</b><br>Consultez la page 32. |
| Langue                          | Sélectionnez votre langue préférée entre l'anglais, le français ou l'espagnol.  |
| Wi-Fi                           | Activez ou désactivez le mode Wi-Fi.  |
| Redémarrer                      | Redémarrez la cuisinière.   |
| Réinit. d'usine                 | Réinitialisez vos paramètres.   |

## Mode Démonstrateur

Cette option est destinée aux établissements de vente au détail à des fins d'affichage uniquement.


(L'élément chauffant ne fonctionne pas.)

1. Appuyez sur la touche  et tenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez l'option **Date et heure**.
3. Régalez l'heure à 12:34.
4. Appuyez sur  et  simultanément pendant 3 secondes.
5. Le mode Démo est activé et un indicateur apparaît à l'écran.

## Commande intelligente

### Comment connecter le four

1. Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil intelligent.
2. Suivez les instructions à l'écran de l'application pour connecter votre cuisinière.
3. À la fin du processus, l'icône de connexion  située sur votre cuisinière s'affiche et l'application confirme que vous êtes connecté.
4. Si l'icône de connexion ne s'allume pas, suivez les instructions de l'application pour vous reconnecter.



### Pour commander le four à distance

1. Appuyez et **Commande intelligente**  s'affiche à l'écran. Le four peut maintenant être commandé à distance par un appareil mobile connecté.
2. Sélectionnez l'icône de four dans l'application SmartThings pour ouvrir l'application de commande du four. Lorsque l'application est connectée au four, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes à partir de l'application :

| Commande à distance du four à l'aide de l'application SmartThings |  |
|---|--|
| Surveillance du four et de la surface de cuisson                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez l'état du four.</li><li>• Surveillez l'état de marche/arrêt des éléments de la surface de cuisson.</li></ul>                              |
| Commande à distance du four                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Régler ou ajuster à distance les paramètres du four.</li></ul>   |
| Ma cuisson  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Éteindre le four à distance.</li><li>• Une fois la cuisson commencée, modifiez la durée et la température de cuisson réglées à distance.</li></ul> |
| Vérification des erreurs  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reconnaître automatiquement les erreurs.</li></ul>   |

Si  ne s'affiche pas à l'écran, vous pouvez quand même surveiller l'état du four et de la surface de cuisson, ainsi qu'éteindre le four.

### REMARQUE

Consultez le manuel de l'application SmartThings pour en savoir plus.

# Utilisation du four

## Commande vocale

Pour utiliser la fonction de commande vocale de la cuisinière, vous devez disposer des applications Bixby, Amazon Alexa ou Assistant Google sur votre téléphone mobile.

### Bixby

- Bixby est le nom de la solution d'intelligence artificielle de Samsung qui permet de contrôler le produit par la voix.
- Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, vous devez connecter l'application SmartThings et le produit sur votre téléphone intelligent.
- Pour les modèles qui ne reconnaissent pas directement la saisie vocale du produit après la connexion à l'application, certaines fonctions peuvent toujours être contrôlées par Bixby sur les téléphones intelligents Samsung.
- Menu de l'application SmartThings → Assistant vocal → Bixby, vous pouvez vous reporter à l'énoncé Bixby de l'appareil.

### Amazon Alexa et Google Assistant

Les appareils électroménagers intelligents de Samsung sont compatibles avec SmartThings dans Alexa et avec action dans l'Assistant Google.

### Guide d'installation

Voici la manière de connecter un compte SmartThings à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google. Les applications SmartThings et Alexa (ou Assistant Google) doivent être installées sur votre téléphone.

1. Configurez les appareils pris en charge par SmartThings.
2. Après la configuration de l'appareil, appuyez sur le bouton "+" à l'écran.
3. Appuyez sur "Assistant vocal" et connectez votre compte Samsung à Amazon Alexa. (ou l'Assistant Google)
4. Vérifiez que les appareils sont visibles sur l'application Amazon Alexa. La connexion au compte est ainsi terminée. (Vérifiez que les appareils sont visibles et définissez l'emplacement [maison et pièce] des appareils dans l'application Google Home. La connexion au compte est ainsi terminée).

### REMARQUE

Les spécifications Allumer/Éteindre des commandes intelligentes sont les mêmes que celles indiquées dans l'application SmartThings.

## Caractéristiques spéciales

### La fonction Sabbat




(Pendant le sabbat et les fêtes juives.)

Utilisez cette option pour la cuisson lors du Sabbat et des fêtes juives uniquement. Pour plus d'informations, consulter le site Internet <http://www.star-k.org>

### Avec la fonction Sabbat

- La température du four peut être augmentée ou diminuée après avoir réglé cette option.
- L'affichage ne change pas et n'émet aucun signal sonore lorsque vous modifiez la température.
- Une fois le four correctement réglé pour la cuisson avec la fonction Sabbat activée, le four reste allumé en continu jusqu'à ce que la fonction Sabbat soit annulée. Cette fonction annule la fonction d'économie d'énergie de 12 heures pré-réglée en usine.
- Si l'éclairage du four est nécessaire pendant le sabbat, appuyez sur le pavé  avant d'activer la fonction Sabbat. Une fois l'éclairage du four allumé et la fonction Sabbat activée, l'éclairage intérieur du four reste allumé jusqu'à ce que la fonction Sabbat soit désactivée.
- Si vous souhaitez que l'éclairage du four soit éteint, pensez à l'éteindre avant d'activer l'option Sabbat.
- N'utilisez pas la surface de cuisson lorsque la fonction Sabbat est activée.

## Pour activer la fonction Sabbath



1. Démarrez un mode **Cuisson au four**.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche  pendant 3 secondes, puis sélectionnez la fonction **Sabbat**.
3. Utilisez le curseur pour sélectionner **Marche/Arrêt**.
4. Sélectionnez **OK** pour enregistrer les modifications.

### REMARQUE

- Vous pouvez modifier la température du four après le début de la cuisson, mais l'affichage ne changera pas et aucun signal sonore ne sera émis. Après avoir modifié la température, il faut attendre 15 secondes pour que le four enregistre la modification.
- Vous pouvez éteindre le four à tout moment en appuyant sur **Stop (Arrêt)**. Toutefois, cela ne désactive pas la fonction Sabbath.
- Pour désactiver la fonction Sabbath, maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.
- Vous pouvez régler le temps de cuisson avant d'activer la fonction Sabbath.
- Après une coupure de courant, le four ne se remet pas automatiquement en marche. **Sabbat** s'affiche sur le panneau de commande, mais le four ne se rallume pas. Les aliments peuvent être retirés du four en toute sécurité, mais vous ne devriez pas éteindre la fonction Sabbath et remettre le four en marche avant la fin du sabbat ou de la fête.
- Après l'observation du sabbat, éteignez la fonction Sabbath en appuyant sur la touche  et en la tenant enfoncée pendant au moins 3 secondes.

### MISE EN GARDE

- N'essayez pas d'activer une autre fonction à l'exception de Bake (cuisson au four) lorsque la fonction Sabbath est activée. Seules les fonctions suivantes fonctionneront correctement :  
Cuisson au four, démarrage/réglage du four et arrêt du four.
- N'ouvrez pas la porte du four et ne modifiez pas la température du four pendant environ 30 minutes après avoir lancé la fonction Sabbath. Laissez le four atteindre la température de consigne. Le ventilateur du four fonctionne uniquement lorsque la température du four augmente.

# Entretien de votre appareil

## Autonettoyage

Ce four autonettoyant utilise des températures élevées (bien supérieures aux températures de cuisson) pour brûler complètement les restes de graisse et les résidus ou les réduire en cendres finement pulvérisées que vous pouvez essuyer à l'aide d'un chiffon humide.

### ⚠ MISE EN GARDE

- Pendant le cycle d'autonettoyage, l'extérieur du four devient très chaud au toucher. **Ne laissez pas** les petits enfants sans surveillance à proximité de l'appareil.
- Certains oiseaux sont extrêmement sensibles aux fumées qui se dégagent pendant le cycle d'autonettoyage d'une cuisinière. Déplacez les oiseaux dans une autre pièce bien ventilée.
- **Ne recouvrez pas** les parois du four, les grilles, le fond ou toute autre partie de la cuisinière avec du papier d'aluminium. Cela entraînerait une mauvaise répartition de la chaleur, des résultats de cuisson médiocres et des dommages permanents à l'intérieur du four. Le papier aluminium fond et adhère à la surface intérieure du four.
- **Ne forcez pas** l'ouverture de la porte du four. Cela peut endommager le système de verrouillage automatique de la porte. Faites attention lorsque vous ouvrez la porte du four après la fin du cycle d'autonettoyage. Tenez-vous sur le côté du four lorsque vous ouvrez la porte pour permettre à l'air chaud ou à la vapeur de s'échapper. Le four peut encore être **TRÈS CHAUD**.
- Portez des gants pendant le nettoyage.

### Avant un cycle d'autonettoyage




Fig. 1




Fig. 2

- Nous vous recommandons d'aérer votre cuisine par une fenêtre ouverte ou d'utiliser un ventilateur ou une hotte pendant le cycle d'autonettoyage.
- Retirez du four la grille, la lèchefrite, l'encart de lèchefrite, tous les ustensiles de cuisine et le papier d'aluminium.
- Essuyez les débris sur le fond du four. (Fig. 1)
- Les résidus sur le cadre avant de la cuisinière et à l'extérieur du joint de la porte doivent être nettoyés à la main. Nettoyez ces zones avec de l'eau chaude, des tampons en laine d'acier remplis de savon ou des nettoyeurs tels que Soft Scrub. Rincez abondamment avec de l'eau claire et séchez.
- Ne le nettoyez pas. Le matériau en fibre de verre du joint de la porte du four ne résiste pas à l'abrasion. Il est essentiel que le joint reste intact. Si vous remarquez qu'il est usé ou effiloché, faites-le remplacer. (Fig. 2)
- Assurez-vous que le couvercle d'ampoule de l'éclairage du four est en place et que l'éclairage du four est éteint.

### 📖 REMARQUE

Retirez les grilles du four et les accessoires avant de lancer le mode d'autonettoyage.

### Procédure d'exécution d'un cycle d'autonettoyage

1. Assurez-vous que la porte du four est complètement fermée et déverrouillée. Désactivez toutes les fonctions du four et de la surface de cuisson.
2. Sélectionnez Autonettoyage à l'aide du curseur. Sélectionnez ensuite le temps de nettoyage. (2 heures/3 heures/5 heures)
3. Appuyez sur **OK** ou appuyez longuement sur **Start (Démarrer)**.  
La porte du four se verrouille automatiquement et le four commence à chauffer.

#### REMARQUE

- Vous ne pourrez pas démarrer un cycle d'autonettoyage si la fonction de verrouillage du four est activée ou si la température du four est trop élevée.
  - La porte du four se verrouille automatiquement. L'écran affiche le temps de nettoyage restant. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte du four tant que la température n'est pas redescendue à une température sûre (four refroidi).
4. Lorsque le cycle d'autonettoyage est terminé, l'écran affiche " Fin " et la cuisinière émet plusieurs bips.

### Comment retarder le début de l'autonettoyage

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche  (3sec), puis sélectionnez **Mode différé** à l'aide du curseur.
2. Sélectionnez le mode **Autonettoyage** à l'aide du curseur.
3. À l'aide du curseur, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez démarrer le cycle d'autonettoyage du four.
4. Appuyez sur **OK** ou appuyez longuement sur **Start (Démarrer)**.  
Le four commencera l'autonettoyage à l'heure indiquée.

### Comment arrêter la fonction d'autonettoyage

Vous pouvez juger nécessaire d'arrêter ou d'interrompre un cycle d'autonettoyage en raison de la présence de fumée dans le four.

1. Appuyez sur **Stop (Arrêt)**.
2. Vous pourrez ouvrir la porte du four après que le four aura refroidi pendant environ 1 heure.

### Après un cycle d'autonettoyage


- Vous pourriez constater la présence de cendres blanches dans le four. Essayez-les avec un chiffon humide une fois que le four a refroidi. (Si des taches blanches subsistent, éliminez-les avec un tampon de laine d'acier rempli de savon et rincez abondamment avec un mélange d'eau et de vinaigre.)
- Si le four n'est pas propre après un cycle, répétez le cycle.
- Vous ne pouvez pas régler le four pour la cuisson tant qu'il n'est pas suffisamment refroidi pour que la porte se déverrouille.

# Entretien de votre appareil


## Nettoyage à la vapeur

### Procédure de réglage du four pour le nettoyage à la vapeur

Pour un nettoyage léger, la fonction de nettoyage à la vapeur permet d'économiser du temps et de l'énergie. Pour un nettoyage plus intensif, utilisez la fonction d'autonettoyage.



1. Retirez tous les accessoires du four.
2. Versez environ 400 ml (1  $\frac{3}{4}$  tasse) d'eau sur le fond du four vide, puis fermez la porte du four. Utilisez uniquement de l'eau normale, pas d'eau distillée.
3. Sélectionnez **Nettoyage à la vapeur** à l'aide du curseur.
4. Appuyez sur **Start (Démarrer)**.  
La porte du four se verrouille automatiquement et le four commence à chauffer.  
Lorsque l'opération est terminée, un bip se fait entendre.
5. Appuyez longuement sur **Start (Démarrer)**.
6. Nettoyez l'intérieur du four.  
Une quantité importante d'eau restera au fond du four après un cycle de nettoyage à la vapeur. Retirez l'eau résiduelle à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et sec.



#### REMARQUE

Lors du nettoyage à la vapeur, utilisez exactement 296 ml (10 oz) d'eau, car cela donne les meilleurs résultats.

#### REMARQUE

Si vous appuyez sur **Nettoyage à la vapeur** lorsque la température du four est supérieure à 100 °F (38 °C), **Chaud** apparaît à l'écran. Étant donné que cette fonction donne des résultats optimaux lorsqu'elle est lancée pendant que le four est froid, nous vous recommandons d'attendre que le four ait refroidi et que l'indication chaud disparaisse.

#### MISE EN GARDE

Portez des gants pendant le nettoyage.

### Après un cycle de nettoyage à la vapeur

- Usez de prudence lorsque vous ouvrez la porte avant la fin d'une procédure de nettoyage à la vapeur. L'eau du fond est chaude.
- Ouvrez la porte du four et retirez l'eau résiduelle avec une éponge. Ne laissez pas l'eau résiduelle dans le four pendant une période prolongée. Essuyez le four et séchez-le avec un chiffon doux. N'oubliez pas d'essuyer le dessous du joint de la porte du four.
- Utilisez une éponge imbibée de détergent, une brosse douce ou une brosse en nylon pour essuyer l'intérieur du four. Enlevez les résidus tenaces avec une lavette en nylon. Vous pouvez éliminer les dépôts de calcaire avec un chiffon imbibé de vinaigre.
- Si la saleté persiste, vous pouvez répéter l'opération une fois le four refroidi.
- Pour les résidus importants, tels que la graisse laissée par un rôtissage, nous vous recommandons de frotter le résidu avec du détergent avant d'activer la fonction de nettoyage à la vapeur.
- Une fois le nettoyage terminé, laissez la porte du four entrebâillée (à 15°) pour permettre à la surface émaillée interne de sécher complètement.

## Entretien et nettoyage du four

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que toutes les commandes sont à l'arrêt et que toutes les surfaces sont REFROIDIES avant de nettoyer une quelconque partie de la cuisinière.



- Si votre cuisinière est déplacée pour le nettoyage, l'entretien ou toute autre raison, assurez-vous que le dispositif anti-basculement est réenclenché correctement lors de la remise en place de la cuisinière. Si vous ne réengagez pas le dispositif anti-basculement, la cuisinière pourrait basculer et causer des blessures graves.


### Tableau de commande

Commencez par verrouiller le panneau de commande pour éviter des manœuvres accidentelles et/ou le basculement de l'appareil.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que le panneau de commande est éteint et que toutes les surfaces de la cuisinière sont froides. À défaut, vous risquez de vous brûler.
- Si la cuisinière a été éloignée du mur, assurez-vous que le dispositif anti-basculement est correctement réinstallé lorsque la cuisinière est remise en place. Dans le cas contraire, la cuisinière risque de basculer et de provoquer des blessures.
- N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits de nettoyage abrasifs de quelque nature que ce soit. Ils risquent de rayer ou d'endommager la surface.

### Évent



- Les orifices de ventilation de refroidissement sont situés à l'arrière de la cuisinière.
- Cette zone peut devenir chaude durant l'utilisation du four.
- Il est normal que de la vapeur s'échappe de l'évent.
- L'évent est important pour une bonne circulation d'air. **Ne bloquez jamais cet orifice.**

### Nettoyage des pièces peintes et des garnitures décoratives

- Pour un nettoyage général, utilisez un chiffon avec de l'eau chaude savonneuse.
- Pour les résidus plus difficiles et les graisses accumulées, appliquez un détergent liquide directement sur la zone concernée et laissez agir pendant 30 à 60 minutes. Essuyez avec un chiffon humide et séchez. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur l'une de ces surfaces. Ils peuvent produire des rayures.

### Nettoyage des surfaces en acier inoxydable

- Secouez bien la bouteille de nettoyant ou de produit de polissage pour appareils en acier inoxydable.
- Déposez une petite quantité de produit de nettoyage ou de polissage pour appareils en acier inoxydable sur un chiffon humide ou une serviette en papier humide.
- Nettoyez une petite surface, en frottant dans le sens du grain de l'acier inoxydable, le cas échéant.
- Séchez et polissez avec une serviette en papier propre et sèche ou un chiffon doux.
- Répétez l'opération si nécessaire.

### 📖 REMARQUE

- N'utilisez pas de tampon en laine d'acier. Elle rayerait la surface.**
- Si un nettoyant pour appareils en acier inoxydable à base d'huile minérale a été utilisé auparavant pour nettoyer l'appareil, lavez la surface avec du liquide vaisselle et de l'eau avant d'utiliser le nettoyant ou le poli pour appareils en acier inoxydable.

### Grilles du four

- Si les grilles sont laissées dans le four pendant un cycle d'autonettoyage, leur couleur deviendra légèrement bleue et la finition sera terne. Une fois le cycle d'autonettoyage terminé et le four refroidi, frottez les côtés des grilles avec du papier ciré ou un chiffon contenant une petite quantité d'huile. Les grilles pourront ainsi glisser plus facilement sur leurs rails.
- Les grilles coulissantes peuvent être nettoyées à la main avec un produit abrasif ou de la laine d'acier. Au cours du nettoyage, faites attention à ce que l'eau ou le nettoyant ne pénètre pas dans les glissières situées sur les côtés de la grille.

### 📖 REMARQUE

- Ne pas les nettoyer au lave-vaisselle.
- Si la grille devient difficile à enlever ou à replacer, essuyez légèrement les glissières de la grille du four avec de l'huile de cuisson. N'essuyez pas d'huile de cuisson sur les glissières.
- Si la grille devient difficile à faire glisser, il peut être nécessaire de la lubrifier avec un lubrifiant à base de graphite.

# Entretien de votre appareil

## Plateau pour friture à l'air chaud

Pour maintenir le plateau pour friture à l'air chaud propre, retirez-le de la cavité et trempez-le dans de l'eau tiède savonneuse. Ensuite, enlevez la saleté du plateau pour friture à l'air chaud à l'aide d'un tampon à récurer en plastique.

### REMARQUE


Le plateau pour friture à l'air chaud peut être mis au lave-vaisselle.

### MISE EN GARDE

Ne laissez pas le plateau pour friture à l'air chaud dans le four pendant le cycle d'autonettoyage.

La chaleur extrême générée par ce cycle peut décoller de façon permanente le revêtement de friture à l'air chaud. Sa couleur deviendra légèrement bleue et son aspect sera terne.

## Porte du four



- Utilisez de l'eau et du savon pour nettoyer à fond le dessus, les côtés et l'avant de la porte du four. Rincez bien. Vous pouvez utiliser un nettoyant pour vitres sur la vitre extérieure de la porte du four.

N'immergez PAS la porte dans l'eau.

**NE VAPORISEZ PAS d'eau ou de nettoyant pour vitres et ne les laissez pas pénétrer dans les orifices de la porte.**


N'utilisez PAS de nettoyant pour four, de poudre nettoyante ou de produit de nettoyage abrasif sur l'extérieur de la porte du four.

- **NE NETTOYEZ PAS le joint de la porte du four.**

Le joint de la porte du four est constitué d'un matériau tissé qui est essentiel pour assurer une bonne étanchéité. Veillez à ne pas froter, endommager ou retirer ce joint.

## Poignée du tiroir

Éliminez la poussière à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon doux imbibé d'eau.



### MISE EN GARDE

- N'utilisez pas de détergents alcalins, d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique, de solvants organiques ou de désinfectants.
  - La surface risquerait d'être endommagée.

## Entretien et nettoyage de la surface de cuisson en verre

### Nettoyage quotidien normal

Utilisez seulement un nettoyant pour surface de cuisson en céramique. Les autres crèmes peuvent ne pas être aussi efficaces.


En suivant ces étapes, vous pouvez entretenir et protéger le dessus de votre surface de cuisson en verre.

1. Avant d'utiliser la surface de cuisson pour la première fois, nettoyez-la avec un nettoyant pour surface de cuisson en céramique. Cela aide à protéger le dessus et facilite le nettoyage ultérieur.
2. L'utilisation quotidienne d'un nettoyant pour surface de cuisson en céramique vous aidera à conserver l'aspect neuf de la surface de cuisson.
3. Agitez bien la crème nettoyante. Appliquez quelques gouttes de nettoyant directement sur la surface de cuisson.
4. Utilisez un essuie-tout ou un tampon de nettoyage pour surface de cuisson en céramique afin de nettoyer toute la surface de cuisson.
5. Utilisez un chiffon sec ou un essuie-tout pour enlever tous les résidus de produit de nettoyage. Nul besoin de rincer.

### **⚠** AVERTISSEMENT


Des **DOMMAGES** à la surface en verre peuvent se produire si vous utilisez des tampons à récurer autres que ceux recommandés.

### Élimination des résidus brûlés



1. Laissez refroidir la surface de cuisson.
2. Étendez quelques gouttes de nettoyant pour surface de cuisson en céramique sur toute la surface des résidus brûlés.
3. À l'aide d'un tampon de nettoyage pour surface de cuisson en céramique, frottez la surface en question en appliquant une pression au besoin.
4. S'il reste des résidus, répétez au besoin les étapes ci-dessus.
5. Pour une protection supplémentaire, une fois que tous les résidus ont été enlevés, polissez toute la surface en appliquant un nettoyant pour surface de cuisson en céramique à l'aide d'un essuie-tout.

### Retrait des résidus brûlés et abondants



1. Laissez refroidir la surface de cuisson.
2. Utilisez un grattoir à lame de rasoir incliné d'environ 45 degrés sur la surface en verre pour retirer les saletés. Il sera nécessaire d'appliquer une pression pour enlever les résidus.
3. Après avoir gratté la surface avec le grattoir à lame de rasoir, étendez quelques gouttes de nettoyant pour surface de cuisson en céramique sur toute la surface des résidus brûlés. Utilisez un tampon de nettoyage pour enlever tout résidu tenace. (Ne grattez pas le joint d'étanchéité.)
4. Pour une protection supplémentaire, une fois que tous les résidus ont été enlevés, polissez toute la surface en appliquant un nettoyant pour surface de cuisson en céramique à l'aide d'un essuie-tout.

### Retrait des marques et des rayures métalliques


1. Faites attention de ne pas faire glisser les casseroles et les poêles sur la surface de cuisson. Cela laisserait des marques sur la surface de cuisson. Vous pouvez éliminer ces marques en appliquant un nettoyant pour surface de cuisson en céramique avec un tampon de nettoyage conçu pour de telles surfaces.
2. Si des casseroles avec une mince couche d'aluminium ou de cuivre sont chauffées alors que tout leur contenu liquide est évaporé, cette mince couche peut laisser une décoloration noire sur la surface de cuisson. Vous devriez immédiatement enlever cette décoloration; sinon, elle pourrait devenir permanente.

### **⚠** AVERTISSEMENT

Vérifiez soigneusement le dessous des casseroles et poêles pour voir s'il y a des aspérités qui pourraient rayer la surface de cuisson.

# Entretien de votre appareil

## Nettoyage du joint d'étanchéité de la surface de cuisson



Pour nettoyer le joint d'étanchéité autour du verre, appliquez un chiffon humide sur le joint pendant quelques minutes, puis essuyez-le avec un nettoyeur non abrasif.

## Risque de dommages permanents à la surface en verre

- Les déversements de sucre (comme les gelées, le fudge, les bonbons, les sirops) ou les plastiques fondus peuvent causer des piqûres sur le dessus de la surface de cuisson. Cela n'est pas couvert par la garantie. Vous devriez nettoyer le déversement pendant qu'il est encore chaud. Faites particulièrement attention lorsque vous retirez des substances chaudes. Reportez-vous à la section ci-dessous.
- Lorsque vous utilisez un grattoir, assurez-vous qu'il est neuf et que la lame du rasoir est toujours tranchante. N'utilisez pas une lame émoussée ou entaillée.

## Nettoyage des déversements de sucre et du plastique fondu

1. Éteignez toutes les unités de la surface. Retirez les ustensiles de cuisson chauds.
2. En portant un gant de cuisine, utilisez un grattoir à lame de rasoir à un seul tranchant pour déplacer le déversement vers une zone froide de la surface de cuisson. Enlevez le déversement avec des essuie-tout.
3. Tout déversement restant devrait être laissé jusqu'à ce que la surface de cuisson ait refroidi.
4. N'utilisez pas à nouveau les unités de la surface tant que tous les résidus n'ont pas été complètement éliminés.

### REMARQUE


Si des piqûres ou des renforcements sont déjà présents sur la surface en verre, le verre devra être remplacé. Dans ce cas, un service d'entretien sera nécessaire.

## Démontage et réinstallation de la porte du four

### Comment retirer la porte

#### MISE EN GARDE

- La porte est très lourde. Faites attention lorsque vous la retirez et la soulevez. Ne soulevez pas la porte par la poignée.
- Coupez l'alimentation avant d'enlever la porte.



1. Ouvrez la porte complètement.
2. Tirez les verrous des charnières vers le bas, vers le cadre de la porte, dans la position déverrouillée.




Fig. 1

3. Saisissez fermement les deux côtés de la porte, en haut.
4. Fermez la porte en position de retrait de la porte, soit à un angle d'environ 5 degrés de la verticale (Fig. 1).






Fig. 2

5. Soulevez la porte vers le haut et vers l'extérieur jusqu'à ce que le bras de charnière soit dégagé de la fente (fig. 2).

#### Comment réinstaller la porte




1. Saisissez fermement les deux côtés de la porte, en haut.
2. En positionnant la porte dans le même angle que lors de la dépose, faites glisser les indentations des bras des charnières dans les bords inférieurs des fentes des charnières. L'encoche du bras de charnière doit être complètement insérée dans le bas de la fente.




3. Ouvrez la porte complètement. Si la porte ne s'ouvre pas complètement, l'encoche n'est pas insérée correctement dans le bord inférieur de la fente.
4. Poussez la charnière contre le cadre avant de l'intérieur du four jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
5. Fermez la porte du four.

# Entretien de votre appareil

## Retrait et réinstallation du tiroir de rangement




1. Faites glisser le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Repérez les clips des guides à galets de chaque côté. Avec vos deux mains, tirez le clip gauche vers le bas tout en soulevant le clip droit, puis retirez le tiroir.
3. Nettoyez le tiroir dans de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse douce. Ensuite, rincez et séchez soigneusement.
4. Placez le tiroir dans les guides à galets de chaque côté, puis enclenchez les clips en place.



## Changement de l'éclairage du four

L'éclairage du four est une ampoule standard de 40 watts. Il s'allume lorsque la porte du four est ouverte. Lorsque la porte du four est fermée, appuyez sur le pavé pour allumer ou éteindre l'éclairage. Il ne fonctionnera pas pendant un cycle d'autonettoyage.



1. Assurez-vous que le four et l'ampoule sont froids.
2. Débranchez la cuisinière ou coupez son alimentation électrique.
3. Tournez le couvercle de l'ampoule en verre à l'arrière du four dans le sens antihoraire pour l'enlever.
4. Tournez l'ampoule dans le sens antihoraire pour la retirer de sa douille.
5. Insérez une nouvelle ampoule de 40 watts, puis tournez-la dans le sens horaire pour la serrer. Remplacez le couvercle de l'ampoule en le tournant dans le sens horaire.
6. Branchez la cuisinière ou rétablissez son alimentation électrique.

### MISE EN GARDE

Avant de changer l'ampoule du four, coupez l'alimentation électrique du four au panneau principal des fusibles ou des disjoncteurs. Assurez-vous que le four et l'ampoule sont froids.

# Dépannage

## Dépannage

Samsung met tout en œuvre pour que vous n'éprouviez aucun problème avec votre cuisinière électrique. Si vous rencontrez un problème inattendu, cherchez d'abord une solution dans les tableaux ci-dessous. Si vous éprouvez toujours des difficultés après avoir essayé la solution suggérée, appelez Samsung au 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

### Installation

| Problème   | Cause possible   | Solution   |
|--|--|--|
| La cuisinière n'est pas de niveau.   | L'appareil a été installé de manière incorrecte.   | <ul style="list-style-type: none"><li>Placez la grille du four au centre de ce dernier. Placez un niveau sur la grille du four. Ajustez les pattes de nivellement à la base de la cuisinière jusqu'à ce que la grille du four soit de niveau.</li><li>Assurez-vous que le plancher est de niveau, stable et assez solide pour soutenir adéquatement la cuisinière.</li></ul> |
|  | Le plancher s'affaisse ou n'est pas de niveau.   | Communiquez avec un menuisier pour corriger la situation.  |
|  | Les armoires de cuisine ne sont pas correctement alignées et donnent l'impression que la cuisinière n'est pas de niveau. | Assurez-vous que les armoires sont d'équerre et offrent suffisamment d'espace pour l'installation.   |
| L'appareil doit être accessible aux fins d'entretien et ne peut être déplacé facilement. | Les armoires de cuisine ne sont pas d'équerre et sont trop près de l'appareil.   | Communiquez avec un constructeur ou un installateur pour rendre l'appareil accessible.   |
|  | Le tapis gêne le mouvement de la cuisinière.   | Prévoyez suffisamment d'espace pour soulever la cuisinière au-dessus du tapis.   |

### AFFICHAGE DES COMMANDES

| Problème              | Cause possible   | Solution  |
|-----------------------|--|---|
| L'affichage est vide. | Il se peut qu'un fusible soit grillé dans votre maison ou que le disjoncteur soit déclenché. | Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. |
| L'écran clignote.     | Il y a eu une panne de courant.  | Réglez l'heure à nouveau.                             |

### SURFACE DE CUISSON

| Problème   | Cause possible  | Solution  |
|--|---|---|
| Les unités de la surface ne permettent pas de maintenir une ébullition à gros bouillon ou ne cuisent pas assez vite. | Vous utilisez peut-être des ustensiles de cuisson inadéquats.                         | Utilisez des chaudrons plats dont le diamètre correspond à celui de l'unité utilisée.   |
|  | La puissance (tension) peut être faible dans certaines régions.                       | Couvrez le chaudron avec un couvercle jusqu'à obtenir la chaleur désirée.   |
| Les unités de la surface ne s'allument pas.  | Il se peut qu'un fusible ait sauté ou qu'un disjoncteur se soit déclenché.            | Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.   |
|  | Les commandes de la surface de cuisson sont mal réglées.                              | Vérifiez que la commande adéquate est réglée pour le rond que vous utilisez.  |
| Zones de décoloration sur la surface de cuisson.   | Un dégât de nourriture n'a pas été nettoyé.   | Consultez la section sur l'entretien et le nettoyage de la surface de cuisson en verre à la page 55.  |
|  | La surface est chaude et le modèle comporte une surface de cuisson de couleur claire. | C'est normal. La surface peut paraître décolorée lorsqu'elle est chaude. Ceci est temporaire et disparaîtra lorsque le verre se refroidira. |

# Dépannage

| Problème   | Cause possible  | Solution   |
|--|---|--|
| L'unité de la surface s'éteint et se rallume en boucle.                          | L'élément s'allumera et s'éteindra pour maintenir le réglage de puissance.  | Il s'agit d'un fonctionnement normal et non d'une défaillance du système. Utilisez la cuisinière comme d'habitude.   |
| L'unité de surface cesse de luire lorsqu'elle est réglée à un réglage inférieur. | C'est normal. L'unité est encore allumée et chaude.   |  |
| Égratignures ou abrasions sur la surface de cuisson.                             | La surface de cuisson est nettoyée de façon inadéquate.   | Les rayures ne peuvent être enlevées. Les petites rayures seront de moins en moins visibles avec le temps, à force de nettoyer. Utilisez de la crème de nettoyage pour surface en vitrocéramique. N'utilisez pas de produits chimiques ou d'agents corrosifs. Ces agents peuvent endommager la surface du produit. |
|  | Des ustensiles dotés de fonds abîmés ont été utilisés sur la surface de cuisson ou des particules grossières (p. ex., du sel ou du sable) étaient présentes entre l'ustensile et la surface de cuisson. | Pour éviter les rayures, suivez les procédures de nettoyage recommandées. Assurez-vous que le fond de votre ustensile est propre avant de l'utiliser, et utilisez des ustensiles à fond lisse.   |
|  | Un ustensile de cuisson a été glissé sur la surface de cuisson.   |  |

| Problème                                     | Cause possible   | Solution  |
|--|--|---|
| Traînées ou taches brunes.                   | Des débordements ont cuit sur la surface.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attendez que la surface se refroidisse. Puis, utilisez un grattoir à lame de rasoir incliné d'environ 45° sur la surface en verre pour retirer les saletés.</li> <li>Consultez la section sur l'entretien et le nettoyage de la surface de cuisson en verre à la page 55.</li> </ul> |
| Zones de décoloration avec éclat métallique. | Des dépôts minéraux provenant de l'eau et des aliments restent sur la surface de cuisson.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez-les en utilisant une crème de nettoyage pour surface de cuisson en vitrocéramique.</li> <li>Utilisez des ustensiles à fonds propres et secs. Nettoyez la surface de cuisson avec un agent de nettoyage pour céramique régulièrement, chaque semaine.</li> </ul>              |
| " Craquement " ou " bruit sec ".             | Ce bruit provient du métal lorsqu'il chauffe et qu'il refroidit pendant l'utilisation des fonctions de cuisson et d'autonettoyage. | Il s'agit d'un fonctionnement normal et non d'une défaillance du système. Utilisez la cuisinière comme d'habitude.  |

## FOUR

| Problème                             | Cause possible   | Solution   |
|--------------------------------------|--|--|
| Le four ne s'allume pas.             | La cuisinière n'est pas complètement branchée dans la prise électrique.  | Assurez-vous que la fiche électrique est insérée dans une prise sous tension et correctement mise à la terre.  |
|                                      | Il se peut qu'un fusible ait sauté ou qu'un disjoncteur se soit déclenché.   | Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.  |
|                                      | Les commandes du four ont été mal réglées.   | Voir le chapitre sur le fonctionnement du four à partir de la page 31.   |
|                                      | Le four est trop chaud.  | Laissez refroidir le four.   |
|                                      | Câblage de service incomplet.  | Appelez le service après-vente.  |
|                                      | Coupure de courant.  | Vérifiez si les lumières de la maison s'allument. Si nécessaire, appelez votre compagnie d'électricité locale pour qu'elle intervienne.                              |
| L'éclairage du four ne s'allume pas. | L'ampoule est mal vissée ou défectueuse.   | Serrez ou remplacez l'ampoule.   |
|                                      | L'interrupteur de l'éclairage est cassé.   | Appelez le service après-vente.  |
| L'appareil ne s'allume pas.          | L'appareil n'est pas complètement branché dans la prise électrique, un fusible de votre maison peut être grillé ou un disjoncteur peut s'être déclenché. | Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise de courant sous tension et correctement mise à la terre. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs. |
|                                      | Câblage de service incomplet.  | Appelez le service après-vente.  |
|                                      | Coupure de courant.  | Vérifiez si les lumières de la maison s'allument. Si nécessaire, appelez votre compagnie d'électricité locale pour qu'elle intervienne.                              |

| Problème  | Cause possible   | Solution   |
|---|--|--|
| Le four fume excessivement pendant la cuisson au gril.        | Les commandes du four n'ont pas été réglées correctement.                | Reportez-vous à la section sur le fonctionnement du four à partir de la page 39.   |
|   | La viande a été placée trop près de l'élément.                           | Repositionnez la grille de façon à laisser un espace suffisant entre la viande et l'élément. Préchauffez l'élément de cuisson au gril pour saisir la viande. |
|   | La viande n'a pas été correctement préparée.                             | Retirez l'excès de gras de la viande. Coupez les bords gras qui risquent de s'enrouler, en laissant le maigre intact.  |
|   | Les surfaces du four sont recouvertes de graisse.                        | Un nettoyage régulier est nécessaire lorsque vous faites fréquemment griller des aliments.   |
| Les aliments ne cuisent pas ou ne rôtissent pas correctement. | Les commandes du four ne sont pas correctes.                             | Voir le chapitre sur le fonctionnement du four à partir de la page 31.   |
|   | La grille du four a été mal positionnée ou n'est pas à niveau.           | Consultez la section sur l'utilisation des grilles du four à la page 34.   |
|   | Un ustensile de cuisine inapproprié ou de taille inadéquate est utilisé. |  |
|   | Le capteur du four doit être réglé.                                      | Consultez la section Fonctions supplémentaires à la page 45.   |

# Dépannage

| Problème   | Cause possible  | Solution   |
|--|---|--|
| Les aliments ne grillent pas correctement.                       | La taille des portions ne convient pas toujours.  | Reportez-vous au guide de cuisson pour connaître les tailles des portions à la page 39, puis réessayez.  |
|  | La grille n'a pas été correctement positionnée.   | Consultez le guide de recommandation de cuisson au gril à la page 39.  |
|  | La casserole n'est pas adaptée à la cuisson au gril.  | Utilisez des casseroles appropriées.   |
|  | La puissance (tension) peut être faible dans certaines régions.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Préchauffez l'élément de cuisson au gril pendant 10 minutes.</li> <li>Consultez le guide de recommandation de cuisson au gril à la page 39.</li> </ul>                    |
| La température du four est trop chaude ou trop froide.           | Le capteur du four doit être réglé.   | Consultez la section Fonctions supplémentaires à la page 45.   |
| Le four ne s'autonettoie pas.                                    | La température du four est trop élevée pour entamer une procédure d'autonettoyage.  | Laissez la cuisinière refroidir, puis réinitialisez les commandes.   |
|  | Les commandes du four ont été mal réglées.  | Consultez la section sur l'autonettoyage à la page 50.   |
|  | Un cycle d'autonettoyage ne peut pas démarrer si la fonction de verrouillage du four est actionnée ou si un élément de la table de cuisson est en marche. | Désactivez le verrouillage du four (voir la page 31). Assurez-vous que tous les éléments de surface sont éteints.  |
| Une fumée excessive se produit pendant un cycle d'autonettoyage. | Le four est excessivement sale.   | Appuyez sur <b>Stop (Arrêt)</b> . Ouvrez les fenêtres pour évacuer la fumée de la pièce. Attendez que le cycle d'autonettoyage soit annulé. Essuyez la saleté excessive, puis relancez le cycle d'autonettoyage. |

| Problème  | Cause possible   | Solution   |
|---|--|--|
| La porte du four ne s'ouvre pas après un cycle d'autonettoyage. | Le four est trop chaud.  | Laissez refroidir le four.   |
| Le four n'est pas propre après un cycle d'autonettoyage.        | Les commandes du four n'ont pas été réglées correctement.  | Consultez la section sur l'autonettoyage à la page 50.   |
|   | Le four était très sale.   | Essayez les éclaboussures importantes avant de lancer le cycle d'autonettoyage. Les fours très sales devront peut-être être autonettoyés à nouveau ou pendant une période plus longue.                           |
| De la vapeur s'échappe de l'événement.                          | Lorsque vous utilisez la fonction de convection, il est normal de voir de la vapeur sortir de l'événement du four. | Il s'agit d'un fonctionnement normal et non d'une défaillance du système. Utilisez la cuisinière comme d'habitude.   |
|   | La quantité de vapeur visible augmente avec le nombre de grilles ou la quantité d'aliments à cuire.                |  |
| Une odeur de brûlé ou d'huile s'échappe de l'événement.         | Ce phénomène est normal pour un four neuf et disparaîtra avec le temps.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour accélérer le processus, réglez un cycle d'autonettoyage d'une durée minimale de 3 heures.</li> <li>Consultez la section sur l'autonettoyage à la page 50.</li> </ul> |
| Odeur forte.  | Il est normal que l'isolation de l'intérieur du four dégage une odeur lors des premières utilisations.             | Faites fonctionner le four à vide sur le réglage de cuisson à 400 °F (205 °C) pendant 1 heure.   |
| Bruit du ventilateur.   | Un ventilateur de convection peut se mettre en marche et s'arrêter automatiquement.                                | Il ne s'agit pas d'une défaillance du système, mais d'un fonctionnement normal.  |

| Problème   | Cause possible  | Solution  |
|--|---|---|
| Le ventilateur du four fait du bruit ou ne s'éteint pas. | Le ventilateur de refroidissement n'est pas visible, mais vous l'entendrez tourner dès que les éléments électroniques deviennent chauds et il s'éteindra quand ceux-ci seront froids. | Il s'agit d'un processus normal pour refroidir le four, le ventilateur de refroidissement s'éteint automatiquement lorsque le four devient froid.   |
| Les grilles du four sont difficiles à faire glisser.     | Les grilles brillantes, de couleur argentée, ont été nettoyées au cours d'un cycle d'autonettoyage.   | Appliquez une petite quantité d'huile végétale sur une serviette en papier, puis essuyez les bords des grilles du four avec la serviette en papier. |

#### TIROIR

| Problème  | Cause possible  | Solution  |
|---|---|---|
| Le tiroir ne glisse pas facilement ou reste coincé. | Le tiroir n'est pas aligné.                                 | Tirez complètement le tiroir et poussez-le complètement vers l'intérieur. Reportez-vous à la page 58. |
|   | Le tiroir contient une charge trop lourde ou déséquilibrée. | Réduisez le poids. Répartissez mieux le contenu du tiroir.  |
| Condensation excessive dans le tiroir.              | Il y a du liquide dans le tiroir.                           | Retirez le liquide.   |
|   | Aliments non couverts.                                      | Couvrez les aliments avec un couvercle.   |

#### Codes d'information

#### FOUR

| Code affiché | Cause possible   | Solution   |
|--------------|--|--|
| C-d0         | Court-circuit dans le panneau de commande.   | Appuyez sur <b>Stop (Arrêt)</b> , puis redémarrez le four. Si le problème persiste, débranchez toute l'alimentation de la cuisinière pendant au moins 30 secondes, puis rebranchez-la. Si cela ne résout pas le problème, appelez un technicien. |
| C-d1         | Le verrou de porte est mal aligné.   |  |
| C-F0         | Ce code apparaît si la communication entre la carte de circuit imprimé principale et la carte de circuit imprimé secondaire est interrompue. |  |
| C-F2         | Ce code se produit si la communication entre le Main et le Touch est interrompue.  |  |
| C-20         | Le capteur du four est ouvert lorsque le four fonctionne.  |  |
|              | Court-circuit dans le capteur du four.   |  |
| C-21         | Ce code se produit si la température interne augmente de façon anormale.   |  |

# Dépannage

| Code affiché   | Cause possible  | Solution   |
|----------------|---|--|
| C-22           | Le capteur de la carte de circuits imprimés secondaire est ouvert lorsque le four fonctionne.             | Appuyez sur <b>Stop (Arrêt)</b> , puis redémarrez le four. Si le problème persiste, débranchez toute l'alimentation de la cuisinière pendant au moins 30 secondes, puis rebranchez-la. Si cela ne résout pas le problème, appelez un technicien.               |
|                | Court-circuit dans le capteur de carte de circuits imprimés auxiliaire.                                   |  |
| C-30           | Le capteur de la carte de circuits imprimés principale est ouvert lorsque le four fonctionne.             |  |
|                | Court-circuit dans le capteur de carte de circuits imprimés principal.                                    |  |
| C-31           | Ce code se produit si la température de la carte de circuit imprimé est anormalement élevée.              | Appeler le service après-vente   |
| Mauvaise ligne | Ce message d'erreur s'affiche si le cordon d'alimentation est mal installé.                               | Si le cordon d'alimentation est mal branché, le code suivant s'affiche à l'écran. Rebranchez correctement le cordon d'alimentation et le message disparaît.  |
| C-A2           | Ce code se produit si la température de la carte de circuits imprimés auxiliaire est anormalement élevée. | Appuyez sur <b>Stop (Arrêt)</b> . Vérifiez l'évent du four et l'évent de refroidissement. Si l'évent est fermé, ne l'obstruez jamais par quoi que ce soit. Une fois le four refroidi, redémarrez-le. Si cela ne résout pas le problème, appelez un technicien. |

## SURFACE DE CUISSON

| Code affiché | Cause possible   | Solution  |
|--------------|--|---|
| F0           | Ce code apparaît si la communication entre la carte de circuits imprimés principale et la carte de circuits imprimés d'onduleur est interrompue. | Éteignez-le, puis rallumez-le au réglage que vous voulez. Si le problème persiste, débranchez toute l'alimentation de la cuisinière pendant au moins 30 secondes, puis rebranchez-la. Si cela ne résout pas le problème, appelez un technicien. |
| C0           | Le capteur supérieur est ouvert lorsque l'élément chauffant fonctionne.  | Appeler le service après-vente  |
|              | Le capteur supérieur est court-circuité lorsque l'élément fonctionne.  |   |
| C2           | Le capteur du transistor bipolaire à porte isolée est ouvert lorsque l'élément fonctionne.   |   |
|              | Le capteur du transistor bipolaire à porte isolée est court-circuité lorsque l'élément fonctionne.   |   |
| A2           | Ce code se produit si le moteur du ventilateur c.c. est ouvert ou verrouillé.  |   |

## Garantie (États-Unis)

| Code affiché | Cause possible  | Solution  |
|--------------|---|---|
| C1           | Ce code apparaît si la température interne d'un élément chauffant augmente de façon anormale. | Éteignez-le, puis rallumez-le au réglage que vous voulez. Si le problème persiste, débranchez toute l'alimentation de la cuisinière pendant au moins 30 secondes, puis rebranchez-la. Si cela ne résout pas le problème, appelez un technicien.   |
| UP           | UP La tension est trop élevée ou trop basse.  | Vérifiez la connexion d'alimentation et assurez-vous d'allumer l'appareil après avoir régulé la tension.  |
| F2           | Le CI tactile communique de manière anormale.   | Redémarrez l'appareil à l'aide de la touche POWER (MARCHE/ARRÊT). Si le problème persiste, débranchez l'appareil pendant plus de 30 secondes. Puis, redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez un centre de service Samsung local. |
| F1           | Échec des communications entre l'interface principale et l'EEPROM.                            |   |

**NE LE JETEZ PAS. CETTE PAGE REMPLACE LA PAGE DE GARANTIE DU GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

### CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE SAMSUNG

#### GARANTIE LIMITÉE POUR L'ACHETEUR D'ORIGINE AVEC PREUVE D'ACHAT

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine, à l'acheteur d'origine, est garanti par SAMSUNG contre tout défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie limitée, à compter de la date de livraison à l'acheteur d'origine, de :

#### Un (1) an de garantie sur les pièces et la main-d'œuvre

Cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis qui ont été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou fournies avec le produit. Pour se prévaloir du service de garantie, l'acquéreur doit contacter SAMSUNG à l'adresse ou au numéro de téléphone fournis ci-dessous afin d'établir les procédures relatives au diagnostic et à l'intervention nécessaire. Pour être couverte par la garantie, la maintenance ne peut être effectuée que par un service technique agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service SAMSUNG agréé, l'acquéreur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine ou le bon de livraison à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

SAMSUNG fournira gratuitement un service à domicile dans les États-Unis contigus pendant la période de garantie, sous réserve de la disponibilité de réparateurs agréés SAMSUNG dans la zone géographique du client. Si le service à domicile n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir, à sa discrétion, d'assurer le transport de son choix vers et depuis un centre de service agréé SAMSUNG. Si le produit se trouve dans une région où le service par un réparateur agréé SAMSUNG n'est pas disponible, il se peut que vous ayez à payer des frais de déplacement ou que vous deviez apporter le produit à un centre de service agréé SAMSUNG pour le faire réparer.

Pour bénéficier du service à domicile, le produit doit être facilement accessible à notre personnel.

## Garantie (États-Unis)

Pendant la période de garantie applicable, un produit sera réparé, remplacé ou le prix d'achat remboursé, à la seule discrétion de SAMSUNG. SAMSUNG peut utiliser des pièces neuves ou remises à neuf pour réparer un produit, ou remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf. Les pièces et produits de rechange sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon l'éventualité la plus éloignée. Toute pièce ou tout produit remplacé est la propriété de SAMSUNG et doit lui être restitué.

Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication des matériaux ou de la main-d'œuvre constatés dans le cadre d'une utilisation domestique normale et non commerciale de ce produit, et ne couvre pas les éléments suivants : les dommages survenus lors de l'expédition, de la livraison, de l'installation et des utilisations pour lesquelles ce produit n'a pas été conçu; les dommages causés par une modification ou une altération non autorisée du produit; les produits dont les numéros de série d'origine ont été effacés, abîmés, modifiés de quelque manière que ce soit ou ne peuvent être facilement identifiés; les dommages esthétiques, notamment les rayures, les bosses, les écaillages et autres dommages au niveau du revêtement final du produit; les dommages causés par une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, une infestation de parasites, un accident, un incendie, une inondation ou d'autres cas de force majeure ou de catastrophe naturelle; les dommages causés par l'utilisation d'équipements, de services publics, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG; les dommages causés par un courant, une tension, des fluctuations et des surtensions électriques incorrects; les dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien du produit; les instructions données à domicile sur la façon d'utiliser votre produit; et toute intervention visant à corriger une installation non conforme aux codes de l'électricité ou de la plomberie ou à corriger des problèmes d'électricité ou de plomberie (exemple, le câblage à la maison, les fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau). Par ailleurs, les dommages causés à la table de cuisson en verre par (i) l'utilisation de nettoyants autres que les nettoyants et tampons recommandés ou (ii) des déversements durcis de matières sucrées ou de plastique fondu qui n'ont pas été nettoyés conformément aux instructions du guide d'utilisation et d'entretien ne sont pas couverts par la présente garantie limitée.

Le coût de la réparation ou du remplacement dans ces circonstances exclues est à la charge du client.

Les visites d'un réparateur autorisé pour expliquer les fonctions, l'entretien ou l'installation du produit ne sont pas couvertes par cette garantie limitée. Veuillez communiquer avec SAMSUNG au numéro ci-dessous pour obtenir de l'aide concernant ces problèmes.

### EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

### LIMITATION DES RECOURS

VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EST LA RÉPARATION DU PRODUIT, SON REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DE SAMSUNG, COMME LE PRÉVOIT LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAMSUNG NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE TEMPS D'ABSENCE DU TRAVAIL, LES REPAS À L'HÔTEL ET/OU AU RESTAURANT, LES FRAIS DE REMODELAGE, LA PERTE DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, LA NON-RÉALISATION D'ÉCONOMIES OU D'AUTRES AVANTAGES, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE REPOSE LA RÉCLAMATION, ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit. Aucune garantie donnée par quelque personne, entreprise ou société que ce soit concernant ce produit n'engage SAMSUNG.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

**Samsung Electronics America, Inc.**  
85 Challenger Road  
Ridgefield Park, NJ 07660  
1-800-SAMSUNG (726-7864) et [www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support)

# Garantie (CANADA)

**NE LE JETEZ PAS. CETTE PAGE REMPLACE LA PAGE DE GARANTIE  
DU GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

## **CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE SAMSUNG**

### **GARANTIE LIMITÉE À L'ACQUÉREUR D'ORIGINE**

Ce produit de marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine, à l'acheteur d'origine, est garanti par SAMSUNG contre les défauts de fabrication et de main-d'œuvre pour une période de garantie limitée de :

#### **Garantie d'un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre, d'un (1) an pour les pièces Pour table de cuisson en verre**

Cette garantie limitée prend effet à la date d'achat initiale et n'est valable que pour les produits achetés et utilisés au CANADA. Pour se prévaloir du service de garantie, l'acheteur doit contacter SAMSUNG afin d'établir les procédures relatives au diagnostic et à l'intervention nécessaire. Pour être couverte par la garantie, la maintenance ne peut être effectuée que par un service technique agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service SAMSUNG agréé, l'acquéreur est tenu de présenter, sur demande, le coupon d'achat d'origine à titre de preuve d'achat. Samsung proposera gratuitement un service à domicile pendant la période de garantie, sous réserve de la disponibilité dans la zone contiguë du CANADA. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones. Pour bénéficier du service à domicile, le produit doit être facilement accessible à notre personnel. Si le service n'est pas disponible, Samsung peut choisir d'assurer le transport du produit vers et depuis un centre de service agréé.

SAMSUNG réparera ou remplacera ce produit, à sa discrétion et sans frais comme stipulé dans le présent document, par des pièces ou des produits neufs ou remis à neuf s'il s'avère défectueux pendant la période de garantie limitée spécifiée ci-dessus. Toute pièce ou tout produit remplacé devient la propriété de SAMSUNG et doit lui être restitué. Les pièces et produits de rechange sont couverts pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon l'éventualité la plus éloignée. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre rencontrés dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale de ce produit et ne s'applique pas aux éléments suivants : dommages survenus lors de l'expédition, de la livraison et de l'installation, applications et utilisations pour lesquelles ce produit n'a pas été conçu, modification du produit ou des numéros de série, dommages cosmétiques ou de la finition extérieure, accidents, abus, négligence, incendie, eau, foudre ou autres actes de la nature, utilisation de produits, équipements, systèmes, services publics, services, pièces, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, câblage externe ou connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG qui endommagent ce produit ou entraînent des problèmes d'entretien; une tension électrique incorrecte, des fluctuations et des surtensions; les réglages effectués par le client et le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et d'environnement décrites et prescrites dans le manuel d'instructions; le retrait et la réinstallation du produit; les problèmes causés par des infestations de parasites, et la surchauffe ou la surcuisson de l'appareil par l'utilisateur. Cette garantie limitée exclut les cas de courant électrique, de tension ou d'alimentation incorrects, les ampoules, les fusibles domestiques, le câblage domestique, le coût d'un appel de service pour des instructions, ou la réparation d'erreurs d'installation. Par ailleurs, les dommages causés à la surface de cuisson en verre par l'utilisation de nettoyants autres que les nettoyants et tampons recommandés ou des déversements durcis de matières sucrées ou de plastique fondu qui n'ont pas été nettoyés conformément aux instructions du guide d'utilisation et d'entretien ne sont pas couverts. SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit.

## Garantie (CANADA)

SAUF INDICATION CONTRAIRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT ET SAMSUNG DÉCLINE TOUTE GARANTIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. AUCUNE GARANTIE DONNÉE PAR UNE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE SOCIÉTÉ EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT N'ENGAGE SAMSUNG. SAMSUNG N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE DE REVENU, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER, OU EN CAS DE DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE LÉGALE SUR LAQUELLE REPOSE LA PLAINTÉ, ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTIE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. TOUT TYPE DE COMPENSATION EXIGÉE AUPRÈS DE SAMSUNG NE SAURAIT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES ALLÉGUÉS. SANS SE LIMITER À CE QUI PRÉCÈDE, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGE OU DE BLESSURE DE L'ACHETEUR ET DE SES BIENS, AINSI QUE D'AUTRES PERSONNES ET DE LEURS BIENS, RÉSULTANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, ni l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

**Samsung Electronics Canada Inc.**  
2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada  
1-800-SAMSUNG (726-7864) et [www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support) (en anglais)  
[www.samsung.com/ca\\_fr/support](http://www.samsung.com/ca_fr/support) (français)

## Annexe

### Annonce relative à la source ouverte

Le logiciel inclus dans ce produit contient des logiciels libres.  
L'URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP2\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0) permet d'accéder aux informations sur la licence de source libre relatives à ce produit.



## Notes

---



Balayez le code QR à l'aide de votre téléphone intelligent

Scannez le code QR\* ou visitez le site Internet [www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn) pour regarder nos vidéos et nos émissions en direct.

\*Nécessite l'installation d'un lecteur sur votre téléphone intelligent

Veillez noter que la garantie Samsung n'inclut PAS les déplacements du service après-vente pour expliquer le fonctionnement de l'appareil, corriger une installation incorrecte ou exécuter des travaux de nettoyage ou d'entretien réguliers.

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES?

| PAYS                          | APPELEZ-NOUS             | OU CONSULTEZ NOTRE SITE WEB À L'ADRESSE   |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| U.S.A<br>Consumer Electronics | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>  |
| CANADA                        | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (en anglais)<br><a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (en français) |

