

TRF3628FFD
TRF3628FFDB

36 - Inch 28.9 cu .ft. French Door Full Depth Refrigerator with Water Dispenser and Dual Ice Maker

INSTALLATION INSTRUCTIONS

THOR
K I T C H E N[®]

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS -----	01
PRODUCT OVERVIEW -----	08
PRODUCT INSTALLATION -----	09
WARRANTY -----	15

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

Before switching on the appliance for the first time read the following safety information!

This appliance is intended to be used in households and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

If the appliance is used commercially or for purposes other than cooling food, please note that the manufacturer cannot accept any liability for any damage.

Modifications or alterations to the unit are not permitted for safety reasons.

Explanation of symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/ commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!



WARNING

Risk of fire / Flammable material

- **DANGER** Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not use mechanical devices to defrost refrigerator. Do not puncture refrigerant tubing.
- **DANGER** Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Use only manufacturer authorized service parts. Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants. Follow all manufacturer repair instructions. Do not puncture refrigerant tubing.



CAUTION

- **CAUTION** Risk of fire or explosion. Dispose of refrigerator properly in accordance with the applicable federal or local regulations. Flammable refrigerant used.
- **CAUTION** Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing. Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.



WARNING General safety

- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- This product should not be recessed or built in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
- **WARNING** - Keep ventilation openings in the product, clear of obstruction.
- Do not install near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, other cooking appliances or in direct sunlight.
- Do not store or use gasoline or any flammable liquids inside or in the vicinity of this refrigerator.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.



WARNING Electrical safety

Incorrect electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric shocks!

- Only connect your fridge-freezer to a properly installed earthed socket if the mains voltage of the socket corresponds to the specification on the rating label*.
- Please use a dedicated power outlet. Do not share power outlet with other electrical appliances. Do not use an extension cord, power-strip, ungrounded (two-pin) adapters or similar devices.
- Make sure that all electrical cables outside the appliance are protected from damage (e.g. by animals or sharp edges).
- Do not place multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Improper power supply may result in fire or electric shocks.
- Avoid electrical overload. Disconnect the main plug from the main socket before carrying out care, maintenance and repair work on the unit.
- Switch off the unit and disconnect the main plug from the main socket when you are not using the unit.
- Do not pull the power cord to disconnect from the outlet. Please firmly grasp the plug and pull it out from the socket directly.
- Ensure the plug is firmly seated in the power outlet to ensure a proper connection. Loose fitting or improperly seated plugs pose a fire hazard.
- In the event of a gas leak, first close the gas valve, then open the doors and windows to provide proper ventilation. Do not disconnect the power cord from the outlet at this time to avoid an electric spark potentially igniting the flammable gas.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- If the products are equipped with LEDs, do not remove the lighting cover and LED yourself. Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

This product is not recommended for use with sockets or main switch with the AFCI/GFCI function, otherwise it may cause false tripping.

1. The product does not pose a safety risk when tripped.

2. If tripping persists, it is recommended to replace the sockets or main switch without AFCI/GFCI function.



WARNING Child Safety

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Destroy carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the product is unpacked.
- Children should never use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts and destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.



CAUTION Risk of injury and damage!

- Never put frozen food in your mouth immediately after taking it out of the freezer.
- Avoid prolonged skin contact with frozen food, ice and the pipes in the freezer compartment.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. Also do not place flammable products near the product.
- Do not store beer, drinks or other liquids in bottles or tightly closed containers in the freezer compartment!



WARNING

State of California Proposition 65 Warnings:

- This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer, and bisphenol A (BPA) and lead which are known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



CAUTION

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Regularly clean surfaces that come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.(*)
- **WARNING:** Fill with potable water only.(*)
- **WARNING:** Connect to potable water supply only. (Suitable for ice making machines)(*))

● ATTENTION

(*): This feature varies depending on the model purchased. Please confirm whether it is applicable according to your product.

Before The First Use

The packaging must be undamaged. Check the device for transport damage. Do not connect a damaged device under any circumstances. In case of damage, please contact the supplier.

Remove transport cover

The unit and parts of the interior are protected for transport. You can remove all adhesive tapes on the right and left side of the device door as well as any adhesive residues with cleaning solvent. Remove all adhesive tapes and packaging parts from the interior of the device as well.



CAUTION Risk of damage!

Set up device

- The ambient temperature affects the power consumption and proper functioning of the device. Therefore, the device should be placed in a well-ventilated and dry room with an ambient temperature corresponding to the climate class for which the device is designed.
- Do not place the device outdoors (e.g. balcony, terrace, garden shed, etc.).

Do not use sharp knives or pointed objects when opening the device. Please observe the notes when setting up: "Tips for energy saving"

Remove the device doors

- If the unit does not fit through the entry doors or hallways, the unit doors can be unscrewed.

ATTENTION

The unscrewing of the unit doors may only be carried out by customer service.




CAUTION Notes for Cleaning

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.

- Dust behind the product and on the floor must be cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there is no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odors.
- Please turn off the power before cleaning the interior, remove all foods, drinks, shelves, drawers, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the product, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean inside the product (such as narrow places, gaps or corners), we recommend to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, with some tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterial accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors inside the product or contaminate food.
- Clean the door tray, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, scouring pads, wire brushes, abrasives (such as toothpaste), organic solvents (such as alcohol, acetone, Isoamyl acetate, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuiting or affect electrical insulation after immersion.

PRODUCT OVERVIEW

Names of components



1 LED lighting

2 Ice maker

3 Door tray

4 Control panel

5 Big drawer

6 Shelf

7 Crisper drawer

8 Small drawer

9 Upper freezer drawer

10 Lower freezer drawer

11 Freezer tray

12 Freezer door

13 Ice maker

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

PRODUCT INSTALLATION

Install Instruction


Finding a Suitable Location

- This refrigerator is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- The refrigerator should be placed in a well-ventilated indoor place; the ground should be flat and sturdy .
- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the refrigerator in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.

Dimensions and Clearances

Installation Instructions – Clearance Requirements

Adequate clearance around the refrigerator is crucial for optimal performance and energy efficiency. Ensure there is at least 13/16 inch (20 mm) of free space on both sides of the unit. Maintain a minimum of 2 inches (51 mm) between the back of the refrigerator and the wall to allow proper airflow and enable the door to open freely up to 135°. Additionally, provide at least 2 inches (51 mm) of clearance between the top of the refrigerator (at the hinge) and any overhead cabinets to allow heat to escape efficiently.



PLEASE NOTE:
Overhead cabinets may be less deep than the refrigerator, which means the refrigerator could extend beyond the front of the cabinets depending on the model. Since kitchen layouts and cabinet sizes vary, please consult your installer to confirm the exact cutout depth needed for a proper fit.

Providing a proper power supply

- Check your local power source. This refrigerator requires a **AC115 V, 60 Hz** power supply.
- Use a receptacle that accepts the grounding prong. The power cord is equipped with a 3-prong (grounding) plug which connects with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this refrigerator.

CAUTION


The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Start to Use

- Allow the refrigerator to sit for 30 minutes before connecting it to power when starting it for the first time.
- Allow the refrigerator to run for 2 to 3 hours before adding fresh or frozen foods. In summer, due to higher ambient temperatures, let it run for at least 4 hours before use.

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)




Description	CODE	SIZE (mm)	SIZE (in)
Height to top of cabinet	A	1775	69.9
Width	B	910	35.8
Depth w / No handle	C	862	34
Depth w/Handle	C1	927	36.5
Depth w / No door	C2	745	29.3
Depth (Door open 90 deg. w)	D	1221.5	48.1
Width (Door open 90 deg. w) No handle	E	1027	40.4
Width (Door open 90 deg. w) Handle	E1	1159	45.6
Depth (Door open 130 deg. w)	F	1172	46.1
Width (Door open 130 deg. w) No handle	G	1546	60.9
Width (Door open 130 deg. w) Handle	G1	1613	63.5

Proper Use of the Refrigerator

Door handles


Assembly Instructions of Cold Storage Door Handle:

1. First take out the bolts ❶ for fixing the handle from the package bag of the user manual and then fasten it into the bolt hole ❷ of the refrigerator door with a cross screwdriver. See Figure 1.
2. Put the handle on the door through the bolt ❶ and make sure the handle aligns with the door surface. See Figure 2 for guidance.
3. Fix the handle by rotating the handle screw ❸ to the end, then gently shake the handle to ensure it is firmly attached.



Installing Filter


1. Pull out the small drawer in the middle.
2. Press the filter knob and rotate 90° counterclockwise. The filter will disengage from the connector and the filter can be removed.
3. Check the water tray under the strainer with your finger, take out and dump the overflow water.



Installing the Water Line

Installing the Water Line

1. Water line installation kits are available as an additional accessory from your dealer or at a local hardware store.
2. First, shut off the main water supply line and turn the ice-maker off.
3. Locate the nearest cold water supply valve.
4. After connecting the water supply to the water valve, turn your main water supply back on and flush several gallons of water to clear the water supply line.



Connecting the Water Line to The Refrigerator


- There are several items that you need to purchase to complete this this connection.
- You will find these items sold as a kit at your local hardware store.
 1. First, water tubes (supplied) insert into corresponding hole of water connector (supplied).
 2. Second, water line installation kit (not included) inserts into another hole of water connector (supplied).
 3. Turn water valve on and check for any leakage.
 4. When moving the refrigerator, you can hang the power cord on the power cord hook.

Connecting the Water Line to a Drinkable Water Source

- If your water line is not drinkable, please add an external water filter.
- If you must repair or disassemble the water line, cut off the plastic tubing to make sure you get a snug, leak- free connection.

ATTENTION

The minimum inlet water pressure: 276kPa.
The maximum inlet water pressure: 689kPa.
WARNING: Connect to a potable water supply only. New hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.



Leveling Feet

To avoid vibration, the unit must be leveled.

If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws counterclockwise ↺ to raise the unit, clockwise ↻ to lower it.


Leveling Doors

List of tools to be provided by the user



Pliers

1. Raise the lower door up to the level of the higher door.
2. Insert the supplied fastener-ring by using pliers in the gap between the hinge-grommet and the lower hinge. The number of fasteners you will need to insert depends on the gap.



Moving the Appliance

1. Remove all items from the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.

Changing the Light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Connecting the Appliance

After installing the product, ensure it remains stationary for at least 2 hours before turning on the power to avoid reduced cooling performance or potential damage to the unit.

Allow the appliance to operate empty for a full 24 hours to ensure the compartment reaches the correct cooling temperature.

ATTENTION

- The refrigerator's cooling performance and energy consumption can be influenced by factors such as ambient temperature, frequency of door openings, and its placement. Adjust the temperature settings accordingly to optimize performance.

Tips for Energy Saving

- Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.
- Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance. Never cover ventilation openings.
- Please also observe the spacing dimensions in the chapter "Installation".
- The arrangement of drawers, shelves and racks as shown in the illustration offers the most efficient use of energy and should therefore be retained as far as possible. All drawers and shelves should remain in the appliance to keep the temperature stable and save energy.
- To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.
- An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use. Therefore, avoid empty or half-empty compartments.
- Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer. Food that has already cooled down increases energy efficiency.
- Allow frozen food to defrost in the refrigerator. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.
- Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.
- The door seals of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

WARRANTY



Warranty & Service

This product has been manufactured by Thor International, 4651 E Airport Dr, Ontario, CA 91761

For Customer Service, please call **(877) 288 - 8099**

For the most up to date warranty and service policy, please refer to our website

WWW.THORKITCHEN.COM/WARRANTY-REGISTRATION

For in-warranty service requests, please visit our website at

WWW.THORKITCHEN.COM/SERVICE

Please Note: You must provide proof of purchase or installation date for any inwarranty service requests.

WELCOME TO THE CLUB

You chose THOR Kitchen to enhance your culinary journey and we're stoked to have you in the club. Think of it as a secret society of really savvy people, such as yourself, choosing professional power and performance at an affordable price.



Register your product by following the steps below.

WARRANTY REGISTRATION



01

Scan the QR code or visit
thorkitchen.com/warranty



02

Input your product info
and select register



03

You're done.
Let's get cookin'.

WARRANTY



NEED PARTS?



TRF3628FFD
TRF3628FFDB

36-Inch 28.9 cu. ft. French Door Full Depth Refrigerator with Distributeur d'eau et machine à glace double

INSTALLATION INSTRUCTIONS



CONTENU

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	01
APERÇU DU PRODUIT	08
INSTALLATION DU PRODUIT.....	09
GARANTIE.....	15

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois, veuillez lire les informations de sécurité suivantes !

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ; les environnements de type bed and breakfast ; la restauration et les applications similaires non commerciales.

Si l'appareil est utilisé à des fins commerciales ou autres que la réfrigération des aliments, veuillez noter que le fabricant ne peut accepter aucune responsabilité pour les dommages.

Les modifications ou altérations de l'unité ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité.

Explication des symboles



Danger

Ce symbole indique qu'il y a des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.



Avertissement de tension électrique

Ce symbole indique qu'il y a un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension électrique.



Attention

Le mot de signalisation indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Attention

Le mot de signalisation indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



Attention

Le mot de signalisation indique des informations importantes (par exemple, des dommages matériels), mais pas de danger.



Observer les instructions

Ce symbole indique qu'un technicien de service ne doit utiliser et entretenir cet appareil qu'en conformité avec les instructions d'utilisation.

Lisez attentivement et attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser/mettre en service l'unité et conservez-les à proximité immédiate du site d'installation ou de l'unité pour une utilisation ultérieure!



AVERTISSEMENT

Risk of fire / Flammable material

- DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne pas percer les tubes de réfrigérant.
- DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. À réparer uniquement par du personnel de service formé. Utiliser uniquement des pièces de service autorisées par le fabricant. Tout équipement de réparation utilisé doit être conçu pour les réfrigérants inflammables. Suivre toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne pas percer les tubes de réfrigérant.



ATTENTION

- ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer le réfrigérateur correctement conformément aux réglementations fédérales ou locales applicables. Réfrigérant inflammable utilisé.
- ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion en raison de la perforation des tubes de réfrigérant. Suivre les instructions de manipulation attentivement. Réfrigérant inflammable utilisé.



AVERTISSEMENT Sécurité générale

- Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ce produit ne doit pas être encastré ou intégré dans une armoire fermée. Il est conçu pour une installation autonome uniquement.
- AVERTISSEMENT- Garder les ouvertures de ventilation du produit dégagées de tout obstacle.
- Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières, autres appareils de cuisson ou en plein soleil.
- Ne pas stocker ni utiliser d'essence ou de liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité de ce réfrigérateur.
- Ne pas stocker de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage d'aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf s'ils ont été supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.



AVERTISSEMENT Sécurité électrique

Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur excessive peut entraîner des chocs électriques !

- Connectez uniquement votre réfrigérateur-congélateur à une prise de terre correctement installée si la tension secteur de la prise correspond à la spécification figurant sur l'étiquette de notation*.
- Veuillez utiliser une prise électrique dédiée. Ne partagez pas la prise électrique avec d'autres appareils électriques. N'utilisez pas de rallonge, de multiprise, d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches) ou de dispositifs similaires.
- Assurez-vous que tous les câbles électriques à l'extérieur de l'appareil sont protégés contre les dommages (par exemple, par les animaux ou les bords tranchants).
- Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.
- Une alimentation électrique incorrecte peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Évitez la surcharge électrique. Débranchez la fiche secteur de la prise secteur avant d'effectuer des travaux d'entretien et de réparation sur l'unité.
- Éteignez l'unité et débranchez la fiche secteur de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'unité.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise. Veuillez saisir fermement la fiche et la retirer directement de la prise.
- Assurez-vous que la fiche est fermement insérée dans la prise de courant pour assurer une connexion appropriée. Les fiches mal ajustées ou mal insérées présentent un risque d'incendie.
- En cas de fuite de gaz, fermez d'abord la vanne de gaz, puis ouvrez les portes et les fenêtres pour assurer une ventilation adéquate. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise de courant à ce moment pour éviter une étincelle électrique pouvant enflammer le gaz inflammable.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter un danger.
- Lors de la position de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas piégé ou endommagé.
- Si les produits sont équipés de LED, ne retirez pas vous-même le couvercle d'éclairage et les LED. Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation avec des prises ou un interrupteur principal avec la fonction AFCI/GFCI, sinon cela peut causer des déclenchements intempestifs.

1. Le produit ne présente aucun risque pour la sécurité en cas de déclenchement.
2. Si les déclenchements persistent, il est recommandé de remplacer les prises ou l'interrupteur principal sans fonction AFCI/GFCI.



AVERTISSEMENT Sécurité des enfants

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Détruisez immédiatement le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur une fois le produit déballé.
- Les enfants ne doivent jamais utiliser ces articles pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir des chambres étanches à l'air et causer rapidement une suffocation.
- Retirez toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent causer des coupures graves et endommager les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils ou meubles.

Risque d'emprisonnement des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.



ATTENTION Risque de blessure et de dommage !

- Ne mettez jamais de nourriture congelée dans votre bouche immédiatement après l'avoir sortie du congélateur.
- Évitez tout contact prolongé avec des aliments congelés, de la glace et les tuyaux dans le compartiment congélateur.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil. Ne placez également pas de produits inflammables près du produit.
- Ne stockez pas de bière, de boissons ou d'autres liquides dans des bouteilles ou des récipients fermés hermétiquement dans le compartiment congélateur!



AVERTISSEMENT

Avertissements de la proposition 65 de l'État de Californie:

- Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer, et du bisphénol A (BPA) et du plomb, qui sont connus de l'État de Californie pour causer des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.



ATTENTION

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:

- Ouvrir la porte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'eau connecté à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été tirée pendant 5 jours. (*)
- AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement de l'eau potable. (*)
- AVERTISSEMENT : Connectez uniquement à une alimentation en eau potable. (Convient pour la machine à glaçons)(*)



ATTENTION

(*): Cette fonction varie en fonction du modèle acheté. Veuillez confirmer s'il est applicable selon votre produit.

Avant la première utilisation

L'emballage doit être intact. Vérifiez l'appareil pour les dommages de transport. Ne connectez en aucun cas un appareil endommagé. En cas de dommage, veuillez contacter le fournisseur.

Retirez le couvercle de transport

L'unité et les parties de l'intérieur sont protégées pour le transport. Vous pouvez retirer tous les rubans adhésifs sur le côté droit et gauche de la porte de l'appareil ainsi que tous les résidus adhésifs avec un solvant de nettoyage. Retirez également tous les rubans adhésifs et les pièces d'emballage de l'intérieur de l'appareil.



ATTENTION Risque de dommage!

Configurer l'appareil

- La température ambiante affecte la consommation d'énergie et le bon fonctionnement de l'appareil. Par conséquent, l'appareil doit être placé dans une pièce bien ventilée et sèche avec une température ambiante correspondant à la classe climatique pour laquelle l'appareil est conçu.
- Ne placez pas l'appareil à l'extérieur (par exemple, balcon, terrasse, cabane de jardin, etc.).

N'utilisez pas de couteaux tranchants ou d'objets pointus pour ouvrir l'appareil. Veuillez observer les notes lors de la configuration: «Conseils pour éco-

nomiser de l'énergie» Retirez les portes de l'appareil

- Si l'unité ne passe pas par les portes d'entrée ou les couloirs, les portes de l'unité peuvent être dévissées.

ATTENTION

Le dévissage des portes de l'unité ne peut être effectué que par le service client.




ATTENTION Notes pour le nettoyage

Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer.

- La poussière derrière le produit et sur le sol doit être nettoyée pour améliorer l'effet de refroidissement et économiser de l'énergie.
- Vérifiez régulièrement le joint de porte pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris. Nettoyez le joint de porte avec un chiffon doux humide avec de l'eau savonneuse ou un détergent dilué.
- L'intérieur du produit doit être nettoyé régulièrement pour éviter les odeurs.
- Veuillez éteindre l'alimentation avant de nettoyer l'intérieur, retirez tous les aliments, boissons, étagères, tiroirs, etc.
- Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur du produit, avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un quart d'eau tiède. Ensuite, rincez à l'eau et essuyez. Après le nettoyage, ouvrez la porte et laissez-la sécher naturellement avant de rallumer l'alimentation.
- Pour les zones difficiles à nettoyer à l'intérieur du produit (comme les endroits étroits, les espaces ou les coins), nous recommandons de les essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse douce, etc. et si nécessaire, avec des outils (comme des bâtons fins) pour assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de contaminants ou de bactéries dans ces zones.
- N'utilisez pas de savon, de détergent, de poudre à récurer, de nettoyant en spray, etc., car cela peut causer des odeurs à l'intérieur du produit ou contaminer les aliments.
- Nettoyez le plateau de porte, les étagères et les tiroirs avec un chiffon doux humide avec de l'eau savonneuse ou un détergent dilué. Séchez avec un chiffon doux ou laissez sécher naturellement.
- Essuyez la surface extérieure du produit avec un chiffon doux humide avec de l'eau savonneuse, du détergent, etc., puis essuyez à sec.
- N'utilisez pas de brosses dures, de tampons abrasifs, de brosses métalliques, d'abrasifs (comme le dentifrice), de solvants organiques (comme l'alcool, l'acétone, l'acétate d'isoamyle, etc.), d'eau bouillante, d'articles acides ou alcalins, qui peuvent endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur. L'eau bouillante et les solvants organiques tels que le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.
- Ne rincez pas directement à l'eau ou à d'autres liquides pendant le nettoyage pour éviter les courts-circuits ou affecter l'isolation électrique après immersion.

APERÇU DU PRODUIT

Noms des composants



- | | | | |
|---|---------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Éclairage LED | 8 | Petit tiroir |
| 2 | Machine à glaçons | 9 | Tiroir de congélateur supérieur |
| 3 | Plateau de porte | 10 | Tiroir de congélateur inférieur |
| 4 | Panneau de commande | 11 | Bac de congélateur |
| 5 | Grand tiroir | 12 | Porte du congélateur |
| 6 | Étagère | 13 | Machine à glaçons |
| 7 | Tiroir à légumes | | |

● ATTENTION

L'image ci-dessus est uniquement à titre de référence. La configuration réelle dépendra du produit physique ou de la déclaration du distributeur.

INSTALLATION DU PRODUIT


Instructions d'installation

Trouver un emplacement approprié

- Ce réfrigérateur est conçu pour être autonome uniquement et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Le réfrigérateur doit être placé dans un endroit intérieur bien ventilé ; le sol doit être plat et solide.
- Éloignez-le de la chaleur et évitez la lumière directe du soleil. Ne placez pas le réfrigérateur dans des endroits humides ou aqueux pour éviter la rouille ou la réduction de l'effet isolant.

Dimensions et dégagements

- Une distance trop petite par rapport aux articles adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et une augmentation des coûts d'électricité. Les deux côtés du réfrigérateur doivent être placés contre le mur avec une distance libre de plus de 100 mm, et la distance du dos du réfrigérateur contre le mur ne doit pas dépasser 75 mm.



Fournir une alimentation électrique appropriée

- Vérifiez votre source d'alimentation locale. Ce réfrigérateur nécessite une alimentation électrique AC115 V, 60 Hz.
- Utilisez une prise qui accepte la broche de mise à la terre. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui s'adapte à une prise murale standard à 3 broches (mise à la terre) pour minimiser le risque de choc électrique provenant de ce réfrigérateur.

ATTENTION


Le réfrigérateur doit toujours être branché sur sa propre prise électrique individuelle qui a une tension nominale correspondant à la plaque signalétique.

Lors de la position de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas piégé ou endommagé.

Commencer à utiliser

- Le réfrigérateur doit rester pendant une demi-heure avant de connecter l'alimentation électrique lorsqu'il est démarré pour la première fois.
- Le réfrigérateur doit fonctionner pendant 2 à 3 heures avant de charger des aliments frais ou congelés ; le réfrigérateur doit fonctionner pendant plus de 4 heures en été à l'avance en considérant que la température ambiante est élevée.

Diagramme des exigences d'espace (lorsque la porte est ouverte et lorsque la porte est fermée)




Description	CODE	TAILLE (mm)	TAILLE (in)
Hauteur jusqu'au sommet de l'armoire	A	1775	69.9
Largeur	B	910	35.8
Profondeurw / sans poignée	C	862	34
Profondeur avec poignée	C1	927	36.5
Profondeurw / sans porte	C2	745	29.3
Profondeur (porte ouverte à 90 degrés w)	D	1221.5	48.1
Largeur (porte ouverte à 90 degrés w) sans poignée	E	1027	40.4
Largeur (porte ouverte à 90 degrés avec la poignée)	E1	1159	45.6
Profondeur (porte ouverte à 130 degrés)	F	1172	46.1
Largeur (porte ouverte à 130 degrés sans poignée)	G	1546	60.9
Largeur (porte ouverte à 130 degrés avec la poignée)	G1	1613	63.5

Utilisation appropriée du réfrigérateur

Poignées de porte


Instructions d'assemblage de la poignée de porte de stockage à froid :

1. Tout d'abord, sortez les boulons ❶ de fixation de la poignée du sac d'emballage
2. du manuel de l'utilisateur, puis fixez-le dans le trou de boulon ❷ de la porte du réfrigérateur avec un tournevis cruciforme. Voir la figure 1.
3. Placez la poignée sur la porte à travers le boulon ❶ et assurez-vous que la poignée est en contact étroit avec la surface de la porte. Voir la figure 2.
4. Fixez la poignée en tournant la vis ❸ de la poignée jusqu'à la fin, puis secouez la poignée pour vérifier si elle est déjà fixée solidement.



Installation du filtre


1. Sortez le petit tiroir au milieu.
2. Appuyez sur le bouton du filtre et tournez-le de 90° dans le sens antihoraire, le filtre se désengagera du connecteur et pourra être retiré.
3. Vérifiez le plateau d'eau sous le filtre avec votre doigt, retirez-le et videz l'eau qui déborde.



Installation de la ligne d'eau

Installation de la ligne d'eau

1. Des kits d'installation de ligne d'eau sont disponibles en tant qu'accessoire supplémentaire chez votre revendeur ou dans un magasin de bricolage local.
2. Tout d'abord, fermez la conduite d'alimentation en eau principale et éteignez la machine à glaçons.
3. Localisez la vanne d'arrivée d'eau froide la plus proche.
4. Après avoir connecté l'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau, rétablissez l'arrivée d'eau principale et laissez couler plusieurs gallons d'eau pour purger la ligne d'arrivée d'eau.



Raccordement de la ligne d'eau au réfrigérateur


- Il y a plusieurs articles que vous devez acheter pour effectuer cette connexion.
- Vous trouverez ces articles vendus en kit dans votre magasin de bricolage local.
 1. Tout d'abord, les tubes d'eau (fournis) sont insérés dans le trou correspondant du connecteur d'eau (fourni).
 2. Ensuite, le kit d'installation de la ligne d'eau (non inclus) est inséré dans un autre trou du connecteur d'eau (fourni).
 3. Ouvrez la vanne d'arrivée d'eau et vérifiez s'il y a des fuites.
 4. Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, vous pouvez accrocher le cordon d'alimentation sur le crochet de cordon d'alimentation .

Raccordement de la ligne d'eau à une source d'eau potable

- Si votre ligne d'eau n'est pas potable, veuillez ajouter un filtre à eau externe.
 5. Si vous devez réparer ou démonter la ligne d'eau, coupez le tube en plastique pour vous assurer d'obtenir une connexion étanche et sans fuite.

● ATTENTION

La pression d'eau d'entrée minimale : 276 kPa.
La pression d'eau d'entrée maximale : 689 kPa.
AVERTISSEMENT : Ne raccordez qu'à une source d'eau potable. Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.



Pieds de nivellement

Pour éviter les vibrations, l'unité doit être nivelée.

Si nécessaire, ajustez les vis de nivellement pour compenser le sol inégal.

L'avant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte.

Les vis de nivellement peuvent être facilement tournées en inclinant légèrement le cabinet.

Tournez les vis de nivellement dans le sens antihoraire.  pour soulever l'unité, dans le sens horaire  à l'abaisser.


Alignement des portes

Liste des outils à fournir par l'utilisateur



Pinces

1. Soulevez la porte inférieure jusqu'au niveau de la porte supérieure.
2. Insérez la bague de fixation fournie en utilisant des pinces dans l'espace entre le joint de charnière et la charnière inférieure. Le nombre de bagues de fixation dont vous aurez besoin dépend de l'espace.



Déplacement de l'appareil

1. Retirez tous les articles de l'appareil.
2. Débranchez la prise de courant, insérez-la et fixez-la dans le crochet de la prise de courant à l'arrière ou sur le dessus de l'appareil.
3. Fixez les pièces telles que les étagères et la poignée de porte avec du ruban adhésif pour éviter qu'elles ne tombent pendant le déplacement de l'appareil.
4. Déplacez l'appareil avec plus de deux personnes avec précaution. Lors du transport de l'appareil sur une longue distance, maintenez l'appareil debout.

Changement de la lumière

- Toute réparation ou maintenance des lampes LED doit être effectuée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

Connexion de l'appareil

Après l'installation du produit, veuillez le laisser reposer pendant plus de 2 heures avant de mettre sous tension, sinon cela entraînera une diminution de la capacité de refroidissement ou des dommages au produit.

Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 24 heures afin que le compartiment puisse refroidir à la température appropriée.

ATTENTION

- Les performances de refroidissement et la consommation d'énergie du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous recommandons d'ajuster les paramètres de température en conséquence.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Ne placez pas l'appareil près des cuisinières, radiateurs ou autres sources de chaleur. Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionnera plus fréquemment et plus longtemps, ce qui entraînera une augmentation de la consommation d'énergie.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de ventilation à la base de l'appareil, sur les côtés de l'appareil et à l'arrière de l'appareil. Ne jamais couvrir les ouvertures de ventilation.
- Veuillez également respecter les dimensions d'espacement du chapitre « Installation ».
- L'agencement des tiroirs, étagères et supports tel qu'illustré offre une utilisation de l'énergie la plus efficace et doit donc être conservé autant que possible. Tous les tiroirs et étagères doivent rester dans l'appareil pour maintenir la température stable et économiser de l'énergie.
- Pour obtenir un espace de rangement plus grand (par exemple pour les gros produits réfrigérés/congelés), les tiroirs du milieu peuvent être enlevés. Les tiroirs et étagères supérieurs et inférieurs doivent être enlevés en dernier si nécessaire.
- Un compartiment de réfrigérateur/congélateur uniformément rempli contribue à une utilisation optimale de l'énergie. Évitez donc les compartiments vides ou à moitié vides.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans le réfrigérateur/congélateur. Les aliments qui ont déjà refroidi augmentent l'efficacité énergétique.
- Laissez décongeler les aliments surgelés dans le réfrigérateur. La froideur des aliments surgelés réduit la consommation d'énergie dans le compartiment réfrigérateur et augmente ainsi l'efficacité énergétique.
- N'ouvrez la porte que le temps nécessaire pour minimiser la perte de froid. Ouvrir brièvement la porte et la fermer correctement réduit la consommation d'énergie.
- Les joints de porte de votre appareil doivent être parfaitement intacts pour que les portes se ferment correctement et que la consommation d'énergie ne soit pas augmentée inutilement.

GARANTIE



Garantie et service

Ce produit a été fabriqué par Thor International, 4651 E Airport Dr, Ontario, CA 91761

Pour le service clientèle, veuillez appeler le (877) 288 - 8099

Pour la politique de garantie et de service la plus récente, veuillez consulter notre site web

WWW.THORKITCHEN.COM/WARRANTY-REGISTRATION

Pour les demandes de service sous garantie, veuillez visiter notre site web à

WWW.THORKITCHEN.COM/SERVICE

Veuillez noter que vous devez fournir une preuve d'achat ou de date d'installation pour toute demande de service sous garantie.

BIENVENUE AU CLUB

Vous avez choisi THOR Kitchen pour améliorer votre expérience culinaire et nous sommes ravis de vous avoir dans le club. Pensez-y comme une société secrète de personnes très avisées, comme vous, choisissant une puissance et une performance professionnelles à un prix abordable.



Enregistrez votre produit en suivant les étapes ci-dessous.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE



01

**Numérisez le code QR ou visitez
thorkitchen.com/warranty**



02

Saisissez les informations de votre produit
et sélectionnez enregistrer



03

Vous avez terminé.
C'est parti pour la cuisine.

GARANTIE



BESOIN DE PIÈCES?

