


SUMMIT



BARBECUE AU GAZ ENCASTRÉ E/S

Guide d'installation

GPL



ENREGISTREZ VOTRE BARBECUE AUJOURD'HUI

Enregistrez votre barbecue et recevez du contenu qui fera de vous le maître incontesté de la cuisson à l'extérieur.

Balayez le code QR ou enregistrez-vous en ligne sur weber.registria.com

Consignes de sécurité importantes

Les mentions **DANGER**, **AVERTISSEMENT** et **PRUDENCE** sont utilisées dans le présent manuel afin de souligner des éléments d'information particulièrement importants. Lisez et respectez ces consignes afin d'assurer la sécurité et de prévenir les dommages matériels. Voici la définition de chacune des mentions.

- ⚠ **DANGER** : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera la mort ou des blessures graves**.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner la mort ou des blessures graves**.
- ⚠ **PRUDENCE** : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner des blessures mineures ou modérées**.

⚠ DANGER

S'il y a une odeur de gaz :

- Coupez l'admission de gaz de l'appareil.
- Éteindre toute flamme nue.
- Ouvrir le couvercle.
- Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.
- Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

UTILISATION À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT.

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE BARBECUE.

REMARQUE À L'INSTALLATEUR : Laissez les présentes instructions au propriétaire.

REMARQUE AU PROPRIÉTAIRE : Conservez ces instructions à titre de référence.

Installation et assemblage

- ⚠ **DANGER** : Ce barbecue n'a pas été conçu pour être installé sur un véhicule de plaisance ni sur un bateau.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : N'utilisez le barbecue qu'une fois toutes les pièces en place et que le barbecue a été correctement assemblé conformément aux instructions d'assemblage.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne modifiez pas le barbecue. Le gaz propane liquide (GPL) n'est pas du gaz naturel. Toute tentative de conversion ou d'utilisation de gaz naturel dans un appareil au propane liquide ou vice versa est non sécuritaire et entraîne l'annulation de la garantie.
- Aux États-Unis, l'installation doit être conforme aux codes locaux en vigueur. En l'absence de codes locaux, les codes applicables selon le type d'appareil sont les suivants : le « National Fuel Gas Code » (ANSI Z223.1/NFPA 54), le Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1) ou le Code sur le stockage et la manipulation du propane (B149.2). Pour les véhicules de plaisance, les codes sont : le « Standard for Recreational Vehicles » (ANSI A119.2/NFPA 1192) et le Code sur les véhicules récréatifs (CSA Z240 VC SÉRIE).
- Au Canada, l'installation de ce barbecue doit être conforme aux codes locaux en vigueur et à la version la plus récente du Code de stockage et de manutention du propane (CAN/CSA-B149.2). Les présentes instructions, bien que généralement acceptables, ne respectent pas nécessairement toutes les dispositions des codes canadiens en matière d'installation, notamment quant aux conduites hors terre et souterraines.
- Au Mexique, en l'absence de code local, vous devez vous conformer à la plus récente version de la norme officielle mexicaine (NOM).
- Si une source électrique externe est utilisée (par exemple, une rôtissoire), celle-ci doit être mise à la terre conformément aux codes locaux en vigueur ou, en l'absence de tels codes, conformément au « National Electrical Code » (ANSI/NFPA 70) ou au Code canadien de l'électricité, 1re partie, CSA C22.1.

Utilisation

- ⚠ **DANGER** : Utilisez le barbecue à l'extérieur seulement, dans un endroit bien aéré. Ne l'utilisez pas dans un garage, un immeuble, un passage recouvert, une tente ni tout autre endroit couvert ou toute installation couverte de matériaux combustibles.
- Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur lorsqu'il est installé dans un abri non renfermé n'ayant pas plus de trois murs sans couverture; toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.
- Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur lorsqu'il est installé dans un abri partiel non renfermé ayant une couverture mais pas plus de deux murs latéraux. Les murs peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou perpendiculaires les uns aux autres; toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence; les portes coulissantes, portes de garage, fenêtres ou ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.
- Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur lorsqu'il est installé dans un abri partiel non renfermé ayant une couverture supérieure et trois murs, à condition qu'au moins 30 % de la périphérie horizontale de l'abri est ouvert en permanence. Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.
- Pour les appareils de cuisson au gaz extérieurs encastrables : Ilé sous une construction combustible aérienne, l'appareil doit être installé conjointement avec une hotte de ventilation robuste appropriée approuvée UL 710 ou ULC S646 uniquement. La hotte doit être en fonctionnement lorsque le gril est utilisé.
- La température ambiante minimale pour une utilisation sécuritaire de l'appareil doit être de 0 °F (-17 °C).
- ⚠ **DANGER** : N'utilisez pas le barbecue dans un véhicule ni dans son espace de rangement ou de bagages. Cela comprend, sans toutefois s'y limiter, les voitures, les camions, les voitures familiales, les fourgonnettes, les utilitaires sport, les véhicules de plaisance et les bateaux.
- ⚠ **DANGER** : N'utilisez pas le barbecue à moins de 24 po (61 cm) de matériaux combustibles. Cette distance doit être respectée au-dessus, en dessous, à l'arrière et aux côtés du barbecue.
- ⚠ **DANGER** : Assurez-vous de l'absence de vapeurs et de liquides inflammables (essence, alcool, etc.) ainsi que de matériaux combustibles à proximité de la zone de cuisson.
- ⚠ **DANGER** : Lorsqu'il est en fonction, ce barbecue doit être maintenu à distance de tout matériau inflammable.

- ⚠ **DANGER** : Ne placez pas de housse ni d'objets inflammables sur le barbecue ou dans l'espace de rangement sous le barbecue lorsque ce dernier fonctionne ou est chaud.
- ⚠ **DANGER** : En cas de feu de friture, fermez tous les brûleurs et laissez le couvercle fermé jusqu'à ce que le feu soit éteint.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Certaines parties accessibles peuvent devenir très chaudes. Gardez les enfants à distance.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : La consommation d'alcool, de médicaments d'ordonnance ou sans ordonnance et de drogues illicites peut altérer les capacités de l'utilisateur et l'empêcher d'assembler, de déplacer, de ranger ou d'utiliser le barbecue d'une manière adéquate et sécuritaire.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais le barbecue sans surveillance pendant le préchauffage ou l'utilisation. Faites preuve de vigilance lorsque vous utilisez ce barbecue. L'ensemble de la cuve de cuisson devient chaud durant la cuisson.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne déplacez pas le barbecue lorsqu'il est en fonction.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Maintenez éloignés des surfaces chauffantes tout cordon d'alimentation électrique ainsi que le flexible d'alimentation en gaz.
- ⚠ **ATTENTION** : Ce produit a fait l'objet de tests de sécurité et n'est certifié que pour une utilisation dans un pays spécifique. Reportez-vous à la désignation par pays sur la partie extérieure de la boîte.
- N'utilisez ni charbon de bois ni pierre de lave dans le barbecue.

Entreposage et non-utilisation

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Coupez l'alimentation en gaz en fermant la bouteille de gaz (le réservoir) après l'utilisation.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Les réservoirs de GPL doivent être entreposés à l'extérieur, dans un endroit hors de portée des enfants. Ils ne doivent pas être entreposés dans un immeuble, un garage, ni tout autre espace clos.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Il faut vérifier le barbecue avant de l'utiliser après une période d'entreposage et de non-utilisation pour détecter les fuites de gaz et les obstructions des brûleurs.
- ⚠ Vous pouvez entreposer le barbecue à l'intérieur seulement si le réservoir de GPL est débranché et retiré de l'appareil.

Proposition 65, Californie

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Les sous-produits de combustion qui se dégagent lors de l'utilisation de ce produit contiennent des produits chimiques identifiés par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction.
- ⚠ **AVERTISSEMENT SUR LA PROPOSITION 65** : La manipulation des composantes en laiton de ce barbecue vous expose à du plomb, un produit chimique identifié par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction. Lavez-vous les mains après la manipulation de ce produit.

Alimentation électrique

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec cet appareil.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Cet appareil est muni d'une mise à la terre uniquement à des fins fonctionnelles.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas le cordon ou les prises dans de l'eau ou tout autre liquide.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Débranchez la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de nettoyer le barbecue. Laissez refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareil de cuisson au gaz à l'extérieur si le cordon ou la prise sont endommagés, ou si l'appareil présente un dysfonctionnement ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Communiquez avec le représentant du service clients de votre région à l'aide des coordonnées qui se trouvent sur notre site Web. Connectez-vous sur www.weber.com.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez pas le cordon pendre au-dessus du bord d'une table ou toucher des surfaces chaudes.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas un appareil de cuisson au gaz à l'extérieur à des fins autres que celles prévues.

Possibilités de configuration

Emplacements recommandés de l'alimentation en gaz

Il existe plusieurs configurations possibles pour le barbecue et l'accès à l'alimentation en gaz de votre îlot.

Les trois configurations courantes (A, B, C) sont illustrées dans le tableau « Configurations possibles de la structure en îlot ».

Vous devez vous confirmer aux codes locaux qui s'appliquent aux barbecues au gaz encastrés.

L'installation doit être conforme aux codes locaux en vigueur et en l'absence de codes locaux, au code national en vigueur.

Il faut prévoir une ventilation lorsqu'on utilise un système d'alimentation en gaz dans un espace clos. Les vapeurs de gaz sont hautement explosives et peuvent causer de graves blessures corporelles ou des dommages matériels si elles s'accumulent dans un espace confiné et s'enflamment.

Matériaux de construction recommandés

Nous recommandons que la construction et l'installation de ce barbecue soient réalisées dans une structure en maçonnerie par un artisan professionnel. La maçonnerie (pierre ou brique) et les plans de travail non combustibles (marbre ou granit) sont préférables. On peut aussi utiliser d'autres matériaux non combustibles ainsi que des montants en métal.

IMPORTANT : Le bois ou tout autre matériau inflammable n'est pas adapté à la structure du barbecue.

REMARQUE : Contactez votre municipalité locale pour connaître les codes de construction régissant les installations de barbecue au gaz d'extérieur.

Ventilation

Situés dans des endroits peu visibles, les événements doivent être protégés par un grillage afin d'empêcher les rongeurs et les insectes de pénétrer dans la structure. Ces orifices de ventilation aident également à supprimer l'humidité.

REMARQUE : Ces schémas sont donnés à titre indicatif uniquement.


- La ventilation transversale doit être intégrée à la structure de support. Nous recommandons un événement d'au moins 100 pouces carrés (254 cm carrés) par côté.
- Les événements doivent être situés sur deux côtés de la structure.
- Les schémas sont fournis à titre indicatif uniquement.
- Positionnez les événements à la fois en bas et en haut de la structure.
- Les événements inférieurs doivent être aussi proches que possible du sol. Assurez-vous que la zone de l'événement n'est pas bloquée par des supports intérieurs de la structure.
- Nous recommandons des événements avec grillage.
- Les portes d'accès à la structure ne sont pas des événements.
- Nettoyez régulièrement les événements.

⚠ DANGER : Le non-respect des directives de ventilation minimale peut entraîner une accumulation de gaz dans la structure en cas de fuite de gaz. Cela peut entraîner un incendie ou une explosion, ce qui peut causer de graves blessures voire la mort, ainsi que des dégâts matériels.


⚠ AVERTISSEMENT : La structure doit comporter au moins un événement en hauteur et au moins un en contrebas, pour assurer une ventilation croisée en cas de fuite de gaz.

⚠ AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les événements du compartiment soient dégagés et exempts de débris.

CONFIGURATIONS POSSIBLES DE LA STRUCTURE EN ÎLOT



1	Barbecue encastré
2	Conduite d'alimentation en gaz



⚠ AVERTISSEMENT : Lors de la connexion, branchez d'abord la fiche à l'appareil de cuisson au gaz extérieur, puis branchez l'appareil à la prise.

⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement un circuit protégé par disjoncteur différentiel (GFI) avec cet appareil à gaz de cuisson extérieur.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez jamais la prise de terre et ne l'utilisez jamais avec un adaptateur à 2 broches.

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez que des rallonges munies d'une prise de terre à 3 broches, adaptées à la puissance de l'équipement et homologuées pour une utilisation en extérieur avec un marquage W-A.

- Ne branchez pas plusieurs rallonges ensemble.

Construction générale

Le barbecue à encastrer SUMMIT doit être sur site avant le début de la construction.

Pour faciliter l'installation, le barbecue sera poussé sur ses roulettes dans la structure.


L'installation de ce barbecue nécessite un tapis de sol (1) et un plan de travail de niveau. Le tapis de sol doit être construit dans des matériaux solides et doit être uni et de niveau. Des matériaux de fondation appropriés doivent être utilisés sous le tapis de sol pour éviter que les matériaux ne s'affaissent ou ne se soulèvent.

Prise pour rôtissoire

Si la structure doit être équipée d'une prise électrique pour une rôtissoire (vendue séparément), la prise doit être située sur le côté droit de la structure.

Dimensions de la structure encastrée avec découpe

Toutes les dimensions correspondent aux surfaces finies. Les surfaces finies du plan de travail doivent être fabriquées dans un matériau non combustible.



DIMENSIONS DU BARBECUE

	E/S
1	41 po (1 041 mm)
2	36 3/8 po (924 mm)
3	31 1/2 po (800 mm)
4	17 po (432 mm)
5	24 1/2 po (622 mm)

DIMENSIONS GÉNÉRALES DE LA STRUCTURE AVEC DÉCOUPE

	E/S	TOLÉRANCE
1	41 1/4 po (1 048 mm)	± 1/4 po (6 mm)
2	36 po (914 mm)	max
3	26 1/4 po (667 mm)	± 1/8 po (3 mm)

Positionnement du barbecue

Pour déterminer le bon endroit pour votre flot, tenez compte de facteurs tels que l'exposition au vent et les voies de passage et veillez à maintenir la conduite d'alimentation en gaz aussi courte que possible. Ne placez jamais le barbecue dans un garage, un passage couvert ou une remise, sous un porte-à-faux non protégé ou dans tout autre espace clos. Le barbecue ne doit pas être installé sous une construction supérieure inflammable. Placez le barbecue et la structure de sorte qu'il y ait suffisamment de place pour évacuer la zone en toute sécurité en cas d'incendie.

- Pour les appareils de cuisson au gaz extérieurs encastrables : Ilé sous une construction combustible aérienne, l'appareil doit être installé conjointement avec une hotte de ventilation robuste appropriée approuvée UL 710 ou ULC S646 uniquement. La hotte doit être en fonctionnement lorsque le grill est utilisé.

Dégagement par rapport aux matériaux combustibles

Les dégagements indiquent la distance minimum admissible entre le rebord du barbecue et tout matériau inflammable.

La structure avec découpe, les plans de travail et les zones de travail voisines du barbecue encastré doivent être fabriqués uniquement avec des matériaux non combustibles.


REMARQUE : Si vous vous demandez quels matériaux sont considérés comme non combustibles, renseignez-vous auprès de votre fournisseur de matériaux de construction ou du service d'incendie.

Dégagement par rapport aux matériaux non combustibles

Si vous souhaitez installer l'appareil à proximité de murs, n'utilisez que des matériaux non combustibles.

La structure avec découpe, les plans de travail et les zones de travail voisines pour le barbecue encastré doivent être fabriqués uniquement avec des matériaux non combustibles.

REMARQUE : Si vous vous demandez quels matériaux sont considérés comme non combustibles, renseignez-vous auprès de votre fournisseur de matériaux de construction ou du service d'incendie.



⚠ AVERTISSEMENT : La structure, les plans de travail et les zones de travail voisines du barbecue encastré doivent être fabriqués uniquement avec des matériaux non combustibles.

Installation type d'un réservoir de propane de 20 lb

Le nécessaire de compartiment du réservoir fourni avec votre barbecue encastré WEBER doit servir à installer une bouteille de GPL de 20 lb dans l'îlot.

Le compartiment du réservoir abrite le flexible, le détendeur et le bloc de raccordement au gaz inclus, le support du réservoir et le pèse-réservoir pour raccorder une bouteille de GPL au barbecue au gaz encastré SUMMIT. Le flexible et le détendeur sont répertoriés comme pièces requises du barbecue au gaz encastré SUMMIT homologué CSA.


Un compartiment du réservoir correctement installé satisfait aux exigences de ventilation, de maintien et de séparation de la bouteille de GPL d'une source de chaleur, comme indiqué dans la norme ANSI pour les appareils de cuisson au gaz en plein air, Z21.58/CSA 1.6 pour les enceintes de GPL.

Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur agréé ou un plombier agréé et ils doivent respecter les exigences décrites dans la norme ANSI pour les appareils de cuisson au gaz à l'extérieur, Z21.58/CSA 1.6 pour les enceintes de GPL.

Les exigences décrites dans la norme Z21.58/CSA 1.6 relative aux appareils de cuisson au gaz à l'extérieur sont les suivantes :

Le compartiment du réservoir de GPL doit être ventilé par des événements au-dessus et en-dessous de la bouteille. Pour ce faire, il convient d'effectuer l'une des opérations suivantes :

- A) Un côté du compartiment du réservoir doit être complètement ouvert; ou
- B) Il faut prévoir une ventilation du compartiment du réservoir lorsqu'il est conçu pour être un espace clos;
 - a) Il doit y avoir au moins deux événements (un trou ou un groupe de trous) dans les panneaux latéraux de l'îlot. Les événements doivent être situés à moins de cinq pouces (127 mm) du haut du compartiment. Ils doivent être de taille égale, espacés d'au moins 90 degrés et ne pas être obstrués. La superficie de l'événement doit être d'au moins 20 pouces carrés. (Il s'agit d'une surface ventilée d'un pouce carré par livre de capacité de gaz stocké.)
 - b) Un événement (un trou ou un groupe de trous) doit être prévu au niveau du sol. Sa superficie doit être d'au moins dix pouces carrés. (Il s'agit d'une surface de ventilation de 1/2 pouce carré par livre de capacité de combustible stocké.) Il doit y avoir au moins deux événements lorsque ceux-ci se trouvent au niveau du sol dans un panneau latéral. L'événement doit se trouver à moins de cinq pouces (127 mm) du sol. Ils doivent être de taille égale, espacés d'au moins 90 degrés, et ne pas être obstrués.
- c) La taille minimale des trous de l'événement est de 1/4 pouce (6,35 mm).
- d) Les événements des panneaux latéraux ne doivent pas permettre la ventilation dans la zone vide ou « creuse » de l'îlot. En cas de fuite de gaz ou si la bouteille de GPL venait à être purgée dans le compartiment du réservoir, le gaz ne doit pas pouvoir s'évacuer ou migrer dans la zone « creuse » ou vide de l'îlot». Les événements dans les panneaux latéraux du compartiment du réservoir doivent donner uniquement sur l'extérieur de l'îlot pour que le gaz se dissipe hors de la structure.



- C) Si le compartiment du réservoir est conçu comme un espace clos dans un îlot pour encastrer un barbecue;
 - a) Au moins un événement (un trou ou un groupe de trous) doit se trouver sur un côté du compartiment qui donne sur l'extérieur de l'îlot. En cas de fuite de gaz ou si la bouteille de GPL venait à être purgée dans le compartiment du réservoir, le gaz ne doit pas pouvoir s'évacuer ou migrer dans la zone « creuse » ou vide de l'îlot». Les événements doivent donner uniquement sur l'extérieur de l'îlot pour que le gaz puisse se dissiper hors de la structure. L'événement doit être situé à moins de cinq pouces (127 mm) du haut du compartiment et son ouverture doit mesurer 20 pouces carrés. (Il s'agit d'une surface ventilée d'un pouce carré par livre de gaz stocké.)
 - b) Au moins un événement (un trou ou un groupe de trous) doit se trouver en bas sur un côté du compartiment qui donne sur l'extérieur de l'îlot. En cas de fuite de gaz ou si la bouteille de GPL venait à être purgée dans le compartiment du réservoir, le gaz ne doit pas pouvoir s'évacuer ou migrer dans la zone « creuse » ou vide de l'îlot». Les événements doivent donner uniquement sur l'extérieur de l'îlot pour que le gaz puisse se dissiper hors de la structure. L'événement doit être situé à moins de cinq pouces (127 mm) du bas du compartiment et son ouverture doit mesurer 10 pouces carrés. (Il s'agit d'une surface ventilée de 1/4 pouce carré par livre de gaz stocké.)
- c) La taille minimale des trous de l'événement est de 1/4 pouce (6,35 mm).
- D) Le compartiment du réservoir de GPL doit être constitué de matériaux non combustibles. Le compartiment du réservoir doit isoler la bouteille de GPL du barbecue afin de la protéger du rayonnement, servir de pare-feu et protéger contre les corps étrangers tels que les égouttements.
- E) Il doit y avoir un minimum de deux pouces (50,8 mm) entre le sol et le plancher du compartiment du réservoir.
- F) Le robinet de la bouteille de GPL doit être facile d'accès pour une utilisation manuelle. Le compartiment du réservoir peut disposer d'une porte permettant d'accéder au robinet de la bouteille de GPL, à condition que cette porte ne puisse être verrouillée et qu'elle puisse être ouverte sans outils.

Si vous ne respectez pas scrupuleusement les directives DANGER, la garantie du barbecue au gaz encastré SUMMIT sera annulée.

⚠ DANGER : Un compartiment de réservoir pour une bouteille de GPL doit être conçu conformément aux exigences de ventilation, de maintien et de découplage de la bouteille de GPL d'une source de chaleur. Le non-respect de ces directives peut être dangereux et entraîner un incendie ou une explosion causant de graves blessures corporelles ou la mort et des dommages matériels.

⚠ DANGER : L'utilisation de tout autre flexible et détendeur peut présenter un danger et ne pas fournir une alimentation en gaz adéquate pour le barbecue au gaz, ce qui peut entraîner un incendie ou une explosion causant de graves blessures voire la mort, ainsi que des dégâts matériels.

⚠ AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les événements du compartiment soient dégagés et exempts de débris.

Dégagement du compartiment du réservoir par rapport aux surfaces ou structures


Lors de la détermination de l'emplacement du compartiment du réservoir, tenez compte de facteurs tels que la proximité des voies de passage et veillez à maintenir la conduite d'alimentation en gaz aussi courte que possible. N'installez jamais le compartiment du réservoir dans un garage, un passage couvert ou une remise, sous un porte-à-faux non protégé ou dans tout autre espace clos. Positionnez le compartiment du réservoir et la structure de manière à disposer de suffisamment d'espace pour évacuer en toute sécurité la zone en cas d'incendie.

Respectez les dégagements minimaux autour du compartiment du réservoir, comme illustré ici.

REMARQUE : Si vous vous demandez quels matériaux sont considérés comme non combustibles, renseignez-vous auprès de votre fournisseur de matériaux de construction ou du service d'incendie.

Préparation de l'installation du support de réservoir

Le support du réservoir GPL sert à fixer la bouteille de GPL dans le compartiment du réservoir. Il permet également d'indiquer le niveau de gaz dans le réservoir. Soyez prudent lorsque vous déterminez l'emplacement du support du réservoir de GPL et de la conduite de gaz à l'intérieur du compartiment.




- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Coupez l'arrivée de gaz au niveau de la bouteille de GPL lorsque vous n'utilisez pas l'appareil de cuisson.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Les bouteilles de GPL doivent être entreposées à l'extérieur, dans un endroit hors de portée des enfants. Elles ne doivent pas être entreposées dans un immeuble, un garage, ni tout autre espace clos.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** La structure, les plans de travail et les zones de travail adjacentes du compartiment du réservoir doivent être constitués uniquement de matériaux non combustibles.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Utilisez uniquement le nécessaire de compartiment du réservoir WEBER à l'extérieur dans un endroit bien aéré. Ne l'utilisez pas dans un garage, un bâtiment, un passage couvert ou tout autre espace clos.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas le nécessaire de compartiment du réservoir WEBER sous un toit ou un porte-à-faux inflammable non protégé.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Le nécessaire du compartiment du réservoir WEBER n'a pas été conçu pour être installé sur un bateau ou un véhicule récréatif.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Maintenez éloignés des surfaces chauffantes tout cordon électrique ainsi que le flexible d'alimentation en gaz.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Vous devez utiliser le détendeur et le flexible de GPL fournis avec le nécessaire de réservoir WEBER. Les détendeurs et flexibles de GPL de remplacement doivent être fournis par Weber-Stephen Products LLC.


DÉGAGEMENTS – RÉSERVOIR DE GPL

1	24 po (610 mm) minimum de toute surface combustible
2	3½ po (89 mm) minimum de n'importe quelle surface
a	Réservoir GPL
b	Toute surface combustible
c	Surface non combustible
d	Barbecue

Pièces du support de réservoir



Support de réservoir – 1



SoCLE du support de réservoir – 1



Pèse-réservoir – 1



Écrou ¼ - 20 - 6



Rondelle de nylon - 12



Boulon ¼ - 20 x ½ po - 6







Butée de la bouteille – 2



Bride évasée ½ po - 2




Bride évasée ¾ po - 2

1**2****3**

Montage du support de réservoir de GPL


Montez le support de réservoir sur le côté gauche du compartiment à l'aide de fixations non corrosives. Des trous de fixation sont prévus sur les côtés et au bas du support. Assurez-vous de bien fixer le support sur le compartiment avant d'y suspendre une bouteille. **FIXATIONS NON FOURNIES.** ♦



4

Montage du bloc de raccordement

Montez solidement le support du bloc de raccordement en haut du compartiment du réservoir encastré en utilisant des fixations non corrosives. **FIXATIONS NON FOURNIES.**



Emplacement de la conduite de gaz encastrée

Une conduite principale de gaz ondulée de 58 po (147 cm) est raccordée au collecteur du barbecue. Prévoyez une ouverture pour le passage de la conduite de gaz ondulée vers le compartiment du réservoir où seront raccordés le bloc de raccordement, le flexible et le détendeur.

REMARQUE : Laissez un accès dans l'îlot pour l'alimentation en gaz et l'entretien du détendeur qui se trouve à l'extérieur de l'armoire du barbecue.

REMARQUE : Aucune surface tranchante, irrégulière ou extrêmement abrasive ne doit être présente dans la zone afin d'éviter d'endommager la conduite d'alimentation en gaz. Faites attention lorsque vous tirez la conduite de gaz à travers la structure encastrée.

Spécifications générales des conduites

REMARQUE : Contactez votre municipalité locale pour connaître les codes de construction régissant les installations de barbecue au gaz à l'extérieur. Vous devez vous conformer à la version la plus récente de la réglementation applicable au niveau local et national.

Ce barbecue est conçu pour fonctionner à une pression nominale spécifique avec un flexible basse pression et à un détendeur approuvés par le pays. Consultez le tableau des types et des pressions de gaz pour connaître les pressions de fonctionnement spécifiques, indiquées en millibars.

Utilisez uniquement un flexible basse pression et un détendeur homologués au niveau national.

Utilisez une bouteille de GPL de 20 lb au minimum.


- Un composé de tuyauterie résistant à l'action du gaz propane liquide doit être utilisé lors des raccordements de gaz.
- Les raccords de gaz doivent être solidement fixés à une construction rigide et permanente.

REMARQUE : Ce manuel fournit des informations générales concernant les installations les plus courantes. Nous ne pouvons pas couvrir toutes les installations possibles. Avant l'installation, nous vous recommandons de contacter votre municipalité pour connaître les règlements de construction locaux et nationaux ainsi que le service d'incendie de votre ville pour vérifier l'installation.


Test des raccords

Tous les raccords et tous les joints doivent être soigneusement testés pour détecter les fuites conformément à la dernière édition des codes locaux et nationaux, selon le cas. Suivez les procédures de test d'étanchéité de votre manuel du propriétaire.

EMPLACEMENT DE LA CONDUITE DE GAZ ENCASTRÉE





DIMENSIONS DÉTAILLÉES DE L'ÎLOT – À PROXIMITÉ D'UN MUR EN MATÉRIAU COMBUSTIBLE



		E/S
DIMENSIONS	*1	24 po (610 mm) minimum* Minimum du bord de la découpe à la construction en matériau combustible.
	2	0 po (0 mm) minimum**
	3	12 po (305 mm)
	4	4 po (102 mm)
	5	26 ¼ po (667 mm)
	6	36 po (914 mm) maximum
	7	41 ¼ po (1 048 mm) logement du barbecue
	8	24 po (610 mm) minimum pour une bouteille de GPL de 20 lb
	9	¾ po (19 mm) minimum**
	a	Pour une apparence de comptoir : porte-à-faux recommandé de ¾ po (19 mm)
	b	Entrée de gaz
*Le dégagement par rapport à toute surface ou structure combustible est d'au moins 24 po (610 mm) par rapport à l'arrière et aux côtés du barbecue.		
** Si la structure est construite à partir de matériaux non combustibles.		

DIMENSIONS DÉTAILLÉES DE L'ÎLOT – À PROXIMITÉ D'UN MUR EN MATÉRIAU NON COMBUSTIBLE






E/S


DIMENSIONS		
1		24 po (610 mm) minimum Minimum du bord de la découpe à la construction en matériau combustible.
2		0 po (0 mm) minimum
3		12 po (305 mm)
4		4 po (102 mm)
5		26 ¼ po (667 mm)
6		36 po (914 mm) maximum
7		41 ¼ po (1 048 mm) logement du barbecue
8		24 po (610 mm) minimum pour une bouteille de GPL de 20 lb
9		¾ po (19 mm) minimum
a		Pour une apparence de comptoir : porte-à-faux recommandé de ¾ po (19 mm)
b		Entrée de gaz
<p>* Le dégagement par rapport à toute surface ou structure combustible est d'au moins 24 po (610 mm) par rapport à l'arrière et aux côtés du barbecue.</p> <p>** Si la découpe est construite à partir de matériaux non combustibles.</p>		

Déballage




a








b



c






- ⚠ Assemblez le barbecue sur une surface plate, de niveau et souple.
- ⚠ Avant de procéder à l'assemblage, retirez le film protecteur qui recouvre les pièces en acier inoxydable.
- ⚠ N'utilisez pas d'outil électrique pour assembler le barbecue.
- ⚠ Il faut deux personnes pour assembler le barbecue.
- ⚠ Le modèle de barbecue que vous avez acheté peut différer des illustrations.
- ⚠ Toujours garder le couvercle fermé lors de l'assemblage ou au moment de déplacer de votre barbecue.

OUTILS INCLUS:



OUTILS NÉCESSAIRES:



1	
2	
1	
1	
1	
1	









1	
1	
1	
1	
5	
4	
1	
1	
1	
1	
1	

1	
1	
4	
2	
2	
1	
6	
3	
1	
1	
1	



1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
2	
1	
1	
1	

Matériel




	-2	-4	
	-1	-1	
	-4	-6	-4
	-2	-2	






6







7



8












9






10

- 2



**12****11**

Pour obtenir des informations sur l'utilisation d'un chargeur externe, référez-vous à « Branchement d'un chargeur externe » dans le Manuel du propriétaire.


13



14




15





17


⚠ Enregistrer le matériel.



16





18



19



20



Raccordement de l'alimentation en gaz

La conduite principale de gaz ondulée de 58 po (147 cm) est raccordée au collecteur du barbecue.


A) Acheminez la conduite de gaz ondulée principale à travers la cavité de l'îlot jusqu'au bloc de raccordement à l'intérieur du compartiment du réservoir (1).

B) Raccordez la conduite de gaz ondulée principale au raccord conique de 1/2 po (12,7 mm) du bloc de raccordement (2).

REMARQUE : Des brides évasées de 3/8 po (9,5 mm) sont incluses avec votre barbecue au gaz encastré pour une installation ultérieure d'un raccord d'accessoire de gaz de 3/8 po (9,5 mm). Pour cette installation, la bride évasée de 3/8 po (9,5 mm) n'est pas nécessaire.




**Bride évasée de 3/8 po (9,5 mm)
NE PAS UTILISER.** Elles ne sont pas nécessaires pour cette installation.




3	Emplacement type du compartiment du réservoir
4	Vue latérale
5	Haut de l'îlot
6	Arrière de l'îlot
7	Conduite de gaz ondulée vers le collecteur
8	Bloc de raccordement
9	Bouchon de 3/8 po (9,5 mm) - NE PAS RETIRER
10	Raccordez le flexible et le détendeur au bloc de raccordement

22




23




L

R





24

Reportez-vous aux instructions des accessoires de la Collection cuisine extérieure Weber Crafted.





25

Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.




26

Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.







27

Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.



28



Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com

© 2024. Conçu et fabriqué par Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 É.-U.